

DÔLEŽITÉ VÝSTRAHY

Bezpečnostné výstrahy



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie upozornení môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Spotrebič sa nesmie nachádzať hneď pod pevnou prepojavacou zásuvkou.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, umývadiel, spŕch, výleviek a bazénov.
- Ak sa rozhodnete pripevniť spotrebič na stenu, uistite sa, že vypínač alebo ďalšie kontrolné zariadenia nie sú v dosahu osôb, ktoré sa nachádzajú vnútri vane alebo sprchy.
- Ak je silový kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo stredisko technickej pomoci alebo osoba na to kvalifikovaná, aby sa zabránilo všetkým rizikám.



Dôležité!

Dôsledkom nedodržania výstrahy by mohlo byť zranenie alebo poškodenie spotrebiča.

- Spotrebičsmú používať deti vo veku nie menej ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod prísny dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, pokiaľ ich nevykonávajú pod dohľadom.
- Nedovoľte, aby sa k spotrebiču priblížili deti vo veku do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapnúť/vypnúť spotrebič, pokiaľ je


tento spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a deti sú pod stálym dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o jeho nebezpečenstve. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú vsúvať zástrčku do zásuvky elektrickej siete, nastavovať spotrebič ani vykonávať jeho údržbu. UPOZORNENIE: Niektoré časti spotrebiča sa môžu veľmi zohriať a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí a citlivých osôb treba dávať mimoriadny pozor.

- UPOZORNENIE: aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu spôsobenému náhodným vynulovaním bezpečnostného systému, tento spotrebič sa nesmie napájať cez externý časovač.
- Spotrebič nepoužívajte v miestnostiach s malými rozmermi, vnútri ktorých sú osoby, ktoré nie sú schopné samy opustiť miestnosť, kým nie sú neustále pod dozorom.



Nebezpečenstvo popálenín!

Dôsledkom nedodržania výstrahy by mohli byť popáleniny alebo obareniny.

- **VÝSTRAHA:** Aby sa zabránilo prehriatiu, nikdy a za žiadnych okolností spotrebič počas prevádzky nezakrývajte, keďže toto by viedlo k nebezpečnému prehriatiu. 
- Použitie predlžovacieho vedenia sa neodporúča, keďže počas prevádzky ohrievača môže dôjsť k prehriatiu predlžovacieho vedenia.



Všimnite si:

Tento symbol označuje odporúčania a dôležité informácie pre používateľa.

- Ohrievač nikdy nepoužívajte na sušenie bielizne.
- Napájací kábel nikdy neukladajte na ohrievač, kým je horúci.
- Pre lepšiu účinnosť spotrebiča ho umiestňujte chránený

pred prúdením vzduchu.

- Ohrievač používajte iba vo zvislej polohe.
- Ohrievač sa musí umiestniť vo vzdialenosti minimálne 80cm od záclon a iných mobilných predmetov citlivých na teplo.
- Pri prvom použití môže spotrebič vydávať zápach; odporúča sa ho nechať v prevádzke aspoň 15 minút s termostatom na maxime, potom miestnosť vyvetrajte. Môže sa vypustiť trochu dymu z dôvodu ochranných látok použitých na vykurovací článok pred prepravou.
- Neumiestňujte spotrebič na koberce ani moketové koberce s dlhým vlasom, aby sa zabránilo upchatiu vstupnej mriežky vzduchu nachádzajúcej sa pod spotrebičom.
- Neblokujte vypúšťacie mriežky horúceho vzduchu ani prírodnú mriežku vzduchu na spodnej časti spotrebiča.
- Spotrebič umiestnite tak, aby bol aj po inštalácii ľahký prístup k zástrčke a zásuvke.
- Tento spotrebič nepoužívajte v miestnosti s plochou menšou ako 4 m².
- Bezpečnostné zariadenie proti preklopeniu preruší prevádzku v prípade, ak sa spotrebič prevráti, alebo ak je spotrebič umiestnený nesprávnym spôsobom, čím sa naruší jeho bezpečnosť. Po opätovnom uvedení do vertikálnej polohy sa prevádzka obnoví.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré spotrebič vypne v prípade náhodného prehriatia. Na obnovenie odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky na niekoľko minút, odstráňte príčinu prehriatia, potom spotrebič znova zapojte. Ak k tejto abnormálnej situácii dôjde niekoľkokrát, skontaktujte sa so Zákazníckou službou.

CE Spotrebič je v zhode s nasledujúcimi smernicami ES:

- Smernicou 2006/95/ES o nízkom napätí v znení neskorších dodatkov;
- Smernicou EHS 2004/108 o elektromagnetickej kompatibilitate (EMK) v znení neskorších dodatkov;

Likvidácia spotrebiča



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

POPIS

- A** Žiarovka kontrolky
- B** Termostat
- C** Silový volič
- D** Klzné zariadenie
- E** Časovač

Všeobecné pokyny

Vyberte ohrievač z obalu. Skontrolujte, či sa ohrievač, ani silový kábel počas prepravy nepoškodili. Ohrievač neprevádzkujte, ak je poškodený.

Odstráňte všetok reklamný materiál nachádzajúci sa na spotrebiči. Spotrebič je vhodný na použitie na podlahe ako aj na upevnenie na stenu. Podstavce nemontujte, ak sa montuje na stenu.

Elektrická prípojka

- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej zásuvke overte, či napätie uvedené na výkonovom štítku spotrebiča je to isté ako napätie vášho elektrického zariadenia a či toto je schopné zniesť spotrebu (Watt) uvedenú na etikete.
- Ak sa naraz používa viac ako jeden spotrebič, je dôležité sa uistiť, či elektrické zariadenie je schopné zniesť požadovaný výkon.

Použitie na podlahe, montáž podstavcov


Potrebné nástroje:

Skrutkovač PH 2 x 100 (hviezdicový)

2 skrutky vo vybavení 3,5 x 13 PH (F)

Spotrebič umiestnite na stabilný povrch.

Pri montáži podstavcov postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Do zárezov vložte dva háky a otáčajte podstavec až do jeho uchytenia ako je to znázornené na obrázku 2.
- Do príslušných otvorov vložte dva kolíky.
- Podstavec upevnite skrutkou (F) vo výbave (obrázku 3).
- Minimálne vzdialenosti spotrebiča od stien nájdete na obrázku 4. Rozmery sú uvedené pre modely vybavené ventiláciou „“, aj pre modely, v ktorých ventilácia nie je.



Upozornenie! Spotrebič nikdy nepoužívajte bez podstavcov, ak nie je namontovaný na stenu.

Inštalácia na stenu

Súprava pre inštaláciu na stenu obsahuje:

2 kovové konzoly na upevnenie horných častí (G)

2 kovové konzoly na upevnenie dolných častí (H)

2 skrutky 3,5 x 9,5 PH (I)

4 skrutky 4,5 x 25 PH (J)

4 plastové kolíky 6 x 30 (K)

Požadované nástroje na montáž a odhadovaný čas montáže

Skrutkovač PH 2 x 100 (hviezdicový)

Odhadovaný čas montáže: 30 minút

Pred inštaláciou jednotky sa uistite o nasledujúcom:

- Spotrebič sa nesmie umiestniť priamo pod zásuvku.**
- Po inštalácii musí byť ľahký prístup k zástrčke a zásuvke.**
- Počas inštalácie by sa nemali poškodiť žiadne elektrické káble ani iné trubky.**
- Udržiavajte mimo záclon a horľavých materiálov.**

Pri montáži na stenu postupujte nasledujúcim spôsobom:

Spotrebič umiestnite na stabilný povrch.

Skrutkovačom pripevnite dve konzoly **H** skrutkami **I** ako je to znázornené na Obr. 6.

- Skôr ako stenu navrtáte, označte si presné body otvorov, pričom zachovajte minimálne vzdialenosti ako je to znázornené na Obr. 5. Rozmery sú uvedené pre modely vybavené ventiláciou „**S**“, ako aj pre modely bez ventilácie.
- Vyvrátajte otvory podľa označení, ktoré ste si urobili a vložte plastové kolíky **K**.
V prípade tehlových stien použite vrták do 6 mm betónu. Pre sadrokartón alebo obklady stien (prázdne) sa odporúča použitie vhodných skrutiek a ukotvení (nie sú vo výbave).
- K stene upevnite 2 kovové konzoly **G** použitím skrutiek **J** vo výbave.
- Spotrebič zaveste na konzoly.
- Označte si spodné upevňovacie body zodpovedajúce otvorom konzol **H**. Spotrebič odoberte, urobte spodné otvory a vložte kolíky **K**.
- Teraz môžete spotrebič znova zavesiť na konzoly a upevniť spodnú časť spotrebiča zvyšnými 2 skrutkami **J**.

POUŽITIE

Prevádzka a použitie

Vložte zástrčku do zásuvky, otočte číselníkom termostatu (**B**) až do polohy **6** a zapnite spotrebič voličom výkonu (**C**) podľa opisu nižšie:

- Žiarovka kontrolky (**A**) sa zapne.
- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Min** pre výber minimálneho výkonu.
- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Med** pre výber stredného výkonu.
- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Max** pre výber maximálneho výkonu.
- Pre úplné vypnutie spotrebiča: otočte voličom výkonu

do polohy „0“ a termostatom do polohy *****, potom odpojte zo siete.

Nastavenie termostatu

Keď sa v miestnosti dosiahne požadovaná teplota, pomaly otáčajte číselníkom termostatu (**B**) proti smeru otáčania hodinových ručičiek, kým nebudete počuť kliknutie, potom už netočte. Žiarovka kontrolky (**A**) sa vypne. Termostat automaticky nastaví teplotu a udrží ju konštantnú. Na jar alebo na jeseň alebo v dňoch s miernou teplotou môžete ušetriť elektrickú energiu použitím minimálneho výkonu.

Režim zabránenia mrznutiu

S číselníkom termostatu (**B**) v polohe ***** a jednu zvolenou úrovňou výkonu spotrebič udrží izbovú teplotu na hodnotu približne 5°C, pričom zabráni mrznutiu pri minimálnej spotrebe energie.

Modely vybavené ventiláciou

Spotrebič je vybavený ventilátorom, ktorý umožňuje dosiahnuť ešte rýchlejšie a rovnomernejšie ohrievanie. Pre aktiváciu tejto funkcie otočte volič výkonu (**C**) na Max **S**.

Modely s 24-hodinovým časovačom

Keď je spotrebič zapojený do siete, časovač sa vždy otáča, aby bol synchronizovaný s miestnym časom. Pre prevádzku spotrebiča bez časovača uveďte posúvač časovača (**D**) do polohy **OFF**. Pre prevádzku spotrebiča v nastavených časoch uveďte posúvač časovača do polohy **ON** (Obr. 1), a postupujte nasledovne:

- Čas skontrolujte na hodinách alebo hodinkách. Ak je, napríklad, 10:00, otočte očíslovaným kotúčom programovacieho zariadenia, kým sa číslo 10 nebude zhodovať s ručičkou označenou na programovacom zariadení.
- Nastavte časové obdobia, počas ktorých chcete prevádzkovať spotrebič posunutím zubov smerom von (pozri obrázok). Každý zub zodpovedá obdobiu 30 min. Na konci tohto postupu uvidíte časti zodpovedajúce prevádzkovým obdobiam.
- Týmto spôsobom bude spotrebič fungovať automaticky každý deň v nastavených časoch. (Dôležité: spotrebič vždy musí byť pripojený do elektrickej zásuvky)
- Pre úpravu naprogramovania vráťte zuby do počiatočnej polohy a nastavte nové prevádzkové obdobia.
- Pre vypnutie spotrebiča otočte volič výkonu do polohy „0“.

ÚDRŽBA

Pred vykonaním akejkoľvek údržby odpojte ohrievač zo

siete a počkajte, kým úplne nevychladne. Tento ohrievač si nevyžaduje žiadnu osobitnú údržbu. STA či odstrániť prach jemnou suchou látkou. Nikdy nepoužívajte brúsne prášky ani rozpúšťadlá. V prípade potreby odstráňte koncentrované oblasti nečistoty vysávačom.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI


Napájací zdroj

Pozri výkonnosť štítok

Príkon

"

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje.	Zástrčka nie je správne zasunutá a elektrická zásuvka nie je napájaná. Skontrolujte, či nedošlo k upchatiu. Volič výkonu je v polohe „0“. Termostat je možno nastavený na príliš nízku úroveň. Nastavenie časovača.	Zapojte do elektrickej zásuvky. Odstráňte upchatie, ohrievač odpojte a nechajte spotrebič vychladnúť. Ak problém pretrváva, skontaktujte sa s najbližším servisným strediskom. Volič výkonu otočte do polohy MIN, MED, MAX  . Otočte termostatom v smere otáčania hodinových ručičiek na vyššie nastavenie, kým sa ohrievač nereštartuje. Uistite sa, že časovač je správne nastavený na miestny čas a skontrolujte polohu zubov.