


OPIS

- A Svetelná kontrolka + Max 
- B Termostat
- C Ovládač výkonu
- D Kurzor
- E Časomer
- F Indikátor časomera

Všeobecné pokyny

Spotrebič vybalte. Skontrolujte, či sa spotrebič alebo napájací elektrický kábel počas prepravy nepoškodil. Ak by bol spotrebič poškodený, nezapínajte ho. Zo spotrebiča odstráňte všetky nálepky a reklamný materiál.

Elektrické zapojenie

- Pred vsunutím zástrčky do elektrickej zásuvky skontrolujte, či hodnota napätia elektrickej siete v domácnosti zodpovedá hodnote napätia vo voltoch (V) na výrobnom štítku spotrebiča a či elektrická sieť znesie požadovaný výkon (Watt).
- Ak používate viac spotrebičov súčasne, musíte sa uistiť, že elektrická sieť bude schopná zaistiť potrebný výkon.

Použitie na podlahe, montáž nožičiek

Potrebné pomôcky:

Skrutkovač PH2x100 (krížový)

2 dodané skrutky 3,5x13 PH (G)

Spotrebič položte na stabilnú plochu.

Pri montáži nožičiek dodržte nasledujúci postup:

- Dva háčiky vsuňte do zárezov a nožičky otáčajte, kým sa neupevní ako vidno na obrázku 1.
- Do príslušných otvorov vsuňte količky.
- Nožičku upevnite dodanou skrutkou (G) (obrázok 2).
- Minimálne vzdialenosti od múrov sú uvedené na obrázku 3.





Pozor! spotrebič nikdy nepoužívajte bez nožičiek.

POUŽITIE

Prevádzka a použitie

Vložte zástrčku do zásuvky, otočte číselníkom termostatu (B) až do polohy 6 a zapnite spotrebič voličom výkonu (C) podľa opisu nižšie:


- Žiarovka kontrolky (A) sa zapne.
- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Min** pre výber minimálneho výkonu.
- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Med** pre výber stredného výkonu.

- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Max** pre výber maximálneho výkonu.
- Otočením ovládača výkonu do polohy **Max**  zvolíte maximálny výkon s ventilátorom.
- Pre úplné vypnutie spotrebiča: otočte voličom výkonu do polohy „0“ a termostatom do polohy , potom odpojte zo siete.


Nastavenie termostatu

Po dosiahnutí želanej teploty v miestnosti pomaly otáčajte ovládačom termostatu (B) proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačujete kliknutie, neotáčajte ďalej. Termostat bude teplotu regulovať automaticky a udrží ju na stálej hodnote. Na jar, na jeseň alebo v menej chladných dňoch môžete šetriť energiu využívaním minimálneho výkonu.



Funkcia proti zamrznutiu

Ak necháte ovládač termostatu (B) v polohe  a zvolíte jednu z úrovní výkonu, spotrebič udrží teplotu v miestnosti približne 5 °C, čím sa zabráni zamrznutiu s minimálnou spotrebou energie.

Ventilátor

Spotrebič je vybavený ventilátorom, ktorý umožňuje ešte rýchlejšie a rovnomernejšie vykúrenie miestnosti. Ak chcete aktivovať túto funkciu, otočte ovládač výkonu (C) na Max  (pri aktivácii termostatu sa rozsvieti kontrolka A).

Modely s 24-hodinovým časovačom

Keď je spotrebič zapojený do siete, časovač sa vždy otáča, aby bol synchronizovaný s miestnym časom. Pre prevádzku spotrebiča bez časovača uveďte posúvač časovača (D) do polohy  OFF. Pre prevádzku spotrebiča v nastavených časoch uveďte posúvač časovača do polohy  ON, a postupujte nasledovne:

- Čas skontrolujte na hodinách alebo hodinkách. Ak je, napríklad, 10:00, otočte očíslovaným kotúčom programovacieho zariadenia, kým sa číslo 10 nebude zhodovať s ručičkou (F) označenou na programovacom zariadení.
- Nastavte časové obdobia, počas ktorých chcete prevádzkovať spotrebič posunutím zubov smerom von. Každý zub zodpovedá obdobiu 30 min. Na konci tohto postupu uvidíte časti zodpovedajúce prevádzkovým obdobiam.
- Týmto spôsobom bude spotrebič fungovať automaticky každý deň v nastavených časoch. (Dôležité: spotrebič vždy musí byť pripojený do elektrickej zásuvky)

- Ak chcete nastavenia modifikovať, vráťte zúbky do východiskovej polohy (zúbky smerom dnu) a naprogramujte nové časové intervaly prevádzky.
- Pre vypnutie spotrebiča otočte volič výkonu do polohy „0“.


ÚDRŽBA

Pred vykonaním akejkoľvek údržby odpojte ohrievač zo siete a počkajte, kým úplne nevychladne. Tento ohrievač si nevyžaduje žiadnu osobitnú údržbu. STA či odstrániť prach jemnou suchou látkou. Nikdy nepoužívajte brúsne prášky ani rozpúšťadlá. V prípade potreby odstráňte koncentrované oblasti nečistoty vysávačom.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájací zdroj Pozri výkonnostný štítok
Príkon "

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje.	Zástrčka nie je správne zasunutá a elektrická zásuvka nie je napájaná. Skontrolujte, či nedošlo k upchatiu. Volič výkonu je v polohe „0“. Termostat je možno nastavený na príliš nízku úroveň. Nastavenie časovača.	Zapojte do elektrickej zásuvky. Odstráňte upchatie, ohrievač odpojte a nechajte spotrebič vychladnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte sa s najbližším servisným strediskom. Volič výkonu otočte do polohy MIN, MED, MAX  . Otočte termostatom v smere otáčania hodinových ručičiek na vyššie nastavenie, kým sa ohrievač nerešartuje. Uistite sa, že časovač je správne nastavený na miestny čas a skontrolujte polohu zubov.