

POMEMBNA OPOZORILA

Varnostna opozorila



Nevarno!

Nepoštovanje je lahko vzrok za smrtno nevarne poškodbe z električnim tokom.

- Aparatane postavljajte neposredno pod električno vtičnico.
- Aparata ne uporabljajte v bližini kopalne kadi, umivalnika, tuša, pomivalnega korita ali bazena.
- Če se odločite, da pečico pritrdite na zid se prepričajte, da so stikalo ali druge nadzorne naprave izven dosega osebe v kadi ali pod tušem.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno zamenjati s strani proizvajalca ali servisne službe ali kvalificiranega oseba, da bi se izognili vsakemu tveganju.



Pozor!

Nepoštovanje opozoril lahko privede do poškodb in škodi na aparatu.

- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, povezanih z njim. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.
- Aparat naj bo izven dosega otrok manjših od 3 let, razen če niso pod neprestanim nadzorom.
- Otrokom starim med 3 in 8 leti je dovoljeno samo prižgati/ugasniti aparat, če je ta postavljen ali nameščen na običajnem položaju uporabe in če so pod skrbnim nadzorom ter poučeni o varni uporabi aparata in tveganju. Otroci


starosti od 3 do 8 let ne smejo priklopiti vtiča, nastavljeni in čistiti aparat ali slednjega vzdrževati. **POZOR:** Nekateri deli aparata lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Posebno pazite na prisotnost otrok ali šibkih oseb.

- **POZOR:** da bi se izognili kateremu koli tveganju, ki je posledica nenamenskega resetiranja varovalnega sistema, tega aparata ne smete vključiti preko zunanega časovnika.
- Aparata ne uporabljajte v manjših prostorih, kjer se nahajajo osebe, ki niso sposobne samostojno zapustiti prostor razen če niso pod neprestanim nadzorom.



Nevarnost opeklin!

Nepoštovanje opozoril lahko privede do opeklin.

- **POZOR:** da bi preprečili pregretje aparata, ga med delovanjem ne  pokrivate iz nobenega razloga, lahko bi se nevarno pregrel.
- Uporaba podaljška ni priporočljiva, ker se med delovanjem aparata lahko pregreje.



Opomba:

Ta simbol označuje nasvete in informacije, pomembne za uporabnika.

- Pečice nikoli ne uporabljajte za sušenje perila.
- Napajalnega kabla nikoli ne polagajte na aparat, ko je še topel.
- Za večjo učinkovitost aparata ga ne postavljajte na prepih.
- Aparat uporabljajte samo v navpičnem položaju.
- Aparat morate postaviti na razdaljo najmanj 80cm od zaves ali drugih premičnih predmetov občutljivih na toploto.
- Ob prvi uporabi lahko aparat oddaja vonj: priporočamo vam, da ga pustite delati vsaj 15 minut s termostatom nameščenim na maksimalno temperaturo, nato prezračite prostor. Iz aparata lahko izhaja nekaj dima zaradi prisotnosti varovalnih snovi s katerimi je premazan grelec pred prevozom.
- Aparata ne postavljajte nad preprogami ali itisonom, da bi se izognili zamašitvi vhodne rešetke za zrak, ki se nahaja pod aparatom.
- Ne pokrivate izhodne rešetke za topli zrak ali vhodne rešetke za hladni zrak na dnu aparata.
- Aparat postavite tako, da so vtič in vtičnica lahko dosegljivi tudi po namestitvi.

- Aparata ne uporabljajte v prostorih s površino manjšo od 4 m².
- Aparat je opremljen z naklonskim stikalom, ki ugasne aparat v primeru padca ali če je v neprimernem položaju, ki predstavlja tveganje. Da bi ponovno prižgali aparat je dovolj, da ga postavite v navpični položaj.
- Aparat je opremljen z varovalno napravo za ugašanje v primeru nenamernega pregretja. Da bi aparat resetirali, izvlecite vtič za nekaj minut, odstranile vzrok pregretja in ponovno povežite aparat. Če se to nenormalno stanje večkrat ponovi, se posvetujte s tehnično službo.

CE Aparat je skladen s sledečimi normami ES:

- Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES in sledeče spremembe;
- Direktiva EES 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti (EMZ) in sledeče spremembe;

Odstranitev aparata



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjstskimi odpadki, ampak ga morate izročiti pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS

- A Kontrolna lučka
- B Termostat
- C Selektor moči
- D Kazalec
- E Časovnik

Splošna navodila

Aparat odstranite iz embalaže. Preverite da se aparat ali napajalni kabel nista poškodovali med prevozom.

Aparata ne prižigajte če je poškodovan. Odstranite ves promocijski material iz aparata. Pečica je primerna za prosto stoječo uporabo kot pritrjena na zid. Če pečico namestite na zid ne montirajte nogic.

Električna povezava

- Preden povežete pečico na električno vtičnico preverite, da je napetost navedena na tablici značilnosti aparata enaka napetosti gospodinjstke električne napeljave in da je sposobna nositi moč (Watt), ki jih navaja etiketa.
- Če uporabljate več kot en aparat istočasno je pomembno preveriti, da moč napajalnega omrežja lahko vzdrži porabo.

Uporaba na tleh, montiranje nogic

Potrebno orodje:

Izvijajč PH 2X100 (križni)

2 vijaka v dobavi 3.5x13 PH (F)

Aparat postavite na trdno površino.

Nogice montirajte na sledeči način:

- Vstavite oba kavlja v zareze in zavrtite nogico dokler se ne zatakne, kot prikazano na sliki 2.
- Oba zatiča vstavite v odgovarjajoče odprtine.
- Nogico pritrdite z vijakom (F) v dobavi (sliki 3).
- Za minimalne razdalje aparata od sten glejte sliko 4. Prikazane so mere tako modelov z ventilatorjem "S", kot za modele brez



Pozor! aparata nikoli ne uporabljajte brez nogic, če ni montiran na steno.

Nameščanje na zid

Kit za nameščanje na zid vsebuje:

- 2 kovinska nosilca za pritrjevanje zgoraj (G)
- 2 kovinska nosilca za pritrjevanje spodaj (H)
- 2 vijaka 3,5 x 9,5 PH (I)
- 4 vijaki 4,5 x 25 PH (J)
- 4 plastični vložki ca 6 x 30 (K)

Orodje in ocenjen čas za montiranje

Izvijajč PH 2X100 (križni)

Predviden čas za montiranje: 30 minut

Preden namestite enoto, preverite naslednje:

- a. **Aparatane postavljajte neposredno pod električno vtičnico.**
- b. **Električna vtičnica in vtič morajo biti lahko dosegljivi po namestitvi.**
- c. **Tako električni kabli kot cevi se med namestitvijo ne smejo poškodovati.**
- d. **Naj bo primerno oddaljena od zaves in vnetljivih materialov.**

Za namestitev na zid postopajte kot sledi:

Aparat postavite na trdno površino. Z izvijačem pritrdite oba nosilca H z vijaki, kot prikazano na sliki. 6.

1. Preden luknjate zid si označite točno mesto in pri tem spoštujte minimalne razdalje, kot prikazano na sliki 5. Prikazane so mere tako modelov z ventilatorjem "S", kot za modele brez
2. Luknjajte zid in pri tem sledite znakom ter vstavite plastične vložke K. Za zid iz opeke uporabljajte vrtno konico za cement od 6 mm. Za kartonske plošče in votle zidove priporočamo, da uporabite posebne primerne vijake (niso v dobavi).
3. Na zid pritrdite 2 kovinska nastavka G z vijaki J v dobavi.
4. Aparat obesite na nastavke
5. Označite mesta za pritrjevanje spodaj, kjer se nahajajo odprtine nastavkov H. Odstranite aparat, pripravite spodnje luknje in vstavite plastične vstavke K.
6. Sedaj lahko ponovno obesite aparat na nastavke in ga pritrdite na zid s spodnjim delom z dvema ostalima J vijakoma.

UPORABA

Delovanje in uporaba

Vtič vstavite v električno vtičnico, zavrtite ročico termostata (B) do položaja 6 in prižgite aparat s stikalom (C) kot prikazano:

- Kontrolna lučka (A) se prižge.
- Ročico za izbiro moči zavrtite na **Min**, da bi izbrali minimalno moč.
- Ročico za izbiro moči zavrtite na **Med**, da bi izbrali srednjo moč.
- Ročico za izbiro moči zavrtite na **Max**, da bi izbrali maksimalno moč.
- Da bi popolnoma ugasnili aparat: zavrtite na "0" ročico za izbor moči in termostata na ✖, nato izklopite vtič iz električne vtičnice.

Nastaviti termostat

Ko ste v sobi dosegli željeno temperaturo, počasi obrnite ročico termostata (B) v smeri proti urinega kazalca dokler ne slišite klik in se ustavi. Kontrolna lučka (A) se ugasne. Termostat bo sedaj samodejno uravnaval temperaturo na isti vrednosti. Spomladi, jeseni ali v toplejših dneh lahko varčujemo z energijo, če izberemo minimalno moč.

Proti zmrzovanju

Z ročko termostata (B) na položaju ✖ in nastavljen močjo bo aparat ohranjal sobno temperaturo na približno 5°C in tako preprečil zmrzovanje z minimalno potrošeno energije.

Modeli, ki so opremljeni z ventilatorjem

Aparat je opremljen z ventilatorjem, ki omogoča še hitrejšo in enakomerno gretje. Da bi uporabili to funkcijo zavrtite ročico za moč (C) na Max ✖.

Modeli na 24 urni časovnik

Ko je aparat je povezan na električno napetost časovnik vedno deluje in tako ostane sinhroniziran z lokalno uro. Da bi aparat deloval brez časovnika, nastavite kazalec časovnika (D) na **OFF**. Da bi aparat deloval v določenih urah nastavite kazalec časovnika na **ON** (sliki 1), ter sledite sledečim navodilom:

- Preverite čas na uri ali budilki. Če je ura npr. 10:00 obrnite urni disk za programiranje dokler številko 10 ne doseže kazalca na napravi za programiranje.
- Nastavite časovne intervale med katerimi želite, da aparat deluje tako, da potisnete zobke navzven (glejte sliko). Vsak zob odgovarja času 30 minut. na koncu postopka boste videli dele, ki odgovarjajo času delovanja.
- Na ta način bo aparat deloval na samodejno način vsak dan z istimi nastavitvami. (Pomembno: aparat mora biti vedno povezan na električno napeljavo)
- Da bi zamenjali nastavitve, povrnite zobke na začetni položaj in programirajte nova obdobja delovanja.
- Da bi ugasnili aparat, obrnite izbor moči na "0".

VZDRŽEVANJE

Pred kakršnim koli vzdrževanjem izklopite pečico iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi. Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja. Zadosti je, da odstranite prah z mehko in suho krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih detergentov ali razredčil. Če je potrebno odstraniti posebej koncentrirano umazanijo uporabite sesalec.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Napajanje Glejte tablico tehničnih podatkov
Priključna moč "

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	La spina non è inserita correttamente e la presa di corrente non è alimentata. Preverite, da ni nikjer zamašen. Glavno stikalo je na položaju „0“. Morda je termostat nastavljen prenizko. Nastavljanje časovnika.	Priključite vtičnico. Odstranite ovire, izvlecite vtičnico in počakajte, da se ohladi. Če aparat ne deluje vas prosimo, da se obrnete na najbližji servisni center. Ročico za izbiro moči premaknite na MIN, MED, MAX ali MAX ✖. Termostat obrnite v smeri urinega kazalca na višjo nastavitvev dokler se grelec ponovno ne prižge. Preverite, ali je ura pravilno nastavljena po lokalnem času ter preverite položaj zobka.