


## OPIS

- A Signalna lučka + Maks 
- B Termostat
- C Izbirnik moči
- D Kazalec
- E Časovnik
- F Kazalnik časovnika

## Splošna navodila

Aparat vzemite iz ovojnine. Preverite, da aparat ali napajalni kabel nista utrpela poškodb med prevozom. Poškodovanega aparata ne vklopiti. Z aparata odstranite ves reklamni material.

## Električna povezava

- Pred priključitvijo aparata na električno vtičnico preverite, ali napetost vašega domačega omrežja ustreza vrednosti v Volt (V), ki je navedena na tablici karakteristik, in da sta vtičnica in električna napeljava dimenzionirana za zahtevano obremenitev (Watt), navedeno na etiketi.
- Če sočasno uporabljate več kot en aparat, se morate prepričati, ali električna napeljava lahko prenaša zahtevano moč.

## Uporaba na tleh, montaža nogic

Potrebna orodja:

Izvijač PH2x100 (križni)

2 priložena vijaka 3,5x13 PH (G)

Aparat postavite na stabilno površino.

Nogice montirajte na naslednji način:

- Vstavite oba priklopa v odprtini in zasučite nogo, da se pritrdi, kot je prikazano na sliki 1.
- Vstavite dve kljukici v ustrezni odprtini.
- Nogo pritrdite z vijakom (G) iz pribora (slika 2).
- Glejte sliko 3 za minimalne razdalje aparata od sten.



**Pozor!** aparata nikoli ne uporabljajte brez nog.



## UPORABA

### Delovanje in uporaba

Vtič vstavite v električno vtičnico, zavrtite ročico termostata (B) do položaja 6 in prižgite aparat s stikalom (C) kot prikazano:

- Kontrolna lučka (A) se prižge.
- Ročico za izbiro moči zavrtite na **Min**, da bi izbrali minimalno moč.
- Ročico za izbiro moči zavrtite na **Med**, da bi izbrali


srednjo moč.

- Ročico za izbiro moči zavrtite na **Max**, da bi izbrali maksimalno moč.
- Obrnite gumb za izbiro moči v položaj **Max**  za izbiro največje moči z ventilacijo.
- Da bi popolnoma ugasnili aparat: zavrtite na "0" ročico za izbor moči in termostata na , nato izklopite vtič iz električne vtičnice.


### Nastavitev termostata

Ko se v sobi doseže želena temperatura, počasi obrnite gumb temperatura (B) v levo stran, dokler ne zaslišite klik, in ne obračajte naprej. Termostat bo samodejno regularil temperaturo in jo ohranjal stalno. Spomladi, jeseni ali v toplejših dneh lahko varčujete z energijo z uporabo minimalne moči.



### Protizmrazovalno delovanje

Z gumbom termostata (B) v položaju  in z eno od izbranih moči aparat ohranja sobno temperaturo v višini približno 5°C, s tem preprečuje zamrznitev z minimalno porabo energije.

### Ventilacija

Aparat je opremljen z ventilatorjem, ki omogoča hitrejšo in enakomernejšo ogrevanje prostora. Za vklop te funkcije obrnite gumb za izbiro moči (C) na Max  (ob aktiviranju termostata se signalna lučka A vklopi).

### Modeli na 24 urni časovnik

Ko je aparat je povezan na električno napetost časovnik vedno deluje in tako ostane sinhroniziran z lokalno uro. Da bi aparat deloval brez časovnika, nastavite kazalec časovnika (D) na  OFF. Da bi aparat deloval v določenih urah nastavite kazalec časovnika na  ON, ter sledite sledečim navodilom:

- Preverite čas na uri ali budilki. Če je ura npr. 10:00 obrnite urni disk za programiranje dokler številko 10 ne doseže kazalca (F) na napravi za programiranje.
- Nastavite časovne intervale med katerimi želite, da aparat deluje tako, da potisnete zobke navzven. Vsak zob odgovarja času 30 minut. na koncu postopka boste videli dele, ki odgovarjajo času delovanja.
- Na ta način bo aparat deloval na samodejno način vsak dan z istimi nastavitvami. (Pomembno: aparat mora biti vedno povezan na električno napeljavo)
- Za spremembo nastavitvev potisnite zobe v prvotni položaj (obje proti sredini) in programirajte nova časovna obdobja delovanja.
- Da bi ugasnili aparat, obrnite izbor moči na "0".


## VZDRŽEVANJE

Pred kakršnim koli vzdrževanjem izklopite pečico iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi. Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja. Zadosti je, da odstranite prah z mehko in suho krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih detergentov ali razredčil. Če je potrebno odstraniti posebej koncentrirano umazanijo uporabite sesalec.

## TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Napajanje Glejte tablico tehničnih podatkov  
Priključna moč "

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	La spina non è inserita correttamente e la presa di corrente non è alimentata.  Preverite, da ni nikjer zamašen.  Glavno stikalo je na položaju „0“.  Morda je termostat nastavljen prenizko.  Nastavljanje časovnika.	Priključite vtičnico.  Odstranite ovire, izvlecite vtičnico in počakajte, da se ohladi. Če aparat ne deluje vas prosimo, da se obrnete na najbližji servisni center.  Ročico za izbiro moči premaknite na MIN, MED, MAX ali MAX  .  Termostat obrnite v smeri urinega kazalca na višjo nastavitev dokler se grelec ponovno ne prižge.  Preverite, ali je ura pravilno nastavljena po lokalnem času ter preverite položaj zobka.