

## VIKTIGA VARNINGAR

### Säkerhetsvarningar



#### **Fara!**

Risk för livshotande elektriska stötar om anvisningen inte följs.

- Apparaten får inte placeras omedelbart under ett nätuttag.
- Använd inte apparaten i närheten av badkar, tvättställ, duschar eller pooler.
- Om du beslutar att fästa apparaten vid väggen, försäkra dig att strömbrytaren eller andra manöverdon inte kan komma åt av personer som befinner sig i badkaret eller duschen.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller det tekniska service centret eller en kvalificerad person för att undvika alla risker.



#### **OBS!**

Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till personskador eller skador på apparaten.

- Apparaten kan användas av barn under 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas.
- Håll barn under 3 års ålder på avstånd från apparaten om de inte är ständigt övervakade.

- Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras om säker användning av apparaten och de risker som finns. Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickkontakten, ställa in, rengöra eller underhålla apparaten. OBS: Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.
- OBS: för att undvika varje risk förorsakad av en oavsiktlig återställning av säkerhetssystemet, får apparaten inte drivas genom en extern timer.
- Använd inte apparaten i små rum där, personer, som inte är i stånd att självständigt lämna rummet befinner sig, om dessa inte är ständigt övervakade.



#### **Faraför brännskador!**

Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till brännskador.

- **OBSERVERA:** för att undvika överhettning, täck aldrig  under några omständigheter över apparaterna under drift, eftersom detta skulle leda till farlig överhettning.
- Användning av förlängningskabel avråds, eftersom överhettning av förlängningskabeln kan förekomma under användning av apparaten.



#### **Vänligen observera:**

Den här symbolen anger rekommendationer och viktig information för användaren.

- Använd aldrig värmeelementet för att torka tvätt.

- Placera aldrig matningskabeln på apparaten när den är varm..
- För en högre prestanda av apparaten, placera den skyddad från luftdrag.
- Använd endast värmeelementet i vertikalt läge.
- Apparaten ska placeras på ett avstånd på minst 80 cm från gardiner och andra rörliga föremål, känsliga för värme.
- Vid första användningen kan apparaten avge lukt, vi rekommenderar att låta den fungera i minst 15 minuter och sedan vädra rummet. Lite rök på grund av skyddande substanser som applicerats på värmeelement före transport, kan avges.
- Placera inte apparaten på långhåriga mattor eller heltäckningsmattor, för att undvika att luftintagsgallret på apparatens botten täpps igen.
- Täpp inte igen varmluftsfläppen eller luftintagsgallret på apparatens undersida.
- Placera apparaten så att kontakten och uttaget är låtta att nå även efter installation.
- Använd inte denna apparat i rum med mindre golvyta än 4m<sup>2</sup>.
- Tippskyddet avbryter funktionen om apparaten faller omkull eller om den hursomhelst är placerad på ett felaktigt sätt, sådant att dess säkerhet äventyras. Efter att har placerats i vertikalt läge igen, fungerar apparaten på nytt.
- Apparaten är utrustad med en säkerhetsanordning som kommer att stänga av apparaten i händelse av oavsiktlig överhettning.  
För att återställa, koppla ifrån kontakten från uttaget i några minuter, eliminera orsaken till överhettningen och sätt sedan i kontakten igen. Om denna onormala situation inträffar flera gånger, kontakta kundtjänst.

- CE** Apparaten överensstämmer med följande EG-direktiv::
- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och senare ändringar;
  - EG Direktiv 2004/108 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och senare ändringar;

### **Avfallshantering**



Ska apparaten inte kastas bland hushållsoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

## **BESKRIVNING**

- A** Signallampa
- B** Termostat
- C** Effektivljare
- D** Markör
- E** Timer

### **Allmänna instruktioner**

Ta ut värmeelementet ur förpackningen. Kontrollera att varken värmeelementet eller strömkabeln har skadats under transporten. Använd inte värmeelementet om skadat.

Ta bort allt reklammaterial från apparaten. Apparaten är anpassad både till att användas stående på golvet eller upphängd på väggen. Montera inte fötterna om den ska monteras på väggen.

### **Elektrisk anslutning**

- Innan du ansluter apparaten till vägguttaget, kontrollera att spänningen som anges på apparatens typskylt överensstämmer med din elanläggning och att denna tåler förbrukningen (watt), som anges på etiketten.
- Om du använder mer än en apparat samtidigt, är det viktigt att du försäkras dig att elanläggningen tål den krävda belastningen.

### **Användning på golv, montering av stödfötterna**

Nödvändiga redskap:

Skruvmejsel PH 2x100 (stjärnskruvmejsel)

2 medföljande skruvar 3.5x13 PH (F)

Placera apparaten på en stabil yta.

För monteringen av stödfötterna, utför följande:

- För in de två krokarna i slitsarna och vrid stödfoten tills den hakar fast, som visas i figur 2.
- För in de två stödfötterna i de respektive hålen.
- Fäst stödfoten med skruven (F) som medföljer figur 3.
- Se figur 4 för apparatens minimumavstånd från väggarna. Måtten anges både för modellerna som är försedd, med fläkt "S" och för modeller utan..



**OBS!** använd aldrig apparaten utan stödfötterna om den inte är väggmonterad.

### **Väggmontering**

Kittet för väggmontering innehåller:

- 2 metallkonsoler för övre fästning (G)
- 2 metallkonsoler för nedre fästning (H)
- 2 skruvar 3,5 x 9,5 PH (I)

- 4 skruvar 4,5 x 25 PH (J)
- 4 plastpluggar 6 x 30 (K)

## Nödvändiga verktyg för montering och uppskattad monterings tid

Skruvmejsel PH 2 x 100 (Modell Phillips)

Beräknad monterings tid: 30 minuter

Innan du installerar apparaten, kontrollera följande:

- Apparaten får inte placeras omedelbart under ett nätuttag.**
- Stickkontakten och uttaget måste vara lätta att komma åt efter installationen.**
- Inga elkablar eller andra ledningar får skadas under installationen.**
- Håll på avstånd från gardiner eller brandfarligt material.**

För väggmontering, gör enligt följande:

Placera apparaten på en stabil yta. Fäst de två konsolerna med en skruvmejsel **H** med skruvarna **I** som visas i Fig. 6.

- Innan du borrar hål i väggen, märk de exakta punkterna, med iakttagelse av minimumavståndet, som visas i Fig. 5. Måtten anges både för modellerna som är försedd, med fläkt "✱" och för modeller utan..
- Borra hål, med iakttagelse av punkterna som du märkt ut och för in plastpluggarna **K**. För väggar i tegelsten använd en betongspets på 6 mm. För gipsväggar eller innerväggar (tomma) rekommenderar vi användning av lämpliga förankringsskruvar (medföljer ej).
- Fäst de 2 metallkonsolerna i väggen **G** med användning av de medföljande **J** skruvarna.
- Häng upp apparaten på konsolerna.
- Märk ut de nedre punkterna för fästning av konsolerna **H**. Ta bort apparaten och utför de nedre hålen och för in pluggarna **K**.
- Nu kan du hänga upp apparaten på konsolerna igen och fästa apparatens nedre del med de 2 kvarstående **J** skruvarna.

## ANVÄNDNING

### Drift och användning

För in kontakten i eluttaget, vrid termostatvredet (**B**) till läge 6 och slå på apparaten med effektväljaren (**C**) som anges nedan:

- Signallampan (**A**) tänds.
- Vrid effektväljarens vred till **Min** för att välja minimum effekt.
- Vrid effektväljarens vred till **Med** för att välja medium effekt.

- Vrid effektväljarens vred till **Max** för att välja maximal effekt.
- För att slå av apparaten fullständigt, vrid effektväljaren till "0" och termostaten till ✱, koppla sedan bort den från eluttaget..

### Justera termostaten

När rummet har nått önskad temperatur, vrid termostatskivan (**B**) sakta moturs tills du hör ett klick och inte längre. Signallampan (**A**) släcks. Termostaten kommer automatiskt att justera den inställda temperaturen och hålla den konstant. På vår eller höst eller under milda dagar kan du spara energi genom att använda minimum effekten.

### Frost förebyggande läge

Med termostatvredet (**B**) i läge ✱ och en effektnivå vald, bibehåller apparaten rummet vid en temperatur på 5°C och förebygger frost med en minimal energi förbrukning.

### Modeller försedda med fläkt

Apparaten är försedd med en fläkt som tillåter att er hålla en snabbare och jämnare uppvärmning. För att starta denna funktionen, vrid effektväljaren (**C**) till Max ✱.

### Modeller med 24 timmars timer

När apparaten är ansluten till elnätet är timern alltid aktiverad för att förbli synkroniserad med lokal tid. För att apparaten ska fungera utan timer, placera timer markören (**D**) på **OFF**. För att apparaten ska fungera på de inställda tiderna, placera timerns markör på **ON** (Fig. 1), och fortsätt enligt följande:

- Kontrollera tiden på en klocka eller väckarklocka. Om den exempelvis visar 10.00, vrid den numererade programmeringsskivan tills nummer 10 sammanfaller med pekaren på programmeraren.
- Ställ in tiden under vilken du vill att apparaten fungerar genom att trycka tänderna utåt (se figur). Varje tand motsvarar en period på 30 min. i slutet av detta förfarande, kan sektorerna som motsvarar funktionsperioderna ses.
- På detta sätt kommer apparaten att fungera automatiskt varje dag på de inställda tiderna. (Viktigt: apparaten måste alltid vara ansluten till eluttaget)
- För att ändra programmeringen, sätt tillbaka tänderna till den ursprungliga positionen och ställ in den nya funktionsperioderna.
- För att stänga av apparaten, vrid effektväljaren till "0"-läge.


## UNDERHÅLL

Innan du utför underhåll, koppla bort värmeelementet från elnätet och vänta tills den svalnat helt. Apparaten kräver inte något särskilt underhåll. DET ÄR tillräckligt att damma av den med en torr mjuk trasa.. Använd aldrig slipande pulver eller lösningsmedel. Vid behov ta bort områden med koncentrerad smuts med en dammsugare.

## TEKNISKA EGENSKAPER

Matning Se typskylten  
Förbrukad effekt "

## FELSÖKNING

FEL	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	Kontakten är inte korrekt införd och eluttaget är inte matat.  Kontrollera för igentäppningar.  Strömbrytaren står på läge „0“.  Termostaten kan vara för lågt inställd.  Inställning av timern.	Sätt i kontakten i uttaget  Avlägsna igentäppningen, dra ut värmeelementets kontakt och låt apparaten svalna. Om apparaten inte fungerar, vänligen kontakta närmaste service center.  Flytta effektväljaren till läge MIN, MED, MAX eller MAX  .  Vrid termostaten medurs till ett högre läge tills värme elementet startar igen.  Försäkra dig att timern är korrekt inställd på korrekt lokal tid och kontrollera tändernas position.