

BESKRIVNING

- A Signallampa + Max ☼
- B Termostat
- C Strömbrytare
- D Markör
- E Timer
- F Visare timer

Allmänna instruktioner

Packa upp apparaten. Kontrollera att apparaten och elkabeln inte skadats under transporten. Använd inte apparaten om den är skadad. Avlägsna all reklam från apparaten.

Elanslutning

- Innan du ansluter strömmen till apparaten, kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i Volt (V) som anges på märkskylten och att eluttag och elsystem är anpassade för den markerade belastningen som krävs (Watt).
- Om fler apparater används samtidigt är det viktigt att du kontrollerar att elsystemet kan leverera den nödvändiga strömmen.

Installation på golv, montering av fötterna

Nödvändiga verktyg:

Skrummejsel PH2x100 (stjärnform)

2 medföljande skruvar 3,5x13 PH (G)

Placera apparaten på en stabil yta

Gå till väga enligt följande för montering av fötterna:

- Sätt in de två krokarna i spåren och vrid foten tills den hakar fast som på bilden 1.
- Sätt in de två stiften i respektive hål.
- Fäst foten med den medföljande (G) skruven (bild 2).
- Se figur 3 för minsta avstånd från väggen.



OBS: Använd aldrig maskinen utan dess fötter.

DRIFT

Drift och användning

För in kontakten i eluttaget, vrid termostatvredet (B) till läge 6 och slå på apparaten med effektväljaren (C) som anges nedan:

- Signallampan (A) tänds.
- Vrid effektväljarens vred till **Min** för att välja minimum effekt.
- Vrid effektväljarens vred till **Med** för att välja medium effekt.
- Vrid effektväljarens vred till **Max** för att välja maximal

effekt.

- Vrid effektväljaren till läget **Max** ☼ för att välja maximal effekt med ventilation.
- För att slå av apparaten fullständigt, vrid effektväljaren till "0" och termostaten till ☼, koppla sedan bort den från eluttaget.

Reglera termostaten

När önskad temperatur uppnås i rummet, vrid långsamt termostatvredet (B) moturs tills du hör ett klick. Vrid inte utöver detta läge. Termostaten reglerar automatiskt temperaturen och håller den konstant. På våren och hösten eller vid mild väder kan du spara energi genom att använda minimal effekt.

Frostskydd

Med termostatvredet i läget (B) ☼ och med en av effektnivåerna inställda, håller apparaten rums temperaturen på cirka 5 °C och förhindrar frysning med minimal energiförbrukning.

Ventilation

Apparaten är utrustad med en fläkt som tillåter en ännu snabbare och jämnare uppvärmning. För att starta den här funktionen, vrid strömbrytaren (C) till Max ☼ (när termostaten är aktiverad tänds indikatorn A).

Modeller med 24 timmars timer

När apparaten är ansluten till elnätet är timern alltid aktiverad för att förbli synkroniserad med lokal tid. För att apparaten ska fungera utan timer, placera timer markören (D) på ☹ OFF. För att apparaten ska fungera på de inställda tiderna, placera timers markör på ☺ ON, och fortsätt enligt följande:

- Kontrollera tiden på en klocka eller väckarklocka. Om den exempelvis visar 10.00, vrid den numererade programmeringsskivan tills nummer 10 sammanfaller med pekaren (F) på programmeraren.
- Ställ in tiden under vilken du vill att apparaten fungera genom att trycka tänderna utåt. Varje tand motsvarar en period på 30 min. i slutet av detta förfarande, kan sektorerna som motsvarar funktionsperioderna ses.
- På detta sätt kommer apparaten att fungera automatiskt varje dag på de inställda tiderna. (Viktigt: apparaten måste alltid vara ansluten till eluttaget)
- För att ändra inställningarna, återställ tänderna till deras ursprungliga position (tänderna vända inåt) och programmera de nya funktionsperioderna.

- För att stänga av apparaten, vrid effektväljaren till "0"-läge.


UNDERHÅLL

Innan något underhåll görs på apparaten, koppla ur strömförsörjningen och vänta tills apparaten är helt nedkyld. Apparaten kräver inget särskilt underhåll. DET räcker att ta bort damm och smuts med en mjuk och torr trasa. Använd aldrig pulver med slipverkan eller lösningsmedel. Avlägsna samlat smuts med en dammsugare om det är nödvändigt.

TEKNISKA EGENSKAPER

Strömförsörjning	Se märkskylten
Effektförbrukning	"

FELSÖKNING

FEL	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	<p>Kontakten är inte korrekt införd och eluttaget är inte matat.</p> <p>Kontrollera för igentäppningar.</p> <p>Strömbrytaren står på läge „0“.</p> <p>Termostaten kan vara för lågt inställd.</p> <p>Inställning av timern.</p>	<p>Sätt i kontakten i uttaget</p> <p>Avlägsna igentäppningen, dra ut värmeelementets kontakt och låt apparaten svalna. Om apparaten inte fungerar, vänligen kontakta närmaste service center.</p> <p>Flytta effektväljaren till läge MIN, MED, MAX eller MAX .</p> <p>Vrid termostaten medurs till ett högre läge tills värme elementet startar igen.</p> <p>Försäkra dig att timern är korrekt inställd på korrekt lokal tid och kontrollera tändernas position.</p>