

ÖNEMLİ UYARILAR

Güvenlikle ilgili uyarılar



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara neden olabilir.

- Bu cihaz bağlı olduğu elektrik prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.
- Cihazı küvetlerin, lavaboların, duşların, teknelerin veya havuzların yakınında kullanmayın.
- Cihazı duvara sabitlemeye karar vererseniz, şalterin ve diğer kontrol donanımlarının küvette veya duşta bulunan kişilerce erişilebilecek bir yerde bulunmadığından emin olun.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, her türlü riskin önüne geçmek için üretici veya teknik bakım servisi ya da ehil personel tarafından değiştirilmesi gerekir.



Dikkat!

Uyarılara uygun hareket edilmemesi, yaralanmalara veya cihazın zarar görmesine neden olabilir.

- Bu cihaz, dikkatle gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve olası risklerle ilgili bilgilendirilmeleri kaydıyla, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye sahip veya yetersiz deneyim ve bilgiye sahip kişiler tarafından da kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olun. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Sürekli gözetim altında tutulmadıkları sürece cihazı 3 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutun.
- Cihazın alışılmış çalıştırma

konumunda bulunması veya kurulu olması ve çocuğun cihazın nasıl güvenli şekilde kullanılabileceği ile neden olabileceği tehlikeler hakkında eğitilmiş ve dikkatli bir gözetim altında bulunması koşuluyla, 3 ilâ 8 yaş arasındaki çocukların yalnızca cihazı açmasına/kapatmasına izin verilir. Yaşları 3 ilâ 8 arasındaki çocukların fişi prize takmalarına, cihazı ayarlamalarına veya temizliğini ya da bakımını yapmalarına izin verilmez. **DİKKAT:** Cihazın bazı kısımları çok ısınabilir ve yanıklara yol açabilir. Çocuklar ve savunmasız kişiler varken özellikle dikkat edilmesi gerekir.

- **DİKKAT:** Güvenlik sisteminin kazara sıfırlanmasına bağlı riskleri önlemek için bu cihaza harici bir zamanlayıcı aracılığıyla güç sağlanmamalıdır.
- Bu cihazı, sürekli gözetim altında olan haller dışında, içinde odayı kendi başlarına terk edemeyecek kişilerin bulunduğu küçük alana sahip odalarda kullanmayın.



Yanma tehlikesi!

Uyarılara uygun hareket edilmemesi, yanıklara neden olabilir.

- **DİKKAT:** Aşırı ısınmasını önlemek için, çalışması sırasında hangi nedenden olursa olsun üzerini örtmeyin; bu durum tehlikeli derecede aşırı ısınmasına neden olabilir.
- Cihaz çalışması sırasında aşırı ısınabileceğinden uzun süre kullanılması tavsiye edilmez.



Önemli not:

Bu işaret, kullanıcıya yönelik önemli tavsiye ve bilgileri gösterir.

- Cihazı kesinlikle çamaşır kurutmak için kullanmayın.

- Güç kablosunu kesinlikle sıcakken cihazın üzerine koymayın.
- Cihazı daha verimli kullanabilmek için hava akımlarına karşı korunduğu bir yerde kullanın.
- Cihazı yalnızca dikey konumda kullanın.
- Bu cihaz perdelerden veya ısıya duyarlı diğer seyyar nesnelere en az 80 cm uzağa yerleştirilmelidir.
- İlk kullanıldığında cihazdan koku gelebilir; en az 15 dakika kadar en yüksek termostat ayarında çalıştırmanız, ardından odayı havalandırmanız tavsiye edilir. Nakliye öncesinde rezistansa uygulanan koruyucu maddelere bağlı olarak cihazdan az miktarda duman çıkabilir.
- Cihazın altında bulunan hava giriş ızgaralarının tıkanmasını önlemek için uzun tüylü halı veya kilim üzerine koymayın.
- Cihazın altında bulunan hava giriş ızgarasını veya sıcak hava çıkış ızgarasının önünü kapatmayın.
- Cihazı, kurulumdan sonra da fiş ve prize kolay ulaşılmasını sağlayacak şekilde yerleştirin.
- Bu cihazı taban alanı 4m²'nin altında olan odalarda kullanmayın.
- Devrilmeye karşı güvenlik donanımı, cihazın devrilmesi veya güvenliğini azaltacak kadar uygunsuz şekilde yerleştirilmesi halinde cihazın çalışmasını durdurur. Yeniden dikey konuma getirildiğinde cihaz yeniden çalışmaya başlar.
- Bu cihaz, kazara aşırı ısınması halinde kapatılmasını sağlayan bir güvenlik donanımıyla birlikte temin edilir. Sıfırlamak için fişi birkaç dakika çekin, aşırı ısınmaya neden olan şeyi giderin ve cihazı yeniden bağlayın. Bu anormal durum birkaç kez tekrarlırsa, teknik servisle bağlantı kurun.

CE Cihaz aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:

- 2006/95/CE sayılı Alçak Gerilim Direktifi ve sonraki değişiklikleri.
- EEC 2004/108/CE sayılı Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Direktifi ve sonraki değişiklikleri.

TANIMLAMA

- A** İkaz lambası
- B** Termostat
- C** Güç seçimi düğmesi
- D** İşaretçi
- E** Zamanlayıcı

Genel talimatlar

Cihazı ambalajından çıkarın. Cihazın veya güç kablosunun

nakliye sırasında zarar görüp görmediğini kontrol edin. Hasar görmüşse, cihazı çalıştırmayın.

Cihazın üzerindeki tüm tanıtıcı materyalleri çıkarın. Cihaz hem yerde, hem de duvara sabitlenerek çalıştırılmaya uygundur. Duvara monte edecekseniz, ayakları takmayın.

Elektrik bağlantısı

- Cihazı elektrik prize bağlamadan önce cihazın özellik plakasında belirtilen gerilim değerinin elektrik tesisatınızın değerlerine uygun ve elektrik tesisatının etikette belirtilen tüketim değerini (Watt) destekleyebileceği nitelikte olduğundan emin olun.
- Tek seferde birden çok cihaz kullanılıyorsa, elektrik tesisatının gereken gücü kaldırabileceği nitelikte olduğundan emin olunması önemlidir.

Zemine kullanım, ayakların takılması

Gereken aletler:

PH2x100 (yıldız) tornavida

Ürünle birlikte gelen 2 adet 3,5x13 PH vida (F)

Cihazı dengeli bir zemine yerleştirin.

Ayakları takmak için, aşağıdaki gibi hareket edin:

- İki kancayı yanığa geçirin ve Şekil 2'de gösterildiği gibi takılana kadar ayakları çevirin.
- İki tırnağı kendi deliklerine geçirin.
- Ayağı ürünle birlikte gelen vidayı (F) kullanarak sabitleyin (Şekil 3').
- Cihazın duvarla arasında olması gereken asgari mesafe için Şekil 4'ye bakın. Burada verilen ölçüler hem "✖" fanlı, hem de fansız modeller için geçerlidir.



Dikkat! Duvara monte etmiyorsanız, cihazı kesinlikle ayakları olmadan kullanmayın.

Duvara monte etme

Duvar kurulum kiti şunları içerir:

Üst sabitleme yerleri için 2 adet metal dirsek (G)

Alt sabitleme yerleri için 2 adet metal dirsek (H)

2 adet 3,5 x 9,5 PH vida (I)

4 adet 4,5 x 25 PH vida (J)

4 adet plastik 6 x 30 dübel (K)

Montaj için gerekli aletler ve tahmini süre

PH 2X100 (yıldız) tornavida

Tahmini montaj süresi: 30 dakika

Üniteni monte etmeden önce aşağıdakilerden emin olun:

- Bu cihaz bağlı olduğu elektrik prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.**
- Kurulumdan sonra da fiş ve priz kolay ulaşılabilir**

durumda olmalıdır.

- c. **Ne elektrik kabloları, ne de diğer borulara kurulum sırasında zarar verilmemelidir.**
- d. **Perdelerden veya diğer yanıcı malzemelerden uzak tutun.**

Duvara monte ederken aşağıda belirtilen şekilde hareket edin:

Cihazı dengeli bir zemine yerleştirin. Bir tornavida kullanarak iki adet dirseği **H** I vidalarıyla Şek. 6' te gösterildiği gibi sabitleyin.

1. Duvarda delik açmadan önce, Şek. 5' te gösterildiği gibi asgari mesafe değerlerine uygun olarak tam noktayı belirleyin. Burada verilen ölçüler hem "✖" fanlı, hem de fansız modeller için geçerlidir.
2. İşaretlediğiniz noktalara uygun delikler delin ve plastik **K** dübellerini yerleştirin. Tuğla duvarlarda 6 mm'lik betona uygun uç kullanın. Alçı panel veya kontrplak (boş) duvarlarda uygun vidaların ve ankraj malzemelerinin (ürünle birlikte temin edilmez) kullanılmasını tavsiye edilir.
3. 2 adet metal dirseği **G** ürünle birlikte gelen **J** vidalarını kullanarak duvara sabitleyin.
4. Cihazı dirseklere asın.
5. **H** dirseklerinin deliklerine karşılık gelen alt sabitleme noktalarını işaretleyin. Cihazı çıkarın, alt delikleri delin ve **K** dübellerini yerleştirin.
6. Artık cihazı dirseklere yeniden asabilir ve cihazın alt kısmını kalan 2 adet **J** vidasıyla sabitleyebilirsiniz.

KULLANIM

Çalıştırma ve kullanma

Fişi elektrik prizine takın, termostat düğmesini (**B**) 6 konumuna kadar çevirin ve aşağıda gösterildiği gibi güç seçim düğmesiyle (**C**) cihazı açın:

- İkaz lambası (**A**) yanar.
- En düşük gücü seçmek için güç seçim düğmesini **Min** konumuna getirin.
- Orta düzey gücü seçmek için güç seçim düğmesini **Med** konumuna getirin.
- En yüksek gücü seçmek için güç seçim düğmesini **Max** konumuna getirin.
- Cihazı tamamen kapatmak için: güç seçim düğmesini "0" konumuna ve termostat düğmesini ✖ konumuna çevirip, ardından fişi elektrik prizinden çekin.

Termostat ayarı

Oda sıcaklığı istediğiniz seviyeye geldiğinde, termostat düğmesini (**B**) tık sesi duyana kadar yavaşça saat yönünün

tersine çevirin. İkaz lambası (**A**) söner. Termostat sıcaklığı otomatik olarak ayarlar ve sabit tutar. İlkbahar ve sonbahar ayları ile ılıman geçen günlerde düşük güç seviyelerini kullanarak enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

Donma önleme

Termostat düğmesi (**B**) ✖ konumundayken ve iki güç seviyesinden biri seçiliyken, cihaz odanın sıcaklığını 5°C civarında tutarak en düşük enerji tüketimiyle donmayı engeller.

Fanlı modeller

Cihaz, ısıtma işleminin daha hızlı ve eşit şekilde yapılmasına olanak tanıyan bir fanla donatılmıştır. Bu fonksiyonu çalıştırmak için, güç seçim düğmesini (**C**) Max ✖ konumuna çevirin.

24 saatlik zamanlayıcı modeller

Cihazın fişi elektrik prizine takılıyken, yerel saatle sürekli senkronize halde kalabilmesi için zamanlayıcı daima etkin haldedir. Cihazı zamanlayıcı olmadan çalıştırmak isterseniz, zamanlayıcının işaretçisini (**D**) ☹ konumuna getirin. Cihazı ayarlanan saatlerde çalıştırmak için, zamanlayıcının işaretçisini ☹ on (Şek.1') konumuna getirip, aşağıda belirtildiği gibi hareket edin:

- Bir kol veya masa saatinden o andaki saati kontrol edin. Örneğin saat 10:00 ise, numaralı programlama diskini 10 sayılı programlama donanımında belirtilen işaretçiyle çıkışana kadar çevirin.
- Tırnakları dışarı doğru iterek cihazın çalışmasını istediğiniz süreleri ayarlayın (şekle bakın). Tırnakların her biri 30 dakikalık bir süreye karşılık gelir. Bu işlemi tamamladığınızda, cihazın çalışacağı süreler karşılık gelen kesimler görünür haldedir.
- Böylece cihaz her gün ayarlanan saatlerde kendiliğinden çalışır. (Önemli: Cihazın fişinin daima elektrik prizine takılı olması gerekir)
- Ayarları değiştirmek için tırnakları ilk baştaki konumlarına getirin ve yeni çalışma sürelerini ayarlayın.
- Cihazı kapatmak için, güç seçim düğmesini "0" konumuna getirin.

BAKIM

Herhangi bir bakım işlemine girişmeden önce cihazın elektrik şebekesine olan bağlantısını kesin ve tamamen soğumasını bekleyin.

Cihaz özel bakım gerektirmez. Yumuşak ve kuru bir bezle tozunun alınması yeterlidir. Aşındırıcı tozları veya çözücü

