

KUVAUS

- A** Virran merkivalo
- B** ON/STAND-BY-painike
- C** +/- säätöpainikkeet
- D** MODE-painike (valitsee toimintatilan)
- E** "ECO plus" -painike
- F** Ajastinpainike
- G** kahva
- H** ilman poistosäleikkö


Vleiset ohjeet

Pura lämmitin pakkauksesta. Tarkista, ettei lämmitin eikä virtajohto ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Älä käytä vaurioitunutta lämmitintä. Poista kaikki laitteessa olevat mainosmateriaalit.

Sähköliitäntä

- Ennen laitteen kytkemistä virtaan tarkista, että verkkojännite vastaa laitteen takaosaan sijoitetussa arvokyltissä olevia arvoja ja että virransyöttö kykenee kestäämään arvokyltissä näytetyn sähkön kulutuksen (watteina).
- Jos käytät useampaa kuin yhtä laitetta kerrallaan, on tärkeää tarkistaa, että virransyöttö kykenee kestäämään vaaditut tehot.

Tukijalkojen asentaminen

Tarvittava väline: Ruuvimeisseli PH 2 x 100 (Phillips-tyyppiä)
Laita laite ylösalaisin matolle tai pehmeälle alustalle estääkseen maalipinnan vaurioitumisen.
Kiinnitä tukijalat laitteeseen neljällä (2) mukana toimitetulla ruuvilla I  (katso kuva 1 ja 2), 1 ruuvia kullekin tukijalalle.
Katso kuvasta 3 tuotteen vähimmäisetäisyydet seinistä.

KÄYTTÖ

Toiminta ja käyttö

- Laita pistoke pistorasiaan.
- Laitteesta kuuluu piippaus. Virran merkivalo (A) syttyy ja pysyy päällä silloin, kun laitteeseen annetaan virtaa.
- Laite siirtyy stand-by-tilaan.
- Paina ON/STAND-BY-painiketta (B) laittaaksesi laitteen päälle. Laite alkaa lämmittää huonetta tämänhetkisten asetusten mukaisesti.
- Paina MODE-painiketta (D) valitaksesi jonkin seuraavista toimintatiloista:
- **Jäätymisen esto** ✖
Tässä tilassa laite pitää huoneen lämpötilan 7°C:ssa jäätymisen estämiseksi.
- **Lämmitys 1, 2, 3 ja Lämmitys 3 + Tuuletin**

Tässä tilassa haluttu lämpötila voidaan valita painamalla säätöpainikkeita + ja -.

Painamalla kerran painiketta + tai - lämpötila (joka näkyy näytöllä) kasvaa tai vähenee 1°C:lla.

Lämmitys 1

Laite toimii alhaisella teholla.

Lämmitys 2

Laite toimii keskiuurella teholla.

Lämmitys 3

Laite toimii suurella teholla.

Lämmitys 3 + Tuuletin

Laite toimii enimmäisteholla tuulettimen kanssa.

Lämpötila voidaan asettaa välille 16°C – 32°C.

"ECO plus" -toiminto

The "ECO plus" -toiminto on saatavilla vain Lämmitys 1, 2, 3 ja 3 + tuuletin -tiloissa.

Aktiivoi toiminto painamalla "ECO plus" -painiketta (E).

Kun tämä toiminto on aktiivinen, laite asettaa automaattisesti sopivimman tehotason taatakseen optimaalisen mukavuuden samalla energiankulutusta vähentäen.

Kun "ECO plus" -toiminto on päällä, laite saattaa siirtyä automaattisesti alhaisempaan lämmitystehoon kuin näytöllä näky.

Toiminnan ilmaisin

Symboli  osoittaa lämmitystilän värillään.

 **PUNAINEN:** yksikkö lämmittää enimmäisteholla.

 **KELTAINEN:** yksikkö lämmittää keskiteholla.


 **VIHREÄ:** yksikkö lämmittää vähimmäisteholla.

 sammunut: yksikkö ei lämmitä.

Näytön kirkkaus

Laitteen näytössä on kaksi eri kirkkausasetusta. Kirkkain asetus on aktiivinen, kun mitä tahansa painiketta painetaan. Kun näppäimistöä ei käytetä muutamaan sekuntiin, kirkkaus vähenee käytön kirkkausasteeseen.

Näppäinlukitus

Vahingossa tapahtuvaa näppäinten painamista varten voit lukita näppäimistön näppäinlukitustoiminnolla. Aktivoi toiminto painamalla painikkeita + ja - (C) yhtäaikaan vähintään 3 sekunnin ajan. Näytölle ilmestyy symboli  ja kuulet kaksi äänisignaalia. Ota toiminto pois käytöstä toimimalla samalla tavalla.

Ajastustoiminto

Tämä toiminto voidaan aktivoida kahdella eri tavalla.

Vivästyetty käynnistys: Paina ajastinpainiketta (F) 

laitteen ollessa standby-tilassa. ☹️ Symboli vilkkuu ja samoin tunnit, jotka ovat jäljellä ennen laitteen käynnistymistä. Muuta tunteja painikkeista + ja - (C). Odota sitten muutama sekunti, kun ohjelmaa tallennetaan. Näyttö menee jälleen pois päältä ja symbolit ☹️ pysyvät päällä. Kun ohjelmoitu aika on kulunut, laite menee päälle edellisin asetuksin.



Viivästetty pysäytys: kun laite on päällä, paina ajastuspainiketta ☹️ (F). Symboli ☹️ vilkkuu ja samoin tunnit, jotka ovat jäljellä ennen laitteen siirtymistä standby-tilaan. Muuta tunteja painikkeista + ja - (C). Odota sitten muutama sekunti, kun ohjelmaa tallennetaan. Tämänhetkiset asetukset ja symboli ☹️ näytetään. Asetusajan päätteeksi laite siirtyy standby-tilaan automaattisesti. Siirry takaisin toimintaan ilman ajastinta painamalla ajastuspainiketta kaksi kertaa. Ajastimen symboli ☹️ häviää näytöltä.

Tärkeää: aika voidaan säätää välillä 0,5–24 tuntia.

Lämpötila-asteikon muuttaminen

Lämpötila voi näkyä näytöllä sekä °F (Fahrenheit)- että °C (Celsius) -asteina. Valitse haluamasi lämpötila-asteikko pitämällä "+" -näppäintä painettuna vähintään 10 sekunnin ajan laitteen ollessa standby-asennossa. Vapauta sitten näppäin. Kaksi lyhyttä piippausta tarkoittavat, että asteikko on vaihtunut.

HUOLTO

Irrota lämmitin verkkovirrasta ennen huoltoa. Odota, että laite jäähtyy kokonaan. Tämä lämmitin ei kaipaa erityistä huoltoa. Riittää, että poistat pölyn pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia jauheita tai liuottimia. Kohdat, joihin on kerääntynyt likaa, täytyy puhdistaa imurilla.

TEKNISET OMINAISUUDET

Teholähde

Katso arvokilpi

Ottoteho

"

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laite ei toimi	Varmista, että laite on kytkettynä virtaan ja että pistorasia toimii. Lämpötila-asetus saattaa olla liian alhainen Näppäinlukko saattaa olla päällä	Laita pistoke pistorasiaan Aseta lämpötila korkeampaan asentoon Katso Näppäinlukitus-osio
Näytöllä näkyy vilkkuva piste ja laite lähettää äänimerkin	Laite on saattanut kaatua tai se on asetettu virheellisesti	Varmista, että laite on pystysuorassa asennossa ja tasaisella pinnalla. Aseta laite oikeaoppisesti
Näytöllä näkyy "PF"	Lämpötila-anturissa on häiriö	Ota yhteyttä lähimpään asiakaspalveluun
Näytöllä vilkkuu "Ht"	Sisäinen lämpötila on liian korkea	Irrota pistoke pistorasiasta. Tarkasta, ettei laitetta ole peitetty eikä siinä ole havaittavissa tukoksia. Tarvittaessa poista tukokset. Tarkasta, että laite on sijoitettu oikein noudattaen vähimmäisetäisyyttä seinästä tai ympärillä olevista esineistä käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Päinvastaisessa tapauksessa sijoita laite oikein. Anna laitteen jäähtyä ja kytke se uudelleen sähköverkkoon. Jos laite ei edelleenkaan toimi, ota yhteys lähimpään De'Longhin huoltoliikkeeseen.