

ADVARSLER



Fare!

Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre skader som følge af elektrisk stød, og dermed livsfare.

- Apparatet må ikke placeres lige under en fast stikkontakt.
- Brug ikke dette apparat i umiddelbar nærhed af brusekabiner eller -nicher, badekar, håndvaske, svømmebassiner eller lignende.
- Hvis el-forsyningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af fabrikanten, et autoriseret servicecenter eller en person med tilsvarende kompetence, således at man undgår hvilken som helst risiko.



Pas på!


Tilsidesættelse af disse advarsler kan medføre risiko for legemsskade eller skader på apparatet.

- Apparatet kan anvendes af mindst 8 år gamle børn og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med manglende erfaring og kendskab, så længe vedkommende overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Sørg for at børn ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres af den voksne bruger og ikke af børn, medmindre disse overvåges.
- Hold apparatet væk fra børn under 3 år, medmindre disse er under konstant overvågning.
- Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde/slukke apparatet, hvis det er anbragt eller installeret i normal driftsposition, og børnene nøje overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Børn mellem 3 og 8 år må ikke sætte ledning i stikkontakten, indstille eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse heraf. **VIGTIGT: Visse dele af apparatet kan blive meget varme og medføre risiko for legemsskade. Man skal være særlig opmærksom, hvis der er børn eller andre personer med nedsatte funktioner i nærheden.**

- **VIGTIGT:** For at undgå farer forbundet med hændelig genopretning af sikkerhedsanordningerne, må dette apparat ikke fødes vha. en ekstern tænde-/slukkeanordning, såsom en timer, og det må heller ikke forbindes til en kreds, som energiforsynings-selskabet tænder og slukker med jævne mellemrum.



Manglende overholdelse kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.

- **VIGTIGT:** For at undgå overophedning må apparatet under ingen omstændigheder tildækkes, når det er i drift, da dette kan forårsage en farlig temperaturstigning. 



Dette symbol fremhæver anbefalinger eller vigtige oplysninger til brugeren.

- Brug altid kun apparatet i opretstående stilling.
- Det frarådes at bruge forlængerledninger. Hvis det skulle blive nødvendigt at bruge dem, skal man nøje følge anvisningerne der følger med forlængerledningen, og passe på ikke at overskride den effektgrænse, der er angivet på forlængerledningen.
- Indenfor en afstand af 50 cm foran apparatet må der ikke være møbler eller andre genstande.
- Brug ikke dette apparatet i et rum, hvis grundareal er mindre end 4m².
- For apparatet stilles bort, skal man kontrollere, om det er slukket og om stikket er trukket ud af stikkontakten. Må ikke stilles i støvede omgivelser.
- Der må ikke sættes noget oven på apparatet.
- Apparatet må ikke anvendes til at tørre vasketøj. Undlad at tildække luftind- og udstømningsristene (fare for overophedning).
- Lad ikke apparatet køre, når det står op ad vægge, møbler, gardiner eller lignende.
- Første gang apparatet bruges, er det muligt, at det udsender lugt, der skyldes opvarmningen. Det tilrådes at udlufter rummet.

Sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsanordning: Apparatet er forsynet med en sikkerhedsanordning, der afbryder varmeblæserens drift i tilfælde af hændelig overophedning (på grund af f.eks. tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsristene, motoren ikke kører eller kører for langsomt).

For at sætte apparatet i drift igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af i et par minutter. Fjern årsagen til overophedningen, og sæt derefter stikket i stikkontakten

igen. Kontakt den nærmeste De'Longhi kundecenter, hvis apparatet fortsat ikke virker.

Bortskaffelse af apparatet



I medfør af EU-direktivet 2012/19/EF må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

BESKRIVELSE

(sid. 3)

- A Termostat
- B Funktionsvælger
- C Pedalafbryder (kun på visse modeller)
- D Retningsindstillelig sokkel (kun på visse modeller)
- E Afbrydere (kun på visse modeller)

ANVENDELSE

Tilslutning til elforsyningen

- Før stikket sættes i stikkontakten, skal man nøje kontrollere, om spændingsangivelsen på apparatets typeplade svarer til den lokale netspænding, samt om stikkontakten og forsyningslinjen passer til den forventede belastning.
- DETTE APPARAT OPFYLDER KRAVENE I EMC-DIREKTIVET 2004/108/EØF.

Installation

Apparatet kan bruges med konfiguration til bærbart apparat eller som vægmonteret apparat, hvis dette er forudsat.


Ophængning foretages som følger:

- Hvis apparatet installeres i et baderum eller brusekabine, er det nødvendigt at overholde "sikkerhedsafstandene" som vist i fig. 1, og apparatet må aldrig installeres i nærheden af vandhaner, håndvaske, brusere o.l.
- Hullerne i væggen udbores ved at overholde minimumafstandene angivet på fig. 2 og målene angivet på fig. 3. Hæng apparatet op på væggen, og fastgør det med den tredje skrue nederst. Installation i et badeværelse skal udføres af uddannet personale i overensstemmelse med gældende lovgivning. Skruer og bøsninger er ikke medfølgende.

Funktion og betjening

MODELLER MED FUNKTIONSVÆLGER OG TERMOSTAT


Kontrollér, at apparatet er slukket, inden stikket tages ud af stikkontakten.

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen, indtil den står i maksimal position.
3. **Sommerdrift (kun ventilation):** Drej funktionsvælgeren til position .
4. **Drift med min. styrke:** Drej funktionsvælgeren til position 1.
5. **Drift med max. styrke:** Drej funktionsvælgeren over til position 2.
6. **Slukning:** Drej funktionsvælgeren til position "0".

Regulering af termostaten

Stil termostaten på maksimal position, når man har opnået den ønskede temperatur i rummet, drejes termostatknappen langsomt mod uret, indtil der høres et klik (blæseren slukkes). Temperaturen der således er blevet fastsat, reguleres og holdes automatisk konstant af termostaten.




Antifrost funktion

Når funktionsvælgeren står i position 2 og termostatknappen i position , holder apparatet rummet opvarmet med en temperatur på ca. 5°C og forhindrer således frostskafer med et minimum energiforbrug.

Modeller kun med termostat

Apparatet tændes ved at dreje knappen i retning med uret indtil den stopper i max. position. Til regulering henvises der til afsnittet "Regulering af termostat". Apparatet slukkes helt ved at dreje håndtaget mod urets retning til minimumspositionen og derefter tage stikket ud af stikkontakten.

MODELLER MED AVBRYDER

- Opvarmning med reduceret styrke: Tryk på knappen  (det røde område er synligt på afbryderen).
- Opvarmning med maks. styrke: Tryk på begge afbryderne  ;  (det røde område er synligt på afbryderen).
- Slukning: Sluk begge afbrydere.

Det anbefales altid at fjerne stikket, når apparatet ikke er i brug.



Bemærk: Den maksimale styrke er udelukkende aktiv når afbryderen  er trykket ned.

MODELLER MED RETNINGSDRIFTELEGGIG SOKKELE (GENEREL PEDALAFBRYDER)

Nogle modeller er forsynet med retningsindstillelig sokkel og generel pedalafbryder. Apparatet kan drejes manuelt til højre og venstre i en vinkel af ca. 30°, så luftstrømmen indstilles i den ønskede retning. Efter at have indstillet termostatknappen og funktionsvælgeren som beskrevet ovenfor, tændes der for apparatet ved at trykke på pedalafbryderen på soklen.

For at slukke apparatet behøver man blot trykke på pedalafbryderen igen. **Vigtigt:** Apparatet tændes kun, når der trykkes på pedalafbryderen.

VEDLIGEHOLDELSE

- For ethvert indgreb på apparatet trækkes stikket ud af stikkontakten.
- Rens jævnligt luftindsugnings- og udstødningsristene.
- Brug aldrig skurepulver eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding	Se specifikationsmærket
Effektforbrug	"