

VAROITUKSIA



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.

- Laitetta ei saa asettaa välittömästi kiinteän pistorasian alapuolelle.
- Älä käytä tätä tuuletinlämmittintä kylpyammeiden, suihkujen, pesuallaiden, uima-altaiden jne. läheisyydessä.
- Anna vahingoittuneen sähköjohdon korjaus valmistajan, sen valtuuttaman teknisen huoltoliikkeen tai ammattitaitoisen henkilön suoritettavaksi. Väärin suoritettu korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, jotka ovat fyysisesti, aisteiltaan tai henkisiltä ominaisuuksiltaan rajoitteisia tai laitteen käyttöön tottumattomia tai kokemattomia vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai heille annetaan opastusta turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat siten, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain silloin, kun toimenpiteet suoritetaan aikuisen valvonnassa.
- Pidä laite kaukana alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa ja valvo heitä jatkuvasti laitteen toiminnan aikana.
- 3-8 vuotiaat lapset saavat käynnistää/sammuttaa laitteen vain silloin, kun se on sijoitettu tai asennettu oikealle paikalleen. Valvo lasten toimintaa joka tapauksessa ja opeta heille turvallinen laitteen käyttö ja käyttöön liittyvät vaarat. 3-8 vuotiaat lapset eivät saa asettaa laitteen pistoketta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen huoltoja.

HUOMIO: Jotkin laitteen osat kuumenevat erittäin paljon ja voivat


aiheuttaa palovammoja. Ole erittäin varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten tai muiden sen käyttöön liittyviä vaaroja ymmärtämättömien henkilöiden läheisyydessä.

- **TÄRKEÄÄ:** Turvalaitteen moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, ettei lämmittimen kanssa käytetä ulkoisia käynnistys/sammutuslaitteita, kuten esim. ajastinta. Sitä ei saa tämän lisäksi kytkeä sähköpiiriin, jonka sähkövirta kytketään jatkuvasti päälle tai pois päältä.



Palovammojen vaara!

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.

- **TÄRKEÄÄ:** Varmista, ettei laite pääse kuumenemaan liikaa. Älä  koskaan peitä laitetta millään tavoin toiminnan aikana, sillä tämä saattaisi nostaa sen lämpötilan vaarallisen korkeaksi.



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

- Käytä laitetta ainoastaan pystyasennossa.
- Emme suosittele jatkojohtojen käyttöä. Mikäli jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, noudata huolellisesti jatkojohdon mukana tulleita ohjeita ja varmista, ettet ylitä johdolle merkittyä tehorajaa.
- Varmista, ettei laitteen edessä ole huonekaluja tai muita kohteita 50 cm etäisyydellä.
- Älä käytä tätä lämmittintä tiloissa, joiden pinta-ala on alle 4m².
- Varmista ennen laitteen varastointia, että se on kokonaan sammutettu ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta. Älä säilytä laitetta pölyisissä tiloissa.
- Älä sijoita mitään välineitä tai esineitä laitteen päälle.
- Älä käytä tuuletinlämmittintä pyykin kuivaukseen. Älä tuki ilman syöttö- ja poistoritilöitä (ylikuumentumisen vaara).
- Älä käytä laitetta seinien, huonekalujen, verhojen jne. läheisyydessä.
- Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta voi päästä lämpenemisestä johtuvaa hajua. Jos näin käy, huone kannattaa tuulettaa.

Turvatoiminnot

Turvalaite: laite on varustettu turvalaitteella, joka sammuttaa tuuletinlämmittimen mahdollisen ylikuumentumisen yhteydessä (esim. ilman syöttö- ja poistoritilöiden tukkeutumisen, moottorin hitaan käynnin tai sammumisen yhteydessä). Irrota tässä

tapauksessa pistoke pistorasiasta muutaman minuutin ajaksi, poista ylikuumentamisen aiheuttanut syy ja aseta pistoke takaisin pistorasiaan. Ota yhteys lähimpään De'Longhi huoltoliikkeeseen, mikäli ongelma ei ratkea näillä neuvoilla.

Laitteen hävitys



Euroopan unionin direktiivin 2012/19 mukaisesti laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

KUVAUS

(siv. 3)

- A Lämmönsäädin
- B Toiminnon valitsin
- C Poljinkatkaisin (vain joissakin malleissa)
- D Käännettävä alusta (vain joissakin malleissa)
- E Katkaisimet (vain joissakin malleissa)

KÄYTTÖ

Sähkökytkentä

- Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että huoneiston verkkojännite vastaa laitteen arvokyltissä arvolla V osoitettua jännitettä ja että pistorasia ja sähkölaitteisto on mitoitettu laitteen vaatimalle kuormitukselle.
- TÄMÄ LAITE VASTAA SÄHKÖMAGNEETTISTA YHTEENSOPIVUUTTA KOSKEVAN EU- DIREKTIIVIN 2004/108/EY VAATIMUKSIA.

Asennus


Voit käyttää laitetta kannettavana versiona tai kiinnittää sen seinään, mikäli se on varustettu alustalla.

Suorita seinään asennus seuraavalla tavalla:

- Noudata kuvassa 1 osoitettuja "turvaetäisyyksiä" siinä tapauksessa, että asennat laitteen kylpyhuoneeseen. Älä asenna laitetta hanojen, pesualtaiden, suihkujen jne. läheisyyteen.
- Tee seinään reiät. Ota huomioon kuvassa 2 näytetyt vähimmäisetäisyydet ja kuvassa 3 annetut mitat. Kiinnitä laite seinään ja lukitse se paikoilleen alaosastaan kolmannen ruuvin avulla. Laitteen saavat asentaa kylpyhuoneeseen vain ammattitaitoiset henkilöt voimassa olevien standardien mukaisesti. Ruuveja ja ankkureita ei toimiteta laitteen mukana.

Toiminta ja käyttö

TOIMINNON VALITSIMELLA JA LÄMMÖNSÄÄTIMELLÄ VARUSTETUT MALLIT. Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että laite on sammutettuna.


1. Aseta pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämmönsäätimen nuppia aina maks. asentoon saakka.
3. **Kesäkäyttö (vain tuuletus):** käännä toiminnon valitsin asentoon .
4. **Toiminta minimiteholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon 1.
5. **Toiminta maks. teholla:** käännä toiminnon valitsin asentoon 2.

6. **Sammutus:** käännä toiminnon valitsin asentoon "0".

Lämmönsäätimen käyttö

Aseta lämmönsäädin maksimasentoon ja kun huoneilma on saavuttanut toivomasi lämpötilan, käännä nuppia hitaasti vastapäivään aina siihen saakka, kunnes kuulet naksahduksen (tuuletin sammuu). Lämmönsäädin pitää näin säädetyin lämpötilan automaattisesti muuttumattomana.




Jäätymisen esto

Aseta toiminnon valitsin asentoon 2 ja lämmönsäätimen nuppi asentoon , jolloin laite säilyttää huoneen lämpötilan noin 5°C lämpöasteessa. Näin jäätymiseltä välttyään jo erittäin pienellä virrankulutuksella.

Vain lämmönsäätimellä varustetut mallit

Voit panna lämmittimen päälle kääntämällä nuppia myötäpäivään aina maksimasentoon saakka. Katso tietoja säädöstä kappaleesta "Lämmönsäätimen käyttö". Käännä nuppi vastapäivään minimiasentoon, kun haluat sammuttaa lämmittimen kokonaan ja irrota pistoke tämän jälkeen pistorasiasta.

KATKAISIMELLA VARUSTETUT MALLIT

- Vähätehoinen lämmitys: paina katkaisinta  (katkaisimessa näkyy punainen alue).
 - Enimmäistehollinen lämmitys: paina molempia katkaisimia  ;  (katkaisimessa näkyy punainen alue).
 - Sammutus: sammuta molemmat katkaisimet.
- Pistokkeen irrottamista suositellaan, kun laitetta ei käytetä.



Huom: enimmäisteho on päällä vain silloin, kun katkaisinta  on painettu.

KÄÄNNETTÄVÄLLÄ ALUSTALLA VARUSTETUT MALLIT (YLEINEN POLJINKATKAISIN)

Jotkin mallit on varustettu käännettävällä alustalla ja yleisellä poljinkatkaisimella. Voit kääntää lämmitintä käsin oikealle ja vasemmalla noin 30° kulmaan siten, että ilma virtaa haluamaasi suuntaan. Säädä lämmönsäätimen nuppi ja toiminnon valitsin aiemmin kuvatulla tavalla ja paina alustalle sijoitettua poljinta laitteen käynnistämiseksi. Voit sammuttaa lämmittimen yksinkertaisesti painamalla poljinta uudelleen. **Tärkeää:** Lämmitin käynnistyy ainoastaan silloin, kun painat poljinta.

HUOLTO

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkään puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Puhdista ilman syöttö- ja poistoritilät säännöllisesti.
- Älä puhdista laitetta koskaan hankaavilla jauheilla tai liuottimilla.

TEKNISET TIEDOT

Verkkojännite	Katso arvokylttiä
Ottoteho	"