

## FIGYELMEZTETÉSEK



**Veszély!**

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.

- A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá.
- Ne használja a készüléket zuhanyzók, fürdőkádak, mosdókagylók, úszómedencék, stb. közvetlen közelében.
- Ha a hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a műszaki segítségnyújtóknak vagy egy hasonló szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.



**Figyelem!**

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza vagy okozhatja.


- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használhatják, ha valaki gondosan felügyel rájuk, megtanította őket a készülék biztonságos használatára, és felvilágosította őket a használattal járó veszélyekről. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha valaki felügyel rájuk.
- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha valaki állandóan felügyel rájuk.
- A készüléket 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett abban az esetben, ha a készülék megfelelő működési pozícióban van elhelyezve vagy telepítve, valamint valaki felügyel rájuk, és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről. A 3 év 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást. **FIGYELEM! A készülék egyes részei felforrósodhatnak**

**és égési sérüléseket okozhatnak. Külön figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny személyek jelenléte esetén.**

- **FONTOS!** A biztonsági szerkezet véletlenszerű lenullázásával összefüggő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad egy külső bekapcsoló/kikapcsoló szerkezettel, pl. időzítő órával (timer) működtetni, és nem szabad olyan áramkörre csatlakoztatni, amelyet az energiaszolgáltató rendszeresen ki- v. bekapcsolhat.



Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.

- **FONTOS!** A készülék túlmelegedésének megakadályozására sose fedje le a készülék működés közben, mert az veszélyes hőmérsékletemelkedést okozhat. 



**Megjegyzés:**

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

- A készüléket kizárólag csak függőleges helyzetbe állítva üzemeltesse.
- A készülékkel nem tanács hosszabbítókát használni. Ha ezekre mégis szükség lenne, akkor pontosan tartsa be a hosszabbítóhoz mellékelt útmutató előírásait, és ne lépje túl a hosszabbítón feltüntetett teljesítményt.
- A készülék és a bútorok, vagy más tárgyak között hagyjon legalább 50 cm-es távolságot.
- Ne használja a készüléket 4m<sup>2</sup>-nél kisebb alapterületű helyiségekben.
- Mielőtt eltenné a készüléket ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e kapcsolva és a villásdugó ki van-e húzva a csatlakozóaljzatról. Ne tartsa poros környezetben.
- Ne támasszon semmit a készülék tetejére.
- A készüléket ne használja ruhaszárításra. Ne zárja el a levegő be- és kivezető rácsokat (túlhevülés veszélye).
- Ne üzemeltesse a készüléket falak, bútorok, függönyök, stb. közelében.
- Első használatkor a készülék a melegítés miatt kellemetlen szagot bocsáthat ki. Javasoljuk a helyiség szellőztetését.

### Biztonsági funkciók

**Biztonsági szerkezet:** A készülék véletlen túlhevülése (pl. a levegő be- és kivezető rácsok elzárása, a motor elakadása vagy lassú forgása) esetén egy biztonsági szerkezet megszakítja a termoventilátor működését. Az ismételt beüzemeléshez egy pár

perce húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból, szüntesse meg a túlhevülés okát, majd tegye vissza a csatlakozóaljzatba a villásdugót. Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon a legközelebbi De'Longhi márkaszervizhez.

## A készülék ártalmatlanítása



A 2012/19/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad települési hulladékként ártalmatlanítani, hanem egy kijelölt szelektív gyűjtőhelyen kell leadni.

## LEÍRÁS

(old. 3)

**A** Termosztát

**B** Funkcióválasztó

**C** Pedálos kapcsoló (csak néhány modellnél)

**D** Irányítható talprész (csak néhány modellnél)

**E** Megszakítók (csak néhány modellnél)

## HASZNÁLAT

### Elektromos bekötés

- Mielőtt a készülék villásdugóját az elektromos csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a háztartási villamos hálózat feszültsége megegyezik-e a készülék adattábláján jelzett értékkel.
- EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL AZ ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉGRE VONATKOZÓ 2004/108/EK IRÁNYELVNEK.

### Beállítás


A készülék hordozható formában vagy - ha rendelkezik talprésszel - a falra rögzítve használható. A falrészerejét az alábbiak szerint végezze:

- Ha a készülék fürdőszobában vagy zuhanyzóban kerül felszerelésre, akkor be kell tartani a 1. ábrán jelzett biztonsági távolságokat és a ventilátort mindenképpen csapoktól, mosdókagylóktól, zuhanyzóktól, stb. távol kell felállítani.
- Fúrjon lyukakat a falba, tartsa be a 2. ábrán jelölt minimális távolságokat és a 3. ábrán jelölt méreteket. Akassza fel a falra a készüléket és az alsó részén rögzítse a harmadik csavarral. A fürdőszobai telepítést egy szerelőnek kell elvégeznie a hatályos előírások szerint. Csavarok és tiplik nincsenek készletben.

### Kezelés és használat

#### FUNKCIÓVÁLASZTÓVAL ÉS TERMOSTÁTVAL RENDELKEZŐ MODELLEK

Mielőtt a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba illesztené ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.


1. Illesse a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba.
2. Fordítsa el a termosztát gombját a maximum fokozatba.
3. **Nyári üzem (csak ventiláció):** a funkcióválasztót állítsa a fokozatba .
4. **Minimális teljesítményű működés:** a funkcióválasztót tegye az 1-es fokozatba.
5. **Maximális teljesítményű működés:** a funkcióválasztót tegye a 2. pozícióba.

6. **Kikapcsolás:** a funkcióválasztót tegye a "0" pozícióba.

### A termosztát beállítása

Állítsa a termosztátot a maximum fokozatba, és amikor a helyiség elérte a kívánt hőfokot a termosztát gombját lassan fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg egy kattantást nem hall (ekkor a ventilátor kikapcsol). A termosztát az így beállított hőmérsékletet ezután automatikusan szabályozza és állandó szinten tartja.




### Fagyás elleni funkció

Amikor a funkcióválasztó a 2-as, a termosztát pedig a fokozatban van, a készülék kb. 5°C-on tartja a környezet hőmérsékletét és minimális  energiafogyasztással megakadályozza a fagyást.

### Csak termosztáttal rendelkező modellek

A készülék bekapcsol, ha a termosztát gombját az óramutató járásával megegyező irányban elforgatja egészen addig, amíg a maximum fokozaton meg nem áll. A beállításhoz olvassa el "A termosztát beállítása" fejezetet. A készülék teljes kikapcsolásához forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányban a minimum állásba, majd húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.

### MEGSZAKÍTÓS MODELLEK

- Csökkentett teljesítményű fűtés: nyomja meg a megszakítót  (a kapcsolón látható a piros zóna).
  - Maximális teljesítményű fűtés: nyomja meg mindkét megszakítót  ;  (a kapcsolón látható a piros zóna).
  - Kikapcsolás: kapcsolja ki mindkét megszakítót.
- Javasoljuk, hogy mindig húzza ki a villásdugót, amikor nem használja a készüléket.



**Megjegyzés:** maximális teljesítmény csak akkor aktív, ha a megszakító  le van nyomva.

### IRÁNYÍTHATÓ TALPRÉSSZEL RENDELKEZŐ (PEDÁIOS FŐKAPCSOLÓ)

Néhány modell irányítható talprésszel és pedálos főkapcsolóval van ellátva. A készüléket kézzel kb. 30°-os szögben jobbra-balra lehet forgatni, hogy a meleg levegő áramlását a kívánt irányba állíthassa. A termosztát és a funkcióválasztó gomb az előzőek szerinti beállítása után a készülék bekapcsolásához nyomja meg a talprészre helyezett pedált. A készülék kikapcsolásához ismét nyomja meg a pedált. **Fontos!** A készülék csak a pedál megnyomásakor kapcsol be.

### KARBANTARTÁS

- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene, mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Rendszeresen tisztítsa a szellőzőrácsokat.
- Soha ne használjon dörzshatású tisztítószereket vagy oldószereket a készülék tisztításához.

### MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség  
Felvett teljesítmény

Lásd műszaki adattáblát