

## МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



### Қауіпсіздік!

Мұндай ескертуді елемей электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бекітілген қабырға розеткасының дәл қасына қоймау керек.
- Бұл құрылғыны душтың, ваннаның, раковинаның, бассейннің және т.б. жанында пайдаланбаңыз.
- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлерді жою үшін оны өнім жасаушысы немесе рұқсаты бар техникалық қызмет орталығы ауыстыруы керек.



### Маңызды!

Мұндай ескертуді елемей жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз орындатпау керек.
- 3 жасқа толмаған балаларды үздіксіз бақылау болмаған кезде аулақ ұстаңыз.

- 3 жастан асқан және 8 жасқа толмаған балалар құрылғыны тек қалыпты жұмыс істейтін орынға орналастырғанда немесе орнатқанда және олар бақылауда болғанда немесе құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және болуы мүмкін қауіп-қатер туралы ақпарат берілгенде ғана іске қосу/ажыратуы керек. 3 жастан асқан және 8 жасқа толмаған балалар құрылғыны розеткаға қоспайды, реттемейді, тазаламайды немесе техникалық күтім көрсетпейді.

**ЕСКЕРТУ — Осы өнімнің бөліктері өте ыстық болуы және күйіп қалуға себеп болуы мүмкін. Балалар және мүмкіндіктері шектелген адамдар бар жерде оларға өте мұқият назар аудару керек.**

- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** қауіпсіздік жүйесін байқамай қайта орнатудан туындайтын кез келген қауіп-қатердің алдын алу үшін, бұл құрылғыны таймер сияқты сыртқы таймермен іске қосу керек немесе қуат бергіш қосып-ажыратып тұратын желіге жалғанған болуы керек.



### Күйіп қалу қаупі бар!

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.

- **ЕСКЕРТУ:** Қызып кетудің алдын алу үшін ешбір жағдайда құрылғыларды пайдалану кезінде оның бетін бұркемеңіз, себебі бұл қауіпті



## қызып кетуге себеп болуы мүмкін.



### Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған маңызды ұсыныстар мен ақпаратты білдіреді.

- Құрылғыны әрқашан тік бағытында пайдаланыңыз.
- Ұзартқыш сымдарды пайдалану ұсынылмайды. Дегенмен, оларды пайдаланудан бас тарту мүмкін болмаса, ұзарту сымымен берілген нұсқауларды орындаңыз және ұзартқышта белгіленген қуат шегінен ешқашан асырмаңыз.
- Қыздырғышты мүліктен немесе басқа нәрселерден кемінде 50 см алшақ орналастырыңыз.
- Бұл құрылғыны еден ауданы 4 м<sup>2</sup> кем болатын бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны сақтап қоймас бұрын, оның толық ажыратылғанына және розеткадан толығымен суырылғанына көз жеткізіңіз. Оны шаңды орталарға сақтамаңыз.
- Құрылғының үстіне ешнәрсе қоймаңыз.
- Бұл құрылғыны жуылған киімдерді кептіру үшін пайдаланбаңыз. Ауа кіру тесігі мен шығу торларын жаппаңыз (қызып кету қаупі болады).
- Бұл құрылғыны қабырғаларға, жиһазға, перделерге және т.б. жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны бірінші рет қыздырған кезде, жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Бөлмені желдеткен жөн.

### Қауіпсіздік функциялары

**Қауіпсіздік құрылғысы:** бұл құрылғы шамадан тыс қызған жағдайда (мысалы, ауа кіру тесігі мен шығу торларының бітелуінен, мотор жай айналғанда немесе мүлдем айналмай қалғанда) оны ажырататын қауіпсіздік құрылғысымен жабдықталған.

Ондай жағдайдан кейін құрылғыны қалыпты күйге келтіру үшін, ашаны қуат розеткасынан бірнеше минутқа суырып қойыңыз, шамадан тыс қызу себебін жойыңыз да, розеткаға қайта жалғаңыз. Егер құрылғы жұмыс істемесе, De'Longhi тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.

### СИПАТТАМА

(3-бет)

**A** Термостат

**B** Функция таңдағыш

**C** Педаль қосқыш (кейбір үлгілерде ғана)

**D** Бұралмалы негіз (кейбір үлгілерде ғана)

**E** Қосқыштары (тек кейбір үлгілерде)

### ПАЙДАЛАНУ

#### Электр желісіне қосу

- Розеткаға қосу алдында розетканың кернеуінің құрылғыда көрсетілген V (Вольт) мәніне сай екеніне және қуат сымның қажетті жүктеу шамасына сай екеніне көз жеткізіңіз.
- ҚҰРЫЛҒЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ҮЙЛЕСІМДІЛІККЕ ҚАТЫСТЫ 2004/108/СЕ СТАНДАРТЫНА САЙ.

#### Орнату

Бұл құрылғыны портативтік конфигурацияда пайдалануға болады немесе, тұғырмен бірге берілсе, қабырғаға орнатуға болады. Қабырғаға орнату үшін мыналарды орындаңыз:

- Егер бұл құрылғы ваннасы немесе душы бар бөлмеде орнатылған болса, 1-суретте берілген «қауіпсіздік қашықтықтарын» ескеріңіз және оны әрқашан қрандардан, раковиналардан, душтардан және басқаларынан аулақ орнатыңыз.
- 2-суреттегі арақашықтықтарға және 3-суреттегі өлшемдерге сай қабырғаға тесіктер жасаңыз. Құрылғыны қабырғаға іліп, төменгі жақтағы үшінші бұрандамен орнына бекітіңіз. Жуынатын бөлмеге орнатуды білікті электрші қолданыстағы заңға сай орындауы керек. Бұрандалар мен анкерлер бірге берілмейді.

#### Жұмыс істеуі және пайдаланылуы

**ФУНКЦИЯ ТАНДАҒЫШЫ МЕН ТЕРМОСТАТЫ БАР ҮЛГІЛЕР.**

Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, қақпақтың дұрыс жабылғанын тексеріңіз.

1. Розеткаға қосыңыз.
2. Термостаттың дөңгелегін бұраңыз.
3. **Жаз режимі (тек желдеткіш үшін):** функция таңдағышты бағытына бұраңыз.
4. **Төменгі қуатта жұмыс істеу:** функция таңдағышты 1 бағытына бұраңыз.
5. **Жоғарғы қуатта жұмыс істеуі:** функция таңдағышты 2 бағытына бұраңыз.
6. **Өшіру:** функция таңдағышты «0» бағытына бұраңыз.

#### Термостатты орнату

Термостатты ең жоғарғы деңгейге бағыттаңыз. Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостат тегің сағат тілі бағытына қарсы

«сырт» еткен дыбыс шыққанша және желдеткіш өшкенше бұраңыз. Одан кейін термостат бөлме температурасын автоматты түрде таңдалған деңгейде күйде сақтайды.




### Қатудың алдын алу режимі

Функция таңдағыш 2-бағытта және термостат \* бағытында болғанда, құрылғы бөлме температурасын шамамен 5°C деңгейінде ұстап тұрады және төменгі қуат деңгейін тұтыну арқылы қатудың алдын алады.


### Термостаты бар үлгілерде ғана

Құрылғыны іске қосу үшін, термостатты реттейтін дөңгелекті барған жеріне шейін барынша бұраңыз. Орнату үшін «Термостатты орнату» тарауын оқыңыз. Құрылғыны толығымен өшіру үшін, тетікті сағат тіліне қарсы ең төменгі бағытқа бұрап, құрылғыны розеткадан суырыңыз.

### ҚОСҚЫШЫ БАР ҮЛГІЛЕР

- Төменгі қуат деңгейімен қыздыру:  қосқышын басыңыз (қосқыштағы жасыл аймақты көруге болады).
  - Жоғарғы қуат деңгейімен қыздыру:  ;  қосқыштарының екеуін де басыңыз (қосқыштағы жасыл аймақты көруге болады).
  - Өшіру: екі қосқышты да өшіріңіз.
- Құрылғы қолданылмаған кезде қуат сымын розеткадан ажыратуды ұсынамыз.



**Ескеріңіз:** жоғарғы қуат тек  қосқышы басылғанда ғана белсенді болады.

### БҰРАЛМАЛЫ НЕГІЗІ БАР ҮЛГІЛЕРДЕ БАР (ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) ПЕДАЛЬ ҚОСҚЫШЫ)

Көптеген үлгілерде бұралмалы негіз және ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) педаль қосқышы болады. Бұл құрылғыны қалаған ауа ағынында оңға не солға қарай 30° бұрышқа қолдап бағыттауға болады. Құрылғыны іске қосыңыз, термостат дөңгелегін және функция таңдағышты жоғарыда сипатталғандай орнатып, негізгі бөліктегі педальді басыңыз. Құрылғыны ажырату үшін, педальді қайта баса салыңыз.

**Маңызды:** құрылғы тек педаль басылған кезде ғана іске қосылады.

### ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Тазалау алдында әрқашан розеткадан суырып отырыңыз.
- Ауа кіру саңылауын және ауа шығу торларын

тұрақты түрде тазалап отырыңыз.

- Құрылғыны тазалау үшін ешқашан қырғыш өнімдерді немесе ерітінділерді пайдаланбаңыз.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі	Мәліметтер тақтасын көріңіз
Тұтынылатын қуат	"

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жілік:	"
Қуаты:	"

### Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.  
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy  
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.  
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

### Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап кершілікті және импортер:

"Делонги" ЖШҚ  
127055 Ресей, Мәскеу қ,  
Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат  
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

