

WAARSCHUWINGEN



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door elektrische schokken met levensgevaar.

- Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.
- Gebruik dit apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van douches, badkuipen, wasbakken, zwembaden, enz.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant of door zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met een soortgelijke vakbekwaamheid vervangen worden, om elk risico te voorkomen.



Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.

- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits dit in de gewoonlijke werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dit met zich meebrengt. Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker inbrengen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren.

OPGELET: Sommige delen van het

apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen of kwetsbare personen.

- **BELANGRIJK:** Om risico's te voorkomen die verband houden met het onbedoeld resetten van de veiligheidsvoorziening, mag dit apparaat niet gevoed worden via een externe inschakel-/uitschakelinrichting, zoals een timer, noch aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig aan- en uitgeschakeld wordt door de energieleverancier.



Gevaar voor brandwonden!!

Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.

- **BELANGRIJK:** Dek, om oververhitting te voorkomen, in geen geval het apparaat tijdens de werking af, omdat dit een gevaarlijke stijging van de temperatuur van het apparaat kan veroorzaken. 



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Gebruik het apparaat uitsluitend in verticale positie.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. Mocht het gebruik ervan toch nodig zijn, volg dan zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen van het verlengsnoer op en overschrijd niet het maximum vermogen dat op het verlengsnoer is aangegeven.
- Het apparaat moet op een afstand van 50 cm van meubelen, muren, gordijnen of andere voorwerpen worden geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4m².
- Controleer, alvorens het apparaat op te bergen, of het volledig uit is en of de stekker uit het stopcontact is gehaald. Niet in stoffige omgevingen plaatsen.
- Plaats niets op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet om wasgoed te drogen. Laat de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht vrij (gevaar voor oververhitting).
- Laat het apparaat niet werken terwijl het tegen muren, meubelen, gordijnen, enz. is geplaatst.
- Tijdens het eerste gebruik kan de machine als gevolg van het verwarmen een geur afgeven. Wij raden aan het vertrek te luchten.

Veiligheidsfuncties

Veiligheidsvoorziening: het apparaat is voorzien van een veiligheidsvoorziening die de werking van de ventilatorwaaier in geval van onbedoelde oververhitting (vb. verstopping van de

roosters voor de luchtinlaat en -uitlaat, niet of langzaam draaiende motor) onderbreekt. In het apparaat weer in werking te stellen, is het noodzakelijk de stekker enkele minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting weg te nemen en vervolgens de stekker weer in het stopcontact te steken. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde De'Longhi servicecentrum.

Verwerking van het apparaat



Krachtens de Europese richtlijn 2012/19/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

BESCHRIJVING

(pag. 3)

- A Thermostaat
- B Functieschakelaar
- C Pedaalschakelaar (alleen sommige modellen)
- D Richtbare basis (alleen sommige modellen)
- E Schakelaars (alleen in enkele modellen)

GEBRUIK

Aansluiting op de netspanning

- Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of de netspanning overeenkomt met de op uw toestel aangeduide spanning (V) en of het stopcontact en de voedingsleiding qua afmetingen op de vereiste belasting zijn afgestemd.
- **DIT APPARAAT IS CONFORM DE EG-RICHTLIJN 2004/108/EG INZAKE DE ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT.**

Installatie

Het apparaat kan in de draagbare uitvoering gebruikt worden of, indien voorzien van onderstuk, aan de muur bevestigd worden.

Ga voor de montage op de muur als volgt te werk:

- Als het apparaat geïnstalleerd wordt in een badkamer of doucheruimte, moet het "beschermingsvolume" getoond in fig. 1 in acht genomen worden en moet het sowieso uit de buurt van kranen, wastafels, douches, enz. geïnstalleerd worden.
- In de muur gaten boren met de minimum afstand van afb. 2 en de maten van afb. 3. Haak het apparaat aan de muur en zet het met de derde schroef aan de onderkant vast. De installatie in een badkamer moet gebeuren door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met de geldende voorschriften. Schroeven en pluggen zijn niet inbegrepen.

Werkung en gebruik

MODELLEN MET FUNCTIESCHAKELAAR EN THERMOSTAAT

Controleer of het apparaat uitgeschakeld is alvorens de stekker in het stopcontact te steken.

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de thermostaatknop naar de maximumstand.
3. **Zomerstand (alleen ventilatie):** draai de functieschakelaar in de stand .
4. **Werkung met min. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand 1.
5. **Werkung met max. vermogen:** draai de functieschakelaar in de


stand 2.

6. **Uitschakelen:** draai de functieschakelaar in de stand "0".

Regeling thermostaat

Plaats de temperatuur in de maximumstand; draai, wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau heeft bereikt, de thermostaatknop langzaam linksom tot een klik wordt gehoord (de ventilator gaat uit). De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch door de thermostaat geregeld en constant gehouden.




Antivriesfunctie

Met de functieschakelaar in de stand 2 en de thermostaatknop in de stand , behoudt het apparaat een temperatuur van ongeveer 5°C in het vertrek. Zo worden vriestemperaturen vermeden, met een minimaal energieverbruik.

Modellen met alleen thermostaat

Het apparaat wordt ingeschakeld door de knop rechtsom te draaien tot de aanslag in de maximumstand. Voor de regeling zie paragraaf "Regeling thermostaat". Draai, om het apparaat volledig uit te schakelen, de knop linksom naar de minimumstand en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

MODELLEN MET SCHAKELAAR

- Verwarming met verminderd vermogen: de schakelaar  indrukken (op de schakelaar is het rode gedeelte zichtbaar).
- Verwarming met maximaal vermogen: beide schakelaars  ;  indrukken (op de schakelaars is het rode gedeelte zichtbaar).
- Uitschakelen: beide schakelaars uitschakelen.

Wij raden aan om altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.



Opmerking: het maximale vermogen is enkel actief wanneer de schakelaar  ingedrukt is.

MODELLEN MET RICHTBARE BASIS (PEDAALSCHAKELAAR)

Sommige modellen zijn voorzien van een richtbare basis met pedaalschakelaar. Het apparaat kan handmatig gericht worden van rechts naar links in een hoek van 30°, om de luchtstroom in de gewenste richting te sturen. Om het apparaat in te schakelen na instelling van de thermostaatknop en de functieschakelaar zoals hierboven beschreven, de pedaal induwen om de hoofdschakelaar te activeren die het apparaat inschakelt. Om het apparaat uit te schakelen, volstaat het de pedaal weer in te duwen. **Belangrijk:** het apparaat start wanneer de pedaal ingedruwd wordt.

ONDERHOUD

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Maak regelmatig de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht schoon.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen voor de reiniging van het apparaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning

Zie gegevensplaatje

Opgenomen vermogen

"