

ADVARSLER



Fare!

Manglende respekt for disse advarslene kan føre til skader som følge av elektrisk støt, også livsfarlige.

- Apparatet må ikke plasseres under strømførende ledninger.
- Unngå å bruke dette apparatet i umiddelbar nærhet til bad, dusj, vask eller basseng osv.
- Dersom strømledningen er skadd, må denne byttes ut av produsenten, eller av produsentens tekniske serviceavdeling, eller i det minste av en fagperson men lignende kvalifikasjoner, slik at all mulig risiko forebygges.



Advarsel!

Manglende respekt for dette kan være eller er årsak til personskader eller skader på apparatet.

- Apparatet kan brukes av barn på minst 8 år, og av personer med begrensede ferdigheter, enten disse er fysiske, psykiske, eller sansemessige, eller som har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge dette skjer under tilsyn og med opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Sørg for at barn aldri leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av voksne.
- Barn under 3 år må holdes borte fra apparatet, med mindre de overvåkes konstant.
- Apparatet kan slås av og på av barn mellom 3 og 8 år, så lenge det er montert i vandlig driftsposisjon og barna er under tilsyn og har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Barn mellom 3 og 8 år må ikke sette inn kontakten, justere eller rengjøre apparatet, eller utføre vedlikehold på det. **VÆR OPPMERKSOM: Enkelte deler av apparatet kan bli svært varme og kan gi forbrenninger. Det er viktig å utvise stor**

aktsomhet når barn og andre personer som lett kan skade seg er til stede.

- **VIKTIG:** For å unngå risiko knyttet til tilfeldig nullstilling av sikkerhetsanordningen, må dette apparatet ikke få strømtilførsel fra en ekstern bryterkrets, for eksempel en tidsbryter, og heller ikke være koblet til en krets der strømforsyningen blir slått av og på.



Fare for forbrenning!

Fare for forbrenning hvis advarslene ikke respekteres.

- **VIKTIG:** For å unngå overoppheting må apparatet ikke av noen årsak dekkes til under bruk, fordi dette fører til farlig temperaturøkning i apparatet.



Merk:

Dette symbolet varslar om anbefalinger og informasjon som er viktig for brukeren.

- Bruk apparatet kun når det befinner seg i lodrett posisjon.
- Bruk av skjøteledninger frarådes. Dersom dette allikevel skulle være nødvendig må man følge bruksanvisningen som følger med skjøteledningen nøye, og være oppmerksom så ikke maksimum kraftuttak, som er angitt på skjøteledningen, overstiges.
- I et område på 50 cm foran apparatet må det være fritt for møbler og andre objekter.
- Ikke bruk dette apparatet i et rom som er mindre enn 4m².
- Før apparatet settes bort må du kontrollere at det er fullstendig avslått og at støpselet er trukket ut fra kontakten. Ikke plasser apparatet på støvete steder.
- Ikke plasser noe oppå apparatet.
- Ikke bruk apparatet til å tørke tøy. Tett aldri til luftinntakets og luftavledningens rister (fare for overoppheting).
- Unngå å sette apparatet i gang i umiddelbar nærhet av vegger, møbler eller gardiner, osv.
- Ved første gangs bruk vil apparatet kunne skulle ut lukt som følge av oppvarmingen. Det anbefales derfor å lufte ut rommet.

Sikkerhetsfunksjoner

Sikkerhetsanordning: Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsanordning som stanser funksjonen av vifteovnen dersom den skulle overopphetes (f.eks. dersom ristene for luftinntak eller luftuttak skulle være tilstoppet, dersom motoren ikke går rundt, eller dersom den går for sakte rundt).

For å sette vifteovnen i gang igjen må du trekke kontakten ut av veggen i noen minutter, fjerne årsaken til overopphetingen, og deretter sette inn støpset igjen.

Hvis apparatet fortsatt ikke virker, ta kontakt med nærmeste De'Longhi servicesenter.

BESKRIVELSE

(sid. 3)

- A Termostat
- B Funksjonsvelger
- C Pedalbryter (bare for visse modeller)
- D Reguleringsbar sokkel (bare for visse modeller)
- E Brytere (kun på noen modeller)

BRUK

Strømtilkobling

- Før støpset settes inn i stikkkontakten må man kontrollere at Voltspenningen i strømmettet er den samme som det som er angitt som Voltverdi på apparatet, samt at kontakten og ledningen er tilpasset apparatets behov.
- **DETTE APPARATET ER I SAMSVAR MED DIREKTIV 2004/108/EF OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.**

Installasjon

Apparatet kan brukes i bærbar konfigurasjon, eller det kan festes til veggen hvis det er utstyrt med base.

For montering på vegg går man fram på følgende måte:

- Dersom apparatet blir installert i bade- eller dusrom, er det helt nødvendig å ta hensyn til "beskyttelsesvolumet" slik de er beskrevet i fig. 1, og man må foreta installasjonen langt fra vannkraner og vasker osv.
 - Bor ut hull i veggen i henhold til minstemålene i fig. 2 og målene i fig. 3. Fest apparatet til veggen og blokker det med den tredje skruen i den nedre delen. Installasjon på bad må utføres av kvalifisert personale og i henhold til gjeldende lover.
- Skrur og skruepluggen medfølger ikke.

Funksjon og bruk

MODELLER MED FUNKSJONSVELGER OG TERMOSTAT

Kontrollere at apparatet er avslått før du setter støpset i kontakten.

1. Sett støpset inn i stikkkontakten.
2. Vri termostatbryteren helt til maks. posisjon.
3. **Sommerfunksjon (bare vifting):** still funksjonsvelgeren på ☼.
4. **Funksjon på minste styrke:** still funksjonsvelgeren på 1.
5. **Funksjon på maks. styrke:** Still funksjonsvelgeren på 2.
6. **Slå av:** still funksjonsvelgeren på "0".

Termostatregulering

Still termostaten på maksimal styrke, når du har oppnådd

ønsket temperatur i rommer, vri termostatbryteren sakte mot urviserne helt til du hører et klikk (viften slås av). Temperaturen vil automatisk holdes konstant av termostaten.




Antifrys-funksjon

Med funksjonsvelgeren på 2 og termostatbryteren på ☼ vil apparatet gi en temperatur på ca. 5°C, noe som hindrer at det fryser med minimalt energiforbruk.

Modeller som kun har termostat

Apparatet slås på ved å vri termostatvelgeren mot høyre, helt til den stanser opp i maks.posisjon. For regulering av denne henvises det til paragrafen "Regulering av termostat". For å slå av apparatet fullstendig dreier du bryteren mot klokkerretningen til den kommer i minimumsposisjonen, og trekker deretter støpset ut av stikkkontakten.

MODELLER MED BRYTER

- Oppvarming ved redusert apparateffekt: trykk på bryteren  (på bryteren vises rød sone).
- Oppvarming ved maksimal apparateffekt: trykk ned begge bryterne  og  (på bryteren vises rød sone).
- Slå av: slå av begge bryterne.

Det anbefales å trekke ut strømledningen når apparatet ikke er i bruk.



Merk: full apparateffekt er kun aktivert når bryteren  er trykket ned.

MODELLER MED REGULERBAR SOKKEL (PEDAL-HOVEDBRYTER)

Noen modeller er utstyrt med regulerbar sokkel og pedalhovedbryter.

Apparatet orienteres manuelt til høyre og venstre med en vinkel på ca 30°, slik at luftstrømmen kan sendes ut den retningen man måtte ønske.

For å slå på apparatet etter at man har stilt inn termostatbryteren og funksjonsvelgeren på den måten som er beskrevet over, trykker man på pedalen plassert på sokkelen. For å slå av apparatet holder det å trekke på pedalen igjen.

Viktig: Apparatet slås kun på ved at man trykker på pedalen.

VEDLIKEHOLD

- Ta ut støpset av stikkkontakten før ethvert vedlikehold.
- Rengjør rillene for innslipp og utslipp av luft regelmessig.
- Bruk aldri slipemidler eller løsemidler for å rengjøre apparatet.

TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspenning
Strømbehov

Se merkeskilt
"