

AVERTISMENTE



Pericol!

Nerespectarea poate cauza răniri ca urmare a electrocutării, punându-vă viața în pericol.

- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent fixă.
- Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a dușurilor, căzilor de baie, a lavabourilor, piscinelor, etc.
- Dacă cablul de alimentare este avariata, acesta trebuie să fie înlocuit de către fabricant sau de serviciul său de asistență tehnică sau în orice caz de o persoană cu calificare similară, astfel încât să se prevină orice risc.



Important!

Nerespectarea poate fi sau este cauza rănirilor sau avarierii aparatului.

- Aparatul poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.
- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite doar să pornească / oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atenți supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani li se interzice să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia.

ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca

arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.

- **IMPORTANT:** Pentru a evita riscurile legate de reactivarea accidentală a dispozitivului de siguranță, acest aparat nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de aprindere/stingere extern, cum ar fi un timer și nici să fie conectat la un circuit care este aprins și stins în mod regulat de către furnizorul de energie.



Pericol de arsuri!

În cazul nerespectării, posibile arsuri sau opări.

- **IMPORTANT:** Pentru a evita supraîncălzirile, nu acoperiți pentru nici un motiv aparatul în timpul funcționării, deoarece aceasta ar provoca o creștere periculoasă a temperaturii.



Notă:

Acest simbol semnalează recomandări și informații importante pentru utilizator.

- Utilizați aparatul întotdeauna și doar în poziție verticală.
- Nu se recomandă folosirea prelungitoarelor.
În cazul în care folosirea lor este absolut necesară, urmați cu atenție instrucțiunile anexate prelungitorului, făcând atenție să nu se depășească limita de putere înscrisă pe acesta.
- Mobile sau alte obiecte nu trebuie să se găsească în fața aparatului la o distanță mai mică de 50 cm.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere a cărei suprafață să fie mai mică de 4m².
- Înainte de a pune de o parte aparatul, controlați dacă este stins complet și dacă ștecherul este scos din priză.
Nu-l depozitați în medii care conțin praf.
- Nu așezați nimic deasupra aparatului.
- Nu folosiți aparatul pentru a usca rufe. Nu astupați grilele de intrare și ieșire a aerului (pericol de supraîncălzire).
- Nu puneți aparatul să funcționeze lângă pereți mobile, perdele, etc.
- La prima utilizare, aparatul poate emana un miros datorat încălzirii. Este recomandat să aerisiți camera.

Funcțiuni de siguranță

Dispozitiv de siguranță: aparatul este dotat cu un dispozitiv de siguranță care va întrerupe funcționarea termostatorului în cazul unei supraîncălziri accidentale (de ex. astuparea grilelor de intrare și de ieșire a aerului, motorul care nu se rotește sau se rotește încet). Pentru repunerea în funcționare, este necesar să se scoată ștecherul din priză pentru câteva minute, să se elimine cauza supraîncălzirii, iar apoi să se reintroducă ștecherul. Dacă aparatul

continuă să nu funcționeze, contactați cel mai apropiat Centru de asistență De'Longhi.

Eliminarea aparatului



În conformitate cu directiva Europeană 2012/19/EC, nu eliminați aparatul împreună cu gunoii menajer, ci predați-l la un centru specializat de reciclare.

DESCRIERE

(pag. 3)

- A Termostat
- B Selector de funcțiuni
- C Întrerupător cu pedală (doar la câteva modele)
- D Bază orientabilă (doar la câteva modele)
- E Și întrerupătoare (doar la unele modele)

FOLOSIRE

Conectarea electrică

- Înainte de a introduce ștecherul în priză de curent verificați cu atenție dacă voltajul rețelei dvs. domestice corespunde valorii în V indicată pe aparat și dacă priză de curent și linia de alimentare sunt dimensionate la sarcina aparatului.
- ACEST APARAT ESTE CONFORM CU DIRECTIVA 2004/108/CE PRIVIND COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ.

Instalarea

Aparatul poate fi utilizat în mod portabil sau, dacă este prevăzut cu o bază, fixat pe perete.

Pentru instalarea pe perete, procedați în felul următor:

- Dacă aparatul este instalat într-o încăpere de baie sau dus, este necesar să se respecte "volumul de protecție" după cum este reprezentat în fig. 1 și în orice caz va trebui să fie instalat departe de robinete, lavabouri, dușuri, etc.
- Efectuați găurile în perete respectând distanțele minime din fig. 2 și măsurile din fig. 3. Agățați aparatul de perete și blocați-l cu al treilea șurub în partea inferioară. Instalarea într-o cameră de baie trebuie efectuată de personal calificat, conform reglementărilor în vigoare. Șuruburile și diblurile nu sunt în dotare.

Funcționarea și folosirea

MODELELE CU SELECTOARE DE FUNCȚIUNI ȘI THERMOSTAT.

Verificați ca aparatul să fie stins înainte de a introduce ștecherul în priză de curent.

1. Introduceți ștecherul în priză.
2. Rotiți butonul termostatului până va ajunge la poziția maximă.
3. **Serviciu de vară (doar ventilație):** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția
4. **Funcționarea la puterea min.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția 1.
5. **Funcționarea la puterea max.:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția 2.
6. **Stingerea:** rotiți selectorul de funcțiuni în poziția "0".

Reglarea termostatului

Poziționați termostatul pe poziția maximă, atunci când mediul ambiant va ajunge la temperatura dorită, rotiți încet butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic până când se va auzi un declic (ventilatorului se va stinge). Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de termostat.

Funcțiunea antiîngheț

Cu selectorul de funcțiuni în poziția 2, iar butonul termostatului în poziția , aparatul menține mediul ambiant la o temperatură de circa 5°C, împiedicând congelarea cu o cheltuială minimă de energie.

Modelele doar cu termostat

Aparatul se aprinde rotind butonul în sensul acelor de ceasornic până la oprirea în poziția maximă. Pentru reglare, consultați paragraful „Reglare termostat”. Pentru a stinge complet aparatul, rotiți butonul în sens antiorar până atinge poziția minimă, iar apoi scoateți ștecherul din priză.

MODELE CU ÎNTRERUPĂTOR

- Încălzire la putere redusă: apăsați întrerupătorul (pe întrerupător este vizibilă zona roșie).
- Încălzire la putere maximă: apăsați ambele întrerupătoare ; (pe întrerupător este vizibilă zona roșie).
- Oprire: opriți ambele întrerupătoare.

Se recomandă să scoateți întotdeauna ștecherul din priză când aparatul nu este utilizat.



Notă: puterea maximă este activată doar când întrerupătorul este apăsat.

MODELE CU BAZĂ ORIENTABILĂ (ÎNTRERUPĂTOR GENERAL CU PEDALĂ)

Câteva modele sunt dotate cu bază orientabilă și întrerupător general cu pedală. Aparatul poate fi orientat manual la stânga și la dreapta într-un unghi de circa 30° astfel încât să se dirijeze fluxul de aer în direcția preferată. Pentru aprinderea aparatului după ce ați setat butonul termostatului și selectorul de funcțiuni după cum s-a descris mai înainte, apăsați pedala aflată pe bază. Pentru stingerea aparatului este suficient să se apese din nou pe pedală.

Important: aparatul pornește doar apăsând pe pedală.

ÎNȚREȚINEREA

- Înainte de orice operație de curățire trebuie scos mereu ștecherul din priză de curent.
- Curățați în mod regulat grilele de intrare și de ieșire a aerului.
- Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți pentru a curăța aparatul.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiunea de alimentare
Puterea absorbită

Vezi plăcuța cu caracteristici
"