

الوصل بالتتيار الكهربائي

- (A) في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه.
- تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علية وصل بالتتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال إستعمال مأخذ للتتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أمتا عيار 13 أمبير الى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم إستعمال المأخذ الي أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية.
- (B) إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأزرق محايد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.
كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الاحمر.



عدم مراعاة هذه التحذيرات قد يؤدي إلى الإصابة بالحروق الناتجة عن التعرض للصدمة الكهربائية الأمر الذي قد يُعرض حياتك للخطر.

- ينبغي عدم وضع الجهاز مباشرةً تحت مصدّر التيار الكهربائي الثابت.

- لا تستعمل الجهاز بالقرب من مصادر الماء مثل دش أحواض الاستحمام، أحواض الغسيل، حمامات السباحة. إلخ.

- إذا تعرض كابل التغذية الكهربائية للتلف، يجب استبداله من جهة التصنيع أو من أحد فروع خدمة الصيانة الفنية التابعة لها أو على يد فني متخصص وذلك حفاظاً على سلامتك الشخصية.

- يجب تركيب الجهاز بحيث لا يُسمح للشخص الذي يستعمل حوض الاستحمام أو لمن هو بصدد استعمال الدش بالوصول إلى لوحة التحكم.



إن عدم مراعاة هذه التحذيرات قد يؤدي إلى الإصابة بالحروق أو إلى تلف الجهاز.

- يمكن السماح للأطفال الذين هم فوق سن 8 سنوات وكذلك الأشخاص الذين لا يتمتعون بقدرات جسدية ونفسية وحسية كاملة أو لمن هم محدودو الخبرة والمعرفة من استعمال الجهاز بشرط متابعتهم بدقة وتدريبهم أولاً على كيفية استعمال الجهاز بشكل آمن وتحذيرهم كذلك من مخاطر استعماله.

- انتبهوا للأطفال ولا تتركوهم يعيشون بالجهاز. لا يسمح للأطفال بالقيام بعمليات التنظيف والصيانة التي تقع عادةً على عاتق المستخدم بمفردهم وبذون مراقبة من ذويهم.

- احتفظ بالجهاز بعيداً عن متناول أيدي الأطفال الذين هم تحت سن 3 سنوات، ما لم يكونوا تحت إشراف من قبل ذويهم.

- يُسمح فقط للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات بتشغيل/إيقاف الجهاز، شريطة أن يكون قد تم تثبيت الجهاز أو تركيبه في وضعية التشغيل المعتادة وأن يكون هؤلاء الأطفال تحت إشراف ومراقبة من ذويهم وأنه قد تم توعيتهم بكيفية استعماله بشكل سليم وآمن وتحذيرهم كذلك من المخاطر الكامنة في تشغيله.

- لا يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن 3 و 8 سنوات بتوصيل القابس في المقبس الكهربائي، ولا ضبط الجهاز ولا تنظيفه ولا صيانته. يرجى الانتباه: قد تصبح بعض أجزاء الجهاز ساخنة للغاية مما يسبب التعرض للحروق. ينبغي توخي أقصى درجات الحيطة

والحذر خاصة في وجود أطفال أو أشخاص غير قادرين على التصرف بمفردهم.

- هام: لتجنب التعرض للأخطار المرتبطة بجهاز الأمان العرضي، يجب عدم تزويد هذه المدفأة بجهاز إشعال/إطفاء خارجي، فعلى سبيل المثال عداد الوقت، كما لا يجب توصيلها بدائرة كهربائية تشتمل و تنطفئ بشكل منتظم من خلال مزود الطاقة.



قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى الإصابة بالحروق أو السع.

- هام: بغرض تجنب ارتفاع درجة حرارة الجهاز، يمنع منعاً باتاً تغطيته أثناء الاستعمال، لأن هذا الأمر من شأنه أن يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة بداخله.



ملحوظة:

- يُشير هذا الرمز إلى نصائح ومعلومات هامة للمستخدم.
- يجب استعمال الجهاز فقط وهو في الوضع الرأسي.
- يُصح استعمال وصلات كهربائية. عندما تلوح في الأفق ضرورة استخدام هذه الوصلات، يجب مراعاة التعليمات المرفقة مع الوصلة، كما يجب مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى من الطاقة المدون على الوصلة نفسها.
- يجب ترك مساحة لا تقل عن 50 سم أمام الجهاز كمساحة خالية من قطع الأثاث، من الستائر ومن أي أشياء أخرى.
- لا تستعمل هذا الجهاز في غرفة تقل مساحتها عن 4 متر مربع.
- قبل تخزين الجهاز، ينبغي التأكد من إطفاء الجهاز تماماً وفصل القابس من مصدر التيار الكهربائي.
- لا تخزن الجهاز في مكان مليء بالغباز.
- لا تضع أي شيء فوق الجهاز.
- لا يجب استعمال الجهاز في تجفيف الملابس المبللة. لا يجب سد فتحات دخول وخروج الهواء (لأن هذا يسبب ارتفاع كبير في درجة حرارة الجهاز).
- لا تشغل الجهاز بالقرب من الحوائط أو قطع الأثاث أو الستائر وما شابه
- عند أول استعمال تتبعت من الجهاز رائحة خاصة بعملية التسخين. يُصح عندئذ بتهوئة الغرفة.

وظائف الأمان

جهاز الأمان: لقد تم تزويد المدفأة بجهاز أمان يعمل على إيقاف تشغيل المدفأة في حالة الارتفاع الزائد والمفاجئ في درجة الحرارة (على سبيل المثال عند انسداد فتحات دخول وخروج الهواء، عند توقف محرك السحب أو عندما يعمل ببطء).

لاستئناف التشغيل، يلزم فصل القابس من التيار الكهربائي لبضع دقائق، والقضاء تماماً على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الحرارة ثم بعد ذلك إعادة توصيل القابس مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، لا تستخدم الجهاز بل احمله وتوجه به إلى أحد مراكز الخدمة المعتمدة لفحص هذه المشكلة.

التخلص من الجهاز

وفقاً لنصوص اللائحة الأوروبية رقم 2002/96/EC ، لا ينبغي مطلقاً التخلص من الجهاز عن طريق إلقائه في سلة النفايات المنزلية ولكن يلزم تسليمه إلى أحد مراكز تجميع النفايات الرسمية.



سماع صوت الغلق (عندئذ ينطفئ الجهاز). هكذا يمكنك ضبط درجة الحرارة المطلوبة والحفاظ عليها بشكل تلقائي بواسطة عمل المنظم الحراري.

وظيفة منع التجمد

بواسطة تثبيت مؤشر الوظائف على الوضعية 2 ومقبض المنظم الحراري في وضعية *، يحفظ الجهاز درجة حرارة البيئة عند درجة حرارة 5 درجة مئوية وبهذه الطريقة يمنع التجمد ويستهلك الحد الأدنى من الطاقة.

موديلات مزودة فقط بمنظم حراري

لتشغيل الجهاز أدر مقبض المنظم الحراري في اتجاه عقارب الساعة حتى تصل إلى الوضعية القصوى. لضبط المنظم الحراري انظر فقرة "ضبط المنظم الحراري". لإطفاء المنظم الحراري تماماً أدر المقبض في اتجاه عكس عقارب الساعة حتى يصل إلى الوضعية الدنيا وبالتالي أفضل القابس من مصدر التيار الكهربائي.

موديلات مزودة بمفتاح

- التدفئة على طاقة منخفضة: اضغط على المفتاح في وضعية * (فوق المفتاح يمكن رؤية المنطقة الحمراء)
 - التدفئة على الطاقة القصوى: اضغط على كلا المفتاحين (فوق المفتاح يمكن رؤية المنطقة الحمراء)
 - إطفاء الجهاز: أطفئ كلا الزرين.
- يستحسن دائماً فصل القابس في حالة عدم استعمال الجهاز.



ملحوظة: يتم تفعيل الطاقة القصوى فقط في حالة الضغط على الزر *.

موديلات مزودة بقاعدة قابلة للتوجيه (مفتاح عمومي بدواسة)

تم تزويد بعض الموديلات بقاعدة قابلة للتوجيه ومفتاح عمومي بدواسة. يمكن توجيه الجهاز يدوياً نحو اليمين أو اليسار بزوايا مقدارها 30 درجة مئوية حتى يمكنك توجيه الهواء في الاتجاه المطلوب. لتشغيل الجهاز، بعد ضبط مقبض المنظم الحراري وكذلك مؤشر تحديد الوظائف (ربما أيضاً عداد الوقت) كما تمت الإشارة إليه سلفاً، اضغط على الدواسة المثبتة على القاعدة. لإطفاء الجهاز، يكفي الضغط من جديد على الدواسة.

هام: ينطلق الجهاز في التشغيل فقط بواسطة الضغط على الدواسة.

الصيانة

- يجب فصل القابس من مصدر التيار الكهربائي قبل الشروع في عملية تنظيف الجهاز
- ينبغي تنظيف فتحات دخول وخروج الهواء بشكل دوري.
- فيم يتعلق بعملية تنظيف الجهاز يمنع منعاً باتاً استعمال مساحيق التنظيف أو أي مواد مُذيبية.

المواصفات الفنية

جهد التغذية الكهربائية
الطاقة المستهلكة

وصف الجهاز

(الصفحة رقم 3)

- A منظم حراري
- B مؤشر اختيار الوظائف
- C مفتاح بدواسة (فقط في بعض الموديلات)
- D قاعدة قابلة للتوجيه (فقط في بعض الموديلات)
- E مفاتيح (في بعض الموديلات فقط)

الاستعمال

التوصيل الكهربائي

- قبل توصيل القابس بالتيار الكهربائي يجب التحقق من أن جهد الجهد الكهربائي المستخدم في المنزل متناسب ومتوافق تماماً مع الجهد المُشار إليه على الجهاز وأن مصدر التيار الكهربائي وكذلك خط التغذية متوافقان مع الجهد المطلوب.
- يخضع هذا الجهاز للتوجيه الأوروبي رقم 2004/208/EC الذي يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي

التركيب

- يمكن استعمال الجهاز في الوضع المحمول أو، إذا كان مزوداً بقاعدة قابلة للتوجيه، يمكن استعماله وهو مثبت على الحائط.
- لتثبيت الجهاز على الحائط، اتبع الخطوات التالية:
- في حالة استعمال الجهاز في الحمام مع وجود حوض استحمام أو دش، يكون من الضروري مراعاة "مستوى الحماية" كما هو موضح في الشكل رقم 1 وبشكل عام يجب تركيبه بعيداً عن صنابير الماء، أحواض الغسيل وما شابه.
- قم بعمل ثقوب في الحائط طبقاً للمسافات الدنيا الواردة في الشكل رقم 2 والمقاسات الواردة في الشكل رقم 3. ضع الجهاز على الحائط وثبته جيداً بواسطة المسامير الثالث في الجزء الأسفل. إن تركيب الجهاز في الحمام ينبغي أن يتم على يد فني متخصص وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. المسامير وأدوات التثبيت غير مرفقة بالجهاز.

تشغيل الجهاز واستعماله

- 1 الموديلات المزودة بمؤشر الوظائف ومنظم حراري قم بتوصيل قابس الجهاز بمقبس التيار الكهربائي.
- 2 قم بتدوير مؤشر المنظم الحراري حتى يصل إلى نهايته.
- 3 الوظيفة الصيفية (تهوية فقط): أدر مؤشر الوظائف وثبته في وضعية *.
- 4 تشغيل الجهاز على الحد الأدنى من الطاقة: قم بتدوير مؤشر الوظائف وثبته على الوضعية رقم 1
- 5 تشغيل الجهاز على الحد الأقصى من الطاقة: قم بتدوير مؤشر الوظائف وثبته على الوضعية رقم 2
- 6 إطفاء الجهاز: أدر مؤشر الوظائف وثبته في وضعية "0".

ضبط المؤشر الحراري

ثبت المنظم الحراري على الوضعية القصوى، عندما تحصل على درجة الحرارة المطلوبة في الغرفة، قم بتدوير مؤشر المنظم الحراري ببطء في اتجاه عكس عقارب الساعة حتى يمكنك