

UPOZORNENIA



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie upozornení môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Spotrebič nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zásuvkou na stene.
- Tento spotrebič nikdy nepoužívajte v tesnej blízkosti spríchy, vani, umývadiel, bazénov a pod.
- Ak je napájací elektrický kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, poverené servisné stredisko alebo vyškolený elektrikár, aby sa zamedzilo akémukoľvek nebezpečenstvu.



Pozor!

Nedodržanie upozornení môže byť alebo je príčinou úrazov alebo poškodenia spotrebiča.

- Spotrebič smú používať deti vo veku nie menej ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod prísnym dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, pokiaľ ich nevykonávajú pod dohľadom.
- Nedovoľte, aby sa k spotrebiču priblížili deti vo veku do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapnúť/vypnúť spotrebič, pokiaľ je tento spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a deti sú pod stálym dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o jeho nebezpečenstve. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú vsúvať zástrčku do zásuvky elektrickej siete, nastavovať spotrebič ani vykonávať jeho údržbu. **POZOR: Niektoré časti spotrebiča sa môžu**


velmi zohriať a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí a citlivých osôb treba dávať mimoriadny pozor.

- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Aby ste predišli nebezpečenstvám spojeným s náhodným vyradením bezpečnostného zariadenia, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom vonkajšieho regulátora zapnutia/vypnutia, ako je napríklad timer ani nesmie byť napojený na okruh, ktorý pravidelne zapína a vypína dodávateľ energie.



Nebezpečenstvo popálenia!!

Pri nedodržaní sa môžu vyskytnúť ohrozenia zdravia a popáleniny.

- **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Aby ste predišli prehriatiu, spotrebič v žiadnom prípade počas prevádzky neprikrývajte, pretože by to spôsobilo nebezpečné zvýšenie teploty. 



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Spotrebič používajte vždy iba vo zvislej polohe.
- Neodporúča sa použitie predĺžovacích káblov. V prípade, že je ich použitie nevyhnutné, riadte sa návodom na použitie predĺžovacieho kábla, dávajte predovšetkým pozor, aby ste neprekročili limit výkonu, označený na káble.
- Vo vzdialenosti 50 cm pred spotrebičom nesmie byť umiestnený nábytok ani iné predmety.
- Nepoužívajte tento spotrebič v miestnosti, ktorej plocha je menšia ako 4m².
- Pred odložením spotrebiča skontrolujte, či je úplne vypnutý a či je zástrčka elektrického kábla vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete. Neukladajte v prašných prostrediach.
- Na spotrebiča nič nekladte.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie bielizne. Neprikrývajte mriežky na prívod a výstup vzduchu (hrozí nebezpečenstvo prehriatia).
- Spotrebič nenechávajte v činnosti v blízkosti stien, nábytku, záclon a pod.
- Pri prvom použití môže spotrebič vydávať zápach spôsobený zohrievaním. Odporúča sa miestnosť vyvetrať.

Bezpečnostné funkcie

Bezpečnostné zariadenie: Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré preruší chod tepelného ventilátora v prípade jeho náhodného prehriatia (napr. upchatie mriežok vstupu a výstupu vzduchu, motor sa netočí alebo sa točí pomaly). Pri obnovení

prevádzky treba vytiahnuť na niekoľko minút zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, odstrániť príčinu prehriatia a znovu zasunúť zásuvku. Ak spotrebič napriek tomu nefunguje, požiadajte o pomoc najbližšie Servísne stredisko De'Longhi.

Likvidácia spotrebiča



V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES sa spotrebič nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

POPIS

(str. 3)

- A Termostat
- B Volič funkcií
- C Nožný spínač (iba u niektorých modelov)
- D Otočný podstavec (iba u niektorých modelov)
- E Spínače (iba u niektorých modelov)

POUŽITIE

Elektrické zapojenie

- Predtým, ako zasuniete zástrčku do elektrickej zásuvky, skontrolujte, či sa napätie elektrickej siete v domácnosti zhoduje s hodnotou napätia vo V uvedeného na spotrebiči a či elektrická zásuvka a elektrický obvod sú vhodné na požadované zaťaženie.
- TENTO SPOTREBIČ VYHOVUJE SMERNICI 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITE.

Inštalácia

Spotrebič sa dá používať v konfigurácii ako prenosný alebo, ak má k dispozícii základňu, dá sa upevniť na múr.

Pri montáži na stenu sa riaďte nasledovnými pokynmi:

- Keď je prístroj montovaný v kúpeľni, treba rešpektovať "ochrannú zónu", vyznačenú na obr. 1. V každom prípade musí byť namontovaný ďaleko od kohútikov, umývadiel, spírch, atď.
- Urobte otvory do steny, pričom zachovajte minimálne vzdialenosti na obr. 2 a rozmery z obr. 3. Spotrebič zaveste na múr a zaistite ho treťou skrutkou v spodnej časti. Inštaláciu v kúpeľni musí urobiť kvalifikovaný pracovník v súlade s platnými normami. Skrutki a hmoždinky nie sú vo výbave.

Chod a použitie

MODELY S VOLIČOM FUNKCIÍ A S TERMOSTATOM

Pred vsunutím zástrčky do zásuvky elektrickej siete sa uistite, že je spotrebič vypnutý.

1. Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
2. Točte rukoväťou termostatu, až kým nedosiahne maximálnu polohu.
3. **Letná funkcia (iba ventilácia):** točte voličom funkcií do polohy
4. **Chod pri minimálnom výkone:** točte voličom funkcií do polohy 1.
5. **Chod pri maximálnom výkone:** otočte volič funkcií do po-

lohy 2.

6. **Vypnutie:** točte voličom funkcií do polohy "0".

Nastavenie termostatu

Nastavte termostat na maximálnu polohu, keď okolie dosiahne žiadanú teplotu, pomaly točte rukoväťou v protismere hodinových ručičiek, až kým nezachčujete kliknutie (vypne sa ventilátor). Takto určená teplota bude automaticky nastavená a termostatom konštantne udržiavaná

Mrazuvzdorná funkcia

Keď je volič funkcií v polohe 2 a rukoväť termostatu v polohe , prístroj udržiava teplotu okolia okolo 5°C, zabrániac tak, s minimálnou stratou energie, mrazeniu.

Modely iba s termostatom

Prístroj zapnete točením rukoväti v smere hodinových ručičiek do maximálnej polohy a až do dorazu. Informácie o nastavení nájdete v odseku „Nastavenie termostatu“. Aby ste spotrebič úplne vypli, otočte gombík proti smeru hodinových ručičiek až do polohy minima a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

MODELY SO SPÍNAČOM

- Ohrievanie so zníženým výkonom: stlačte spínač na spínači je viditeľná červená zóna).
 - Ohrievanie s maximálnym výkonom: stlačte oba spínače ; (na spínači je viditeľná červená zóna).
 - Vypnutie: vypnite oba spínače.
- Odporúča sa vždy zástrčku vytiahnuť, keď sa spotrebič nepoužíva.



Poznámka: maximálny výkon je aktívny iba so zapnutým spínačom .

MODELY S TOČIACIM PODSTAVCOM (HLAVNÝ NOŽNÝ SPÍNAČ)

Niektoré modely majú točiaci podstavec a hlavný nožný spínač. Prístroj môže byť točený ručne doprava a doľava približne o 30° tak, aby vzduch prúdil do žiadaného smeru. Na zapnutie prístroja, po nastavení termostatu a voliča funkcií, tak ako bolo popísané v predchádzajúcom texte, stlačte pedál nachádzajúci sa na základni. Na vypnutie prístroja stačí znovu stlačiť pedál.

Dôležité upozornenie: prístroj sa zapne iba stlačením pedálu.

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením vytiahnite zásuvku zo zástrčky.
- Pravidelne čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte drsné prášky alebo riedidlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie

Pozrite výrobný štítok s technickými údajmi

Príkron