

OPOZORILA



Nevarno!

Neupoštevanje je lahko vzrok za smrtno nevarne poškodbe z električnim tokom.

- Aparat ne sme biti nameščen v neposredni bližini električne vtičnice.
- Aparat ne uporabljajte v neposredni bližini prhe, kopalne kadi, umivalnikov, bazena, ipd.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma vsekakor oseba s podobno kvalifikacijo, da se tako izognete vsem nevarnostim.



Pozor!

Neupoštevanje je lahko vzrok za poškodbe in škodo na aparatu.

- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.
- Otroci, mlajši od 3 let se aparatu ne smejo približati, razen, če so stalno pod nadzorom.
- Otroci starosti od 3 do 8 let smejo samo vklopiti in izklopiti aparat, vendar mora biti slednji nameščen ali montiran v običajnem delovnem položaju in so otroci budno nadzorovani in poučeni o načinu varne uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih aparat predstavlja.

Otroci starosti od 3 do 8 let ne smejo priključiti vtiča, nastavljati in čistiti aparat ali slednjega vzdrževati. **POZOR: Nekateri deli aparata lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Če so prisotni otroci in ranljive osebe, morate biti še posebno pozorni.**

- **POMEMBNO:** Za preprečitev nevarnosti, povezanih z nenamerno sprožitvijo varnostne naprave, se ta aparat ne sme napajati v povezavi z zunanjo napravo za vklop in izklop, kot je to časovnik, niti ne sme biti priključen v sistem, ki ga pogosto vklaplja in izklaplja dobavitelj električne energije.



Nevarnost opeklin!!

V primeru neupoštevanja je prisotna nevarnost opeklin.

- **POMEMBNO:** Aparat med delovanjem v nobenem primeru ne prekrivajte, kajti to bi povzročilo nevarno zvišanje temperature in s tem pregrevanje aparata.



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Aparat uporabljajte izključno v vertikalnem položaju.
- Uporaba podaljškov ni priporočljiva.
Če se temu ni mogoče izogniti, jih priključite v skladu z navodili, priloženimi samemu podaljšku in preverite, da ne prekoračite dovoljene obremenitve, navedene na podaljšku.
- V razdalji 50 cm pred aparatom ne sme biti pohištva ali drugih predmetov.
- Aparata ne uporabljajte v prostoru, katerega površina je manjša od 4m².
- Preden aparat odložite preverite, da je popolnoma izklopljen in da je vtičač izklopljen iz vtičnice. Ne odlagajte v prašno okolje.
- Na aparat ničesar ne postavljajte.
- Aparat se ne sme uporabljati za sušenje perila. Vstopno in izstopno rešetko ne smete pokriti (nevarnost pregrevanja).
- Aparat ne uporabljajte v bližini sten, pohištva, zaves itd.
- Ob prvi uporabi lahko iz aparata izhaja vonj po novem, ker se segreje. Priporočam vam, da prezračite prostor.

Varnostni ukrepi

Varnostna naprava: aparat je opremljen z varnostno napravo, ki prekine delovanje ventilatorskega grelnika v primeru neobičajnega pregrevanja (na primer zaradi pokrite vstopne in izstopne rešetke za zrak, motor ne deluje ali se vrti upočasnjeno). Za ponovni vklop aparata je treba za nekaj minut izvleči vtičač iz električne vtičnice, odpraviti vzrok pregrevanja, nato pa vtičač ponovno priključiti v vtičnico. Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na najbližji servisni center De'Longhi.

Odstranitev aparata



V skladu z Evropsko direktivo 2012/19/ES, aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS

(str. 3)

- A Termostat
- B Selektor funkcij
- C Nožno stikalo (samo za nekatere modele)
- D Nastavljivi podstavek (samo za nekatere modele)
- E Stikala (samo pri nekaterih modelih)

UPORABA

Električni priklop

- Preden vtičak vstavite v električno vtičnico, natančno preverite, da omrežna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza vrednosti, izraženi v V in označeni na aparatu, ter da sta električna vtičnica in napajalni vod dovolj zmogljiva za obremenitev aparata.
- TA APARAT JE SKLADEN Z DIREKTIVO 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETNI ZDRUŽLJIVOSTI.

Postavitev

Aparat lahko uporabljate tako v prenosni obliki, kot tudi, če je opremljen s podstavkom, pritrjen na steno.


Za instalacijo na zid, postopajte po sledečem načinu:

- V primeru, da boste aparat namestili v kopalnico, morate upoštevati varnostno razdaljo, kot je prikazano na sliki 1, vendar mora biti nameščen daleč od pip, umivalnikov, tuša, itd.
- Pripravite luknje v zidu na pravilni minimalni razdalji prikazani na sl. 2 in po merah na sl. 3. Aparat namestite na steno in ga v spodnjem delu pritrдите s tretjim vijakom. Montažo v kopalnico mora opraviti usposobljena oseba, skladno z veljavnimi predpisi. Vijaki in plastični vložki niso priloženi.

Delovanje in uporaba

MODELI S SELEKTORJEM FUNKCIJ IN TERMOSTATOM

Preden vtičak vklopite v električno omrežje preverite, da je aparat izklopljen.


1. Vtičak vstavite v omrežno vtičnico.
2. Zasučite gumb termostata vse do maksimalnega položaja.
3. **Delovanje v poletnem času (samo ventilator):** obrnite selektor funkcij v položaj .
4. **Ogrevanje z minimalno močjo:** obrnite selektor funkcij v položaj 1.
5. **Delovanje z maksimalno močjo:** selektor funkcij obrnite v položaj 2.
6. **Izklop:** selektor funkcij obrnite v položaj "0".

Nastavitev termostata

Termostat postavite v najvišji položaj.

Ko je v prostoru dosežena zelena temperatura, gumb termostata počasi obrnite v nasprotni smeri urinih kazalcev, dokler ne zaslišite klik (ventilator se ustavi). Na ta način nastavljen temperaturo bo termostat vzdrževal samodejno.




Funkcija proti zmrzovanju

Ko je selektor funkcij v položaju 2, gumb termostata pa v položaju , se v prostoru vzdržuje temperatura približno 5°C. S tem pri minimalni porabi energije preprečimo, da v prostoru prihaja do zmrzovanja.

Model samo s termostatom


Aparat se vključi z zasukom gumba v smeri urinega kazalca dokler se ne ustavi na maksimalnem položaju. Za nastavitve se posvetujte s poglavjem "Nastavljanje termostata". Aparat izklopite tako, da vrtljivi gumb obrnete v levo do položaja najmanjše moči in nato vtičak izvlecete iz omrežne vtičnice.

MODELI S STIKALI

- Gretje z zmanjšano močjo : pritisnite na stikalo  (na stikalu se pokaže rdeče polje).
- Gretje z najvišjo močjo : pritisnite oba stikala  ;  (na stikalu se pokaže rdeče polje).
- Ugašanje: ugasnite obe stikali.

Priporočamo vam, da izvlecete vtič, ko aparata ne uporabljate.



Opomba: Najvišja moč je aktivna samo, ko je stikalo  pritisnjeno.

MODELI Z MOTORIZIRANIM PODSTAVKOM (GLAVNO STIKALO STOPALKE)

Nekateri modeli so opremljeni z motoriziranim podstavkom in z nožnim pedalom.

Aparat lahko ročno usmerite v levo ali desno za kot pribl. 30°, tako lahko usmerite topel zrak v zeleno smer. Če želite vključiti aparat zatem, ko ste nastavili termostat in selektor funkcij, kot je prej opisano, pritisnite na stopalko na podstavku. Za izključitev aparata zadostuje ponovni pritisk pedala.

Pomembno: aparat lahko vklopite samo s pritiskom na pedal.

VZDRŽEVANJE

- Pred kakršnikoli postopkom čiščenja vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Redno čistite vstopne in izstopne rešetke za zrak.
- Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost
Priključna moč

Glejte tablico z lastnostmi
"