

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí!

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.

- Přístroj nesmí být umístěn přímo pod zásuvkou elektrického proudu.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umývadel, bazénů apod.
- Pokud dojde k poškození síťového kabelu, jeho výměnu smí provádět pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník, předejete tak jakémukoliv riziku.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku 3 až 8 let smí pouze zapnout / vypnout zařízení, pokud je umístěno nebo instalováno v obvyklé provozní poloze a jsou pod bedlivým dohledem a byly poučeny o tom, jak bezpečně zařízení používat, a o nebezpečích, která jsou s tím spojena. Děti ve věku 3 až 8 let nesmí strkat zástrčku do zásuvky, nastavovat a čistit přístroj ani provádět jeho údržbu. **POZOR: Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Je třeba věnovat zvláštní pozornost v přítomnosti**


děti a zranitelných osob.

- **DŮLEŽITÉ:** Aby se zabránilo nebezpečí spojenému s náhodným spuštěním bezpečnostního zařízení, nesmí být tento přístroj napájen přes vnější zapínací/vypínací zařízení, jako je například časový spínač, ani nesmí být napojen na okruh, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.



Nebezpečí popálení!!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.

- **DŮLEŽITÉ:** K zabránění přehřátí spotřebiče jej nikdy během provozu nezakrývejte, to by způsobilo nebezpečné zvýšení teploty. 



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

- Spotřebič používejte vždy pouze ve svislé poloze.
- Nedoporučuje se používání prodlužovací šňůry. Pokud je nutné použít prodlužovací šňůru, dodržujte pečlivě pokyny, které jsou k ní přiložené. Dbejte, aby nedošlo k překročení mezní hodnoty výkonu prodlužovací šňůry.
- Ve vzdálenosti do 50 cm před spotřebičem se nesmí nacházet nábytek nebo jiné předměty.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4m².
- Před uložením spotřebiče zkontrolujte, zda je zcela vypnutý a zda je zástrčka vytažena ze zásuvky. Neukládejte do prašného prostředí.
- Na spotřebič nic nepokládejte.
- Spotřebič nepoužívejte k sušení prádla. Neblokujte mřížky, kterými vchází a vychází vzduch (nebezpečí přehřátí).
- Spotřebič nesmí být provozován v bezprostřední blízkosti stěn, nábytku, záclon apod.
- Při prvním použití může spotřebič uvolňovat zápach v důsledku zahřívání. Je doporučeno místnost větrat.

Bezpečnostní funkce

Bezpečnostní zařízení: přístroj je opatřen bezpečnostním zařízením, které v případě náhodného přehřátí vypne teplotovzdušný ventilátor (např. při zanesení vstupních a výstupních mřížek vzduchu, nebo pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu). K obnovení provozu spotřebiče je nutné zástrčku na několik minut vytáhnout ze zásuvky elektrického proudu, odstranit příčinu přehřátí a pak znovu zasunout zástrčku do zásuvky. Pokud přístroj i nadále nefunguje, spojte se s nejbližším servisním střediskem společnosti De'Longhi.

Likvidace spotřebiče



Neprovádějte likvidaci spotřebiče společně s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiálního dvora ke sběru tříděného odpadu, a to v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES.

POPIS

(str. 3)

- A Termostat
- B Volič funkcí
- C Nožní spínač (jen u některých modelů)
- D Otočná základna (pouze u některých modelů)
- E Spínače (pouze u některých modelů)

POUŽITÍ

Elektrické připojení

- Před zapojením zástrčky síťového kabelu do zásuvky elektrického proudu pečlivě zkontrolujte, zda napětí rozvodu elektrického proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě napětí uvedené ve volttech na spotřebiči a zda je napájecí vedení správně dimenzováno pro požadovanou zátěž přístroje.
- TENTO VÝROBEK JE V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2004/108/ES O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ.

Instalace

Zařízení se může používat v přenosné konfiguraci nebo, pokud je vybaveno základnou, upevněné na zdi.


Při montáži spotřebiče na stěnu postupujte následovně:

- Pokud je spotřebič instalován v koupelně či ve sprše, je třeba respektovat „ochranný prostor“, jak uvedeno na obr.1, v každém případě dodržte bezpečnou vzdálenost od vodovodních kohoutků, umyvadel, sprch atd.
- Navrtejte do zdi otvory, přičemž dodržujte minimální vzdálenosti uvedené na obr. 2 a míry z obr. 3. Přístroj zavěste na zeď a zajistěte jej třetím šroubem ve spodní části. Instalaci v koupelně musí provést kvalifikovaný pracovník v souladu s platnými předpisy. Šrouby a hmoždinky nejsou součástí dodávky.

Provoz a použití

MODEL S VOLIČEM FUNKCÍ A TERMOSTATEM

Před zapojením spotřebiče do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda je vypnutý.


1. Zástrčku zasuněte do elektrické zásuvky.
2. Otočte ručkou termostatu až na polohu maxima.
3. **Letní provoz (pouze ventilace):** otočte voličem funkcí do polohy .
4. **Provoz s min. výkonem:** otočte voličem funkcí do polohy **1**.
5. **Provoz s max. výkonem:** otočte voličem funkcí do polohy **2**.
6. **Vypnutí:** otočte voličem funkcí do polohy **“0”**.

Nastavení termostatu

Nastavte termostat na maximální polohu v okamžiku, kdy

teplota prostředí dosáhne Vámi požadované teploty, otáčejte pozvolna kolečkem termostatu proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí (ventilátor se vypne). Termostat bude automaticky udržovat takto nastavenou stálou teplotu.




Protizámrazová funkce

Nastavte volič funkcí do polohy 2 a otočný knoflík termostatu do polohy , spotřebič bude udržovat teplotu prostředí na cca 5°C. Zabrání se tak zamrznutí s minimální spotřebou elektrické energie.

Modely vybavené pouze termostatem

Zapnutí spotřebiče se provádí otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček až do jeho zastavení v poloze maximum. Nastavení je uvedeno v odstavci “Nastavení termostatu”. Spotřebič zcela vypnete otočením kolečka proti směru hodinových ručiček až do polohy minimálního výkonu a vytáhnutím zástrčky ze zásuvky.

MODEL S SPÍNAČEM

- Topení na snížený výkon: stisknete spínač  (na spínači je viditelná červená zóna).
- Topení na maximální výkon: stisknete oba spínače  ;  (na spínači je viditelná červená zóna).
- Vypnutí: vypnout oba spínače.

Doporučuje se vždy vytáhnout zástrčku, když spotřebič není používán.



Poznámka: maximální výkon je aktivní pouze se stlačeným spínačem .

MODEL S OTOČNOU ZÁKLADNOU (HLAVNÍ NOŽNÍ SPÍNAČ)

Některé z modelů jsou vybaveny otočnou základnou a hlavním nožním spínačem. Spotřebič může být ručně otočen vpravo či vlevo v úhlu cca 30° tak, aby proud vzduch směřoval požadovaným směrem. K zapnutí spotřebiče je třeba nejprve nastavit ručku termostatu a volič funkcí dříve uvedeným způsobem, stisknout pedál umístěný na základně. Pro vypnutí spotřebiče stačí opět stisknout pedál.

Důležité: spotřebič se spustí pouhým stisknutím pedálu.

ÚDRŽBA

- Před jakýmkoliv čištěním spotřebiče je třeba vždy vytáhnout zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky elektrického proudu.
- Čistěte pravidelně štěrbiny proudění vzduchu.
- Pro čištění spotřebiče v žádném případě nepoužívejte abrazivní práškové čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí

Viz štítek s parametry

Příkon

„