



- הוראות הפעלה -

מפזר חום קרמי

דגם:
HVY-1030

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

חלקי המכשיר



1. טרמוסטט החדר

2. בורר מצבים

חיבור חשמלי

- לפני שאתם מחברים את המכשיר לחשמל, ודאו שהמתח של רשת החשמל מתאים לערך V המצוין על המכשיר וכי השקע והחשמל עצמו מתאים לעומס הדרוש.
- מתח חשמל מופיע על גבי התווית המוצמדת למכשיר.
- המכשיר הזה עונה על תקנה 89/336/EEC ו-D.M 476/92 לגבי ביטול הפרעות רדיו.

התקנה

ניתן להשתמש במכשיר רק על משטח אופקי.
אין להעמיס על המעגל החשמלי. הימנעו משימוש באותה שקע גם עבור מכשירים אחרים.

תפעול ושימוש

1. ודאו שהמכשיר כבוי לפני שאתם מחברים אותו לחשמל.
 2. הדליקו את המכשיר על ידי שתמקמו את הטרמוסטט בעמדת מקסימום ואת בורר המצבים באחד מהמצבים הבאים: * 1/2.
- מצב קיץ (מאוורר בלבד): הדליקו את המאוורר על מצב *
 - מצב מינימלי: הדליקו את המאוורר על מצב "1". האור האדום יידלק.
 - מצב מרבי: הדליקו את המאוורר על מצב "2".
 - כבו את המכשיר: מקמו את בורר המצבים על מצב "●".

כיוון הטרמוסטט: כשהחדר הגיע לטמפרטורה הרצויה, סובבו את הטרמוסטט לאט עד שהאור האדום נכבה. הטרמוסטט ישמור על טמפרטורת החדר ברמה הרצויה אוטומטית.

מצב מניעת קרה: כשמחוג הטרמוסטט נמצא על מינימום " * " ובורר המצבים על " 2 ", המכשיר שומר על טמפרטורת חדר של כ- 5 מעלות צלזיוס, ומונע קיפאון עם צריכת אנרגיה מינימלית.

תחזוקה

- תמיד נתקו את המכשיר מהחשמל לפני שאתם מנקים אותו.
- בעונה בה המכשיר בשימוש, נקו את כניסת האוויר ואת הגריל החיצוני באופן סדיר עם שואב אבק.
- לעולם אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או ממיסים למיניהם.

הוראות בטיחות

- אין להשתמש במחמם ליד אמבטיות, מקלחות או בריכות שחייה.
- תמיד שמרו על המחמם בעמדה ישרה.
- אין להשתמש במחמם כדי לייבש כביסה.
- לעולם אין לחסום את כניסת האוויר והגריל החיצוני (סכנת התחממות).
- המכשיר הזה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם נכות גופנית, חושית או מנטאלית, ת או בעלי חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת השגחה של מבוגר אחראי. על ילדים להיות תחת השגחה כך שלא ישחקו עם המכשיר.
- יש למקם את המכשיר במרחק של לפחות 50 ס"מ מריהוט וחפצים אחרים.
- אין להשתמש במכשיר ליד קירות, ריהוט, וילונות וכו'.
- לא מומלץ להשתמש בכבל מאריך.
- בכל זאת אם לא ניתן להימנע מכך, עקבו אחר ההוראות המלוות את הכבל ולעולם אין לעבור את גבול החשמל המסומן בכבל.
- במידה וכבל החשמל ניזוק, יש להחליפו באמצעות היצרן, או מרכז שירות או חשמלאי מוסמך.
- אין להשתמש במכשיר בחדר קטן מ-4 מטר רבוע.
- אין למקם את המחמם ליד או מתחת לשקע חשמל.
- המכשיר מצויד **במתקן בטיחות** המכבה אותו במקרה של התחממות יתר (חסימת פתחי האוורור והגריל החיצוני, תנועה איטית של המנוע או חוסר תנועה). כדי לאפס אותו, נתקו את המכשיר מהחשמל למספר רגעים, הסירו את סיבת ההתחממות וחברו אותו שוב לחשמל.



אזהרה: כדי להימנע מהתחממות יתר, לעולם אין לכסות את המכשיר בשעה שהוא פועל, היות והדבר עלול לגרום להתחממות יתר מסוכנת.

הירות: כדי להימנע מסיכון בעקבות איפוס של ההפסקה התרמית, אין לעבוד עם המכשיר יחד עם מתג חיצוני, כגון טיימר או לחבר אותו למעגל שנכבה ונדלק על ידי מכשיר כלשהו.



מידע חשוב להיפטרות ראויה מהמוצר, בהתאם לתקנת EC, 2002/96/EC.

בסיום חיי המכשיר, אין להיפטר ממנו בפח אשפה רגיל. יש לקחת אותו למרכז איסוף מיוחד או לספק המספק שירות זה. היפטרות באופן נפרד מונעת השלכות שליליות פוטנציאליות על הסביבה והבריאות ומאפשר למחזר חומרים ולהביא לחסכון משמעותי באנרגיה ובמשאבים. תזכורת לצורך להיפטר מהמכשיר בנפרד, יש עליו תווית של פח אשפה עם איקס.



משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון

טל: 1 700 700 727