

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προειδοποιήσεις ασφαλείας



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει αιτία τραυματισμού από ηλεκτροπληξία με κίνδυνο θανάτου.

- Όταν έχετε τοποθετήσει τα πόδια, μη χρησιμοποιείτε το κονβέκτορ κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες, πισίνες, κλπ.
- Εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες και τα άλλα χειριστήρια δεν είναι προσπελάσιμα από ανθρώπους που χρησιμοποιούν την μπανιέρα ή το ντους.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό για την αποφυγή κάθε κινδύνου.



Προσοχή!

Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων μπορεί να γίνει αιτία τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά με ηλικία όχι μικρότερη των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, αρκεί να επιβλέπονται με προσοχή ή να εκπαιδεύονται στον τρόπο χρήσης της συσκευής και στους κινδύνους που αυτή επιφέρει. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται.
- Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εάν δεν βρίσκονται υπό διαρκή επίτηρηση.
- Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη

συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη συνήθη θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και για τους κινδύνους της.

Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φις, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τη συντήρησή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αποκτήσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα ρεύματος.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: για να αποφύγετε κινδύνους από την τυχαία επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη.
- Εάν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρά δωμάτια στα οποία υπάρχουν άτομα που δεν είναι σε θέση να εγκαταλείψουν μόνα τους το δωμάτιο.
- Η συσκευή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καλύπτεται με μονωτικό ή άλλο παρόμοιο υλικό.
- Μην αφήνετε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω στη συσκευή όταν είναι ζεστή.




Κίνδυνος πυρκαγιάς!!

Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο εγκαυμάτων.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αποκτήσουν

πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην  καλύπτετε ποτέ τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας της.
- Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων προέκτασης γιατί μπορούν να υπερθερμανθούν κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει συστάσεις και πληροφορίες για το χρήστη.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή για να στεγνώσετε τα ρούχα.
- Συνιστάται να μην τοποθετείτε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ισχυρά ρεύματα αέρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοσή της.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα και μόνο σε κατακόρυφη θέση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 80 cm από έπιπλα ή άλλα αντικείμενα (βλ. εικ. 4-5).
- Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε την να λειτουργήσει στη μέγιστη ισχύ τουλάχιστον επί 15 λεπτά για να εξαλείψετε την οσμή της καινούργιας συσκευής. Η συσκευή μπορεί να απελευθερώσει λίγο καπνό λόγω των προστατευτικών ουσιών που εφαρμόζονται στις αντιστάσεις πριν τη μεταφορά. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να αερίζετε το δωμάτιο κατά τη διάρκεια της ενέργειας αυτής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά με μακρύ πέλος για να αποφύγετε την έμφραξη της εισόδου αέρα στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Μην καλύπτετε τις γρίλιες εξόδου ζεστού αέρα, ούτε τη γρίλια εισόδου στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα και το φις να είναι εύκολα προσπελάσιμα και μετά την εγκατάσταση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4m².
- Ένα σύστημα προστασίας από ανατροπή διακόπτει τη λειτουργία σε περίπτωση που η συσκευή ανατραπεί ή

τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο ώστε να επηρεάζεται η ασφάλεια. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται μια κουκκίδα που αναβοσβήνει. Μετά από την επαναφορά της συσκευής σε κατακόρυφη θέση, απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα πριν αρχίσει και πάλι τη λειτουργία της. Βλ. ενότητα "Επίλυση προβλημάτων".

- Η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα ασφαλείας που την βήνει σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα για λίγα λεπτά, να εξαλείψετε την αιτία της υπερθέρμανσης και στη συνέχεια να συνδέσετε πάλι το φις. Εάν η κατάσταση επαναλαμβάνεται συχνά, απευθυνθείτε στο Σέρβις.
- Οι συσκευές με ανεμιστήρες πρέπει να διαθέτουν μέσα αερισμού ή αγωγούς σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας
- B** Πλήκτρο ON/STAND-BY
- C** Πλήκτρα ρύθμισης +/-
- D** Πλήκτρο MODE (επιλογή του τρόπου λειτουργίας)
- E** Πλήκτρο "ECO plus"
- F** Πλήκτρο χρονοδιακόπτη

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Αγαπητέ Πελάτη - κατά τη λειτουργία το φις της συσκευής θερμαίνεται: αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Πρόκειται για ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ που ανταποκρίνεται στα υψηλά μας πρότυπα. Σας παρακαλούμε ωστόσο να βεβαιωθείτε ότι οι πρίζες τοίχου είναι σε καλή κατάσταση και ότι το φις έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα του ρεύματος προκειμένου να αποφύγετε οποιαδήποτε υπερθέρμανση. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σας συνιστούμε να ελέγχετε το φις ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ τακτικά και, σε περίπτωση αμφιβολίας, να απευθύνετε σε ηλεκτρολόγο.

Γενικές οδηγίες

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της. Ελέγξτε αν η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο έχουν υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει βλάβες. Αφαιρέστε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό υπάρχει στη συσκευή. Η συσκευή είναι κατάλληλη τόσο για επιδαπέδια χρήση όσο και για στερέωση σε τοίχο. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε τοίχο, μην τοποθετήσετε τα πόδια της.


Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής είναι ίδια με αυτήν της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ότι η πρίζα είναι κατάλληλη για την ισχύ (Watt) που αναγράφεται στην ετικέτα.
- Εάν χρησιμοποιούνται πολλές συσκευές ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι σε θέση να παρέχει το αναγκαίο ρεύμα.

Επιδαπέδια τοποθέτηση - Τοποθέτηση των ποδιών

Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή πάνω σε ύφασμα ή άλλη μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε βλάβες στη βαφή.

Στερεώστε το πόδι στη συσκευή με τις 4 βίδες (βλ. εικ. 1), 2 για κάθε πόδι.



Σημείωση: χρησιμοποιήστε μόνο τις βίδες που παρέχονται.

Εγκατάσταση στον τοίχο

Το κιτ εγκατάστασης στον τοίχο περιλαμβάνει:

4 μεταλλικά στηρίγματα (**Εικ. 2/3 A**)

2 βίδες 4,8x13 PH (**Εικ. 2 B**)

4 βίδες 4,5x25 PH (**Εικ. 3 C**)

4 πλαστικά βύσματα 6x30 (**Εικ. 3 D**)



Αναγκαία εργαλεία και εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης

Δράπανο

Διατίθεται ένα σταυροκατσάβιδο (Κατσαβίδι PH 2 x 100)

Εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης: 30 λεπτά

Πριν την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι:

- Η συσκευή δεν βρίσκεται κάτω από σταθερή πρίζα του ρεύματος.**
- Η πρόσβαση στην πρίζα και στο φως είναι εύκολη μετά την εγκατάσταση.**
- Δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή σωλήνες στο εσωτερικό του τοίχου που μπορεί να πάθουν ζημιά κατά την εγκατάσταση.**
- Δεν υπάρχουν κουρτίνες ή εύφλεκτα υλικά κοντά στο σημείο εγκατάστασης.**

Για την τοποθέτηση σε τοίχο ενεργήστε ως εξής:

Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό κατσαβίδι για να στερεώσετε τα 2 στηρίγματα **A** με τις 2 βίδες **B** όπως στην

Εικ. 2. Για τοίχους από τούβλα χρησιμοποιήστε τρυπάνι για τοιμένο των 6 mm. Για πλάκες γυψοσανίδας ή ψευδοτοιχούς (κενούς), συνιστάται η χρήση βιδών και κατάλληλων βυσμάτων (δεν διατίθενται).

1. Πριν τρυπήσετε, σημειώστε τα ακριβή σημεία διάτρησης τρυώντας τις αποστάσεις που υποδεικνύονται στην εικ. 3.
2. Τρυπήστε τον τοίχο στα σημεία που σημειώσατε και τοποθετήστε τα πλαστικά βύσματα **D**.
3. Στερεώστε τα 2 μεταλλικά στηρίγματα **A** με τις 2 βίδες **C**.
4. Κρεμάστε τη συσκευή στα στηρίγματα.
5. Σημειώστε τα 2 κάτω σημεία διάτρησης. Ξεκρεμάστε τη συσκευή, ανοίξτε τις δύο κάτω τρύπες και τοποθετήστε τα βύσματα **D**.
6. Κρεμάστε και πάλι τη συσκευή στα στηρίγματα και στερεώστε το κάτω μέρος της συσκευής με τις 2 βίδες **C** που απομένουν.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Λειτουργία και χρήση

- Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος.
- Η συσκευή εκτέμπει ένα "μπιπ". Η ενδεικτική λυχνία ανάβει και παραμένει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια που η συσκευή τίθεται συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση αναμονής.
- Πιέστε το πλήκτρο ON/STAND-BY για να ανάψετε τη συσκευή. Αυτή θα αρχίσει να θερμαίνει το χώρο σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.
- Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε έναν από τους εξής τρόπους λειτουργίας:
 - **Απόψυξη ***
 - **Θέρμανση 1** ■
 - **Θέρμανση 2** ■ ■
 - **Θέρμανση 3 + Ανεμιστήρας** ■ ■ ■



Σημείωση: μετά από διακοπή της τροφοδοσίας (λόγω διακοπής ρεύματος ή απουσίας του φως από την πρίζα) η συσκευή τίθεται πάντα σε κατάσταση αναμονής.



Σημείωση: για να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από -5°C η συσκευή τίθεται αυτόματα σε επίπεδο ισχύος 2, ακόμη και αν έχει επιλεγεί το επίπεδο 3. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπεράσει τους -5°C, η συσκευή επανέρχεται σε λειτουργία με το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος.

Λειτουργία απόψυξης *

Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή διατηρεί το χώρο σε

θερμοκρασία 7° C, αποτρέποντας τη δημιουργία συνθηκών παγετού.

Θέρμανση 1, 2 και 3 + Ανεμιστήρας

Σε αυτή τη λειτουργία, είναι δυνατό να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία πιέζοντας τα πλήκτρα ρύθμισης + και -. Πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο + ή -, η θερμοκρασία (που εμφανίζεται στην οθόνη) αυξάνει ή μειώνεται κατά 1°C.

- Θέρμανση 1

Η συσκευή λειτουργεί στη χαμηλή ισχύ.

- Θέρμανση 2

Η συσκευή λειτουργεί στη μεσαία ισχύ.

- Θέρμανση 3 + Ανεμιστήρας

Η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ με τον ανεμιστήρα. Η κλίμακα των διαθέσιμων θερμοκρασιών κυμαίνεται από 16°C έως 32°C.

Λειτουργία "ECO plus"


Η λειτουργία "ECO plus" είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες θέρμανση 1, 2 και 3 + ανεμιστήρας.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο "ECO plus" (E). Όταν αυτή τη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα το πιο κατάλληλο επίπεδο ισχύος εξασφαλίζοντας τον καλύτερο βαθμό άνεσης και ταυτόχρονα μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Ενώ η λειτουργία ECO plus είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή μπορεί να περάσει αυτόματα σε ένα επίπεδο ισχύος της θέρμανσης χαμηλότερο από το επιλεγμένο.

Το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας μπορεί να διαφέρει.

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Το σύμβολο  υποδηλώνει μέσω του χρώματός του τη λειτουργία θέρμανσης της συσκευής.

 **ΚΟΚΚΙΝΟ:** η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ.

 **ΚΙΤΡΙΝΟ:** η συσκευή λειτουργεί στη μεσαία ισχύ.

 **ΠΡΑΣΙΝΟ:** η συσκευή λειτουργεί στην ελάχιστη ισχύ.

 **σβηστή:** η συσκευή δεν θερμαίνεται.


Φωτεινότητα της οθόνης

Η συσκευή επιτρέπει δύο διαφορετικές ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα της οθόνης. Η μέγιστη φωτεινότητα ενεργοποιείται όταν πιέζετε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Μερικά δευτερόλεπτα μετά την πίεση του χειριστήριου, η φωτεινότητα μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο.




Κλειδώμα πλήκτρων

Για να αποφύγετε το ακούσιο άναμμα, μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα του πίνακα χειριστήριων με τη λειτουργία





"Key lock". Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ενώ λειτουργεί η συσκευή, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα + και - τουλάχιστον επί 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και η συσκευή εκπέμπει ένα διπλό ηχητικό σήμα. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.


Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Άναμμα με καθυστέρηση: Με τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη . Στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο  καθώς και οι ώρες που απομένουν για την έναρξη λειτουργίας. Για να αλλάξετε τις ώρες πιέστε τα πλήκτρα ρύθμισης + και - και στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευθεί ο προγραμματισμός. Η οθόνη σβήνει, ενώ το σύμβολο  παραμένει αναμμένο. Με τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου, η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχε προηγουμένως.



Σβήσιμο με καθυστέρηση: με τη συσκευή σε αναμμένη πιέστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη . Στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο  καθώς και οι ώρες που απομένουν για την έναρξη λειτουργίας. Για να αλλάξετε τις ώρες πιέστε τα πλήκτρα ρύθμισης + και - και στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευθεί ο προγραμματισμός. Στην οθόνη εμφανίζονται και πάλι οι τρέχουσες ρυθμίσεις και το σύμβολο . Με τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου, η συσκευή επανέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής. Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε στη λειτουργία χωρίς χρονοδιακόπτη, πιέστε δύο φορές το πλήκτρο χρονοδιακόπτη. Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη  εξαφανίζεται από την οθόνη.

 **Σημείωση:** ο χρονοδιακόπτης μπορεί να προγραμματιστεί από 0,5 έως 24 ώρες.

Αλλαγή κλίμακα θερμοκρασίας

Στην οθόνη η θερμοκρασία εμφανίζεται τόσο σε °F (βαθμοί Φαρενάιτ) όσο και σε °C (βαθμοί Κελσίου). Για να επιλέξετε την επιθυμητή κλίμακα, με τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "+ " τουλάχιστον

επί 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο. Η αλλαγή της κλίμακας επισημαίνεται από δύο σύνομα "μπι".

ανάγκη, καθαρίστε ενδεχόμενη συσσωρευμένη βρωμά με ηλεκτρική σκούπα. Για λεπτομέρειες σχετικά με το Σέρβις, συμβουλευθείτε το συνημμένο φυλλάδιο εγγύησης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης, αποσυνδέστε το θερμαντικό σώμα από την πρίζα και περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει εντελώς.

Αυτή η συσκευή δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Αρκεί να αφαιρείτε τη σκόνη με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαλύτες. Εν

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών Ισχύς "

ΑΝ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη και ότι η πρίζα του ρεύματος λειτουργεί κανονικά. Η επιλεγμένη θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Πιθανή ενεργοποίηση κλειδώματος του πίνακα χειριστηρίων. Λανθασμένος προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη.	Συνδέστε το φις στην πρίζα του ρεύματος Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία Βλ. παρ. "κλειδώμα πλήκτρων" Προγραμματίστε σωστά το χρονοδιακόπτη
Στην οθόνη αναβοσβήνει μια κουκκίδα και η συσκευή εκπέμπει ένα διακοπόμενο "μπι"	Πιθανή ανατροπή ή λανθασμένη τοποθέτηση της συσκευής	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε κατακόρυφη θέση και πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε τη συσκευή σωστά
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "P.F"	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας	Απευθυνθείτε στο Σέρβις της De'Longhi.
Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "H.T" (η συσκευή σβήνει)	Πολύ υψηλή εσωτερική θερμοκρασία	Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει Βεβαιωθείτε ότι οι γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα δεν καλύπτονται και ότι η απόσταση της συσκευής από τον τοίχο ή από άλλα αντικείμενα είναι μεγαλύτερη από τις ελάχιστες αποστάσεις που υποδεικνύονται στην Εικ. 2 Μετά από λίγα λεπτά, συνδέστε και πάλι το φις στην πρίζα του ρεύματος. Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση αναμονής