

FONTOS TUDNIVALÓK

Biztonsági tudnivalók



Veszély!

Ha nem tartja be, életveszélyes áramütést okozhat.

- Amikor lábakon használja, ne használja a termokonvektort fürdőkádak, zuhanyzók, mosdókagylók, úszómedencék, stb. közvetlen közelében.
- Ha falra kívánja szerelni a készüléket, győződjön meg arról, hogy a csatlakozásokat és a vezérlőeszközöket ne éri el a kádban vagy a zuhanyban lévő személyek.
- Ha a hálózati csatlakozókábel sérült, azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, a műszaki segítségnyújtásért vagy egy hasonló szakképzéssel rendelkező személynek kell kicserélnie.



Figyelem!

Ha nem tartja be ezeket a figyelmeztetéseket, fennáll a veszély, hogy személyi sérüléseket okoz, vagy károsodik a készülék.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha valaki felügyel rájuk és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használatból járó veszélyekről. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha valaki felügyel rájuk.
- Tartsa távol a készüléktől a 3 évnél fiatalabb gyerekeket, hacsak nincsenek folyamatosan felügyelve.

- A készüléket 3 és 8 év közötti gyermekek csak ki-/és bekapcsolhatják, feltéve, hogy szokásos helyén van, és a gyermekekre felügyelnek, és megtanítták őket arra, miként használják a készüléket biztonságosan, illetve milyen veszélyekkel jár a készülék használata.

A 3 és 8 év közti gyerekek számára nem engedélyezett, hogy bedugják a villásdugót, beállítsák és tisztítsák a készüléket, vagy elvégezzék a karbantartását.

FIGYELEM: A készülék egyes részei nagyon felmelegedhetnek, és égési sérüléseket okozhatnak. Ezért nagyon figyeljen oda, ha gyerekek vannak jelen, vagy sérülésveszély áll fenn.

- A készüléket ne helyezze közvetlenül egy fix csatlakozóaljzat alá.
- FIGYELEM: a biztonsági rendszer véletlenszerű visszaállítását okozott veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad külső időkapcsolóval (timer) működtetni.
- Hacsak nincs folyamatosan felügyelve, ne használja a készüléket kis helyeken, amikor ott olyan személyek tartózkodnak, akik nem képesek önállóan elhagyni a helyiséget.
- A készülék semmilyen esetben sem fedhető be szigetelő vagy hasonló anyaggal.
- Soha ne tegye a tápkábelt a konvektorra, mikor ez meleg.




Danger of burns!!

Ha nem tartja be ezeket a figyelmeztetéseket, enyhe vagy súlyos égésveszély áll fenn.

- **FIGYELEM: A készülék egyes részei nagyon felmelegedhetnek, és égési**

sérüléseket okozhatnak. Ezért nagyon figyeljen oda, ha gyerekek vannak jelen, vagy sérülésveszély áll fenn.

- **FONTOS:** A készülék t ú l m e l e g e d é s é n e k  megakadályozására sose fedje le a készüléket működés közben, mert az veszélyes hőmérsékletemelkedést okozhat.
- Nem javasoljuk, hogy olyan hozsabbítókat használjon, amelyek túlmelegedhetnek a készülék üzemelése során.

Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

- Soha ne használja a konvektort ruhaszárításra.
- Javasoljuk, hogy ne állítsa a konvektort erős légáramba, amely kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék hatékonyságát.
- A készüléket kizárólag csak függőleges helyzetbe állítva üzemeltesse.
- A készüléket mindig sima és stabil felületre helyezze.
- Tartsa a készüléket legalább 80 cm távolságra bútoroktól vagy egyéb tárgyaktól (lásd a 4-5. ábrát).
- A legelső bekapcsoláskor a készüléket maximális teljesítményen üzemeltesse legalább 15 percen keresztül, hogy megszűnjön az új termékekre jellemző illat. A készülék kevés füstöt bocsáthat ki, amit a szállítás előtt az ellenállások felületére felvitt védőanyagok okoznak. Ebből kifolyólag javasoljuk, hogy szellőztesse a helyiséget a művelet során.
- Ne állítsa a konvektort hosszú szálú szőnyegre, nehogy eltömődjön a készülék alatt lévő légbeszívó.
- Ne zárja el a meleg levegő kivezetőnyílásokat, sem a készülék alján található levegő bevezetőnyílásokat borító rácsokat.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a hálózati csatlakozóaljzatot és a villásdugót a készülék felszerelése után is könnyen el lehessen érni.
- Ne használja a készüléket olyan alapterületű helyiségekben, amely kisebb mint 4m².
- Ha a készülék felborulna vagy úgy van elhelyezve, ami veszélyezteti a biztonságos üzemelést, egy felborulás elleni védőszerkezet megszakítja a készülék működését. A készülék egy hangjelzést bocsát ki és a kijelzőn egy villogó pont jelenik meg. A függőleges

helyzetbe történő visszahelyezés után a készüléknek néhány másodpercre van szüksége, hogy ismét üzemeljen. Lásd „A problémák megoldása” c. részt

- A készülék el van látva egy biztonsági szerkezettel, amely kikapcsolja a készüléket, ha túlmelegszik. Az ismételt beüzemeléshez egy pár percre húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzattól, szüntesse meg a túlhevülést, majd tegye vissza a csatlakozóaljzatba a villásdugót. Ha ez gyakorta megismétlődik, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A ventilátorokkal ellátott készülékek fel vannak szerelve ventilációs eszközökkel, vagy csövekkel az összeszerelési utasításoknak megfelelően.

LEÍRÁS

- A** Áramellátás jelzőfénye
- B** ON/STAND-BY nyomógomb
- C** Szabályozó gombok +/-
- D** MODE nyomógomb (üzemmód kiválasztás)
- E** “ECO plus” nyomógomb
- F** Timer nyomógomb

Fontos tudnivalók a biztonsággal kapcsolatban

Kedves Ügyfél - az üzemelés során ennek a készüléknek a villásdugója felmelegszik: ez teljesen rendben van.

Ez egy NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MELEGÍTŐ KÉSZÜLÉK, amely megfelel a megszokott fokozott minőséget biztosító szabványainknak. Kérjük, ellenőrizze, hogy a fali csatlakozó aljzatok jó állapotban vannak-e, és a villásdugó megfelelően be van-e dugva, nehogy véletlenül felmelegedjen. Amikor a készüléket hosszú időn át használják, javasoljuk, hogy ellenőrizze a HÁLÓZATI ALJZATOT és a villásdugót rendszeresen, és ha kétsége van, forduljon egy villanyszerelőhöz.

Általános utasítások

Vegye ki a készüléket a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel, valamint a készülék nem sérült-e meg a szállítás során. Ne üzemeltesse a készüléket, ha sérült. Távolítsa el minden esetleges reklámanyagot a készülékről. A készülék mind padlón, mind pedig fali rögzítéssel használható. Ha falra szereli fel, ne szerelje fel a lábakat.

Elektromos bekötés


- Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a hálózati aljzatra, ellenőrizze, hogy a készülék tulajdonságait megadó táblán látható feszültség azonos az elektromos rendszerével, és hogy képes támogatni a címkén megadott fogyasztást (Watt).

- Ha egyidejűleg több készüléket használ, fontos, hogy meggyőződjön arról, hogy az elektromos rendszer képes a szükséges áramot kibocsátani.

Telepítés padlóra - Lábak felszerelése

Fordítsa meg a készüléket, és rakja egy ruhára vagy más puha felületre, nehogy megsérüljön a festés.





Rögzítse a lábat a készülékhez a mellékelt 4 csavarral (lásd 1. ábra), 2 minden egyes lábhoz.



i **Megjegyzés:** csak a mellékelt csavarokat használja.

Falra szerelés

A falra rögzítő készlet az alábbiakat tartalmazza:

- 4 fém rögzítő (**2/3 A. ábra**) 
- 2 csavar 4,8x13 PH (**2 B ábra**) 
- 4 csavar 4,5x25 PH (**3 C ábra**) 
- 4 műanyag tipli 6x30 (**3 D ábra**) 

Becsült összeszerelési idő és igényelt felszerelés

Fűró

Csillagfejű csavarhúzóval (Csavarhúzó PH 2 x 100)

Becsült összeszerelési idő: 30 perc

A felszerelés előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A készüléket sose helyezze közvetlenül egy fali csatlakozóaljzat alá.**
- A csatlakozóaljzatot és a villásdugót a készülék felszerelése után is könnyen el lehessen érni.**
- Nincsenek elektromos kábelek vagy csövek a falban, amelyek megsérülhetnek a rögzítés során.**
- Nincsenek függönyök vagy gyúlékony anyagok a felszerelési hely közelében.**

A falra szereléshez az alábbiak szerint járjon el:





A készüléket mindig sima és stabil felületen kell használni. Egy csavarhúzóval rögzítse a 2 tartót **A** a 2 csavarral **B**, ahogy a 2. ábrán látható. Téglafalakra használjon egy 6 mm-es betonfűró hegyet. Az (átfűrt) előtétfalak vagy gipszkarton lemezek esetében javasolt megfelelő dübeleket és csavarokat használni (nincsenek mellékelve).

1. Mielőtt folytatja, jelölje meg a fűráspontokat betartva a 3. ábrán megadott méreteket.
2. Fúrja ki a falat az előzőleg jelölt pontoknak megfelelően, és illessze be a műanyag dübeleket **D**.
3. Rögzítse a 2 fémtartót **A** a 2 mellékelt csavarral **C**.

4. Akassza a konvektort a tartókra.
5. Jelölje meg a 2 alsó pontot, ahol fűrni kíván. Vegye le a konvektort, készítse el a két alsó furatot, és rakja be a dübeleket **D**.
6. Újra akassza a konvektort a tartókra, és rögzítse a készülék alsó részét a 2 maradék csavarral **C**.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Üzemelés és használat

- Csatlakoztassa a villásdugót a konnektorba.
- A készülék hangjelzést ad ki. A fényjelzés felgyullad és ég egészen addig, amíg a készülék energiaellátása folyamatos.
- A készülék "stand-by" üzemmódba lép.
- Nyomja meg az ON/STAND-BY gombot a készülék bekapcsolására. A készülék ekkor az előre meghatározott beállításokkal elkezd melegíteni a környezetet.
- Nyomja meg a MODE nyomógombot a következő üzemmódok egyikének kiválasztására:
 - **Fagyásgátló ✖**
 - **1. melegítés** 
 - **2. melegítés** 
 - **3. melegítés + ventilátor**  

i **Megjegyzés:** az áramellátás megszakadását követően (áramkiesés vagy a villásdugó kihúzása miatt az aljzattól), az egység mindig átlép a stand-by üzemmódba.





i **Megjegyzés:** a felvett áram csúcsértékeinek elkerülése érdekében, amikor a környezeti hőmérséklet kisebb mint -5°C, a készülék automatikusan átlép a 2-es teljesítményszintre, akkor is, ha a 3-as szintet választották ki. Ha a környezeti hőmérséklet túllép -5°C-on, a készülék visszatér a kiválasztott teljesítményszinten való üzemelésre.

Fagyásgátló funkció ✖

Ebben az üzemmódban a készülék a környezet hőmérsékletét 7°C-on tartja a fagyás elkerülésére.

1., 2., 3. melegítés + Ventilátor

Ebben az üzemmódban a + és - szabályozógombok megnyomásával lehet kiválasztani a kívánt hőmérsékletet. Ha egyszer megnyomja a + vagy - gombot, a hőmérséklet (amit a kijelzőn lát) megnő vagy lecsökken 1°C-kal.

- **1. melegítés** 
 - A készülék kis teljesítményen üzemel.
- **2. melegítés** 
 - A készülék közepes teljesítményen üzemel.
- **3. melegítés + Ventilátor**  

A készülék maximális teljesítményen üzemel a ventilátorral. A rendelkezésre álló hőmérséklettartományok 16°C-tól 32°C-ig változnak.

“ECO plus” funkció

Az „ECO plus” funkció csak az 1., 2., 3. melegítés + ventilátor üzemmódokban áll rendelkezésre.

A funkció aktiválásához nyomja meg az „ECO plus” gombot (E). Ha ez a funkció aktiválva van, a készülék automatikusan szabályozza a teljesítményfokozatot a legjobb komfortérzet biztosítása, de ugyanakkor az energiafogyasztás csökkentése céljából. Míg az ECO plus funkció aktív, a készülék automatikusan a kijelzőn látható fűtési teljesítményfokozatnál alacsonyabbra válthat.

Az üzemelésjelző fény színe megváltozhat.

Működésjelző lámpa

A  szimbólum jelzi a konvektor fűtési üzemmódját a színével.

 **PIROS:** az egység maximális teljesítményen üzemel.

 **SÁRGA:** a készülék közepes teljesítményen üzemel.

 **ZÖLD** a készülék minimális teljesítményen üzemel.


 hiányzik: az egység nem melegít.

A kijelző fényereje

A készülék két különböző beállítást tesz lehetővé a kijelző fényerejével kapcsolatban. A maximális fényerő akkor aktiválódik, amikor megnyomják a nyomógombok valamelyikét.



A kapcsolótábla néhány másodpercnyi inaktivitását követően a fényerő lecsökken az alsó szintre.


Billentyűzet blokk

A véletlenszerű működtetés elkerülésének érdekében rögzíthetőek a kapcsolótábla gombjai a „Key lock” funkcióval. Ennek a funkciónak az aktiválásához a készülék üzemelése során, nyomja meg egyszerre a + és - billentyűket legalább 3 másodpercre. A kijelzőn megjelenik a  jelzés, és a készülék dupla hangjelzést ad ki. A funkció deaktiválásához ismételje meg ugyanezt a műveletet.




Időzítő funkció

Ez a funkció két különböző módon aktiválható.

Késleltetett bekapcsolás: A stand-by üzemmódban álló készülékkel, nyomja meg a timer nyomógombot . A kijelzőn látható a  jelzés, amely együtt villog a bekapcsolásig hiányzó órákkal. Az óra számának módosításához használja a + és - szabályzó gombokat, majd várjon pár másodpercet,

hogy a beprogramozást észlelje. A kijelző kikapcsol, míg a  jelzés tovább ég. A beprogramozott idő lejártakor a készülék bekapcsol az előző beállításokkal.



Késleltetett kikapcsolás: bekapcsolt készülék mellett nyomja meg a timer gombot . A kijelzőn látható a  jelzés, amely együtt villog a bekapcsolásig hiányzó órákkal. Az óra számának módosításához használja a + és - szabályzó gombokat, majd várjon pár másodpercet, hogy a beprogramozást észlelje. A kijelző ekkor ismét az aktuális beállításokat és a  jelet fogja mutatni. Ha lejár a beadott idő, a készülék automatikusan standby üzemmódba lép. Ha vissza akar térni a timer nélküli üzemeléshez, nyomja meg kétszer a timer gombot.

Ekkor a timer  jele eltűnik a kijelzőről.

 **Megjegyzés:** az időzítő 0,5-től 24 óráig programozható.

Hőmérsékleti skála módosítása

A kijelző a hőmérsékletet °C-ban (Celsius fok) és °F-ban (Fahrenheit) is megjelenítheti. A kívánt hőmérsékletskála kiválasztásához a standby üzemmódban lévő készülékkel nyomja meg és tartsa benyomva a „+” gombot legalább 10 másodpercre, majd engedje el a gombot.

A skála módosítását két rövid hangjelzés mutatja.

KARBANTARTÁS

Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozólajzból, mielőtt bármilyen karbantartási műveletbe kezdene, és várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.

Ez a készülék semmilyen különös karbantartásra nem szorul. Elég eltávolítani a port egy száraz és lágy ronggyal. Sose használjon por alakú, dörzshatású tisztítószeret vagy oldószereket. Ha szükséges, távolítsa el az esetleges főlhalmozódott piszkot egy porszívóval. Nézze meg a mellékelt garancia lapot a további részletekért az ügyfélszolgálatl kapcsolatban.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség

Lásd a tulajdonságok tábláját

Felvett teljesítmény

“

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	<p>Győződjön meg, hogy a készülék helyesen van csatlakoztatva és a hálózati aljzat működik.</p> <p>A beadott hőmérséklet túl alacsony lehet.</p> <p>Lehet, hogy aktiválták a kapcsolótábla blokkját.</p> <p>Az időzítő nincs megfelelően beprogramozva.</p>	<p>Csatlakoztassa a villásdugót a konnektorba.</p> <p>Adjon be magasabb hőmérsékletet</p> <p>Lásd a „billentyűzet blokk” fejezetet</p> <p>Programozza helyesen az időzítőt</p>
A kijelzőn egy pont villog, és a készülék szaggatott hangjelzést ad ki.	Lehetséges, hogy a készüléket megfordították vagy nem megfelelően állították be	<p>Győződjön meg, hogy a készülék függőleges helyzetbe van állítva egy sima felületen.</p> <p>Állítsa be a készüléket helyesen</p>
A kijelzőn a "P.F." látható	A hőmérséklet-érzékelő megsérült	Forduljon a De'Longhi ügyfélszolgálatához.
A kijelzőn a villogó "H.t" látható (a készülék kikapcsol)	A belső hőmérséklet túl magas	<p>Húzza ki a dugaszt a konnektorból. Hagyja egy kicsit lehűlni a készüléket</p> <p>Ellenőrizze, hogy a levegőkibocsátó és beeresztő rácsok nem tömődtek-e el, és hogy a készülék távolsága a faltól vagy egyéb tárgyaktól megfelel-e annak a minimumnak, amit a 2. ábrán lehet látni.</p> <p>Néhány perc elteltével illessze be a villásdugót a hálózati aljzatba. A készülék stand by üzemmódba lép</p>