

LEÍRÁS

- A Áramellátás jelzőfénye
- B ON/STAND-BY nyomógomb
- C Szabályozó gombok +/-
- D MODE nyomógomb (üzemmód kiválasztás)
- E "ECO plus" nyomógomb
- F Timer nyomógomb

Fontos tudnivalók a biztonsággal kapcsolatban

Kedves Ügyfél - az üzemelés során ennek a készüléknek a villásdugója felmelegszik: ez teljesen rendben van.

Ez egy NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MELEGÍTŐ KÉSZÜLÉK, amely megfelel a megszokott fokozott minőséget biztosító szabványainknak. Kérjük, ellenőrizze, hogy a fali csatlakozó aljzatok jó állapotban vannak-e, és a villásdugó megfelelően be van-e dugva, nehogy véletlenül felmelegedjen. Amikor a készüléket hosszú időn át használják, javasoljuk, hogy ellenőrizze a HÁLÓZATI ALJZATOT és a villásdugót rendszeresen, és ha kétsége van, forduljon egy villanyszerelőhöz.

Általános utasítások

Vegye ki a készüléket a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel, valamint a készülék nem sérült-e meg a szállítás során. Ne üzemeltesse a készüléket, ha sérült. Távoltson el minden esetleges reklámanyagot a készülékről.

Elektromos bekötés

- Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a hálózati aljzatra, ellenőrizze, hogy a készülék tulajdonságait megadó táblán látható feszültség azonos az elektromos rendszerével, és hogy képes támogatni a címken megadott fogyasztást (Watt).
- Ha egyidejűleg több készüléket használ, fontos, hogy meggyőződjön arról, hogy az elektromos rendszer képes a szükséges áramot kibocsátani.

Telepítés padlóra - Lábak felszerelése

Fordítsa meg a készüléket, és rakja egy ruhára vagy más puha felületre, nehogy megsérüljön a festés.

Rögzítse a lábat a készülékhez a mellékelt 4 csavarral (lásd 1. ábra), 2 minden egyes lábhoz.

 **Megjegyzés:** csak a mellékelt csavarokat használja.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


Üzemelés és használat


- Csatlakoztassa a villásdugót a konnektorba.
- A készülék hangjelzést ad ki. A fényjelzés felgyullad

és ég egészen addig, amíg a készülék energiaellátása folyamatos.

- A készülék "stand-by" üzemmódba lép.
- Nyomja meg az ON/STAND-BY gombot a készülék bekapcsolására. A készülék ekkor az előre meghatározott beállításokkal elkezd melegíteni a környezetet.
- Nyomja meg a MODE nyomógombot a következő üzemmódok egyikének kiválasztására:

- **Fagyásgátló** ✖
- **1. melegítés** ■
- **2. melegítés** ■ ■
- **3. melegítés + ventilátor** ■ ■ ■ 

 **Megjegyzés:** az áramellátás megszakadását követően (áramkiesés vagy a villásdugó kihúzása miatt az aljzataból), az egység mindig átlép a stand-by üzemmódba.


 **Megjegyzés:** a felvett áram csúcserőértékeinek elkerülése érdekében, amikor a környezeti hőmérséklet kisebb mint -5°C, a készülék automatikusan átlép a 2-es teljesítményszintre, akkor is, ha a 3-as szintet választották ki. Ha a környezeti hőmérséklet túllép -5°C-on, a készülék visszatér a kiválasztott teljesítményszinten való üzemelésre.

Fagyásgátló funkció ✖

Ebben az üzemmódban a készülék a környezet hőmérsékletét 7°C-on tartja a fagyás elkerülésére.

1., 2., 3. melegítés + Ventilátor

Ebben az üzemmódban a + és - szabályozógombok megnyomásával lehet kiválasztani a kívánt hőmérsékletet. Ha egyszer megnyomja a + vagy - gombot, a hőmérséklet (amit a kijelzőn lát) megnő vagy lecsökken 1°C-kal.

- **1. melegítés** ■
A készülék kis teljesítményen üzemel.
- **2. melegítés** ■ ■
A készülék közepes teljesítményen üzemel.
- **3. melegítés + Ventilátor** ■ ■ ■ 
A készülék maximális teljesítményen üzemel a ventilátorral. A rendelkezésre álló hőmérséklettartományok 16°C-tól 32°C-ig változnak.

"ECO plus" funkció

Az „ECO plus” funkció csak az 1., 2., 3. melegítés + ventilátor üzemmódokban áll rendelkezésre.

A funkció aktiválásához nyomja meg az „ECO plus” gombot (E). Ha ez a funkció aktiválva van, a készülék automatikusan szabályozza a teljesítményfokozatot a legjobb komfortérzet biztosítása, de ugyanakkor az

energiafogyasztás csökkentése céljából. Míg az ECO plus funkció aktív, a készülék automatikusan a kijelzőn látható fűtési teljesítményfokozatnál alacsonyabbra válthat. Az üzemelesjelző fény színe megváltozhat.

Működésjelző lámpa

A  szimbólum jelzi a konvektor fűtési üzemmódját a színével.

 **PIROS:** az egység maximális teljesítményen üzemel.

 **SÁRGA:** a készülék közepes teljesítményen üzemel.


 **ZÖLD:** a készülék minimális teljesítményen üzemel.

 hiányzik: az egység nem melegít.

A kijelző fényereje




A készülék két különböző beállítást tesz lehetővé a kijelző fényerejével kapcsolatban. A maximális fényerő akkor aktiválódik, amikor megnyomják a nyomógombok valamelyikét. A kapcsolótábla néhány másodpercnyi inaktivitását követően a fényerő lecsökken az alsó szintre.

Billentyűzet blokk

A véletlenszerű működtetés elkerülésének érdekében rögzíthetőek a kapcsolótábla gombjai a „Key lock” funkcióval. Ennek a funkciónak az aktiválásához a készülék üzemelése során, nyomja meg egyszerre a + és - billentyűket legalább 3 másodpercre. A kijelzőn megjelenik a  jelzés, és a készülék dupla hangjelzést ad ki. A funkció deaktiválásához ismételje meg ugyanezt a műveletet.


Időzítő funkció

Ez a funkció két különböző módon aktiválható.

Késleltetett bekapcsolás: A stand-by üzemmódban álló készülékkel, nyomja meg a timer nyomógombot  . A kijelzőn látható a  jelzés, amely együtt villog a bekapcsolásig hiányzó órákkal. Az óra számának módosításhoz használja a + és - szabályozógombokat, majd várjon pár másodpercet, hogy a beprogramozást észlelje. A kijelző kikapcsol, míg a  jelzés tovább ég. A beprogramozott idő lejártakor a készülék bekapcsol az előző beállításokkal.



Késleltetett kikapcsolás: bekapcsolt készülék mellett nyomja meg a timer gombot  . A kijelzőn látható a  jelzés, amely együtt villog a bekapcsolásig hiányzó

órákkal. Az óra számának módosításhoz használja a + és - szabályozógombokat, majd várjon pár másodpercet, hogy a beprogramozást észlelje. A kijelző ekkor ismét az aktuális beállításokat és a  jelet fogja mutatni. Ha lejár a beadott idő, a készülék automatikusan standby üzemmódba lép. Ha vissza akar térni a timer nélküli üzemeleshez, nyomja meg kétszer a timer gombot.

Ekkor a timer  jele eltűnik a kijelzőről.



Megjegyzés: az időzítő 0,5-től 24 óráig programozható.

Hőmérsékleti skála módosítása

A kijelző a hőmérsékletet °C-ban (Celsius fok) és °F-ban (Fahrenheit) is megjelenítheti. A kívánt hőmérsékletskála kiválasztásához a standby üzemmódban lévő készülékkel nyomja meg és tartsa benyomva a „+” gombot legalább 10 másodpercre, majd engedje el a gombot.

A skála módosítását két rövid hangjelzés mutatja.

KARBANTARTÁS

Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóljzatból, mielőtt bármilyen karbantartási műveletbe kezdene, és várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.

Ez a készülék semmilyen különös karbantartásra nem szorul. Elég eltávolítani a port egy száraz és lágy ronggyal. Sose használjon por alakú, dörzshatású tisztítószereket vagy oldószereket. Ha szükséges, távolítsa el az esetleges főlhalmozódott piszkot egy porszívóval. Nézze meg a mellékelt garancia lapot a további részletekért az ügyfélszolgálatlaltal kapcsolatban.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség

Lásd a tulajdonságok tábláját

Felvett teljesítmény

“

HA VALAMI NEM MŰKÖDIK

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	<p>Győződjön meg, hogy a készülék helyesen van csatlakoztatva és a hálózati aljzat működik.</p> <p>A beadott hőmérséklet túl alacsony lehet.</p> <p>Lehet, hogy aktiválták a kapcsolótábla blokkját.</p> <p>Az időzítő nincs megfelelően beprogramozva.</p>	<p>Csatlakoztassa a villásdugót a konnektorba.</p> <p>Adjon be magasabb hőmérsékletet</p> <p>Lásd a „billentyűzet blokk” fejezetet</p> <p>Programozza helyesen az időzítőt</p>
A kijelzőn egy pont villog, és a készülék szaggatott hangjelzést ad ki.	Lehetséges, hogy a készüléket megfordították vagy nem megfelelően állították be	<p>Győződjön meg, hogy a készülék függőleges helyzetbe van állítva egy sima felületen.</p> <p>Állítsa be a készüléket helyesen</p>
A kijelzőn a "P.F." látható	A hőmérséklet-érzékelő megsérült	Forduljon a De'Longhi ügyfélszolgálatához.
A kijelzőn a villogó "H.t" látható (a készülék kikapcsol)	A belső hőmérséklet túl magas	<p>Húzza ki a dugaszt a konnektorból. Hagyja egy kicsit lehűlni a készüléket</p> <p>Ellenőrizze, hogy a levegőkibocsátó és beeresztő rácsok nem tömődtek-e el, és hogy a készülék távolsága a faltól vagy egyéb tárgyaktól megfelel-e annak a minimumnak, amit a 2/3. ábrán lehet látni.</p> <p>Néhány perc elteltével illessze be a villásdugót a hálózati aljzatba. A készülék stand by üzemmódba lép</p>