

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door elektrische schokken met gevaar voor het leven.

- Wanneer voorzien van pootjes, mag de convectorkachel niet gebruikt worden in de onmiddellijke nabijheid van badkuipen, wastafels, douches, wastafels, zwembaden, enz.
- Als u het apparaat op de wand wilt monteren, dient u ervoor te zorgen dat de schakelaars en andere bedieningselementen niet bereikt kunnen worden door personen vanuit het bad of de douche.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant of door zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met een soortgelijke vakbekwaamheid vervangen worden, om elk risico te voorkomen.



Opgelet!

Veronachtzaming van deze waarschuwingen brengt het risico van persoonlijk letsel of schade aan het apparaat met zich mee.

- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilige gebruik van het apparaat en de risico's die er aan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.

- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits dit in de gebruikelijke werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dit met zich meebrengt.

Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker inbrengen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren.

OPGELET: Sommige delen van het apparaat kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen of kwetsbare personen.

- Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.
- OPGELET: om gevaren te voorkomen die veroorzaakt worden doordat het veiligheidssysteem per ongeluk gereset wordt, mag dit apparaat niet via een externe timer gevoed worden.
- Tenzij een permanente bewaking wordt gegarandeerd, mag het apparaat niet gebruikt worden in kleine kamers wanneer deze bezet worden door personen die de kamer niet zelfstandig kunnen verlaten.
- Het toestel mag onder geen beding bedekt worden met isolatiemateriaal of soortgelijke materialen.
- Leg het netsnoer nooit op de convector wanneer deze warm is.



Gevaar voor brandwonden!

Veronachtzaming van deze waarschuwing kan de oorzaak zijn van brandwonden.

- **OPGELET:** Sommige delen van het apparaat kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen of kwetsbare personen.
- **BELANGRIJK:** Dek, om oververhitting te voorkomen, in geen geval het apparaat tijdens de werking af, omdat dit een gevaarlijke stijging van de temperatuur van het apparaat kan veroorzaken.
- Gebruik geen verlengsnoeren omdat deze tijdens de werking van het apparaat oververhit kunnen raken.



Nota Bene :

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Gebruik de convector nooit om wasgoed te drogen.
- Het is raadzaam de convector nooit in sterke luchtstromingen te plaatsen die de efficiëntie van het apparaat ongunstig kunnen beïnvloeden.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in verticale positie.
- Gebruik het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak.
- Plaats het apparaat op minstens 80 cm afstand van meubels of andere voorwerpen (zie fig. 4-5).
- Laat bij het eerste gebruik het apparaat minstens 15 minuten met maximaal vermogen werken om de "nieuwgeur" te verwijderen. Het apparaat kan een beetje rook afgeven vanwege de beschermende middelen die vóór het transport op de weerstanden zijn aangebracht. Om deze reden is het raadzaam de kamer tijdens deze procedure te luchten.
- Zet de convector niet op hoogpolige tapijten om verstopping van de luchtinlaat onder het apparaat te vermijden.
- Dek de uitlaatroosters van de warme lucht en ook het inlaatrooster aan de onderkant van het apparaat niet af.
- Plaats het apparaat zodanig dat het stopcontact en de stekker na installatie eenvoudig te bereiken zijn.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4m².
- Een veiligheidsvoorziening tegen kantelen onderbreekt

de werking van het apparaat als het omvalt of zodanig slecht geplaatst is dat de veiligheid in gevaar komt. Het apparaat geeft een geluidssignaal af en op het display verschijnt een knipperende stip. Nadat het apparaat weer in de verticale stand is gezet, heeft het enkele seconden nodig om weer beginnen te werken. Zie de paragraaf 'Oplossing van problemen'.

- Het apparaat is voorzien van een veiligheidsvoorziening die het apparaat uitschakelt in geval van oververhitting. Om het apparaat weer in werking te stellen, is het noodzakelijk de stekker enkele minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting weg te nemen en vervolgens de stekker weer in het stopcontact te steken. Als de situatie zich vaak herhaalt, neem dan contact op met een servicecentrum.
- Apparaten die zijn uitgerust met ventilatoren zijn voorzien van ventilatiemiddelen of -kanalen in overeenstemming met de installatie-instructies.

BESCHRIJVING

- A** Aan-/uitlampje
- B** Drukknop ON/STAND-BY
- C** Regelknoppen +/-
- D** Drukknop MODE (selecteert de bedrijfswijze)
- E** Drukknop "ECO plus"
- F** Timerknop

Basisinformatie over de veiligheid

Beste klant - tijdens de werking wordt de stekker van dit toestel heet: dit is volkomen normaal.

Dit is een VERWARMINGSTOESTEL MET EEN HOOG VERMOGEN dat voldoet aan onze gebruikelijke hoge normen. Wij verzoeken u echter te controleren of de wandstopcontacten in goede toestand verkeren en of de stekker goed in het stopcontact is ingebracht om onbedoelde oververhitting te voorkomen. Indien het toestel voor langere tijd wordt gebruikt, raden wij u om de stekker en het STOPCONTACT regelmatig te controleren en bij twijfel adviseren wij u om een elektricien te raadplegen.

Algemene aanwijzingen

Verwijder het toestel uit de verpakking. Controleer of het toestel en het netsnoer niet beschadigd zijn tijdens het transport.

Laat het toestel niet werken indien het beschadigd is. Verwijder eventueel reclamemateriaal dat op het toestel aanwezig is. Het toestel is geschikt voor gebruik op de vloer en op de muur bevestigd. Als u het toestel op de muur installeert, monteert u niet de pootjes.


Elektrische aansluiting

- Alvorens het toestel aan te sluiten op het stopcontact, moet gecontroleerd worden of de spanning vermeld op het typeplaatje van het toestel overeenkomt met de netspanning en of het elektriciteitsnet het stroomverbruik (Watt) aangegeven op de etikettering kan weerstaan.
- Als u meerdere apparaten tegelijkertijd gebruikt, dient u te controleren of het elektriciteitsnet de benodigde stroom kan leveren.

Installatie op de vloer - Montage van de pootjes

Keer het toestel om op een tapijt of een ander zacht oppervlak om lakschade te voorkomen.

Bevestig het pootje aan het toestel met de 4 bijgeleverde schroeven (zie fig. 1), 2 voor elk pootje.



i **Nota bene:** gebruik alleen de bijgeleverde schroeven.

Wandmontage


De wandmontageset bevat:

4 metalen beugels (Fig. 2/3 A)

2 schroeven 4,8x13 PH (Fig. 2 B)

4 schroeven 4,5x25 PH (Fig. 3 C)

4 plastic pluggen 6x30 (Fig. 3 D)



Verste gereedschappen en geschatte montagetijd

Boor

Een kruisschroevendraaier is bijgeleverd (Schroevendraaier PH 2 x 100)

Geschatte montagetijd: 30 minuten

Vóór de installatie ervoor zorgen dat:

- het apparaat niet recht onder een vast stopcontact wordt geplaatst.**
- het stopcontact en de stekker ook na installatie gemakkelijk te bereiken zijn.**
- er geen elektrische kabels of leidingen in de wand aanwezig zijn die tijdens de montage beschadigd kunnen worden.**
- er geen gordijnen of ontvlambare materialen in de nabijheid van de plaats van installatie zijn.**

Ga als volgt te werk voor wandmontage:

Keer het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond om. Bevestig, met behulp van een schroevendraaier, de 2 beugels A met de 2 schroeven B zoals getoond in Fig.2 . Gebruik voor bakstenen muren een betonboor van 6 mm.

Voor gipsplaatpanelen of (geperforeerde) tussenwanden, is het raadzaam om geschikte schroeven en pluggen (niet meegeleverd) te gebruiken.

1. Markeer, voordat u verder gaat, de boorgaten met inachtneming van de maten afgebeeld in figuur 3.
2. Boor de muur in de eerder gemarkeerde punten en breng de plastic pluggen D in.
3. Bevestig de 2 metalen beugels A met de 2 bijgeleverde schroeven C.
4. Hang de convector aan de beugels.
5. Markeer de 2 onderste boorgaten. Verwijder de convector, boor de twee onderste boorgaten en breng de pluggen D in.
6. Hang de convector opnieuw aan de beugels en bevestig het onderste deel van het toestel met de 2 resterende schroeven C.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Werkning en gebruik

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Het toestel geeft een geluidssignaal af. Het controlelampje gaat branden en blijft branden gedurende de tijd dat het toestel van stroom wordt voorzien.
- Het toestel schakelt naar standby-modus.
- Druk op de drukknoop ON/STAND-BY om het toestel in te schakelen. Het toestel begint de ruimte te verwarmen op basis van de gemaakte instellingen.
- Druk op de knop MODE om een van de volgende beschikbare functies te kiezen:
 - **Antivries** ✖
 - **Verwarming 1** ▬
 - **Verwarming 2** ▬ ▬
 - **Verwarming 3 + Ventilator** ▬ ▬ ▬

i **Nota bene:** na een stroomonderbreking (wegens een stroomstoring of verwijdering van de stekker uit het stopcontact) schakelt het toestel altijd over naar standby-modus.





i **Nota bene:** om pieken in het energieverbruik te voorkomen, wanneer de omgevingstemperatuur lager dan -5°C is, gaat het toestel automatisch naar vermogensniveau 2, ook al is niveau 3 geselecteerd. Zodra de omgevingstemperatuur meer dan -5°C bedraagt, zal het toestel weer gaan werken met het geselecteerde vermogensniveau.

Antivriesfunctie *

Bij deze bedrijfswijze houdt het toestel de omgeving op een temperatuur van 7° C om bevrozingsverschijnselen te voorkomen.

Verwarming 1, 2 en 3 + ventilator

In deze modus kunt u de gewenste temperatuur selecteren door op de knoppen + en – te drukken. Elke keer dat de knop + of - wordt ingedrukt, neemt de temperatuur (aangegeven op het display) met 1°C toe of af.

- **Verwarming 1** 
Het toestel werkt met een laag vermogen.
- **Verwarming 2** 
Het toestel werkt met een gemiddeld vermogen.
- **Verwarming 3 + ventilator**  
Het toestel werkt op volle kracht met ventilator. Het beschikbare temperatuurbereik varieert van 16°C tot 32°C.

'ECO plus'-functie


De 'ECO-plus-functie' is alleen beschikbaar in modus Verwarming 1, 2 en 3 + ventilator.

Om deze functie te activeren, drukt u op de knop 'ECO plus' (E). Bij deze bedrijfswijze regelt het apparaat automatisch het juiste vermogensniveau om het beste comfort te garanderen en tegelijkertijd het energieverbruik te verminderen.

Terwijl de functie "ECO plus" actief is, kan het toestel automatisch overschakelen naar een lager verwarmingsvermogen dan het weergegeven vermogen.

De kleur van het werkingslampje kan veranderen.

Werkingslampje

Het symbool  geeft de verwarmingswijze van de convector via zijn kleur aan.

 **ROOD:** het toestel werkt met het maximumvermogen.

 **GEEL:** het toestel werkt met gemiddeld vermogen.

 **GROEN** het toestel werkt met het minimumvermogen.

 afwezig: het toestel verwarmt niet.

Lichtsterkte van het display

Het toestel staat twee verschillende instellingen voor de lichtsterkte van het display toe. De maximale lichtsterkte wordt ingeschakeld wanneer u op een willekeurige knop drukt. Na een paar seconden van inactiviteit van het bedieningspaneel, vermindert de lichtsterkte tot het lagere niveau.

Blokering toetsenbord


Om onbedoelde bediening te voorkomen, kunt u de toetsen

van het bedieningspaneel vergrendelen met de "Key lock"-functie.


Om deze functie tijdens de werking van het toestel te activeren, drukt u tegelijk gedurende ten minste 3 seconden op de toets + en -. Op het display verschijnt het symbool  en het toestel geeft een dubbele piepton af. Herhaal deze handeling om de functie uit te schakelen.

Timerfunctie


De timerfunctie kan op twee manieren ingeschakeld worden.

Geprogrammeerde inschakeling: Druk, met het toestel in stand-by, op de timerknop . Het display toont het symbool  en de uren die tot de inschakeltijd ontbreken. Bedien, om de uren te veranderen, de regelknoppen + en – en wacht enkele seconden tot de programmering opgeslagen wordt. Het display wordt uitgeschakeld terwijl het symbool  blijft branden. Bij het verstrijken van de geprogrammeerde tijd, schakelt het apparaat zichzelf in met dezelfde instellingen als vóór uitschakeling.



Geprogrammeerde uitschakeling: druk bij ingeschakeld toestel op de timerknop . Het display toont het symbool  en de uren die tot de inschakeltijd ontbreken. Bedien, om de uren te veranderen, de regelknoppen + en – en wacht enkele seconden tot de programmering opgeslagen wordt. Het display geeft opnieuw de huidige instellingen en het symbool  weer. Bij het verstrijken van de ingestelde tijd gaat het toestel automatisch in standby. Als u wilt terugkeren naar werking zonder timer, drukt u twee maal op de timerknop.

Het timersymbool  verdwijnt van het display.

 **Nota bene:** de timer is programmeerbaar van 0,5 tot 24 uur.

Veranderen van de temperatuurschaal

Het display kan de temperatuur zowel in graden °C (Celsius) als in graden °F (Fahrenheit) weergeven. Om de gewenste temperatuurschaal te selecteren, met het apparaat in standby-modus, houdt u de toets "+" minstens 10 seconden ingedrukt en laat u vervolgens los.

De verandering van de schaal wordt aangegeven door twee korte pieptonen.

ONDERHOUD

Verwijder, alvorens onderhoud uit te voeren, de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het toestel volledig is afgekoeld. Dit toestel heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het is voldoende om stof met een zachte, droge doek te verwijderen. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Verwijder indien nodig opgehoopt vuil met een stofzuiger. Raadpleeg het de bijgevoegde garantieblad voor meer informatie over de servicedienst.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	Zie typeplaatje
Stroomverbruik	"

WANNEER IETS NIET WERKT

PROBLEEM	OORZAAK	REMEDIE
Het apparaat werkt niet	Zorg ervoor dat het toestel goed is aangesloten en dat het stopcontact werkt. De ingestelde temperatuur kan te laag zijn. De blokkering van het bedieningspaneel kan geactiveerd zijn. De timer is niet goed geprogrammeerd.	Steek de stekker in het stopcontact. Stel een hogere temperatuur in. Zie de paragraaf "Blokking toetsenbord" Programmeer de timer op de juiste wijze
Op het display verschijnt een knipperende stip en het toestel piept met tussenpozen	Het is mogelijk dat het toestel op zijn kop staat of niet goed geplaatst is	Controleer of het toestel in verticale stand op een vlak oppervlak is geplaatst. Plaats het toestel correct
Het display toont "P.F".	De temperatuursensor is beschadigd.	Wendt u zich tot de Technische Service van De'Longhi.
Het display toont een knipperende "H.t" (het toestel schakelt uit)	De inwendige temperatuur is te hoog	Haal de stekker uit het stopcontact. Laat het toestel afkoelen Controleer of de luchtinlaat- en luchtuitlaat-roosters niet zijn geblokkeerd en of de afstand tussen het toestel en de muur of andere voorwerpen voldoet aan de minimale afstand weergegeven in Fig. 2 Steek na enkele minuten de stekker weer in het stopcontact. Het toestel gaat naar de standby-modus