

BESKRIVELSE

- A Varsellampe
- B ON/STAND-BY-tast
- C Reguleringsstaster +/-
- D MODE-tast (velger funksjonsmodusen)
- E "ECO plus"-tast
- F Timer-tast

Viktige sikkerhetsadvarsler

Kjære kunde - mens apparatet er i funksjon varmes støpselet opp: dette er helt normalt.

Dette er et OPPVARMINGSAPPARAT MED HØY EFFEKT, i overensstemmelse med våre høye standarder. Vi vil likevel be deg om å forsikre deg om at veggkontaktene dine er i god stand og at støpselet er korrekt satt inn i stikkkontakten for å unngå all fare for utilsikket overopphvarming.

Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid anbefaler vi at kontrollerer støpselet og STIKKONTAKTEN regelmessig, og alltid ta kontakt med en elektriker hvis du skulle være i tvil.

Generelle instruksjoner

Ta apparatet ut fra emballasjen. Kontroller at apparatet og strømkabelen ikke har blitt utsatt for skader under transport. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet.

Fjern alt eventuelt reklamemateriale som måtte finnes på apparatet.

Strømtilkobling

- Før du kobler apparatet til stikkkontakten må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatets merkeplate er i overensstemmelse med dem som gjelder for strømnettet ditt, og at det er i stand til å tåle det forbrukte (Watt) som er angitt på apparatet.
- Hvis du bruker flere apparater samtidig er det viktig å forsikre deg om at det elektriske anlegget er i stand til å levere den strømmen som behøves.

Installasjon på gulv - Montering av føttene







Snu apparatet på et teppe eller annen myk overflate for å unngå skader på lakken. Fest foten til apparatet med de 4 medfølgende skruene (se fig. 1), 2 for hver fot.


 **NB:** Bruk kun medfølgende skruer.


BRUK AV APPARATET

Funksjon og bruk

- Koble støpselet fra stikkkontakten.
- Apparatet gir fra seg et "pip". Kontrollampen tennes og fortsetter å være tent så lenge apparatet får strøm.

- Apparatet går over i "stand-by"-modus.
- Trykk på tasten ON/STAND-BY for å slå på apparatet. Den begynner nå å varme opp rommet i henhold til innstillingene.
- Trykk på tasten MODE for å velge en av følgende funksjonsmoduser:
 - Antifrys ✱
 - Oppvarming 1 
 - Oppvarming 2  
 - Oppvarming 3 + Vifte   

 **NB:** etter et brudd i strømforsyningen (på grunn av strømbrydd eller hvis støpselet trekkes ut) går enheten alltid over i standby.







 **NB:** for å unngå topper i absorbert strøm, vil apparatet når romtemperaturen synker under -5°C automatisk gå over til effektnivå 2, også når effektnivå 3 er valgt. Når romtemperaturen stiger over -5°C , går apparatet tilbake til å fungere ved det forhåndsinnstilte nivået.

Antifrysfunksjon ✱

I denne funksjonsmodusen opprettholder apparatet romtemperaturen ved en temperatur på 7°C for å unngå problemer med frysing.

Oppvarming 1, 2 og 3 + Vifte

I denne modusen kan du velge ønsket temperatur ved å trykke på reguleringsstastene + og -. Ved å trykke en gang på tasten + eller -, vil temperaturen (vist på displayet) økes eller reduseres med 1°C .

- **Oppvarming 1**  Apparatet fungerer ved lav styrke.
- **Oppvarming 2**   Apparatet fungerer ved middels styrke.
- **Oppvarming 3 + Vifte**    Apparatet fungerer ved maksimal styrke med vifte. Det tilgjengelige temperaturområdet varierer fra 16°C til 32°C .

funksjonen "ECO plus"

Funksjonen "ECO plus" er kun tilgjengelig i modusen Oppvarming 1, 2 og 3 + vifte.

For å aktivere denne funksjonen trykker du på tasten "ECO plus" (E).

Når denne funksjonen er på stiller apparatet automatisk inn den styrken som er best egnet for å garantere best mulig komfort samtidig som energiforbruket reduseres mest mulig. Mens funksjonen "ECO plus" er på, kan apparatet gå

automatisk over til et lavere oppvarmingsnivå en det som vises. Fargen på funksjonslampen vil kunne endres.

Funksjonslampe

Symbolet  indikerer konvektorovns oppvarmingsmodus ved hjelp av fargen.

 **RØD:** Enheten fungerer ved maksimal styrke.

 **GUL:** Enheten fungerer ved middels styrke.

 **GRØNN** enheten fungerer ved minimal styrke.

 ikke noe lys: enheten varmer ikke.


Lysstyrke på displayet

Apparatet tillater to forskjellige innstillinger for lysstyrken på displayet. Maksimal lysstyrke får du når du trykker på en hvilken som helst av tastene.

Etter noen sekunder uten at du har brukt kontrollpanelet reduseres lysstyrken til det lavere nivået.




Tastelås

For å unngå utilsiktet oppstart kan du blokkere tastene på kontrollpanelet ved hjelp av "Key lock"-funksjonen.



For å aktivere denne funksjonen mens apparatet er i funksjon trykker du samtidig på tastene + og - i minst 3 sekunder. På displayet vises symbolet  og apparatet utløser et dobbelt lydssignal. Gjenta operasjonen for å deaktivere funksjonen.


Timerfunksjon

Denne funksjonen kan aktiveres på to forskjellige måter.

Forsinket oppstart: Med apparatet i stand-by, trykker du på timer-tasten . Displayet viser symbolet  som blinker sammen med timene som gjenstår til antenning. For å endre antallet timer trykker du på reguleringstastene + og - og vente deretter i noen sekunder til programmeringen registreres. Displayet slukkes mens symbolet  forblir tent. Når den programmerte tiden er utløpt, startes apparatet opp med de samme innstillingene som det hadde tidligere.



Forsinket slukking: når apparatet er på, trykker du på timer-tasten . Displayet viser symbolet  som blinker sammen med timene som gjenstår til antenning. For å endre antallet timer trykker du på reguleringstastene + og - og vente deretter i noen sekunder til programmeringen

registreres. Displayet går tilbake til å vise gjeldende innstillinger og symbolet . Når den innstilte tiden er ute går apparatet automatisk over i standby. Hvis du ønsker å tilbake til funksjonen uten timer trykker du på timertasten to ganger.

Timersymbolet  forsvinner fra displayet.



NB: Timeren kan programmeres fra 0,5 til 24 timer.

Endrer temperaturskalaen

Displayet kan vise temperaturen enten i °F (Fahrenheit) eller i °C (Celsius). For å velge ønsket temperaturskala mens apparatet er i standby, trykker du på tasten "+" i minst 10 sekunder, og slipper deretter tasten.

Endringer i skalaen varsles med to korte "pip".

VEDLIKEHOLD

Før du foretar noen som helst slags vedlikeholdssinnrep, må du trekke støpselet ut fra stikkkontakten og vente til apparatet avkjøles fullstendig.

Dette apparatet krever ikke noe spesielt vedlikehold. Det er nok å fjerne støvet med en myk, tørr klut. Ikke bruk slipende produkter eller løsemidler. Fjern om nødvendig eventuelle konsentrasjoner av smuss ved hjelp av en støvsuger. Se det vedlagte garantikortet for detaljer om assistanse.

TEKNISKE EGENSKAPER

Merkespenning	Se merkeplaten
Absorbert effekt	"

HVIS NOE IKKE FUNGERER

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	<p>Forsikre deg om at apparatet er korrekt tilkoblet og at stikkkontakten fungerer.</p> <p>Den innstilte temperaturen kan være for lav.</p> <p>Kanskje tastelåsen er på.</p> <p>Timeren har ikke blitt korrekt programmert.</p>	<p>Koble støpselet til stikkkontakten.</p> <p>Still inn en høyere temperaturen</p> <p>Se avsnittet "tastelås"</p> <p>Programmer timeren på korrekt måte</p>
Displayet viser et blinkende punkt og apparatet gir fra seg en intermitterende "pipelyd".	Det er mulig at apparatet har blitt snudd opp-ned eller plassert på upassende måte	Forsikre deg om at apparatet står i vertikal posisjon på en plan overflate. Plasser apparatet korrekt
Displayet viser "P.F"	Temperatursonden er skadet	Ta kontakt med De'Longhis assistansetjeneste.
Displayet viser en blinkende "H.t" (apparatet slår seg av)	Den interne temperaturen er for høy.	<p>Ta støpselet ut fra kontakten. La apparatet avkjøles</p> <p>Kontroller at ristene for luftinntak og -utgang ikke er tette eller hindret og at avstanden mellom apparatet og veggen og andre gjenstander respekterer minimumsavstandene som er angitt i Fig. 2/3</p> <p>Sett inn støpselet igjen etter noen minutter. Apparatet går inn i standby-modus.</p>