

DESCRIERE

- A Led de alimentare
- B Buton ON/STAND-BY
- C Butoane de reglare +/-
- D Buton MODE (selectează modul de funcționare:)
- E Buton „ECO plus”
- F Buton Timer

Avertismente fundamentale privind siguranța

Stimat Client, în timpul funcționării, ștecherul acestui aparat se încălzește: acest lucru este absolut normal.

Acesta este un APARAT DE ÎNCĂLZIRE CU PUTERE DE ALIMENTARE MARE, conform standardelor noastre normale ridicate. Vă rugăm să vă asigurați că prizele dumneavoastră de perete sunt în condiții bune de funcționare și că ștecherul este introdus corect în priza de curent, pentru a se evita orice supraîncălzire accidentală. Atunci când aparatul este utilizat pe perioade îndelungate de timp, vă recomandăm să verificați ștecherul și PRIZA DE CURENT în mod regulat și, în cazul în care aveți dubii, vă rugăm să consultați un electrician.

Instrucțiuni generale

Scoateți aparatul din cutie. Asigurați-vă că aparatul și cablul de alimentare nu au suferit daune în timpul transportului. Nu porniți aparatul dacă este deteriorat. Îndepărtați orice material publicitar de pe aparat.

Conexiunea electrică

- Înainte de a conecta aparatul la priza de curent, verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de date a aparatului corespunde aceleia a instalației dumneavoastră electrice și dacă aceasta poate suporta consumul (Wați) de pe etichetă.
- Dacă se folosesc mai multe aparate simultan, este important să vă asigurați că instalația electrică poate să furnizeze curentul necesar.

Instalare pe pardoseală - Montarea piciorușelor

Răsturnați aparatul pe un material textil sau pe o altă suprafață moale pentru a proteja vopseaua.

Fixați piciorușul la aparat cu cele 4 șuruburi din dotare (vezi fig. 1), câte 2 pentru fiecare picioruș.





 **Nota bene:** utilizați numai șuruburile din dotare.


UTILIZAREA APARATULUI


Funcționare și utilizare

- Conectați ștecherul la priza de curent.

- Aparatul emite un „bip”. Se aprinde ledul luminos rămânând aprins pe întreaga durată în care aparatul rămâne în priză.
- Aparatul trece în modul „standby”.
- Apăsăți butonul ON/STAND-BY pentru a porni aparatul. Acesta va începe să încălzească spațiul în funcție de configurările setate.
- Apăsăți butonul MODE pentru a selecta unul din următoarele moduri de funcționare:

- **Prevenire îngheț ***
- **Încălzire 1** 
- **Încălzire 2** 
- **Încălzire 3 + Ventilator**  

 **Nota bene:** după o întrerupere a alimentării cu curent (din cauza unei pene de curent sau a deconectării de la priza electrică), unitatea se mută întotdeauna pe modul standby.





 **Nota bene:** pentru a evita vârfurile de curent absorbit, când temperatura mediului este mai mică de -5°C, aparatul trece automat la nivelul de putere 2 chiar dacă s-a selectat nivelul 3. Odată ce temperatura camerei depășește -5°C, aparatul reîncepe să funcționeze la nivelul de alimentare selectat.

Funcția de prevenire a înghețului *

În acest mod de funcționare, aparatul menține spațiul la o temperatură de 7°C pentru a evita fenomenul de îngheț.

Încălzire 1, 2 și 3 + Ventilator

În acest mod, este posibil să selectați temperatura dorită apăsând butoanele de reglare + și -. Apăsând o dată butonul + sau -, temperatura (indicată pe display) crește sau scade cu 1°C.


- **Încălzire 1** 
Aparatul funcționează la tensiune joasă.
- **Încălzire 2** 
Aparatul funcționează la tensiune medie.
- **Încălzire 3 + Ventilator**  
Aparatul funcționează la tensiune maximă, cu ventilator. Gama de temperaturi disponibile variază între 16°C și 32°C.

funcția „ECO plus”

Funcția „ECO plus” este disponibilă numai în modul de încălzire 1, 2 și 3 + ventilator. Pentru a activa această funcție, apăsați butonul „ECO plus” (E). Când această funcție este activă, aparatul setează automat cel mai adecvat nivel de tensiune pentru a garanta un confort maxim cu un


consum energetic minim. În timp ce funcția "ECO plus este activă, aparatul poate trece automat la un nivel de putere de încălzire mai mic față de cel afișat. Culoarea ledului de funcționare se poate schimba.

Led de funcționare

Simbolul  indică modul de încălzire al convectorului prin culoarea afișată.

 **ROȘU:** unitatea funcționează la putere maximă.

 **GALBEN:** unitatea funcționează la putere medie.


 **VERDE** unitatea funcționează la putere minimă.

 absent: unitatea nu funcționează

Luminozitatea afișajului



Aparatul permite două setări diferite pentru luminozitatea afișajului. Luminozitatea maximă se activează la apăsarea oricăruia dintre butoane. După câteva secunde de inactivitate a tabloului de comenzi, luminozitatea scade la nivelul inferior.


Blocarea tastaturii

Pentru a evita o acționare accidentală, este posibil să se blocheze tastele panoului de comandă de la funcția „Key lock”. Pentru a activa această funcție în timpul funcționării aparatului, apăsați simultan tastele + și - timp de cel puțin 3 secunde. Pe afișaj apare simbolul , iar aparatul emite un semnal acustic dublu. Pentru dezactivarea funcției, repetați aceeași operațiune.



Funcția temporizator


Această funcție poate fi activată în două moduri diferite.

Pornire întârziată: Cu aparatul în mod stand-by, apăsați butonul temporizator . Afișajul vizualizează simbolul , care luminează intermitent împreună cu orele care mai rămân până la pornire. Pentru a modifica orele, acționați asupra butoanelor + și -, apoi așteptați câteva secunde pentru efectuarea programării.

Afișajul se stinge, în timp ce simbolul  rămâne aprins. După expirarea timpului programat, aparatul pornește cu aceleași setări pe care le-a avut anterior.



Oprire întârziată: cu aparatul aprins, apăsați butonul temporizator . Afișajul vizualizează simbolul , care

luminează intermitent împreună cu orele care mai rămân până la pornire. Pentru a modifica orele, acționați asupra butoanelor + și -, apoi așteptați câteva secunde pentru efectuarea programării. Afișajul vizualizează din nou setările curente și simbolul . La expirarea timpului setat, aparatul trece automat în modul standby. Dacă se dorește revenirea la funcționarea fără temporizator, apăsați de două ori butonul temporizator.

Simbolul temporizatorului  dispăre de pe afișaj.

 **Nota bene:** temporizatorul poate fi programat de la 0,5 la 24 ore.

Modificarea scării de temperatură

Afișajul poate vizualiza temperatura atât în °F (grade Fahrenheit), cât și în °C (grade Celsius). Pentru a selecta scara de temperatură dorită, cu aparatul setat pe modul standby, apăsați și mențineți apăsată tasta „+” de cel puțin 10 secunde, apoi eliberați-o.

Modificarea scării este indicată prin două bip-uri scurte.

ÎNȚREȚINERE

Înainte de a efectua vreo intervenție de întreținere, deconectați aparatul de la priza de curent și așteptați să se răcească complet. Acest aparat nu necesită întreținere deosebită. Este suficient să îl curățați de praf cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți niciodată prafuri abrazive sau solvenți. Dacă este nevoie, eliminați mizeria acumulată cu un aspirator. Consultați documentul de garanție anexat pentru detalii privind serviciul clienți.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare

Consultați plăcuța

Curent absorbit

“

DACĂ INTERVIN PROBLEME DE FUNCȚIONARE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	REMEDIU
Aparatul nu funcționează	<p>Asigurați-vă că aparatul este conectat corect și că priza de curent funcționează corect.</p> <p>Temperatura setată poate fi prea joasă.</p> <p>Dispozitivul de blocare al panoului de comandă poate fi activat.</p> <p>Temporizatorul nu a fost programat corect.</p>	<p>Conectați ștecherul la priza de curent.</p> <p>Configurați o temperatură mai mare</p> <p>Consultați paragraful „blocare tastatură”</p> <p>Programați temporizatorul în mod corect</p>
Afișajul vizualizează un punct care luminează intermitent, iar aparatul emite un „bip” intermitent	Este posibil ca aparatul să fi fost răsturnat sau poziționat necorespunzător	Asigurați-vă că aparatul se află în poziție verticală pe o suprafață plană. Poziționați aparatul corect
Afișajul indică „P.F”	Sonda de temperatură este avariată	Consultați departamentul de asistență tehnică De'Longhi.
Simbolul „H.t” luminează intermitent pe afișaj (aparatul se stinge)	Temperatura internă este prea ridicată	<p>Scoateți ștecherul din priza de curent. Lăsați aparatul să se răcească</p> <p>Asigurați-vă că fantele de admisie și evacuare a aerului nu sunt înfundate și că distanța aparatului față de perete sau alte obiecte respectă valoarea minimă indicată în Fig. 2/3</p> <p>După câteva minute, reintroduceți ștecherul în priză. Aparatul trece în modul standby</p>