

## OPIS

- A Kontrolka elektrického napájania
- B Tlačidlo ON/STAND-BY
- C Tlačidlá na nastavenie +/-
- D Tlačidlo MODE (na voľbu prevádzkového režimu)
- E Tlačidlo „ECO plus“
- F Tlačidlo časomera

## Základné bezpečnostné upozornenia

Vážený zákazník – počas prevádzky spotrebiča sa elektrická zástrčka zahrieva: je to úplne normálny jav.

Tento výrobok je VYSOKOVÝKONNÝ OHRIEVAČ, ktorý spĺňa požiadavky bežných noriem. Skontrolujte, prosím, či zásuvky vašej elektrickej siete zodpovedajú normám a či je zástrčka spotrebiča riadne vsunutá do sieťovej zásuvky, aby ste predišli neželanému prehriatiu. Pokiaľ budete spotrebič používať dlho, odporúčame vám pravidelne kontrolovať zástrčku aj ZÁSUVKU ELEKTRICKEJ SIETE a ak by ste mali nejaké pochybnosti, kontaktovať elektrikára.

## Všeobecné pokyny

Spotrebič vybaľte. Skontrolujte, či sa spotrebič alebo napájací elektrický kábel počas prepravy nepoškodil. Poškodený spotrebič neuvádzajte do prevádzky. Zo spotrebiča odstráňte všetky reklamné a informačné nálepky.

## Elektrické zapojenie

- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na štítku s technickými charakteristikami spotrebiča zodpovedá napätiu vašej elektrickej siete a či sieť vydrží spotrebu (vo Wattoch) uvedenú na štítku.
- Ak sa používa viac spotrebičov súčasne, musíte sa uistiť, že elektrická sieť bude schopná zaistiť potrebný prúd.

## Inštalácia na podlahe – Montáž nožičiek


Obráťte spotrebič hore nohami na handru položenú na zemi alebo na inú mäkkú podložku, aby ste nepoškodili náter. Upevnite nožičku k spotrebiču 4 dodanými skrutkami (pozri obr. 1), 2 pre každú nožičku.


 **Poznámka:** používajte iba dodané skrutky.


## POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

### Fungovanie a použitie

- Zapojte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
- Zo spotrebiča sa ozve „pipnutie“. Rozsvietí sa svetelná kontrolka, ktorá ostane svietiť počas celej doby elektrického napájania spotrebiča.

- Spotrebič sa prepne do režimu „stand-by“.
- Znovu stlačte tlačidlo ON/STAND-BY, čím spotrebič zapnete. Spotrebič začne ohrievať prostredie v závislosti od predvoľieb.
- Stlačením tlačidla MODE zvolíte jeden z nasledujúcich prevádzkových režimov:
  - **Proti zamrznutiu** ✖
  - **Vykurovanie 1** ■
  - **Vykurovanie 2** ■ ■
  - **Vykurovanie 3 + ventilátor** ■ ■ ■ 

 **Poznámka:** po prerušení elektrického napájania (v dôsledku výpadku elektriny alebo po vytiahnutí zástrčky zo zásuvky elektrickej siete) sa jednotka vždy prepne do režimu stand-by.


 **Poznámka:** aby sa predišlo nárzovej spotrebe elektrickej energie, keď je teplota prostredia nižšia než -5 °C, spotrebič sa automaticky prepne na úroveň výkonu 2, aj keď bola zvolená úroveň 3. Keď teplota prostredia presiahne teplotu -5 °C, spotrebič sa vráti k prevádzke na zvolenej úrovni.

### Funkcia proti zamrznutiu ✖

V tomto režime fungovania spotrebič zachováva teplotu prostredia 7 °C, aby sa predišlo zamrznutiu.

### Vykurovanie 1, 2 a 3 + Ventilátor

V tomto režime je možné zvoliť želanú teplotu stlačením tlačidiel na nastavenie + a -. Jedným stlačením tlačidla + alebo - sa teplota (indikovaná na displeji) zvýši alebo zníži o 1 °C.

- **Vykurovanie 1** ■  
Spotrebič funguje s nízkym výkonom.
- **Vykurovanie 2** ■ ■  
Spotrebič funguje so stredným výkonom.
- **Vykurovanie 3 + ventilátor** ■ ■ ■   
Spotrebič funguje s maximálnym výkonom a s ventilátorom. Dostupné teploty sa menia v rozsahu 16°C až 32 °C.

### funkcia „ECO plus“

Funkcia „ECO plus“ je k dispozícii iba v režimoch Vykurovanie 1, 2 e 3 + ventilátor.

Táto funkcia sa aktivuje stlačením tlačidla „ECO plus“ (E). Keď je táto funkcia aktívna, spotrebič automaticky nastaví najvhodnejšiu úroveň výkonu, aby sa zaistil najvhodnejší stupeň komfortu a súčasne znížila spotreba energie. Kým je aktívna funkcia „ECO plus, spotrebič sa môže

automaticky prepnúť na úroveň vykurovania nižšiu, ako je zobrazená.

Farba kontrolky fungovania sa môže zmeniť.

### Kontrolka fungovania

Symbol  indikuje režim vykurovania konvektora prostredníctvom farby.

**!!! ČERVENÁ:** jednotka funguje s najvyšším výkonom.

**!!! ŽLTÁ:** jednotka funguje so stredným výkonom.

**!!! ZELENÁ** jednotka funguje s minimálnym výkonom.

**!!!** neprítomná: jednotka nevykuruje.

### Jas displeja


Spotrebič umožňuje dve rôzne nastavenia jasu displeja.

Maximálny jas sa aktivuje po stlačení ľubovoľného displeja.

Po niekoľkých sekundách nečinnosti ovládacieho panela sa jas zníži na nižšiu úroveň.




### Zablokovanie klávesnice

Aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu, je možné zablokovať tlačidlá ovládacieho panela funkciou „Key lock“.



Táto funkcia sa aktivuje počas prevádzky spotrebiča súčasným stlačením tlačidiel + a - na minimálne 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí symbol  a zo spotrebiča sa ozve dvojitý zvukový signál. Ak chcete funkciou vypnúť, zopakujte ten istý úkon.


### Funkcia časomera

Táto funkcia sa dá aktivovať v dvoch rôznych režimoch.

**Oneskorené zapnutie:** So spotrebičom v stand-by stlačte tlačidlo časomera . Na displeji sa zobrazí symbol , ktorý bliká spolu s hodinami, ktoré zostávajú do zapnutia. Ak chcete modifikovať hodiny, stláčajte tlačidlá na nastavenie + a -, potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa aktivovalo programovanie. Displej zhasne, zatiaľ čo symbol  ostane svietiť. Po uplynutí naprogramovaného času sa spotrebič zapne s rovnakým nastavením, aké bolo na spotrebiči predtým.



**Oneskorené vypnutie:** keď je spotrebič zapnutý, stlačte tlačidlo časomera . Na displeji sa zobrazí symbol , ktorý bliká spolu s hodinami, ktoré zostávajú do zapnutia. Ak chcete modifikovať hodiny, stláčajte tlačidlá na nastavenie

+ a -, potom počkajte niekoľko sekúnd, aby sa aktivovalo programovanie. Na displeji sa znovu zobrazia aktuálne nastavenia a symbol . Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu standby. Ak sa chcete vrátiť k fungovaniu bez časomera, dvakrát stlačte tlačidlo časomera.

Symbol časomera  zmizne z displeja.



**Poznámka:** časomer sa dá naprogramovať na dobu 0,5 až 24 hodín.

### Zmena teplotnej stupnice

Na displeji sa dá zobrazovať teplota v °F (stupne Fahrenheit), ako aj v °C (stupne Celzia). Ak chcete zvoliť želanú teplotnú stupnicu so spotrebičom v pohotovostnom režime standby, stlačte a podržte stlačené tlačidlo „+“ aspoň 10 sekúnd, potom tlačidlo uvoľnite.

Zmenu stupnice signalizujú dve krátke pípnutia.

### ÚDRŽBA

Pred každým úkonom údržby vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a počkajte, kým spotrebič úplne nevychladne.

Tento spotrebič si nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Stačí mäkkou a suchou utierkou odstrániť prach. Nepoužívajte abrazívne prášky ani rozpúšťadlá. Ak by to bolo nevyhnutné, odstráňte nahromadenú špinu vysávačom. Podrobnosti o servisných službách nájdete v prílohe s podmienkami záruky.

### TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napájacie napätie

Pozrite štítko s charakteristikami

Príkon

“

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	NÁPRAVA
Spotrebič nefunguje	<p>Uistite sa, že spotrebič je správne zapojený do elektrickej siete a že zásuvka elektrickej siete riadne funguje.</p> <p>Možno ste nastavili príliš nízku teplotu.</p> <p>Mohlo by sa aktivovať zablokovanie ovládacieho panela.</p> <p>Časomer nie je správne naprogramovaný</p>	<p>Zapojte zástrčku zo zásuvky elektrickej siete</p> <p>Nastavte vyššiu teplotu</p> <p>Pozri odsek „zablokovanie klávesnice“</p> <p>Naprogramujte časomer správnym spôsobom</p>
Na displeji sa zobrazí blikajúca bodka a zo spotrebiča bude zaznievať prerušované pípanie	Je možné, že sa spotrebič prevrátil alebo je nesprávne umiestnený	Uistite sa, že spotrebič stojí vo vertikálnej polohe a na rovnom povrchu. Umiestnite spotrebič správnym spôsobom
Na displeji sa zobrazí „P.F“	Je poškodená teplotná sonda	Požiadajte o pomoc technický servis De'Longhi.
Na displeji sa zobrazuje blikajúce „H.t“ (spotrebič sa vypne)	Interná teplota je príliš vysoká	<p>Vyťahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete. Nechajte spotrebič vychladnúť</p> <p>Skontrolujte, či nie sú upchaté vstupné a výstupné otvory vzduchu a či vzdialenosť spotrebiča od steny alebo od iných predmetov zodpovedá údajom na Obr. 2/3</p> <p>Po niekoľkých minútach vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. Spotrebič sa prepne do režimu stand-by</p>