

BESKRIVNING

- A Strömindikator
- B Knapp ON/STANDBY
- C Inställningsknappar +/-
- D Lägesväljare (väljer funktionsläget)
- E Knapp "ECO plus"
- F Timer-knapp

Grundläggande säkerhetsföreskrifter

Bäste kund - under funktionen kan apparatens kontakt bli varm vilket är absolut normalt.

Detta är en HÖGEFFEKTS VÄRMEANORDNING som överensstämmer med högsta gällande standarder. Vi rekommenderar emellertid att du kontrollerar att vägguttaget är i gott skick och att kontakten sitter riktigt i vägguttaget för att undvika oavsiktlig överhettning. Om apparaten används under längre tidsperioder rekommenderas det att du regelbundet kontrollerar kontakten OCH VÄGGUTTAGET och kontakta en elektriker vid tvivel.

Allmänna instruktioner

Packa upp apparaten. Kontrollera att apparaten och elkabeln inte skadats under transporten. Sätt inte på apparaten om den är skadad. Avlägsna reklam som kan sitta på apparaten.

Elanslutning

- Innan apparaten ansluts till vägguttaget ska du kontrollera att spänningen som anges på apparatens märkskylt är den samma på din elsystemet och att den kan stödja förbrukningen (Watt) som anges på märkningarna.
- Om fler apparater används samtidigt är det viktigt att du kontrollerar att elsystemet kan leverera den nödvändiga strömmen.

Installation på golv - Montering av fötterna

Vänd apparaten på en trasa eller ett mjukt underlag för att undvika skada på färgen.

Fäst foten till apparaten med de 4 skruvarna som medföljer (se fig. 1), 2 för varje fot.


 **Märk väl:** använd endast skruvarna som medföljer.


ANVÄNDNING AV APPARATEN


Funktion och användning

- Sätt kontakten i eluttaget.
- Apparaten avger en kort ljudsignal. Kontrolllampan tänds och förblir tänd under den tid som apparaten

försörjs.

- Apparaten ställs i "standby"
- Tryck på knappen ON/STANDBY för att sätta på apparaten. Apparaten startar uppvärmningen av rummet beroende på inställningen.
- Tryck på knappen MODE för att välja en av de följande funktionslägena:
 - **frostskyddsmedel ***
 - **Uppvärmning 1** —
 - **Uppvärmning 2** — ■
 - **Uppvärmning 3 + fläkt** — ■ ■ 

 **OBS!** apparaten ställs alltid på standby när strömmen stängts av (på grund av strömavbrott eller att kontakten dragits ur).


 **OBS!** för att undvika effektförbrukningstoppar när omgivningstemperaturen är lägre än -5 °C, växlar apparaten automatiskt till effektnivå 2 även om nivå 3 har valts. När omgivningstemperaturen överstiger -5 °C, återgår maskinen att fungera på vald effektnivå.

Frostskyddsfunktion *

I detta funktionsläge håller apparaten miljön i en temperatur på 7 °C för att undvika frysning.

Uppvärmning 1, 2 och 3 + fläkt

I detta läge är det möjligt att välja önskad temperatur genom att trycka på inställningsknapparna + och -. Genom att trycka en gång på knappen + eller -, ökar eller minskar temperaturen (indikeras på displayen) i steg om 1 °C.

- **Uppvärmning 1** —
Apparaten fungerar på låg effekt.
- **Uppvärmning 2** — ■
Apparaten fungerar på medelhög effekt.
- **Uppvärmning 3 + fläkt** — ■ ■ 
Apparaten fungerar på maximal effekt med fläkten. Temperaturområdet varierar från 16°C till 32°C.

Funktion "ECO plus"

Funktionen "ECO plus" finns endast i läget Uppvärmning 1, 2 och 3 + fläkt.

För att aktivera den här funktionen, tryck på knappen "ECO plus" (E).

När den här funktionen är aktiv ställer apparaten automatiskt in en lämplig effektnivå för att garantera en bättre komfort och minskar samtidigt energiförbrukningen.

Medan funktionen "ECO plus" är aktiv kan apparaten automatiskt ställa sig på en lägre värmenivå än den som

visas.


Färgen på funktionslampan kan ändras.

Funktionslampa

Symbolen  anger konvektorns värmeläge med hjälp av färgen.

 **RÖD:** apparaten fungerar på maximal effekt.

 **GUL:** apparaten fungerar på medelhög effekt.

 **GRÖN:** apparaten fungerar på minimal effekt.

 ingen: apparaten värmer inte.


Bildskärmens ljusstyrka

Apparaten tillåter två olika inställningar av bildskärmens ljusstyrka. Den maximala ljusstyrkan aktiveras när vilken som helst knapp trycks ner.

Om manöverpanelen inte används minskas ljusstyrkan efter några sekunder.




Knapplås

För att undvika en oavsiktlig aktivering kan manöverpanelens knappar låsas med funktionen "Key lock".



För att aktivera den här funktionen när apparaten är på, tryck samtidigt på knapparna + och - i minst 3 sekunder. På displayen visas symbolen  och apparaten avger en ljudsignal. Utför samma åtgärd för att inaktivera funktionen.


Timer-funktion

Den här funktionen kan aktiveras på två olika sätt.

Fördrojd igångsättning: Tryck på knappen timer  när när apparaten står i standby. På bildskärmen visas symbolen  som blinkar tillsammans med timmarna fram till igångsättningen. Tryck på inställningsknapparna + och - för att ändra timmarna och vänta sedan några sekunder tills programmeringen sparas. Bildskärmen släcks medan symbolen  förblir tänd. När den programmerade tiden gått ut sätts apparaten på med samma inställningar som tidigare.



Fördrojd släckning: tryck på knappen timer  med apparaten på. På bildskärmen visas symbolen  som blinkar tillsammans med timmarna fram till igångsättningen. Tryck på inställningsknapparna + och - för att ändra timmarna och

vänta sedan några sekunder tills programmeringen sparas. Bildskärmen visar aktuella inställningar och symbolen . När inställd tid gått ut ställs apparaten automatiskt i standby. Om du vill gå tillbaka till en funktion utan timer, tryck två gånger på knappen timer.

Timer-symbolen  försvinner från bildskärmen.



OBS! Timern kan programmeras från 0,5 till 24 timmar.

Ändring av temperaturskalan

Bildskärmen kan visa temperaturen i °F (grader Fahrenheit) eller °C (grader Celsius). För att välja önskad temperaturskala med apparaten i standby, tryck och håll ner knappen "+ " i minst 10 sekunder och släpp sedan upp den.

Ändringen av skalan visas med två korta ljudsignaler.

UNDERHÅLL

Innan något som helst underhåll ska du först dra ut kontakten ur vägguttaget och vänta tills apparaten svalnat.

Den här apparaten kräver ingen speciellt underhåll. Det räcker att avlägsna damm med mjuk och torr trasa. Använd inte slippulver eller lösningsmedel. Avlägsna eventuellt samlad smuts med en dammsugare. Se garantisedeln i bilaga för information om service.

TEKNISKA EGENSKAPER

Utspänning

Se märkskylten

Effektförbrukning

"

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Apparaten fungerar inte	<p>Se till att apparaten är korrekt ansluten och att vägguttaget fungerar.</p> <p>Inställd temperatur kan vara för låg.</p> <p>En blockering av manöverpanelen kan ha aktiverats.</p> <p>Timern har inte programmerats riktigt.</p>	<p>Sätt kontakten i eluttaget</p> <p>Ställ in en högre temperatur</p> <p>Se avsnitt "knapplås"</p> <p>Programmera timern på rätt sätt</p>
Bildskärmen visar en blinkande punkt och apparaten avger en ljudsignal	Apparaten kan ha vänts upp och ned eller placeras felaktigt	Se till att apparaten placerats vertikalt på en plan yta. Placera apparaten riktigt
Displayen visar "P.F".	Temperaturgivaren är skadad.	Kontakta De'Longhis tekniska avdelning.
Bildskärmen visar "H.t" som blinkar (apparaten släcks)	Den invändiga temperaturen är för hög	<p>Dra ur kontakten ur eluttaget. Låt apparaten svalna.</p> <p>Kontrollera att luftens in- och utsläppsgaller inte täppts till och att avståndet mellan apparaten och väggarna eller andra föremål respekterar det som anges i Fig. 2/3</p> <p>Efter några minuter kan kontakten sättas tillbaka i eluttaget. Apparaten ställs i standby</p>