

## GÜVENLİK UYARILARI



### **Tehlike!**

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, elektrik çarpmasından kaynaklanan yaşamı tehdit eden yaralanmayla sonuçlanabilir.

- Bu cihazın elektrik kablosu, değişim için özel aletler gerektirdiğinden asla kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir.

Kablonun hasar görmesi durumunda veya değişimi için her türlü risk oluşumunu önlemek üzere yalnızca üretici tarafından izinli Yetkili Hizmet Servisine başvurun.

- Makineyi asla suya daldırmayın. Bu elektrikli bir cihazdır.
- Cihaz kullanılmadığında fişini elektrik hattından çıkarın ve cihazı kapatın. Cihazı gereksiz yere elektrikte bırakmayın.
- Tüm elektrikli cihazlar gibi, özellikle küçük çocukların bulunması durumunda, cihazın kullanımı konusunda sağduyulu ve ihtiyatlı olun.
- Şebeke elektrik geriliminin cihazın veri plakasında belirtilen ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın. Üretici, tesisatın toprak hat yetersizliğine bağlı olası kazalardan sorumlu tutulamaz.
- Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk durumunda, prizi uygun olan başka bir tip priz ile kalifiye bir personele değiştirin.
- Su haznesini boşaltma işlemi sırasında ve cam sürahiyi makineden çıkarırken, fişin ve kablounun üzerine sıvı dökülmemesi için dikkat edin.



### **Yanma Tehlikesi!**

Cihazın denetimsiz bırakılması yanma veya yangılara neden olabilir veya olur.

- Bu cihaz "kahve yapmak" için üretilmiştir. Makineden çıkan su veya buhar, ya da makinenin uygunsuz kullanılması ile kendinizi yakmamaya dikkat edin.
- Kullanım sırasında cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın. Tutma yerlerini ve kulplarını kullanın.
- Cihaza elleriniz veya ayaklarınız ıslak veya nemli iken dokunmayın.
- Isıtma yüzeyi cihaz kullanıldıktan sonra kalan ısı nedeniyle sıcak olur.



### **Dikkat!**

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Üretici uygunsuz, hatalı ve mantıksız kullanımlardan kaynaklanabilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Cihazın arızalanması veya hatalı çalışması durumunda

elektrik kablosunu prizden çekerek cihazı kapatın. Onarım gerektirirse, yalnızca De'Longhi Müşteri Hizmetleriyle bağlantı kurun ve orijinal yedek parçaların kullanılmasını isteyin. Yukarıda belirtilenlere uygun hareket edilmemesi, cihazın güvenliğini tehlikeye atar.

- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye sahip veya deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından, dikkatle gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve olası risklerle ilgili bilgilendirilmeleri kaydıyla kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

Cihazın temizlik ve bakımı, 8 yaşından küçük veya gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu, 8 yaşının altındaki çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

- Ambalajından çıkardıktan sonra, cihazın bütünlüğünden emin olun. Herhangi bir şüphe durumunda, cihazı kullanmayın ve profesyonel anlamda kalifiye bir personele danışın.
- Ambalaj bileşenleri (plastik torbalar, polistirel destekler, vs.) tehlike teşkil ettiklerinden çocukların erişebilecekları yerlerde bırakılmamalıdır.
- Cihazı su muslukları, lavabolar ve ısı kaynaklarının uzağında düz bir çalışma zeminine yerleştirin.
- Cihazı asla 0°C veya daha düşük sıcaklıklara ulaşabilen ortamlara kurmayın (eğer su donarsa cihaz hasar görebilir).



### **Lütfen unutmayın:**

Bu simge, kullanıcı için önemli önerileri ve bilgileri işaret etmektedir.

- Bu talimat kitapçığı cihazın kurulum ve kullanımından önce dikkatle okuyun. En güvenli kullanımı ve en iyi sonuçları yalnızca bu şekilde elde edebilirsiniz.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöneliktir.

Şuralarda kullanılması amaçlanmamıştır: dükkanlar, ofisler ve diğer çalışma

ortamındaki personel mutfak alanları, çiftlik evleri, oteller, moteller ve diğer konaklama tipi ortamlarda müşteriler tarafından, yarım pansiyon tipi ortamlar Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir.



- Bu cihaz, gıda maddeleriyle temas eden malzemeler ve eşyalarla ilgili 1935/2004 sayılı AT Yönetmeliğine uygundur.
- Cihazı tezgah üzerine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında yaklaşık 5 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üzerinde en az 20 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.

### CİHAZIN TANITIMI

- A. Cam sürahi (yalnızca bazı modellerde)
- B. Termik sürahi (yalnızca bazı modellerde)
- C. Ölçek
- D. Su seviyesi göstergesi
- E. Kapak
- F. Su doldurma boşluğu
- G. Demleme kahve için filtrelik
- H. Kalıcı filtre (bazı modellerde) veya kağıt filtre
- I. Isıtma yüzeyi (yalnız cam sürahi bulunan modellerde ısınır)

### Düğmeli modeller:

- L. AROMA düğmesi
- M. Açma/hazırda bekleme düğmesi

### Elektronik modeller:

- N. Ekran
- O. Işıklı /AUTO düğmesi
- P. Zamanlayıcı/saat ayarlama düğmesi
- Q. My aroma düğmesi
- R. Kireç çözme düğmesi
- S. Su haznesi filtresi

### SAATİN PROGRAMLANMASI (YALNIZCA BAZI MODELLER)

Cihaz ilk defa açıldığında saat 12:00'ı gösterecektir. Saati ayarlamak için Zamanlayıcı/saat düğmesini (P) 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.

Zamanlayıcı/saat düğmesine (P) bir kere basılması bir dakika iletir, düğme basılı tutulduğunda daha hızlı ilerler. Kullanıcı

3 saniye boyunca hiçbir düğmeye basmazsa, saat ayarlanır ve cihaz etkin moda döner.

### ZAMANLAYICININ AYARLANMASI (YALNIZCA BAZI MODELLERDE)

Zamanlayıcı ayarı yapılmamışsa, varsayılan ayar 6:00'dür.

Zamanlayıcı ayarını yapmak için Zamanlayıcı/saat düğmesine (P) basın.

Zamanlayıcı ayar modu etkin olduğunda saat simgesi yanar. Zamanlayıcı/saat düğmesine (P) bir kere basılması bir dakika iletir, düğme basılı tutulduğunda daha hızlı ilerler. Kullanıcı herhangi bir düğmeye 3 saniye boyunca basmadığında zamanlayıcı ayarı yapılmış olur ve cihaz etkin moda döner ve saat simgesi söner.

### FİLTRE KAHVE NASIL HAZIRLANIR

**Lütfen unutmayın:** Makine ilk kez kullanıldığında, çekilmiş kahve kullanmadan en az iki sürahi kahve yapılarak tüm aksesuarların yıkanması ve iç devrelerin temizlenmesi gereklidir.

- Kapağı (E) üstüden açın, sürahiyi kullanarak temiz ve taze suyu doldurma boşluğundan (F) hazırlanmak istenen kahve sayısını belirten seviye çizgisine kadar doldurun (Şek. 2). haznedeki su seviyesini seviye göstergesinden kontrol edin (D) (Şek. 3. Makinenin sürahisinin toplam kapasitesi haznenin dolum kapasitesine eşit olduğundan sürahinin bir ölçek olarak kullanılması tavsiye edilir.
- Kalıcı filtreyi (H) (varsa) filtre tutucuya (G) yerleştirin (Şek. 4). Kalıcı filtresi bulunmayan alt modellerde kağıt filtre (1x4 boyutunda) kullanın.
- Temin edilen ölçek (C) ile filtreye çekilmiş kahve koyun ve eşit bir şekilde yayın (Şek. 5). Önerilen miktarlar için tabloyu referans alın. İyi kalite, orta çekim ve filtre kahve makineleri için hazırlanmış bir kahve kullanın.




### Önerilen miktarlar:





Fincan Adedi	Ölçek adedi (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2




(\*) 1 silme ölçek = 1 yemek kaşığı (5g)


Tabloda belirtilenler yaklaşık miktarlardır, kişisel tercihe ve kahve tipine göre ayarlanmalıdır. 10 ölçeklik maksimum seviyeyi asla aşmayın. Karışım elde edilen kahve üzerinde etkilidir. bu


yüzden kendi zevkinize en uygun olanı bulmak için farklı karışımlar denemeniz önerilir.

- **Cam sürahili (A) modeller:** Kapağı (E) cihazın üstünden kapatın ve kapalı sürahiyi ısıtma yüzeyinin üzerine oturtun (Şek. 6).
- **Termik sürahili (B) modeller:** Sürahiyi ısıtma yüzeyine yerleştirmeden önce kapağın kapalı olduğundan emin olun (Şek. 7).
- **Elektronik kontrollü modeller:** Kahve tadını  My aroma düğmesine (Q) basarak en uygun hale getirebilirsiniz. Bu fonksiyon, suyu filtreye daha yavaş veya daha hızlı veren bir süzdürme işlemini etkinleştirir. Daha yavaş süzdürme kahvenin lezzetini ve aromasını artırır. Farklı bir tat seçmek için  My aroma düğmesine (Q) basıp, üç farklı seçeneği döngüsel olarak seçebilirsiniz. DEMLEME işlemini başlatmak için /OTOMATİK düğmesine (O) basın (Şek. 8). Beyaz gösterge lambası kahve makinesi filtresinin çalıştığını belirtir ve ekranda "BREW" yazısı görünür. Kahve demlenmeye başladığında cihaz sesli bir sinyal (bip) verir, demleme işlemi sonlandığında da 3 bip ile uyarır.

	
	Hafif
	Orta
	Sert

- **OTOMATİK mod:** Kullanıcı etkin moddayken /OTOMATİK düğmesini (O) uzun süre, 2 saniyeden fazla basılı tutarak OTOMATİK modu etkinleştirebilir (Şek. 8). Saat simgesi yanar. DEMLEME işlemi önceden ayarlanan zamanda başlar.
- **Düğmeli modeller:**  Açma/hazırda bekleme düğmesine (M) basın (Şek. 9). Düğmenin üzerindeki gösterge ışığı yanarak filtre kahve makinesinin çalıştığını gösterir. Bir kaç saniye sonra kahve çıkmaya başlayacaktır. Kahve demlenmeye başladığında kahve makinesi sesli bir sinyal (bip) verir, demleme işlemi sonlandığında da 3 bip ile uyarır. Kahvenin tadı AROMA düğmesine (L) basılarak daha da iyileştirilebilir. Bu fonksiyon, suyu filtreye daha yavaş veren bir süzdürme işlemini etkinleştirir. Daha yavaş süzdürme kahvenin lezzetini ve aromasını artırır. İşlevi etkin kılmak için AROMA düğmesine basın: düğmenin üzerindeki Gösterge ışığı yanar. İşlevi durdurmak için yeniden düğmeye basın. AROMA tuşunun kullanımı, bir sürahi dolusu kahve hazırlanmak istendiğinde önerilir.
- **Cam sürahili modeller:** Süzdürme tamamlandıktan sonra  Açma/hazırda bekleme düğmesini (M) basılı halde bırakırsanız, ısıtma yüzeyi kahveyi ideal sıcaklıkta tutar.

Cihaz kahve demlendikten 40 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Isıtma yüzeyini kapatmak için  Açma/hazırda bekleme düğmesine (M) yeniden basın.

- Kahve süzdürülürken cihazdan dışarı buhar çıkması son derece normaldir.
- Yeni bir demleme uygulaması yapmak için açma/kapama düğmesine basarak cihazı kapatıp, yedinden çalıştırın.
- **Termik sürahili modeller:** Kahve dökmek için Şek. 10'da gösterildiği gibi düğmeye basın. Tamamen kaldırmak için kapağı Şek. 7'de gösterildiği gibi çevirin. Süzdürme işlemi sona erdikten sonra cihaz kendiliğinden kapanır.
- Yeni demleme çevrimi için  Açma/hazırda bekleme düğmesine (M) basarak cihazı kapatın ve yeniden açın.

**i Lütfen unutmayın:** İstenilen kahvenin tamamı bitmeden sürahinin kaldırılması kahve hazırlama işlemini duraklatmaz, yalnızca sürahiye kahve akışını durdurur. Hemen az miktarda kahve dökmek istiyorsanız, kahvenin taşmasını önlemek için bu olabildiğince kısa sürede yapmalısınız.


## TEMİZLİK VE BAKIM


Her türlü temizlik ve bakım işleminden önce makineyi kapatın, fişini çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar kullanmayın. Nemli ve yumuşak bir bez yeterli olacaktır.
- Makineyi asla suya daldırmayın. Bu elektrikli bir cihazdır.
- Su haznesi filtresine (S) kapaktan (E) ulaşılabiliyorsunuz. Gerekliğinde temizleyin.




## KİREÇ ÇÖZME

Eğer bölgenizdeki su sert ise, zaman içinde kireç birikimi oluşacaktır. Kireç çöktükleri cihazın iyi çalışmasını engelleyebilir. Her 40 çalışma çevriminden sonra kireç çözme işleminin uygulanması önerilir.

**Elektronik kumandalı modeller:**  Kireç çözme düğmesi (R) yanıp söndüğünde (Şek. 11) (yaklaşık 40 çevrimde bir) cihazda kireç çözme yapmanız gerekir.

**Düğmeli modeller:** Aroma düğmesi (L) ile  Açma/hazırda bekleme düğmesi (M) aynı anda yanıp söndüğünde (Şek. 12), (yaklaşık her 40 çevrimde bir) cihazda kireç çözme işlemi yapmanız gerekir.

- Cihaz kireç çözme işlemi sonrasında otomatik olarak sıfırlanır.
- Kireç çözme işlemini piyasadan temin edilebilen filtre kahve makinelerine uygun çözücüler ile gerçekleştirin.
- Kireç çözücünün paketi üzerinde yer alan yönlendirmeleri izleyerek ürünü sürahi içinde seyreltin;
- Çözeltili su doldurma boşluğundan doldurun;
- Sürahiyi ısıtma yüzeyinin üzerine yerleştirin;

-  Kireç çözme düğmesine (R), ardından /AUTO düğmesine (O) basın (elektronik kumandalı modellerde)  
veya  
 Açma/hazırda bekleme düğmesi (M) ile AROMA düğmesine (L) aynı anda 1,5 sn'den uzun süre basın (düğmeli modellerde), bir fincan eşdeğeri süzdürme yapıp, ardından cihazı kapatın;
- Cihazı çalıştırarak sadece su ile en azından 2 kez çalkalayın (2 dolu su haznesi).
- Yukarıda açıklanan temizlik düzenli bir şekilde uygulanmadığında garanti geçerliliğini kaybeder.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

şebeke gerilimi:	220-240V-50-60Hz	
Çekilen güç:	ICM16710	1200W
	ICM16210	1000W
	ICM16731	1200W
ağırlık:	ICM16	2,3 kg

## CİHAZIN BERTARAF EDİLMESİ



Bu cihaz, ev atıklarıyla birlikte bertaraf edilmemeli, yetkili bir atık ayırma ve geri dönüşüm merkezine götürülmelidir.

## ARIZA DURUMLARI

Ekran	Açıklama	Çözüm
E1	Su seviyesi hatası	Su haznesini doldurun
E2	Zaman aşımı hatası	Kireç çözme işlemi yapın