

ADVARSLER OM SIKKERHED



Fare!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre livsfarlige personskader pga. elektrisk stød.

- Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte maskinens strømledning, idet udskiftningen kræver, at der anvendes specialredskaber.

Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et af fabrikkanten autoriseret servicecenter for at undgå enhver form for risiko.

- Maskinen må under ingen omstændigheder sættes ned i vand. Det drejer sig om et elapparat.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og sluk for hovedafbryderen, når apparatet ikke er i brug. Lad ikke maskinen være tilsluttet, hvis den ikke bruges.
- Som ved ethvert elapparat skal man altid anvende sund fornuft og udvise forsigtighed, når man anvender denne maskine, især hvis der er børn til stede.
- Undersøg om elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på maskinens datamærke. Apparatet skal sluttes til en stikkontakt der har en kapacitet på mindst 10a og en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker, som skyldes at der ikke er indrettet nogen jordforbindelse for maskinen.
- Hvis maskinens stik ikke passer til stikkontakten, skal man lade en fagmand erstatte denne med en egnet stikkontakt.
- Mens beholderen fyldes og kanden tages ud af maskinen, skal man passe på ikke at hælde væske på stikket og strømledningen.



Fare for forbrændinger!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre forbrændinger eller skoldning.

- Denne maskine er beregnet til at "brygge kaffe". Pas på ikke at skolde dig på vand- eller dampstrålerne eller ved forkert anvendelse af maskinen.
- Rør ikke ved maskinens ophevede komponenter under brug. Brug kun håndtagene og knapperne.
- Berør aldrig maskinen med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Pladen forbliver varm efter anvendelse af apparatet.



Giv agt!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.

- Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaget af uheldsmæssig eller forkert brug

samt anvendelse uden omtanke.

- Skulle maskinen vise tegn på fejl eller ikke fungere ordentligt må den ikke bruges. Sluk for apparatet ved at tage stikket ud af stikkontakten. Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et af fabrikkanten autoriseret servicecenter og kræve, at der anvendes originale reservedele. Manglende overholdelse af ovenstående anvisninger kan sætte maskinens sikkerhed på spil.
- Dette apparat kan bruges af børn, der mindst er 8 år gamle, og af personer med nedsatte fysiske, sanselige og mentale evner eller uden erfaring eller kendskab til apparatet, udelukkende under overvågning eller efter at have fået instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker måde, og hvis de er i stand til at forstå de mulige risici.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse er ikke tilladt for børn, med mindre de ikke er på mindst 8 år og under overvågning. Apparatet og den medfølgende ledning skal holdes på afstand fra børn på under 8 år.

- Så snart emballagen er fjernet, bør du undersøge, om maskinen er intakt. Anvend ikke maskinen, hvis du er i tvivl, men henvend dig til en fagmand.
- Emballagens materialer (plastikposer, ekspanderet polystyren osv.) kan være farlige for børn og skal derfor anbringes udenfor deres rækkevidde.
- Anbring maskinen på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner, håndvask og varmekilder.
- Maskinen må under ingen omstændigheder anbringes på et sted, hvor temperaturen kan komme ned på 0°C eller under frysepunktet (hvis vandet fryser, kan apparatet lide skade).



OBS!

Dette symbol angiver et vigtigt råd eller en vigtig oplysning til brugeren.

- Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før kaffemaskinen installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikker-

hed.

- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.

Det er ikke beregnet til brug i: lokaler anvendt som køkken for personalet i forretninger, kontorer og andre arbejdsmiljøer; bondegårdsferiehuse; hoteller, moteller og lignende gæstgiverier; udlejningsværelser

Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være u hensigtsmæssig og derfor farlig.



- Dette produkt opfylder EF-forordningen 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
- Når apparatet er blevet anbragt på en arbejdsflade, skal man tjekke, om der er en afstand på cirka 5 cm mellem apparatets overflader og siderne og bagsiden og et frit rum på mindst 20 cm over kaffemaskinen.

BESKRIVELSE AF APPARATET

- A. Glaskande (kun på visse modeller)
- B. Termokande (kun på visse modeller)
- C. Måleske
- D. Vandniveauindikator
- E. Låg
- F. Vandpåfyldningsrum
- G. Filterholder til drip coffee
- H. Permanent filter (såfremt det forefindes) eller papirfilter
- I. Plade (til opvarmning, kun på modeller med glaskande)

Modeller med afbryder:

- L. AROMAknop
- M. ⏻ Tændt/standby-knap

Elektroniske modeller:

- N. Display
- O. ⏻/AUTO-knap med lys
- P. ⌚ Indstil timer-/ur-knappen
- Q. My aroma-knap
- R. Afkalkningsknap
- S. Vandbeholderfilter

PROGRAMMERING AF URET (KUN PÅ VISSE MODELLER)

Når du tænder for apparatet første gang, viser uret 12:00. For at indstille uret holdes Timer-/urknappen (P) trykket i mere end 2s.

Et enkelt tryk på timer-/urknappen (P) forøger med ét minut, tryk flere gange for at forøge hurtigere. Efter 3 sekunder uden at brugeren ikke trykker på nogen knap, er uret indstillet og apparatet slår over på aktiv tilstand. tilbage til aktiv tilstand.

INDSTILLING AF TIMER (KUN PÅ VISSE MODELLER)

Hvis timeren ikke er indstillet er standardtimeren 6:00.

For at indstille timeren trykkes på timer-/urknappen (P). Når du aktiverer timerens indstillingstilstand lyser ur -symbolet. Et enkelt tryk på timer-/urknappen (P) forøger med ét minut, tryk flere gange for at forøge hurtigere. Efter 3 sekunder uden at brugeren trykker på nogen knap, er timeren indstillet og apparatet slår over på aktiv tilstand og ur-symbolet slukker.

TILBEREDNING AF FILTERKAFFE

OBS: Første gang der tilberedes kaffe, skal alt tilbehøret vaskes, og maskinens indre kredse skal skylles, idet der brygges mindst to kander kaffe uden malet kaffe.



- Åbn låget (E) øverst og hæld frisk, rent vand i påfyldningsrummet (F) (fig.2) ved hjælp af kanden, indtil det når op til niveauangivelsen svarende til det antal kopper kaffe, man ønsker at brygge. Kontroller vandniveauet i tanken ved hjælp af indikatoren (D) (fig. 3). Det anbefales at anvende den medfølgende kande til doseringen, eftersom kandens maksimale kapacitet svarer til beholderens.
- Anbring det permanente filter (H) (hvis det forefindes) i filterholderen (G) (fig. 4). I versioner, der ikke har det permanente filter, brug papirfilteret (størrelse 1x4).
- Fyld malet kaffe i filtret med den medleverede måleske (C), og fordel den jævnt (fig. 5). Se de anbefalede mængder på tabellen. Brug malet kaffe af god kvalitet med gennemsnitlig finhedsgrad, som er specielt beregnet til filterkaffemaskiner.


Anbefalede mængder:





Antal kopper	Antal måleskeer (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2


(*) 1 strøgen måleske = 1 spiseske (5g)




Mængderne, der er opført på tabellen, er vejledende og skal tilpasses brugerens smag og kaffetypen. Der må under ingen omstændigheder anvendes mere end 10 måleskeer. Kaffeblendingen påvirker resultatet i høj grad. Det anbefales derfor at prøve forskellige slags blandinger for at finde frem til den, der passer bedst til din smag.


- **Modeller med glaskande (A):** luk låget (E) øverst på kaffemaskinen og stil den lukkede kande på pladen (fig. 6).
- **Modeller med termokande (B):** før kanden stilles på pladen, skal man sørge for, at låget er lukket (fig. 7).
- **Modeller med elektronisk styring:** Kaffens smag kan forbedres yderligere ved at trykke på  My aroma-knappen (Q). Denne funktion aktiverer en bryggeproces, hvorved vandet strømmer langsommere eller hurtigere ind i filtret og filtreres lidt ad gangen. Kaffen får derved en bedre smag og aroma. Hvis du vil vælge en anden smag, tryk på  My aroma-knappen (Q) og så kan du vælge mellem tre forskellige muligheder.

For at begynde at brygge tryk på /AUTO-knappen (O) (fig. 8). Den hvide kontrollampe gør opmærksom på, at filterkaffemaskinen er i gang, og ordlyden "BREW" vises på displayet. Maskinen udsender et lydsignal (bip), når kaffen begynder at strømme ud og 3 bip for at gøre opmærksom på, at den er færdig.

	
	Let
	Medium
	Stærk

- **AUTO tilstand:** Fra aktiv tilstand kan brugeren aktivere AUTO-tilstand ved at trykke i over 2 sekunder på /AUTO-knappen (O) (fig. 8). Ur-symbolet lyser. BRYGNING begynder på timerens forudindstillede tid.
- **Modeller med afbryder:** Tryk på  On/standby-knappen (M) (fig. 9). Kontrollampen på afbryderen gør opmærksom på, at filterkaffemaskinen er i funktion. Kaffen begynder at løbe ud efter nogle få sekunders forløb. Maskinen udsender et lydsignal (bip), når kaffen begynder at strømme ud og 3 bip for at gøre opmærksom på, at den er færdig. Kaffens smag kan forbedres yderligere ved at trykke på AROMA-knappen (L). Denne funktion aktiverer en bryggeproces, hvorved vandet strømmer langsommere ind i filtret og filtreres lidt ad gangen. Kaffen får derved en bedre smag og aroma. Funktionen aktiveres ved at trykke på aroma-knappen (kontrollampen på selve knappen tænder). Funktionen deaktiveres ved at trykke på knappen igen. Det anbefales at anvende AROMA-knappen, når der ikke skal tilberedes en hel kande kaffe.

- **Modeller med glaskande:** Hvis du lader  On/standby-knappen (M) være trykket ned, efter at kaffen er løbet igennem, vil opvarmingspladen holde kaffen varm på den ideelle temperatur. Maskinen slukkes automatisk 40 minutter efter kaffebrygningen. For at slukke for opvarmingspladen tryk på  On/standby-knappen igen.
- Det er ganske normalt, at det damper lidt fra maskinen, mens kaffen løber igennem.
- Sluk for kaffemaskinen ved at trykke på on/off-knappen og tænd igen for at starte en ny kaffebrygningscyklus.
- **Modeller med termokanden:** tryk på knappen som vist i fig. 10 for at skænke kaffen. Drej låget som vist i fig. 7 for at fjerne låget helt. Når brygningen er færdig, slukkes maskinen automatisk.
- Sluk for kaffemaskinen ved at trykke på  on/off-knappen og tænd igen for at starte en ny kaffebrygningscyklus.

 **Bemærk:** Hvis man fjerner kanden, inden maskinen er færdig med at brygge den valgte mængde kaffe, hindrer man ikke brygning af kaffe, men selve kaffens nedløb i kanden. Derfor anbefales det, hvis man ønsker at hælde lidt af kaffen ud, at gøre dette så hurtigt som muligt for at undgå, at kaffen løber ud.


RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE


Inden der foretages hvilket som helst rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, skal stikket tages ud af stikkontakten, og maskinen skal køle af.

- Brug aldrig opløsningsmidler eller rengøringsmidler med slibeeffekt til at rengøre maskinen. Det er tilstrækkeligt at anvende en blød, fugtig klud.
- Maskinen må under ingen omstændigheder sættes ned i vand. Det drejer sig om et elapparat.
- Vandbeholderfilteret (S) nås gennem låget (E). Rens det om nødvendigt.



AFKALKNING

Hvis vandet på enen er hårdt, vil der med tiden samles kalk. Kalksamlingerne kan blive årsag til, at apparatet ikke fungerer korrekt. Maskinen bør derfor afkalkes, hver 40 kaffe-cykler.


For modeller med elektroniske betjeningslementer: Når  afkalkningsknappen (R) blinker (Fig. 11), (ca. hver 40 cyklusser) skal du afkalke maskinen.

Modeller med afbryder: Når AROMA-knappen (L) og  On/standby-knappen (M) blinker samtidigt (fig. 12), (cirka hver 40 cyklusser) skal du afkalke maskinen.

- Maskinen nulstilles automatisk efter afkalkning.
- Foretag afkalkningen vha. de særlige afkalkningsmidler til drip coffee-kaffemaskiner, der fås i handlen.

- Fortynd produktet i kanden ifølge anvisningerne på afkalkningsmidlets pakning;
- Hæld opløsningen i vandpåfyldningsrummet;
- Stil kanden på pladen;
- Tryk på  afkalkningsknappen (R) og tryk derefter på  /AUTO-knappen (O) (på modeller med elektroniske betjeningsselementer)

eller

tryk samtidigt på  On/standby-knappen (M) og AROMAKNAPPEN (L) i mere end 1,5 sek. (på modeller med kontakt), lad en mængde svarende til en kop løbe igennem og sluk derefter for kaffemaskinen;

- Skyl efter ved at lade apparatet køre mindst 2 gange med vand alene (vandbeholderen skal fyldes helt 2 gange).
- Garantien er ikke gyldig, hvis ovennævnte rengøring ikke foretages regelmæssigt.

TEKNISKE DATA

netspænding:	220-240V-50-60Hz	
effektforbrug:	ICM16710	1200W
	ICM16210	1000W
	ICM16731	1200W
vægt:	ICM16	2,3 kg

BORTSKAFFELSE AF APPARATET



Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

FEJLTILSTANDE

Display	Beskrivelse	Løsning
E1	Fejl vandniveau	Fyld vandbeholder
E2	Timeoutfejl	Afkalk