



عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جانی ناشی از برق‌گرفتگی را در پی داشته باشد.

سیم برق دستگاه نباید توسط کاربر تعویض گردد زیرا این کار نیاز به استفاده از ابزارهای خاص دارد.

چنانچه سیم برق آسیب دیده یا نیاز به تعویض دارد، برای پیشگیری از هر گونه خطری، با نمایندگی مجاز «دلونگی» (De'Longhi) تماس بگیرید.

از فرو بردن قهوه ساز در آب اکیداً خودداری کنید. این دستگاه یک وسیله برقی است.

هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌شود، کلید اصلی آن را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید. از روشن گذاشتن غیر ضروری دستگاه خودداری نمایید.

مثل همه وسایل برقی دیگر، از قهوه ساز، به ویژه در حضور کودکان، با دقت و به نحوی منطقی استفاده کنید.

بررسی و اطمینان حاصل کنید که ولتاژ پریز برق با ولتاژ مشخص شده روی برچسب مشخصات دستگاه همخوان داشته باشد. دستگاه را فقط به یک پریز دارای اتصال زمین مناسب با درجه بندی حداقل ۱۰ آمپر وصل کنید. شرکت سازنده هیچ گونه مسئولیتی را در قبال سوانح ناشی از نبود اتصال زمین مناسب بر عهده نمی‌گیرد.

چنانچه پریز برق متناسب با دوشاخه دستگاه نباشد، از یک تکنسین برق ماهر بخواهید دوشاخه را تعویض کند.

هنگام پر کردن مخزن و بیرون آوردن پارچ شیشه ای از دستگاه، دقت کنید که آب روی دوشاخه یا سیم برق نریزد.




عدم رعایت این هشدار می‌تواند به سوختگی منجر شود.

این دستگاه به منظور «تهیه قهوه» طراحی و ساخته شده است. احتیاط کنید بر اثر پاشیدن آب جوش یا بخار و یا به دلیل استفاده نامناسب از دستگاه، دچار سوختگی نشوید.

هنگام استفاده از دستگاه، سطوح داغ را لمس نکنید. از دسته‌ها یا دستگیره‌ها استفاده کنید.

هیچگاه دستگاه را با دست یا پای خیس لمس نکنید.

صفحه بعد از استفاده از دستگاه، داغ باقی می‌ماند.



عدم رعایت این هشدار ممکن است به آسیب دیدن یا خرابی دستگاه منجر شود.

شرکت سازنده هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آسیب‌های ناشی از استفاده نامناسب، نادرست یا غیر مسئولانه از دستگاه بر عهده نمی‌گیرد.

در صورت خرابی یا نقص در کارکرد دستگاه، دو شاخه آن را از پریز بکشید. چنانچه دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط با نمایندگی مجاز «دلونگی» (De'Longhi) تماس بگیرید و درخواست کنید فقط از قطعات اصلی استفاده شود. عدم رعایت این نکته مهم می‌تواند ایمنی دستگاه را به خطر اندازد.

کودکان ۸ سال به بالا و اشخاصی که دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این محصول برخوردار نیستند فقط در صورتی می‌توانند از این وسیله استفاده کنند که شخصی که مسئول ایمنی آنها است بر کار آنها نظارت کند یا درباره استفاده از دستگاه به نحو ایمن و درک خطرات احتمالی به آنها آموزش داده باشد.

کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

تمیزکاری و تعمیر و نگهداری از سوی کاربر نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام شود. دستگاه و کابل برق را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال نگه دارید.

بعد از باز کردن بسته بندی، اطمینان حاصل کنید که دستگاه سالم و کامل است. اگر شک دارید، از دستگاه استفاده نکنید و فقط با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.

مواد بسته بندی (عمر از کیسه های پلاستیکی، فوم پلی استیرن، و غیره) باید دور از دسترس کودکان نگه داشته شوند، زیرا این مواد ایمنی آنها را به مخاطره می‌اندازد.

دستگاه را روی سطحی قرار دهید که دور از شیر آب، سینک ظرفشویی، و منابع حرارتی باشد.

هیچگاه دستگاه را در محیطی های قرار ندهید که دمای آنها ممکن است به ۰ درجه سانتیگراد یا پایین تر برسد (زیرا اگر آب یخ بزند، ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود).



این نماد نشانه توصیه‌ها و اطلاعات مهم برای کاربر است.

این دفترچه راهنما را قبل از نصب دستگاه و استفاده از آن، به دقت مطالعه کنید. مطالعه دقیق دفترچه تنها روش ممکن برای تضمین بهترین عملکرد دستگاه و حداکثر ایمنی کاربر است.

این دستگاه فقط برای کاربرد خانگی طراحی شده است.

موارد استفاده نامناسب: در محل آشپزخانه کارکنان فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های کاری؛ مزرعه‌ها؛ استفاده مشتریان در هتل‌ها، هتل‌ها و سایر محیط‌های اقامتی؛ محیط‌های مسافرخانه‌ای.

هرگونه کاربرد دیگری نادرست و بنابراین خطرناک محسوب می‌گردد.



## نحوه تهیه قهوه صاف شده



**لطفاً توجه کنید:** اولین بار که از دستگاه استفاده می شود، باید کلیه تجهیزات جانبی و مدارهای داخلی به طور کامل تمیز شود. برای این کار، حداقل دو پارچ قهوه را بدون استفاده از قهوه آسیاب شده تهیه کنید و دور بریزید.

- در (E) بالا را باز کنید و از پارچ برای ریختن آب سرد و تمیز به داخل محفظه مخزن آب (F) (تصویر ۲) تا میزان تعیین شده و متناسب با تعداد فنجان قهوه هایی که می خواهید تهیه کنید، استفاده نمایید. میزان آب موجود در مخزن را از طریق دریچه مخزن (D) (شکل ۳) بررسی کنید. توصیه می شود از پارچ ارائه شده به عنوان پیمانه استفاده کنید زیرا حداکثر ظرفیت پارچ و مخزن یکسان است.
- صافی دائمی (H) (اگر عرضه شده) را در قاب صافی (G) قرار دهید (شکل ۴). در مدل های فاقد صافی دائمی از صافی کاغذی (با اندازه ۱۴) استفاده کنید.
- قهوه آسیاب شده را با استفاده از قاشق اندازه گیری عرضه شده (C) در صافی بریزید و آن را به نحوی یکسان صاف کنید (شکل ۵). برای مشاهده مقادیر توصیه شده، به جدول مراجعه کنید. از قهوه آسیاب شده با دانه های متوسط و کیفیت خوب، که مخصوص قهوه ساز تهیه و بسته بندی شده است، استفاده کنید.

### مقادیر توصیه شده:

تعداد فنجان ها	تعداد پیمانه ها (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(\*) ۱ پیمانه سر صاف = ۱ قاشق سوپخوری (۵ گرم)

مقادیر ارائه شده در این جدول صرفاً جنبه راهنمایی دارند؛ به هر حال، مقدار قهوه مورد استفاده ممکن است بسته به ذائقه شخصی افراد متفاوت باشد. هیچگاه از حداکثر مقدار ۱۰ پیمانه تجاوز نکنید. نوع مخلوط تأثیری فراوان بر قهوه مورد نظر شما دارد. بنابراین، باید انواع مختلف قهوه را امتحان و بهترین نوع آن که متناسب با ذائقه شما است را انتخاب کنید.

- **مدل های دارای پارچ شیشه ای (A):** در (E) بالای دستگاه را ببندید و پارچ در بسته را روی صفحه قرار دهید (تصویر ۶).
  - **مدل های دارای پارچ حرارتی (B):** قبل از قرار دادن پارچ روی صفحه، اطمینان حاصل کنید که در آن بسته است (تصویر ۷).
  - **مدل های دارای کنترل های الکترونیکی:** طعم قهوه را می توان با فشار دادن دکمه (رایحه من (Q) بهبود بخشید. این کارکرد روند تصفیه را فعال می کند که آب را با سرعت کمتر یا بیشتر از فیلتر عبور می دهد. کاهش سرعت صاف شدن قهوه طعم و رایحه قهوه را بهبود می بخشد. برای انتخاب طعمی متفاوت، دکمه رایحه من (Q) را فشار دهید و می توانید از بین سه گزینه مختلف انتخاب کنید.
- برای شروع BREW (دمر کردن)، دکمه (O) AUTO (خودکار) را فشار دهید (تصویر ۸). چراغ سفید رنگ نشان می دهد که قهوه ساز در

- این دستگاه مطابق با قوانین EC ۲۰۰۴/۱۹۲۵ درباره مواد و آسبایی که در تماس با مواد غذایی هستند طراحی و ساخته شده است.
- بعد از قرار دادن دستگاه در محل مورد نظر، بین سطوح دستگاه و دیوارهای جانبی و پشتی حداقل ۵ سانتی متر فاصله بگذارید. لازم است بالای دستگاه قهوه ساز هم حداقل ۲۰ سانتی متر فضای خالی تعبیه شود.

### شرح دستگاه

- پارچ شیشه ای (فقط برخی مدل ها)
- پارچ حرارتی (فقط برخی مدل ها)
- پیمانه
- نشانگر میزان آب
- در
- مخزن آب
- نگهدارنده صافی برای قهوه صاف شده
- صافی دائمی (اگر ارائه شده باشد) یا صافی کاغذی
- صفحه (فقط در مدل های دارای پارچ شیشه ای گرم می شود)

### مدل های دارای کلید:

- دکمه رایحه
- دکمه «On/stand» (روشن/آماده بود)

### مدل های الکترونیکی:

- صفحه نمایش
- دکمه چراغ دار AUTO
- دکمه تنظیم زمان/سنج/ساعت
- دکمه My aroma
- دکمه رسوب زاپی
- صافی مخزن آب

### تنظیم ساعت (فقط برخی مدل ها)

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار، ساعت ۱۲:۰۰ را نشان می دهد. برای تنظیم ساعت، دکمه زمان/سنج/ساعت (P) را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید. با هر بار فشار دادن دکمه زمان/سنج/ساعت (P) ، یک دقیقه به زمان اضافه می شود، فشار دادن مداوم سرعت افزایش زمان را بیشتر می کند. پس از ۳ ثانیه که کاربر هیچ دکمه ای را فشار ندهد، ساعت تنظیم و دستگاه وارد حالت فعال می شود.

### تنظیم زمان سنج (فقط برخی مدل ها)

اگر زمان سنج تنظیم نشده باشد، زمان سنج پیش فرض ۶:۰۰ خواهد بود. برای تنظیم زمان سنج دکمه زمان/سنج/ساعت (P) را فشار دهید. زمانی که حالت تنظیم زمان سنج فعال باشد نماد ساعت روشن می شود. با هر بار فشار دادن دکمه زمان سنج/ساعت (P) زمان یک دقیقه افزایش می یابد، فشار دادن را ادامه دهید تا سرعت آن بیشتر شود. پس از ۳ ثانیه که کاربر هیچ دکمه ای را فشار ندهد، زمان سنج تنظیم می شود و دستگاه وارد حالت فعال شده، نماد ساعت خاموش می شود.

حال کار است و "BREW" (دم کردن) بر روی صفحه نشان داده می شود. دستگاه با شروع تحویل یک بیپ و با پایان آن سه بار صدای بیپ می دهد.

●	Light (سبک)
●●	Medium (متوسط)
●●●	Strong (سنگین)

**حالت خودکار:** کاربرد از حالت فعال می تواند حالت خودکار را با فشار طولانی، بیش از ۲ ثانیه، دکمه (O) AUTO/☺ فعال کند (تصویر ۸). نماد ساعت روشن می شود. دم کردن طبق زمان سنج تنظیم شده شروع می شود.

**مدل های دارای کلید:** دکمه ☺ روشن/آماده به کار (M) را فشار دهید (تصویر ۹). چراغ روی کلید روشن می شود و نشان می دهد که قهوه ساز کار می کند. تهیه قهوه بعد از چند ثانیه آغاز می شود. دستگاه یک صدای بیپ و با پایان آن سه صدای بیپ می دهد. می توان طعم قهوه را با فشار دادن دکمه (L) AROMA بهبود بخشید. این کارکرد روند تصفیه را ممکن می سازد که آب را با سرعت کمتری از فیلتر عبور می دهد. کاهش سرعت صاف شدن قهوه طعم و رایحه قهوه را بهبود می بخشد. برای فعال ساختن این کارکرد، دکمه رایحه را فشار دهید (چراغ روی دکمه روشن می شود). برای غیرفعال کردن این کارکرد، همان دکمه را مجدداً فشار دهید. توصیه می شود زمانی از دکمه AROMA استفاده کنید که نمی خواهید یک پارچ پر از قهوه را تهیه کنید.

**در مدل های دارای پارچ شیشه ای:** اگر بعد از اتمام تصفیه، دکمه ☺ روشن/آماده به کار (M) را فشار داده شده رها کنید، صفحه قهوه را در دمای بهینه نگه می دارد. دستگاه به طور خودکار ۴۰ دقیقه بعد از تهیه قهوه خاموش می شود. برای خاموش کردن صفحه، دکمه ☺ روشن/آماده به کار (M) را دوباره فشار دهید.

کاملاً طبیعی است که دستگاه در حین رد شدن قهوه از صافی بخار کند.

برای آغاز یک دور دم کردن جدید، با فشار دادن دکمه ON/OFF (روشن/خاموش)، دستگاه را خاموش و دور جدید دم کردن را آغاز کنید.

**مدل های دارای پارچ حرارتی:** برای ریختن قهوه، دکمه را طبق تصویر ۱۰ فشار دهید. برای برداشتن در به طور کامل، در را مطابق تصویر ۷ بچرخانید. پس از اتمام تصفیه، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

برای یک چرخه دم کردن جدید، با فشار دادن دکمه ☺ روشن/آماده به کار (M) دستگاه را خاموش کرده و دوباره راه اندازی کنید.

**i** لطفاً توجه کنید: برداشتن پارچ قبل از تهیه کامل قهوه مورد نیاز، اختلال در تهیه قهوه ایجاد نمی کند بلکه فقط جریان آن به داخل پارچ را قطع می کند. اگر می خواهید فوراً مقدار کمی قهوه بریزید، باید این کار را با حداکثر سرعت ممکن انجام دهید تا از جریان بیش از حد قهوه جلوگیری شود.

- کنید، دوشاخه آن را از پریز بکشید و اجازه دهید خنک شود.
- هنگام تمیز کردن قهوه ساز، از حلال ها یا مواد پاک کننده ساییده استفاده نکنید. یک پارچه نرم و نمدار کافی است.
- از فرو بردن قهوه ساز در آب اکیداً خودداری کنید. این دستگاه یک وسیله برقی است.
- دسترسی به صافی مخزن آب (S) از طریق در (E) امکان پذیر است. در صورت لزوم، آن را تمیز کنید.

### رسوب زدایی

اگر آب منطقه شما سنگین است، با گذشت زمان، دستگاه رسوب می گیرد. این رسوبات ممکن است بر کارکرد صحیح دستگاه تأثیر سوء داشته باشند. توصیه می شود بعد از هر ۴۰ بار تهیه قهوه، دستگاه را رسوب زدایی کنید.

**فقط مدل های دارای کنترل های الکترونیکی:** هنگامی که دکمه رسوب زدایی (R) چشمک می زند (تصویر ۱۱)، (تقریباً هر ۴۰ چرخه) باید دستگاه را رسوب زدایی کنید.

**مدل های دارای کلید:** هنگامی که دکمه (L) Aroma و دکمه ☺ روشن/آماده به کار (M) همزمان چشمک می زند (تصویر ۱۲)، (تقریباً هر ۴۰ چرخه) باید دستگاه را رسوب زدایی کنید.

- دستگاه پس از رسوب زدایی، به طور خودکار بازنشانی می شود.
- برای رسوب زدایی، همیشه از مواد رسوب زدای ویژه دستگاه های قهوه ساز که در بازار موجود است استفاده کنید.
- مطابق با دستورالعمل های درج شده روی جعبه رسوب زدا، رسوبات داخل پارچ را دقیق کنید؛
- محلول را در مخزن آب بریزید؛
- پارچ را روی صفحه گرم کننده قرار دهید؛
- دکمه رسوب زدایی (R) و سپس دکمه (O) AUTO/☺ (در مدل های دارای کنترل های الکترونیکی) را فشار دهید یا
- دکمه ☺ روشن/آماده به کار (M) و دکمه AROMA (رایحه) (L) را همزمان ۱.۵ ثانیه (در مدل های دارای سوئیچ) فشار دهید، به میزان یک فنجان قهوه تصفیه کرده و سپس دستگاه را خاموش کنید.
- دستگاه را راه اندازی و حداقل ۲ بار آن را آب کشی کنید (۲ مخزن کامل آب).
- قصور در انجام تمیزکاری به شرح فوق به بی اعتبار شدن ضمانت نامه منجر خواهد شد.

### اطلاعات فنی

ولتاژ برق:	۲۲۰-۲۴۰ ولت-۵۰-۶۰ هرتز
برق ورودی:	ICM1۶۷۱۰ ۱۲۰۰ وات
	ICM1۶۳۱۰ ۱۰۰۰ وات
	ICM1۶۷۳۱ ۱۲۰۰ وات
وزن:	ICM1۶ ۲.۳ کیلوگرم

### دفع دستگاه

نباید دستگاه را همراه با زباله های خانگی دفع کرد، بلکه باید آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت زباله تحویل داد.



### تمیزکاری و نگهداری

قبل از انجام هرگونه عملیات تمیزکاری یا نگهداری، دستگاه را خاموش

### شرایط نقص

راه حل	شرح	نمایشگر
مخزن آب را پر کنید	خطای سطح آب	E1
Descale (رسوب زدایی)	خطای وقفه زمانی	E2