

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes elektromos áramütést okoz vagy okozhat.

- A készülék tápkábelét a felhasználó sosem cserélheti ki, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség.

A kábel sérülése esetén a javításhoz vagy a kábelcsere elvégzéséhez kizárólag egy gyártó által feljogosított márkaszervizhez forduljon, hogy ne veszélyeztesse saját biztonságát.

- A kávéfőzőt soha ne merítse vízbe. Ez egy elektromos készülék.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból és kapcsolja ki a főkapcsolót. Ne hagyja a készüléket feleslegesen hálózati csatlakoztatás alatt.
- Mint bármilyen elektromos készülék esetén, ezt a készüléket is ésszerűen és óvatosan kell használni, különösen gyermekek jelenlétében.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak minimum 10 A terhelhetőségű és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba szabad kapcsolni. A gyártót nem terheli felelősség a készülék földelés nélküli hálózatra való csatlakoztatásából származó esetleges balesetekért.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel végeztesse el a csatlakozóaljzat cseréjét.
- A víztartály feltöltése és a kiöntőkanna gépről való levétele közben ügyeljen, hogy ne öntsön semmilyen folyadékot a villásdugóra és a hálózati tápkábelre.



Égési sérülések veszélye!

Betartásának elmulasztása égési sérüléseket okoz vagy okozhat.

- Ezt a készüléket "kávéfőzésre" tervezték. Vigyázzon, nehogy a kiforrócsenő víz, a kiáramló gőz által vagy a készülék helytelen használata következtében égési sérüléseket szenvedjen.
- Használat közben ne érjen a készülék forró felületeihez. Használja a gombokat és a fogantyúkat.
- Nem szabad a készülékhez érni, amikor nedves a keze vagy a lába.
- A melegítőlap a készülék használata után sokáig meleg marad.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza ill. okozhatja.

- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból származó károkért.
- Meghibásodás vagy helytelen működés esetén a hálózati tápkábel kihúzásával kapcsolja ki a készüléket. Az esetleges javítási munkák elvégzését kizárólag a gyártó által feljogosított márkaszervizben végeztesse és a javításhoz kérje eredeti alkatrészek használatát. A fentiek betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a készülék biztonságos üzemeltetését.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, szenzoriális vagy értelmi képességekkel rendelkező személyek vagy megfelelő tapasztalattal ill. ismeretekkel nem rendelkezők is használhatják, amennyiben elmagyarázzák nekik a helyes használat szabályait, ill. a készülék használata közben biztosítják számukra a felügyeletet és a megfelelő biztonságot, valamint képesek megérteni a készülék használatával járó kockázatokat.
- **Ügyeljen, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.**
- **Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 év alatti gyermekektől távol.**
- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épességét. Bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagokat (műanyagzacskók, polisztírol hab, stb.) ne hagyja gyermekek közelében, mert potenciális veszélyforrást jelentenek.
- A készüléket egy vízcaptól, mosogatótól és hőforrástól távol eső munkafelületre helyezze.
- A készüléket soha ne helyezze el olyan helyiségbe, ahol a környezet hőmérséklete 0°C-ra vagy annál alacsonyabbra csökkenhet (ha a víz megfagy, károsodhat a készülék).

Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokra vagy információkra hívja fel a felhasználó figyelmét.

- A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehet a legjobb eredményt elérni és a legnagyobb biztonságban üzemeltetni a készüléket.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült.

Nem használható: üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezet személyzeti konyhájában; tanyaházakban; hotelek, motelek és egyéb lakókönyezetek vendégei számára; panzió típusú környezetekben

A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.




- Ez a termék megfelel az élelmiszerekkel rendelteszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról szóló 1935/2004/EK irányelvnek.
- Miután a készüléket a munkafelületre tette, ellenőrizze, hogy a gép oldal- és hátlapja körül kb. 5 cm, a kávéfőző gép felett pedig legalább 20 cm szabad tér maradjon.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA




- A. Üveg kiöntőkanna (csak néhány modellnél)
- B. Hőtartó kiöntőkanna (csak néhány modellnél)
- C. Adagolókanál
- D. Vízsint jelző
- E. Fedél
- F. Vízfeltöltő nyílás
- G. Filteres kávé szűrőtartó
- H. Állandó szűrő (kiszereles szerint) vagy papírszűrő
- I. Kávéfőzőlap (az üveg kiöntőkannával ellátott modelleknél melegítőlap)

Kapszolával ellátott modellek:

- L. AROMA gomb
- M.  Be/stand by gomb


Elektronikus modellek:

- N. Kijelző
- O.  /AUTO gomb jelzőfényel

- P.  Időzítő beállító/óra gomb
- Q.  My aroma gomb
- R.  Vízkömentesítés gomb
- S. Víz tartály szűrő


AZ ÓRA BEPROGRAMOZÁSA (CSAK NÉHÁNY MODELLENÉL)


A készülék első alkalommal történő bekapcsolásakor az óra 12:00 órát jelez. Az óra beállításához 2 másodpercnél tovább kell nyomva tartani az  Időzítő/óra gombot (P).

Az  Időzítő/óra gomb (P) egyszeri megnyomásával egy perccel, ha lenyomva tartja a gombot, több perccel növeli az időt. Ha a felhasználó 3 másodpercen keresztül nem nyom meg egyetlen gombot sem, az óra beáll és a készülék aktív üzemmódba áll.


AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA (CSAK NÉHÁNY MODELLENÉL)

Ha az időzítő nincs beállítva, az alapértelmezett a 6:00.

Az időzítő beállításához nyomja meg az  Időzítő/óra gombot (P).

Amikor az időzítő beállító üzemmódban aktív, az óra ikon bekapcsol. Az  Időzítő/óra gomb (P) egyszeri megnyomásával egy perccel, ha lenyomva tartja a gombot, több perccel növeli az időt. Ha 3 másodperc után a felhasználó nem nyom meg semmilyen gombot, az időzítő be van állítva, és a készülék aktív üzemmódba vált, az óra ikon kikapcsol.

FILTERES KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

 **Megjegyzés:** a kávéfőző legelső használatokor a gép összes tartozékát, valamint belső csövezeteket át kell mosni úgy, hogy a géppel legalább két alkalommal kávéét kell főzni örölt kávé felhasználása nélkül.

- Nyissa ki a fedelet (E) a tetőn és a kiöntőkanna segítségével öntsön a vízfeltöltő nyílásba (F) tiszta és hideg vizet (2. ábra) a készíteni kívánt kávé csészékben kifejezett mennyiségének megfelelő szintjelzésig. Ellenőrizze a vízszintet a tartályban a vízszintjelző (D) segítségével (3. ábra). Azt tanácsoljuk, hogy a víz adagolásához használja a kannát, mert a kiöntőkanna maximális úrtartalma megfelel a tartály úrtartalmának.
- Tegye be az állandó szűrőt (H) (kiszereles szerint) a szűrőtartóba (G) (4. ábra). Az állandó szűrővel nem rendelkező modelleknél használja a (1x4 méretű) papírszűrőt.
- A készülékkel járó adagolókanállal (C) töltsen meg a szűrőt örölt kávéval, majd egyengetse el a kávéét (5. ábra). Az ajánlott mennyiségek az alábbi táblázatban találhatók. Használjon jó minőségű, közepes finomságúra örölt és



filteres kávéfőzőhöz való kávé.


Ajánlott mennyiségek:





Csészék száma	Adagolókanalak száma (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2


(*) 1 csapott adagolókanál = 1 evőkanál (5 g)





A táblázatban jelzett mennyiségek jelzés értékűek, amelyek izlés szerint és a kávé típusának megfelelően módosíthatók. Sose lépje túl a 10 adagolókanálnak megfelelő szintet. A kávékeverék típusa nagyban befolyásolja az elkészített kávé minőségét. Ezért tanácsos többfajta kávé kipróbálni hogy megtalálja melyik ízlik legjobban.


- **Üveg kiöntőkannával rendelkező modellek (A):** zárja le a fedelet (E) a készülék tetején és helyezze a zárt kannát a kávéfőzőlapra (6. ábra).
- **Hőtartó kiöntőkannával rendelkező modellek (B):** mielőtt a kiöntőkannát a kávéfőzőlapra tenné, győződjön meg arról, hogy a fedél zárva (7. ábra).
- **Elektronikus kezelőgombokkal rendelkező modellek:** A kávé ízet a  My aroma gomb (Q) megnyomásával lehet optimálisra állítani. Ez a funkció lehetővé teszi a kávé átfolyásának beállítását, amely a vizet a szűrőben lassabban vagy gyorsabban engedi át. Egyszerre kis mennyiség szűrése javítja a kávé ízet és aromáját. Eltérő íz kiválasztásához nyomja meg a  My aroma gombot (Q) és három különböző opció közül lehet választani.

A BREW indításához nyomja meg az  /AUTO gombot (O) (8. ábr.). A fehér jelzőlámpa azt jelzi, hogy a filteres kávéfőző működik és a kijelzőn megjelenik a "BREW" felirat. A készülék az adagolás elején egy hangjelzést, míg a végén három hangjelzést ad ki.

	
	Gyenge
	Közepes
	Erős

- **Auto üzemmód:** A felhasználó aktív üzemmódból aktiválhatja az AUTO módot az  /AUTO gomb (O) (8. ábra) hosszas, 2 másodpercnél tovább tartó megnyomásával. Az óra ikon bekapcsol. A BREW előre beállított időzítővel kezdődik.

- **Kapcsolóval ellátott modellek:** Nyomja meg a  Be/stand by gombot (M) (9. ábra). A kapcsolón található jelzőfény azt jelzi, hogy a kávéfőző működik. Pár másodperc után a kávé folyni kezd a gépből. A készülék az adagolás elején egy hangjelzést, míg a végén három hangjelzést ad ki. A kávé ízet az AROMA gomb (L) megnyomásával lehet optimálisra állítani. Ez a funkció lehetővé teszi a kávé átfolyásának beállítását, amely a vizet a szűrőben lassabban engedi át. Egyszerre kis mennyiség szűrése javítja a kávé ízet és aromáját. A funkció aktiválásához nyomja meg az AROMA gombot (ekkor felgyullad a gombon található jelzőfény). A funkció inaktíválásához ismét nyomja meg a nyomógombot. Az AROMA gomb használata akkor javasolt amikor nem kell teljes kannányi kávé főzni.
- **Üveg kiöntőkannával rendelkező modellek:** ha elengedi a lenyomott  Be/stand by gombot (M), miután a kifolyás befejeződött, a kávéfőzőlap ideális hőmérsékleten tartja a kávé. A készülék 40 perccel a kávéfőzés befejezése után kikapcsol. A kávéfőzőlap kikapcsolásához ismét nyomja meg a  Be/stand by gombot (M).
- Teljesen normális, hogy a kávé kifolyása közben a készülék egy kis gőzt bocsát ki.
- Új kávé főzéséhez kapcsolja ki a készüléket a be/ki gomb megnyomásával, majd indítsa újra.
- **Hőtartó kiöntőkannával rendelkező modellek:** a kávé kitöltéséhez nyomja meg a gombot a 10. ábrán látható módon. A fedél teljes eltávolításához tekerje azt el a 7. ábrán látható módon. A kávé kifolyása után a készülék automatikusan kikapcsol.
- Új kávé főzéséhez a  Be/stand by gomb (M) megnyomásával kapcsolja ki a készüléket és indítsa újra.

 **Megjegyzés:** ha a kiöntőkannát leveszi mielőtt a készülék befejezte volna a kávéfőzést, a kávéfőzés nem szakad meg, csak a kávé kannába való kifolyása. Ha a kávéfőzés elején rögtön ki akar tölteni egy kis kávé, azt a kávé kifolyásának elkerülése érdekében tanácsos a lehető legrövidebb idő alatt megtenni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene kapcsolja ki a gépet, húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból és hagyja lehűlni a gépet.


- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket vagy dörzshatású tisztítószerkeket. A tisztításhoz elég egy puha és nedves törülőruha.
- A kávéfőzőt soha ne merítse vízbe. Ez egy elektromos készülék.
- A víztartály szűrőt (S) a fedélen (E) keresztül lehet megközelíteni. Szükség esetén tisztítsa meg.




VÍZKŐOLDÁS

Ha lakhelyének ivóvize kemény, idővel vízkő rakódik le a kávéfőzőben. A vízkőlerakódás veszélyeztetheti a készülék helyes működését. Ezért tanácsos minden 40 kávéfőzési ciklus után vízkőoldást végezni.

Elektronikus kezelőgombokkal rendelkező modellek:

Amikor a  Vízkőmentesítés gomb (R) villog (11. ábra), (kb. 40 ciklusonként) vízkőmentesítést kell végezni a készüléken.

Kapcsolóval ellátott modellek: Ha az AROMA gomb (L) és a  Be/stand by gomb (M) egyidejűleg villognak (12. ábra), (kb. minden 40. kávéfőzési ciklus után), vízkőmentesítést kell végezni a készüléken.

- A készülék automatikusan újraindul a vízkőmentesítés után.
- A vízkőoldást a kereskedelemben kapható, filteres kávéfőző gépekhez való vízkőoldókkal végezze az alábbiak szerint.
- Higítsa fel a terméket a kiöntőannában a csomagoláson található utasítások betartásával;
- Az oldatot öntse a vízfeltöltő nyílásba;
- Helyezze a kiöntőkannát a kávéfőzőlapra;
- Nyomja meg a  Vízkőmentesítés gombot (R), majd nyomja meg az /AUTO gombot (O) (elektronikus kezelőgombokkal rendelkező modellek esetén)
vagy
egyidejűleg nyomja meg a  Be/stand by gombot (M) és az AROMA gombot (L) 1,5 másodpercnél tovább (kapcsolóval ellátott modellek esetén), töltsön ki egy csészényi kávé, majd kapcsolja ki a készüléket;
- Öblítse ki a rendszert úgy, hogy legalább 2 alkalommal csak vízzel üzemelteti a készüléket (2 teli víztartálynyi víz).
- A készülékre nem érvényes a jótállás, ha nem a fent leírt módon végzi a tisztítást.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:	220-240V-50-60Hz	
Felvett teljesítmény:	ICM16710	1200W
	ICM16210	1000W
	ICM16731	1200W
Tömeg:	ICM16	2.3 kg

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

HIBÁK

Kijelző	Leírás	Megoldás
E1	Vízszint nem megfelelő	Töltse fel a víztartályt
E2	Időtűllépés	Vízkőmentesítés