

## VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

### **Gevaar!**

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel door elektrische schokken, met gevaar voor het leven.

- Het netsnoer van dit apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden vervangen, omdat daar speciaal gereedschap voor nodig is.

**Als het netsnoer beschadigd is of vervangen moet worden, moet u, om gevaarlijke situaties te vermijden, contact opnemen met de Klantenservice De'Longhi.**

- Dompel het apparaat nooit onder in water. Het is een elektrisch apparaat.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact en zet de hoofdschakelaar uit wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. Laat het apparaat niet onnodig ingeschakeld.
- Zoals geldt voor alle elektrische apparaten, moet het koffiezetapparaat met zorg en gezond verstand gebruikt worden, met name wanneer er kinderen aanwezig zijn.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op het typeplaatje van het apparaat. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een efficiënte aarding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen veroorzaakt door het ontbreken van een efficiënt aardingsstelsel.
- Wanneer de stekker niet in het stopcontact past, moet het stopcontact met een geschikt type worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien.
- Tijdens het vullen van het waterreservoir of het wegnemen van de kan uit de machine moet morsen van vloeistof op de aansluiting of het netsnoer vermeden worden.

### **Gevaar voor brandwonden!**

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van brandwonden of verbrandingen.

- Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd voor het "zetten van koffie". Let op om u niet te verbranden aan waterspaten of stoom of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Raak tijdens het gebruik van het apparaat geen hete oppervlakken aan. Gebruik uitsluitend de knoppen of handgrepen.
- Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen of voeten.
- De verwarmplaat kan langere tijd na gebruik van het apparaat heet blijven.

### **Belangrijk!**

Veronachtzaming van de waarschuwingen kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van persoonlijk letsel of beschadiging van het apparaat.

- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door een verkeerd, oneigenlijk of onredelijk gebruik.
- In geval van een defect of een slechte werking van het apparaat, moet het van de netvoeding worden losgekoppeld. Neem voor reparatie uitsluitend contact op met de klantenservice De'Longhi en eis dat er alleen originele reserveonderdelen gebruikt worden. Veronachtzaming van het bovenstaande zou de veiligheid van het apparaat kunnen aantasten.

**Dit apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder en personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en de hieraan verbonden risico's hebben begrepen.**

**Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.**

**Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.**

- Controleer, na de verwijdering van de verpakking, of het apparaat compleet en intact is. In geval van twijfel mag het apparaat niet gebruikt worden en moet alleen gekwalificeerd personeel benaderd worden.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, enz.) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaar kan opleveren.
- Plaats het apparaat op een werkoppervlak, uit de nabijheid van kranen, spoelbakken en warmtebronnen.

- Installeer het apparaat nooit in een omgeving waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken (wanneer het water in het apparaat bevriest, kan het apparaat beschadigd raken).

**i** **Let op:**

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Lees deze handleiding aandachtig door alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen. Dit is de enige manier waarop de gebruiker verzekerd kan zijn van de beste resultaten en de maximale veiligheid.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Het is niet bedoeld voor gebruik in: personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; vakantieboerderijen; door klanten van hotels, motels en andere accommodaties zoals bed & breakfast

Elk ander gebruik moet beschouwd worden als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk.



- Dit apparaat voldoet aan de EG-verordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen.
- Na de plaatsing van het apparaat op het werkvlak moet er een vrije ruimte van ten minste 5 cm aan de zij- en achterkant en 20 cm boven het koffiezetapparaat beschikbaar zijn.

## BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- Glazen kan (alleen bepaalde modellen)
- Thermische kan (alleen bepaalde modellen)
- Doseerschepje
- Kijkglas waterniveau
- Deksel
- Vulopening water
- Filterhouder voor filterkoffie
- Permanent filter (indien aanwezig) of papieren filter
- Plaat (verwarmplaat alleen bij modellen met glazen kan)

## Modellen met schakelaar:

- TOETS aroma
- Toets On/Stand-by

## Elektronische modellen:

- Display
- AUTO-toets met lampje
- Toets instelling timer/klok
- Toets My aroma
- Toets ontkalking
- Filter waterreservoir

## DE KLOK INSTELLEN (ALLEEN BEPAALDE MODELLEN)

Bij de eerste inschakeling van het apparaat, toont de klok 12.00. Houd voor de instelling van de klok de toets (P) Timer/klok langer dan 2 sec. ingedrukt.

Met één enkele druk op de toets Timer/klok (P) wordt de tijd met één minuut verhoogd; houd de toets ingedrukt om de waarde sneller te verhogen. Wanneer de gebruiker gedurende 3 seconden geen toets meer indrukt, is de klok ingesteld en keert het apparaat terug naar de actieve modus.

## DE TIMER INSTELLEN (ALLEEN BEPAALDE MODELLEN)

Wanneer de timer niet wordt ingesteld, is de standaardtimer gelijk aan 6:00.

Druk voor de instelling van de timer op de toets Timer/clock button (P).

Wanneer de modus instelling timer actief is, wordt het symbool van de klok weergegeven. Met één enkele druk op de toets Timer/klok (P) wordt de tijd met één minuut verhoogd; houd de toets ingedrukt om de waarde sneller te verhogen. Wanneer de gebruiker gedurende 3 seconden geen toets meer indrukt, is de timer ingesteld, gaat het apparaat over naar de actieve modus en gaat het symbool van de klok uit.

## HET BEREIDEN VAN FILTERKOFFIE

**i** **Let op:** bij de eerste ingebruikname van het apparaat moeten alle accessoires en interne circuits gespoeld worden door, zonder gebruik van voorgemalen koffie, ten minste twee koppen koffie te zetten.

- Open het deksel (E) en gebruik de kan om het apparaat via de vulopening water (F) (afb. 2) te vullen tot aan het niveau dat overeenkomt met het aantal te zetten kopjes koffie. Controleer het waterniveau in het reservoir via het kijkglas (D) (afb. 3). Het is raadzaam om de geleverde kan

te gebruiken: de maximale inhoud van de kan is gelijk aan die van het reservoir.

- Plaats het permanente filter (H) (indien aanwezig) in de filterhouder (G) (afb. 4). Gebruik voor de modellen zonder permanent filter het papieren filter (afmeting 1 x 4).
- Gebruik het meegeleverde doseerschepje (C) om voorgemalen koffie toe te voegen aan het filter en verdeel de koffie gelijkmatig (afb. 5). Raadpleeg de tabel voor de aanbevolen hoeveelheden. Gebruik voorgemalen koffie van goede kwaliteit, met een gemiddelde maalgraad en specifiek voor filterkoffieapparaten.





### Aangeraden hoeveelheden:

Aantal kopjes	Aantal doseerschepjes (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2


(\*) 1 afgestreken maatschepje = 1 eetlepel (5 g)

De in de tabel aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en moeten worden aangepast aan uw persoonlijke smaak en aan de gebruikte soort koffie. Overschrijd nooit de maximale hoeveelheid van 10 doseerschepjes. De gebruikte koffiemelange is van aanzienlijke invloed op de verkregen koffie. Probeer dus verschillende soorten koffie om te bepalen welke het beste bij uw smaak past.

- **Modellen met glazen kan (A):** sluit het deksel (E) van het apparaat en plaats de gesloten kan op de plaat (afb. 6).
- **Modellen met verwarmplaat (B):** controleer, alvorens de kan op de plaat te plaatsen, of het deksel gesloten is (afb. 7).
- **Modellen met elektronische bediening:** De smaak van de koffie kan verbeterd worden door te drukken op de toets  My aroma (Q). Deze functie activeert een filtratieproces waarbij het water langzamer of sneller in het filter wordt gedruppeld. Langzaam druppelen verbetert de smaak en het aroma van de koffie. Druk voor de selectie van een andere smaak op de toets  My aroma (Q) en kies onder de drie verschillende opties. Druk voor het starten van de AFGIFTE op de toets  AUTO (0) (afb. 8). Het witte lampje geeft aan dat het apparaat in werking is en op het display verschijnt het opschrift "BREW". Het apparaat laat bij de start van de afgifte één geluidssignaal (biep) horen en drie wanneer de afgifte eindigt.

	
	Mild
	Normaal
	Sterk

- **AUTO-modus:** Vanuit de actieve modus kan de gebruiker de modus AUTO activeren door langer dan 2 seconden te drukken op de toets  AUTO (0) (afb. 8). Het symbool van de klok gaat branden. De AFGIFTE begint op de met de timer ingestelde tijd.
- **Modellen met schakelaar:** Druk op de toets  On/stand-by (M) (afb. 9). Het brandende lampje van de schakelaar geeft aan dat het apparaat in werking is. De afgifte van koffie wordt na enkele seconden gestart. Het apparaat laat bij de start van de afgifte één geluidssignaal (biep) horen en drie wanneer de afgifte eindigt. De smaak van de koffie kan verbeterd worden door te drukken op de toets AROMA (L). Deze functie activeert een filtratieproces waarbij het water langzamer in het filter wordt gedruppeld. Langzaam druppelen verbetert de smaak en het aroma van de koffie. Druk voor de activering van de functie op de toets Aroma (het lampje van de knop gaat branden). Druk nogmaals op de toets om de functie uit te schakelen. Het gebruik van de toets AROMA wordt aangeraden wanneer u niet een volle kan koffie wenst te zetten.
- **Voor modellen met glazen kan:** wanneer de toets  On/stand-by (M) blijft ingedrukt nadat het filtratieproces is voltooid, zal de verwarmplaat de ideale temperatuur van de koffie handhaven. 40 Minuten na de beëindiging van de koffieafgifte wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Om de verwarmplaat uit te schakelen, moet nogmaals gedrukt worden op de toets  On/stand-by (M).
- Het is volkomen normaal dat het apparaat stoom afgeeft wanneer er koffie gefilterd wordt.
- Voor een nieuw filtratieproces moet het apparaat met de toets on/off worden uitgeschakeld en vervolgens weer worden ingeschakeld.
- **Modellen met thermische kan:** druk voor het schenken van de koffie op de knop weergegeven op afb. 10. Voor de volledige verwijdering moet het deksel gedraaid worden zoals aangegeven op afb. 7. Na het voltooiën van de afgifte wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
- Voor een nieuw filtratieproces moet het apparaat worden uitgeschakeld met de toets  On/stand-by (M) en weer worden ingeschakeld.

 **Let op:** wanneer de kan wordt verwijderd voordat alle gevraagde koffie is afgegeven, wordt hierdoor de afgifte niet onderbroken, maar wordt enkel de stroom in de kan onder-

broken. Wenst u onmiddellijk een beetje koffie in een kopje te gieten, doe dit dan zo snel mogelijk om te voorkomen dat de koffie overloopt.


## REINIGING EN ONDERHOUD


Voorafgaand aan onderhoud of reiniging van het apparaat moet het worden uitgeschakeld, moet de stekker uit het stopcontact verwijderd worden en moet het apparaat afkoelen.

- Gebruik voor de reiniging van het koffiezetapparaat geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen. Een zachte, vochtige doek is voldoende.
- Dompel het koffiezetapparaat nooit onder in water. Het is een elektrisch apparaat.
- Het filter van het waterreservoir (S) kan bereikt worden via het deksel (E). Reinig wanneer nodig.

## ONTKALKING


Wanneer er in uw zone sprake is van hard water, hoopt zich mettertijd kalk op. De kalkaanslag kan de goede werking van het apparaat negatief beïnvloeden. U wordt aangeraden het koffiezetapparaat om de 40 koffiezetcycli te ontkalken.

**Alleen voor modellen met elektronische bediening:** Wanneer de toets  Ontkalking (R) begint te knipperen (afb. 11), (ongeveer om de 40 koffiezetcycli), moet het apparaat ontkalkt worden.

**Modellen met schakelaar:** Wanneer de toets AROMA (L) en de  toets On/stand-by (M) gelijktijdig knipperen (afb. 12), (ongeveer om de 40 koffiezetcycli) moet het apparaat ontkalkt worden.

- Het apparaat wordt automatisch gereset na de ontkalking.
- Gebruik voor de ontkalking altijd specifieke op de markt verkrijgbare ontkalkingsproducten voor filterkoffieapparaten.
- Verdun het product in de kan volgens de instructies op de verpakking van het ontkalkingsmiddel;
- Giet de oplossing in het waterreservoir;
- Plaats de kan op de verwarmplaat;
- Druk op de toets  Ontkalking (R) en vervolgens op de toets  (O) (voor modellen met elektronische bediening)

of

druk gelijktijdig, langer dan 1,5 sec., op de toetsen  On/stand-by (M) en AROMA (L) (modellen met schakelaar), laat de hoeveelheid van één kopje filteren en schakel het apparaat dan uit;


- Spoel het apparaat ten minste 2 keer met alleen water (2 volle reservoirs water).
- Het niet voldoen aan de hierboven beschreven reiniging doet de garantie vervallen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning:	220-240V-50-60Hz	
Stroomverbruik:	ICM16710	1200W
	ICM16210	1000W
	ICM16731	1200W
Gewicht:	ICM16	2.3 kg

## VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Het apparaat mag niet verwijderd worden met het huishoudelijke afval, maar moet worden ingeleverd bij  een erkend centrum voor gescheiden inzameling en recycling.

## FOUTMELDINGEN

Display	Beschrijving	Oplossing
E1	Fout waterreservoir	Vul het waterreservoir
E2	Fout time-out	Ontkalking