

AVISOS DE SEGURANÇA

Perigo!

A inobservância pode ser ou é causa de lesões, por choques elétricos, com risco para a vida.

- O cabo de alimentação deste aparelho nunca deve ser substituído pelo utilizador, pois a sua substituição requer a utilização de ferramentas especiais.

Em caso de dano do cabo, ou para a sua substituição, contacte única e exclusivamente um centro de assistência autorizado pelo fabricante, de modo a evitar todo e qualquer risco.

- Nunca mergulhe a máquina em água. É um aparelho elétrico.
- Retire a ficha da tomada de alimentação e desligue o interruptor geral quando o aparelho não é utilizado. Não deixe o aparelho ligado desnecessariamente.
- Como com qualquer aparelho elétrico, use o bom senso e a cautela ao usar o aparelho, principalmente quando estão presentes crianças.
- Verifique se a tensão da corrente elétrica corresponde à indicada na placa de características do aparelho. Ligue o aparelho exclusivamente a uma tomada com uma capacidade mínima de 10A e devidamente ligada à terra. O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais acidentes causados pela falta de ligação do aparelho à terra.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mande substituir a tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a pessoal qualificado.
- Durante a operação de enchimento do depósito e de extração do jarro da máquina, tenha o cuidado de não derramar líquidos sobre a ficha e o cabo de alimentação.

Perigo de queimaduras!

A inobservância pode ser ou é causa de queimaduras ou abrasões.

- Este aparelho foi fabricado para “fazer café”. Tenha cuidado para não se queimar com jatos de água ou de vapor ou devido a uma utilização incorreta do aparelho.
- Durante a utilização, não toque nas superfícies quentes do aparelho. Utilize os manipuladores ou as pegas.
- Não toque no aparelho com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
- A placa permanece quente após a utilização do aparelho.

Atenção!

A inobservância pode ser ou é causa de lesões ou danos no aparelho.

- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, errada e irracional do aparelho.
- Em caso de avaria ou mau funcionamento do aparelho, desligue a ficha do cabo de alimentação da eletricidade. Para eventuais reparações, contacte apenas um centro de assistência técnica autorizado pelo fabricante e exija a utilização de peças de substituição originais. O não cumprimento desta regra pode prejudicar a segurança do aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento do produto. É necessário supervisionar e instruir as pessoas sobre o uso seguro da aparelhagem para compreender os riscos durante a utilização. As crianças não devem brincar com a aparelhagem. A limpeza e a manutenção de uso não devem ser feitas por crianças sem supervisão. Manter a aparelhagem e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- Após a remoção da embalagem, certifique-se da integridade do aparelho. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte pessoal profissionalmente qualificado.
- Os elementos da embalagem (sacos de plástico, poliestireno expansivo, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois constituem uma potencial fonte de perigo.
- Instale o aparelho sobre uma superfície de trabalho afastada de torneiras da água, lava-loiças e fontes de calor.
- Nunca instale o aparelho num ambiente passível de alcançar uma temperatura inferior ou igual a 0°C (se a água congelar, o aparelho poderá sofrer danos).

Nota:

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.

- Leia com atenção este manual de instruções antes de instalar e utilizar o aparelho. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização.

- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

Não é destinado ao uso em: espaços utilizados como cozinhas para o pessoal de lojas, escritórios e outros locais de trabalho, Turismo rural, Hotéis, motéis e outras estruturas de alojamento, quartos para alugar

Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa.




- Este documento está em conformidade com o Regulamento CE N. 1935/2004 sobre os materiais e os objetos destinados a entrar em contacto com os produtos alimentares.
- Depois de ter colocado o aparelho sobre a superfície de trabalho, verifique se existe um espaço de cerca de 5 cm entre a superfície do aparelho e as partes laterais e a parte traseira, e um espaço livre de pelo menos 20 cm por cima da máquina de café.





DESCRIÇÃO DO APARELHO

- A. Jarro de vidro (só alguns modelos)
- B. Jarro térmico (só alguns modelos)
- C. Colher doseadora
- D. Indicador de nível de água
- E. Tampa
- F. Compartimento de enchimento da água
- G. Porta-filtro para café de filtro
- H. Filtro permanente (se previsto) ou filtro de papel
- I. Placa (de aquecimento só nos modelos com jarro de vidro)


Modelos com interruptor:


- L. Botão aroma
- M.  Botão de ligar/stand-by

Modelos eletrónicos:

- N. Visor
- O.  Botão AUTO com luz piloto
- P.  Botão de acertar hora/relogio
- Q.  Botão my aroma
- R.  Botão de descalcificação
- S. Filtro do reservatório de água


PROGRAMAR O RELÓGIO (APENAS ALGUNS MODELOS)


Ao ligar o aparelho pela primeira vez, o relógio mostrará 12:00. Para acertar o relógio manter carregado o botão  Temporizador/relogio (P) por mais de 2s.

Uma pressão única do botão  Temporizador/relogio (P) aumenta em um minuto, ao mantê-lo carregado aumenta com maior velocidade. Após 3 segundos que o utilizador não carrega em nenhum botão o relógio está configurado e o aparelho ajusta-se ao modo ativo.


PROGRAMAR O TEMPORIZADOR (APENAS ALGUNS MODELOS)

Se o temporizador não está programado, por predefinição estará às 6:00.

Para programar o temporizador carregar no  botão Temporizador/relogio (P).

Quando o modo de programação do temporizador estiver ativo o ícone do relógio irá acender-se. Uma pressão única do botão  Temporizador/relogio (P) aumenta em um minuto, ao mantê-lo carregado aumenta com maior velocidade. Após 3 segundos que o utilizador não preme botão algum o temporizador estará programado e o aparelho volta ao modo ativo, o ícone relógio apaga-se.

COMO PREPARAR O CAFÉ FILTRO

 **Nota:** a primeira vez que preparar o café, é necessário lavar todos os acessórios e enxaguar os circuitos internos da máquina, fazendo pelo menos dois jarros de café sem utilizar o café moído.



- Abra a tampa (E) por cima e utilize o jarro, verta no compartimento de enchimento (F) (fig. 2) água fresca e limpa até à indicação de nível correspondente às châvenas de café que deseja preparar. Verifique o nível da água no reservatório através do específico indicador (D) (fig. 3). Recomenda-se a utilização do jarro fornecido como doseador, pois a capacidade máxima do jarro é igual à do reservatório.
- Coloque o filtro permanente (H) (se presente) no porta-filtro (G) (fig. 4). E nas versões onde não é incluído, utilize o filtro de papel (tamanho 1x4).
- Coloque o café moído no filtro usando a colher doseadora (C) fornecida e nivele-o uniformemente (fig. 5). Consulte a tabela para as quantidades recomendadas. Utilize café moído de boa qualidade, com moagem média e embalado para máquinas de café filtro.


Quantidades recomendadas:





N. chávenas	Nº de colheres doseadoras (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2



(*) 1 colher doseadora rasa = 1 colher de sopa (5g)

As quantidades indicadas na tabela são aproximadas e devem ser adaptadas ao gosto pessoal e ao tipo de café. Nunca supere o nível máximo de 10 colheres doseadoras. O tipo de mistura influencia muito o café obtido. Por isso, é aconselhável provar tipos de misturas diferentes para identificar o que melhor se adapta ao seu gosto.




- **Modelos com jarro de vidro (A):** feche a tampa (E) em cima do aparelho ponha o jarro fechado sobre a placa (fig. 6).
- **Modelos com jarro térmico (B):** antes de colocar o jarro sobre a placa, verifique se a tampa está fechada (fig. 7).
- **Modelos com controlos eletrónicos:** O sabor do café pode ser otimizado por carregar o botão  My aroma (Q). Esta função ativa o processo de preparação que solta a água no filtro mais devagar ou mais rapidamente. Filtrar um pouco de cada vez melhora o sabor e o aroma do café. Para selecionar um sabor diferente, carregue no  botão My aroma (Q) e poderá entre rolar três diferentes opções.


Para começar a PREPARAÇÃO carregue no botão  (O) (fig. 8). A luz piloto branca indica que a cafeteira filtro está ligada e aparece a mensagem "BREW" no visor. O aparelho emite um sinal sonoro (beep) no início da extração e emite três beeps para indicar o fim.

	
	Ligeiro
	Médio
	Forte

- **Modo automático:** A partir do modo ativo o utilizador pode ativar o modo AUTO com uma pressão longa, superior a 2 segundos, do /botão AUTO (O) (fig. 8). O ícone do relógio irá acender-se. A PREPARAÇÃO começará à pré-configuração do temporizador.
- **Modelos com interruptor:** Carregue no botão  Ligar/stand (M) (fig. 9). A luz piloto no interruptor indica que a cafeteira filtro está ligada. O café começa a sair após al-

guns segundos. O aparelho emite um sinal sonoro (beep) no início da extração e emite três beeps para indicar o fim. O sabor do café pode ser realçado, premindo o botão AROMA (L). Esta função ativa o processo de preparação que solta a água no filtro mais devagar ou mais rapidamente. Filtrar um pouco de cada vez melhora o sabor e o aroma do café. Para ativar a função, prima o botão aroma (acende-se a luz piloto). Para desativar a função, volte a premir o botão. A utilização do botão AROMA é recomendada no caso de não ter de preparar todo o jarro de café.

- **Modelos com jarro de vidro:** se soltar o botão  Ligar/stand by (M) carregado após a filtração terminar, o prato irá manter o café à temperatura ideal. O aparelho desliga-se automaticamente 40 minutos após a extração do café. Para desligar o prato carregue no  botão Ligar/stand by (M) novamente.
- É absolutamente normal que durante o filtração do café, o aparelho produza um pouco de vapor.
- Para um novo ciclo de infusão desligue o aparelho por premir o botão de ligar/desligar e reinicie.
- **Modelos com jarro térmico:** para verter o café, carregue no botão conforme mostrado na fig. 10. Para remover a tampa totalmente, vire-a conforme mostrado na fig. 7. Depois que o vapor terminar, o aparelho desliga-se automaticamente.
- Para um novo ciclo de filtração desligue o aparelho por carregar no botão  On/stand by (M) e reinicie.

 **Nota:** remover o jarro antes de todo o café requerido tenha sido tirado não interromperá a preparação do café, mas simplesmente bloqueará o fluxo no jarro. Se desejar tirar imediatamente um pequeno café, deverá o fazer o mais rapidamente possível para que o café não transborde.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO


Antes de realizar qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligue a máquina, desligue a ficha da tomada de corrente e deixe arrefecer a máquina.


- Não utilize solventes nem detergentes abrasivos para a limpeza da máquina. É suficiente um pano húmido e macio.
- Nunca mergulhe a máquina em água. É um aparelho elétrico.
- É possível aceder ao filtro do reservatório de água (S) através da tampa (E). Limpe quando for necessário.




DESCALCIFICAÇÃO

Se a água na sua zona for dura, com o passar do tempo o calcário irá acumular-se. A sua acumulação pode prejudicar o correto funcionamento do aparelho. É recomendado realizar a descalci-

ficção a cada 40 ciclos de funcionamento.

Modelos com comandos eletrônicos: Quando  o botão Descalcificação (R) piscar (fig. 11), (aproximadamente a cada 40 ciclos) será necessário descalcificar o aparelho.

Modelos com interruptor: QUANDO O BOTÃO AROMA (L) e o  botão de ligar/stand by (M) piscarem ao mesmo tempo (fig. 12), (aproximadamente a cada 40 ciclos) será necessário descalcificar o aparelho.

- O aparelho reinicia automaticamente após a descalcificação.
- Realize a descalcificação, utilizando os específicos descalcificantes para máquinas de café com filtro, que se encontram em comércio.
- Dilua o produto no jarro, seguindo as instruções na embalagem do descalcificador;
- Verta a solução no compartimento de enchimento da água;
- Coloque o jarro sobre a placa;
- Carregue no botão  Descalcificar (R) e então prima o botão  (O) (em modelos com comandos eletrônicos) ou
ou
carregue simultaneamente o botão  ligar/stand by (M) e o botão AROMA (L) por mais de 1,5s (nos modelos com interruptor), filtre o equivalente a uma chávena então desligue o aparelho;
- Enxagúe colocando a funcionar o aparelho só com água pelo menos 2 vezes (2 reservatórios cheios de água).
- A garantia perde a validade se a limpeza descrita acima não for realizada regularmente.

DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação:	220-240V-50-60Hz	
Potência absorvida:	ICM16710	1200W
	ICM16210	1000W
	ICM16731	1200W
Peso:	ICM16	2.3 kg

ELIMINAÇÃO DO APARELHO



Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha seletiva oficial.

CONDIÇÕES DE DEFEITO

Visor	Descrição	Solução
E1	Erro nível de água	Encher o reservatório de água
E2	Erro timeout	Descalcificação