

ВАЖНИ ЗАЩИТИ



Опасност!

Неспазването на указанията може да причини поражения от токов удар с опасност за живота.

- Захранващия кабел на уреда не трябва никога да се сменя от потребителя, тъй като смяната му изисква употребата на специални инструменти.

При повреда на кабела, както и за смяната му, се обръщайте единствено към упълномощен от производителя сервизен център, за да избегнете всякакви рискове.

- Никога не потапяйте машината във вода. тя е електрически уред.
- Изключете щепсела от електрическата мрежа и изключете главния прекъсвач, когато машината не се използва. Не оставяйте уреда включен, когато не е необходимо.
- Както при всеки електрически уред, бъдете разумни и предпазливи при употребата на уреда, особено в присъствие на деца.
- Проверете дали напрежението на електрическата мрежа съответства на указаното върху табелката с данните на уреда. Свържете уреда само към един електрически контакт с минимална сила на тока 10 А и с изправно заземяване. Производителят не може да се счита отговорен за евентуални инциденти, причинени от липсата на заземяване на електрическата инсталация.
- В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, контактът трябва да се смени с подходящ тип от квалифициран персонал.
- При пълненето на резервоара и изваждането на каната от машината бъдете внимателни, за да не избегнете изливане на течности върху щепсела и захранващия кабел.



Опасност от изгаряния!

Неспазването на указанията може да причини опарване или изгаряния.

- Този уред е проектиран и произведен за "приготвяне на кафе". Бъдете внимателни, за да не се изгорите със струята гореща вода или пара или при неподходяща употреба на уреда.
- По време на употреба не докосвайте горещите повърхности на уреда. Използвайте кухненски ръкохватки или дръжките.

- Не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце или крака.
- Плочата остава гореща, след като уредът е бил използван.



Внимание!

Неспазването на указанията може да причини наранявания или повреди на уреда.

- Производителят не може да се счита отговорен за евентуални щети, причинени от неподходяща, неправилна или неразумна употреба.
- В случай на повреда или некачествена работа на уреда, изключете го, като издърпате щепсела на захранващия кабел. За евентуални ремонти се обръщайте единствено към упълномощен от производителя сервизен център и изисквайте употребата на оригинални части. Неспазването на горните указания може да застраши безопасността на уреда.
- Този уред може да се използва от деца от 8 години и над тази възраст, и от лица с намалени психическа, умствена и сензорна способност и без опит и познания, когато са под наблюдение или инструктаж във връзка с безопасния начин на работа с уреда и познаване на свързаните с това рискове. Не е позволено деца да си играят с уреда.
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да бъдат извършвани от деца без надзор. Пазете уреда и неговия кабел далеч от достъпа на деца на възраст по-малко от 8 години.
- След като извадите уреда от опаковката, проверете целостта му. При съмнение, не го използвайте, а се обърнете към персонал с професионална квалификация.
- Частите от опаковката (пластмасови пликосе, пенополистирол и др.) не трябва да се оставят на достъпни за деца места, тъй като са потенциален източник на опасност.
- Поставете уреда на работен плот, далеч от кранчетата за вода, умивалници и източници на топлина.

- Никога не инсталирайте уреда в помещение, където температурата може да достигне 0°C или под 0°C (ако водата замръзне, уредът може да се повреди).



Важно:

С този символ се обозначават съвети и информация, важни за потребителя.

- Прочетете внимателно книжката с инструкции, преди да монтирате и използвате уреда. Така ще постигнете отлични резултати и максимална безопасност при употреба.
- Този уред е предназначен единствено за битова употреба.

Не е предназначен за употреба в: кухни за персонал в магазини, офиси и други работни помещения; къщи ферма; клиенти в хотели, мотели и други сгради от жилищен тип; помещения за нощувка със закуска

Всякаква друга употреба се счита за неприсъща и следователно за опасна.



- Този продукт е в съответствие с Регламент на ЕС 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.
- След като разположите уреда на плота, уверете се, че сте оставили около 5 cm свободно пространство между повърхностите на уреда и задната и страничните стени, както и най-малко 20 cm над кафемашината.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

- A. Стъклена кана (само при някои модели)
- B. Термокана (само при някои модели)
- C. Мерителна лъжица
- D. Индикатор за ниво на водата
- E. Капак
- F. Отделение за пълнене с вода
- G. Филтърен държач за филтърно кафе
- H. Постоянен филтър (ако е предвиден) или хартиен филтър
- I. Плоча (нагрява се само при моделите със стъклена кана)

Модели с прекъсвач:

- L. БУТОН Aroma

- M. On/stand by бутон

Електронни модели:

- N. Дисплей
- O. /AUTO бутон със светлинен индикатор
- P. Настройка таймер/часовник
- Q. Бутон Mug aroma
- R. Бутон Отстраняване на котлен камък
- S. Филтър на резервоара за вода

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИК (САМО ПРИ НЯКОИ МОДЕЛИ)

Когато включвате уреда за първи път, часовникът ще покаже 12:00. За да настроите часовника, задръжте натиснат бутон Таймер/часовник (P) за повече от 2s.

Еднократното натискане на бутна Таймер/часовник (P) увеличава със стъпка от една минута, продължителното натискане увеличава с по-голяма скорост. След 3 секунди, ако потребителят не натисне никакъв бутон, часовникът е настроен и уредът преминава в активен режим.

НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕР (САМО ПРИ НЯКОИ МОДЕЛИ)

Ако таймерът не е настроен, таймерът по подразбиране е 6:00.

За да настроите таймера, натиснете бутон таймер/часовник (P).

Когато е активен режим за настройка на таймер, иконата на часовника ще бъде включена. Еднократното натискане на бутна Таймер/часовник (P) увеличава със стъпка от една минута, продължителното натискане увеличава с по-голяма скорост. След 3 секунди, ако потребителят не натисне никакъв бутон, таймерът е настроен и уредът преминава в активен режим, часовник, иконата се изключва.

ПРИГОТВЯНЕ НА ФИЛТЪРНО КАФЕ



Важно: при първа потреба на уреда, трябва да измиете всички принадлежности и да изплакнете вътрешните кръгове на машината, като направите поне две кани кафе, без да поставяте мляно кафе.

- Отворете капака (E) на горната част с помощта на каната сипете чиста студена вода в отделението за пълнене на вода (F) (фиг.2) до нивото, което съответства на желания брой чаши кафе, което желаете да пригответе. Проверете нивото на водата в резервоара през прозорчето за ниво (D) (фиг. 3). Препоръчва се използването на каната от комплекта като дозатор, тъй като максимално

малната ѝ вместимост съответства на вместимостта на резервоара.




- Позиционирайте постоянния филтър (H) (ако е наличен) в държача на филтъра (G) (фиг. 4). При версиите без постоянен филтър, използвайте хартиен филтър (размер 1x4).
- Поставете смляното кафе във филтъра, като използвайте мерителната лъжица (C) от комплекта и я изравнете равномерно (фиг. 5). Направете справка в таблицата за препоръчителните количества. Използвайте качествено смляно кафе със средна едрина, приготвено за кафемашини за филтърно кафе.

Препоръчителни количества:

Бр. чаши	Бр. мерителни лъж.
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2






(*) 1 равна мерителна лъжица = 1 с. лъжица (5 г)


Посочените в таблицата количества са примерни и трябва да се пригодят към личните предпочитания и вида на кафето. не поставяйте никога повече от 10 мерителни лъжици. Видът на сместа силно влияе върху качеството на полученото кафе. препоръчваме да опитате различни видове кафе, за са откриете най-подходящото за Вашия вкус.

- **Модели със стъклена кана (A):** затворете капака (E) от горната страна на уреда и поставете затворената кана върху нагревателната плоча (фиг. 6).
- **Модели с термо кана (B):** преди да поставите каната върху плочата, уверете се, че капакът е затворен (фиг. 7).
- **Модели с електронно управление:** Вкусът на кафето може да бъде оптимизиран чрез натискане на бутона  Aroma (Q). Тази функция задейства процеса на просмукване, който освобождава вода във филтъра по-бавно или по-бързо. Филтрирайки по-малко количество в даден момент, подобрява вкуса и аромата на кафето. За да изберете различен вкус, натиснете бутон  Aroma (Q) и можете да изберете между три различни опции.
За да стартирате BREW натиснете бутон  AUTO (O) (фиг. 8). Белият индикатор указва, че кафемашината работи и на дисплея се появява надписът "BREW". Уредът издава един звуков сигнал (бип) в началото на изтичането, а след това 3 звукови сигнала, за да сигна-

лизира края му.

	
	Леко
	Нормално
	Силно

- **АВТОМАТИЧЕН режим:** От активен режим, потребителят може да активира режим AUTO с дълго натискане, повече от 2 секунди, на бутон  AUTO (O) (фиг. 8). Иконата на часовника ще се включи. BREW ще се стартира според предварително определения таймер.
- **Модели с превключвател:** Натиснете  бутон On/stand by (M) (фиг. 9). Светлинният индикатор върху превключвателя указва, че кафемашината работи. Кафето ще започне да изтича след няколко секунди. Уредът издава един звуков сигнал (бип) в началото на изтичането, а след това 3 звукови сигнала, за да сигнализира края му. Вкусът на кафето може да бъде оптимизиран чрез натискане на бутона AROMA (L). Тази функция задейства процеса на просмукване, който освобождава вода във филтъра по-бавно. Филтрирайки по-малко количество в даден момент, подобрява вкуса и аромата на кафето. За да активирате функцията, натиснете бутона "aroma": светва индикаторът на самия бутон. За да изключите функцията, натиснете бутона повторно. Използването на бутона AROMA се препоръчва в случай че няма да пригответе цяла кана кафе.
- **Модели със стъклена кана:** Ако отпуснете бутона  On/stand by (M) натиснат след като изтичането е приключило, плочата ще поддържа кафето на идеалната температура. Уредът се изключва автоматично 40 минути след изтичането на кафето. За да изключите плочата натиснете бутон  On/stand by (M) отново.
- Съвсем нормално е, по време на филтрирането на кафето, машината да изпуска малко пара.
- За нов цикъл на сваряване, изключете уреда чрез натискане на бутона on/off и рестартирайте .
- **Модели с термо кана:** за да се сипе кафето, натиснете бутона, както е показано на фиг. 10. За да отстраните напълно капака, завъртете капака, както е показано на фиг. 7. След като просмукването е завършено, уредът се изключва автоматично.
- За нов цикъл на сваряване, изключете уреда чрез натискане на бутона  On/stand (M) и рестартирайте.

 **Моля, обърнете внимание:** отстраняването на каната преди да е завършило приготвянето на цялото заявено количество кафе, не прекъсва приготвянето на кафе, а връ-

менно блокира изтичането в каната. Ако желаете да сипете малко количество кафе веднага, трябва да извършите това възможно най-бързо, за да избегнете изтичането на кафе.


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди да започнете каквато и да е операция за почистване или поддръжка, изключете машината, извадете щепсела от електрическия контакт и оставете машината да изстине.


- При почистването на машината да не се използват разтворители или абразивни почистващи препарати. Използвайте мека и влажна кърпа.
- Никога не потапяйте машината във вода. тя е електрически уред.
- Филтърът на резервоара за вода (S) може да бъде презареден през капака (E). Почистете при необходимост.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Ако водата във Вашия район е твърда, с течение на времето ще се натрупа варовик. Варовиковите отлагания могат да влошат работата на уреда. Препоръчва се отстраняването на котления камък на всеки 40 цикъла на приготвяне на кафе.

Модели с електронно управление: Когато  Бутонът за отстраняване на котлен камък (R) мига (фиг. 11), (приблизително на всеки 40 цикъла) вие трябва да извършите отстраняване на котлен камък на уреда.

Модели с прекъсвач: Когато бутонът AROMA (L) у бутонът On/stand by (M) мигат едновременно (фиг. 12), (приблизително на всеки 40 цикъла) трябва да се извърши отстраняване на котлен камък на уреда.

- Уредът се рестартира автоматично след отстраняване на котлен камък.
- Пристъпете към отстраняване на котления камък, като използвате предлаганите на пазара специални препарати за отстраняване на котлен камък от кафемашини за филтърно кафе.
- Разтворете препаратата в каната, като следвате указанията върху опаковката на препарата;
- Сипете разтвора в резервоара за водата;
- Поставете каната върху нагревателната плоча;
- Press the  Отстраняване на котлен камък бутон (R) и след това натиснете бутон On/AUTO (O) (при модели с електронни команди)

или

натиснете едновременно бутон On/stand by (M) и бутон AROMA (L) за повече от 1,5s (при моделите с прекъсвач), изчакайте да изтече количеството, равняващо се на една чаша, след което изключете уреда;

- Изплакнете машината, като я пуснете да работи само с

вода най-малко 2 пъти (2 пълни резервоара с вода).

- Гаранцията не е валидна, ако описаното по-горе почистване не се изпълнява редовно.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номинално напрежение:	220-240V-50-60Hz
Номинална мощност:	1CM16710 1200W
	1CM16210 1000W
	1CM16731 1200W
Тегло:	1CM16 2.3 kg

ИЗВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА



Не извърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в оторизиран център за разделение на сметищата и рециклиране.

УСЛОВИЯ ЗА ГРЕШКА

Дисплей	Описание	Решение
E1	Грешка ниво на водата	Напълнете резервоара за вода
E2	Грешка време пауза	Отстраняване на котлен камък