

TÄRKEÄT TURVAOHJEET



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.

- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen verkkojohtoa, sillä siihen tarvitaan erityistyökaluja.

Sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet, jolloin toimenpide voidaan suorittaa turvallisesti.

- Kahvinkeitintä ei saa koskaan upottaa veteen. Se on sähkölaite.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja pane pääkatkaisin pois päältä kun et käytä keitintä. Älä jätä keitintä päälle tarpeettomasti.
- Käytä keitintä, kuten kaikkia sähkökäyttöisiä laitteita, varovasti ja noudata tervettä järkeä ennen kaikkea silloin, kun laitteen lähellä on pieniä lapsia.
- Varmista, että verkkovirran jännite vastaa keittimen arvokyltissä ilmoitettua jännitettä. Kytke keitin ainoastaan riittävän tehokkaasti maadoitettuun pistorasiaan, jonka teho on vähintään 10 A. Valmistaja ei vastaa mistään onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laitteen maadoittamisen laiminlyönnistä.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen.
- Varmista, ettei nesteitä läiky pistokkeelle ja sähköjohdolle vesisäiliön täytön ja lasikannun poistamisen yhteydessä.



Palovammojen vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.

- Tämä laite on tarkoitettu kahvin valmistukseen. Varo kuumaa vettä ja höyryä. Käytä laitetta annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä koske laitteen kuumiin osiin sen käytön aikana. Käytä keittimen käsittelyyn nuppeja ja kahvoja.
- Älä koske keittimeen, jos kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
- Lämmityslevy on kuuma vielä laitteen käytön jälkeen.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

- Valmistaja ei vastaa mistään virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Sammuta kahvinkeitin ja irrota pistoke pistorasiasta, jos keittimeen tulee jokin vika tai sen toiminnassa ilmenee

puutteita. Älä yritä korjata keitintä itse, vaan ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisiä varaosia. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.

- Yli 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt sekä henkilöt, joiden fyysinen, aisteihin liittyvä tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen turvallisesta käytöstä ja siihen liittyvistä vaaroista, saavat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan ja heitä ohjeistetaan laitteen turvalliseen käyttöön liittyen ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.

Puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ei saa antaa lasten tehtäviksi elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja heidän toimintaansa valvota. Laite ja siihen kuuluva sähköjohto tulee pitää alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

- Varmista pakkauksesta poistamisen jälkeen, että keitin on moitteettomassa kunnossa. Älä käytä laitetta, mikäli sen kunnossa ilmenee puutteita vaan ota yhteys valtuutettuun ammattilaiseen.
- Älä jätä pakkausmateriaalia (muovipussit, styrokset jne.) lasten ulottuville, sillä ne ovat vaarallisia.
- Aseta laite työtasolle kauaksi vesihanoista, tiskialtaista ja lämmönlähteistä.
- Älä asenna kahvinkeitintä koskaan tiloihin, joissa lämpötila voi pudota noltaan tai sen alapuolelle (veden jäätyessä laite voi rikkoutua).



Tärkeää:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilökunnan keittiötiloissa myymälöissä, toimistoissa ja muissa työskentely-ympäristöissä tai maataloissa. Sitä ei ole myöskään tarkoitettu asiakkaiden käytettäväksi hotelleissa, motelleissa ja muissa vastaavissa asuinympäristöissä eikä majataloissa.

Kaikki muu käyttö on virheellistä ja siten vaarallista.



- Tämä tuote vastaa EY:n asetusta 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.
- Aseta keitin työtasolle ja varmista tämän jälkeen, että kahvinkeitin molemmille sivuille sekä taakse jää vähintään 5 cm tyhjää tilaa ja keittimen päälle vähintään 20 cm tyhjää tilaa.

LAITTEEN KUVAUS

- A. Lasikannu (ei kaikissa malleissa)
- B. Termoskannu (ei kaikissa malleissa)
- C. Mitta-astia
- D. Veden tason osoitin
- E. Kans
- F. Veden täyttöaukko
- G. Suodatinkuppi suodatinkahville
- H. Kiinteä suodatin (mikäli keittimessä) tai paperisuodatin
- I. Lämmityslevy (vain malleissa, joissa lasikannu)

Katkaisimella varustetut mallit:

- L. AROMA-painike
- M. ☺ Päälle/lepotila-painike

Elektroniset mallit:

- N. Näyttö
- O. ☺/AUTO-painike, jossa valo
- P. ⌚ Ajastimen asetus/kellopainike
- Q. My aroma -painike
- R. Kalkinpoistopainike
- S. Vesisäiliön suodatin

KELLON OHJELMOINTI (EI KAIKISSA MALLEISSA)

Kun keitin laitetaan päälle ensimmäistä kertaa, kellonaikana on 12:00. Voit muuttaa kellonaikaa pitämällä painettuna ⌚ Ajastimen asetus/kellopainiketta (P) yli 2 sekunnin ajan.

Jokainen yksittäinen ⌚ Ajastimen asetus/kellopainikkeen (P) painaminen edistää aikaa minuutin kerrallaan. Painettuna pitäminen edistää aikaa nopeammin. Kun käyttäjä ei ole painanut mitään painiketta 3 sekuntiin, kellonaika on asetettu ja keitin on aktiivisessa tilassa.

AJASTIMEN OHJELMOINTI (EI KAIKISSA MALLEISSA)

Jos ajastinta ei ole ohjelmoitu, oletusaika on 6:00.

Ajastin ohjelmoidaan painamalla ⌚ Ajastimen asetus/kellopainiketta (P).

Kun ajastimen ohjelmointitila on käytössä, kellon kuvake palaa. Jokainen ⌚ Ajastimen asetus/kellopainikkeen (P) painaminen edistää aikaa minuutin kerrallaan. Painettuna pitäminen edistää aikaa nopeammin. Kun käyttäjä ei ole painanut mitään painiketta 3 sekuntiin, ajastin on ohjelmoitu ja laite palaa aktiiviseen tilaan: kellokuvake sammuu.

SUODATINKAHVIN VALMISTUS

i Tärkeää: kun keitintä käytetään ensimmäistä kertaa, kaikki lisätarvikkeet ja sisäiset piirit on pestävä valmistamalla vähintään kaksi kannullista kahvia ilman kahvijauhetta.

- Avaa ylhäällä oleva kans (E) ja kaada kannua käyttämällä puhdasta kylmää vettä täyttöaukkoon (F) (kuva 2), kunnes taso ulottuu haluamaasi kahvikuppimäärää osoittavan merkin kohdalle. Tarkista säiliössä olevan veden määrä tason osoittimesta (D) (kuva 3). Suosittelemme, että käytät annostelussa keittimen mukana toimitettua kannua, sillä kannun maksimitilavuus on sama kuin säiliön suurin tilavuus.
- Sijoita kiinteä suodatin (H) (mikäli varusteena) suodatinkuppiin (G) (kuva 4). Käytä paperisuodatinta kiinteää suodatinta vailla olevissa keittimissä (koko 1x4).
- Aseta kahvijauhe suodattimeen keittimen mukana toimitettua annoslusikkaa (C) käyttämällä ja tasoita kahvin pinta (kuva 5). Katso seuraavassa taulukossa kahvin määrälle annettuja ohjeita. Käytä suodatinkahvinkeitinille tarkoitettua hyvälaatuista puolikarkeaksi jauhetta suodatinkahvia.

Suosittelut määrät:

Kuppien lkm	Annoslus. kpl (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(*) 1 tasainen annoslusikallinen = 1 ruokalusikallinen (5 g)

Taulukossa osoitetut määrät ovat viitteellisiä ja niitä voidaan muuttaa henkilökohtaisten makutottumusten sekä kahvityypin mukaan. Älä ylitä koskaan maksimitasoa, joka on 10 annoslusikkaa. Kahvityyppi vaikuttaa erittäin paljon valmistetun kahvin laatuun. Suosittelemme että kokeilet eri kahviskoituksia, joista voit valita parhaiten makutottumuksisi sopivan.

- **Lasikannulla varustetut mallit (A):** sulje kansi (E) laitteen yläpuolella ja aseta suljettu kannu levyille (kuva 6).
- **Termoskannu (B):** ennen kannun asettamista levyille on varmistettava, että kansi on kiinni (kuva 7).
- **Elektronisilla säätimillä varustetut mallit:** Kahvin makua voi parantaa painamalla My aroma -painiketta (Q). Tämä näppäin käynnistää kahvin jaksottaisen valmistuksen, jolloin vettä valuu suodattimeen hitaammin tai nopeammin. Näin suodatus tapahtuu pikkuhiljaa ja kahvin maku paranee. Jos haluat valita eri maun, paina My aroma painiketta (Q), jolloin voit valita yhden kolmesta eri vaihtoehdosta.

Voit aloittaa uuttamisen painamalla AUTO-painiketta (O) (kuva 8). Valkoinen valo osoittaa, että kahvinkeitin on päällä, ja näytölle ilmestyy kirjoitus "BREW". Laitteesta kuuluu yksi äänimerkki (piip) kahvin valutuksen alussa, kun taas valutuksen loputtua laitteesta kuuluu 3 äänimerkkiä.

	Kevyt
	Keskivahva
	Vahva

- **AUTO-tila:** Käyttäjää voi aktivoida AUTO-tilan aktiivisesta tilasta pitämällä AUTO-painiketta (O) (kuva 8) painettuna yli 2 sekunnin ajan. Nyt kellokuvake syttyy. Uuttamisen alkaa ennalta-asetetun ajastimen mukaisesti.
- **Katkaisimella varustetut mallit:** Paina Päälle/lepotilapainiketta (M) (kuva 9). Katkaisimen merkkivalo osoittaa, että kahvinkeitin toimii. Kahvi alkaa valua muutaman sekunnin kuluttua. Laitteesta kuuluu yksi äänimerkki (piip) kahvin valutuksen alussa, kun taas valutuksen loputtua

laitteesta kuuluu 3 äänimerkkiä. Kahvin maku voidaan optimoida painamalla AROMA-painiketta (L). Tämä painike käynnistää kahvin jaksottaisen valmistuksen, jolloin vettä valuu suodattimeen hitaammin. Näin suodatus tapahtuu pikkuhiljaa ja kahvin maku paranee. Voit kytkeä tämän toiminnon päälle Aroma-painiketta painamalla (painikkeen merkkivalo syttyy). Paina painiketta uudelleen, jos haluat kytkeä toiminnon pois päältä. Emme suosittele AROMA-painikkeen käyttöä silloin, kun valmistat koko kannullisen kahvia.

- **Lasikannulla varustetut mallit:** jos pidät Päälle/lepotilapainiketta (M) painettuna jaksottaisen valmistuksen päätyttyä, levy pitää kahvin sopivan lämpöisenä. Laite sammuu automaattisesti 40 minuuttia kahvin valumisen jälkeen. Voit sammuttaa levyn painamalla uudelleen Päälle/lepotilapainiketta (M).
- On täysin normaalia, että keittimestä tulee jonkin verran höyryä kahvin valmistuksen aikana.
- Uutta uuttamisjaksoa varten sammuta keitin painamalla virtapainiketta ja käynnistä se sitten uudelleen.
- **Mallit, joissa on lämpökannu:** jos haluat kaata kahvin, paina painiketta kuvassa 10 näkyvällä tavalla. Jos haluat irrottaa kannen kokonaan, käännä kantta kuvassa 7 näytetyllä tavalla. Kun suodatus on päättynyt, laite sammuu automaattisesti.
- Voit aloittaa uuden uuttamisjakson sammuttamalla laitteen Päälle/lepotilapainikkeesta (M) ja käynnistä se sitten uudelleen.

Ota huomioon: kahvin valmistus ei keskeydy, vaikka poistat kannun ennen asetetun kahvimäärän valmistuksen päättymistä. Mikäli haluat kaataa kahvia kuppiin ennen kuin valmistus on loppunut, suorita kaato mahdollisimman nopeasti, jottei kahvi pääse valumaan kannun sijasta lämmityslevylle.

PUHDISTUS JA HUOLTO


Sammuta keitin, irrota pistote pistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä aina ennen kahvinkeitimen puhdistuksen tai huollon aloittamista.


- Älä käytä liuotainaineita tai hankausaineita keittimen puhdistukseen. Puhdistukseen riittää kostea ja pehmeä pyyhe.
- Kahvinkeitintä ei saa koskaan upottaa veteen. Se on sähkölaite.
- Vesisäiliön suodattimeen (S) päästään käsiksi kannesta (E). Puhdistusta tarvittaessa.



KALKINPOISTO

Ajan myötä kalkkia alkaa kerääntymään keittimeen, mikäli alueesi vesi on kovaa. Kalkkijäämät voivat heikentää keittimen moitteetonta toimintaa. Suosittelemme keittimen kalkin pois-


ton suorittamista joka 40 toimintajakson välein.

Elektronisilla säätimillä varustetut mallit: Kun  kalkinpoistopainike (R) vilkkuu (kuva 11), (noin 40 jakson välein), kalkinpoisto on suoritettava.

Katkaisimella varustetut mallit: Kun AROMA-painike (L) ja  Päälle/lepotilapainike (M) vilkkuvat samanaikaisesti (kuva 12), (noin 40 toimintajakson välein), kalkinpoisto on suoritettava.

- Keitin nollaantuu automaattisesti kalkinpoiston jälkeen.
- Käytä kalkinpostossa kaupoista saatavia erityisiä suodatin-kahvinkeittimien kalkinpoistoon tarkoitettuja tuotteita.
- Liuota kalkinpoistoaine kannuun sen käyttöohjeissa annettujen ohjeiden mukaisesti;
- Kaada liuos veden täyttöaukkoon;
- Aseta kannu lämmityslevylle;
- Paina  kalkinpoistopainiketta (R) ja paina sitten  / AUTO-painiketta (O) (malleissa, joissa on elektroniset ohjaimet)

tai

pidä painettuina samanaikaisesti  Päälle/lepotilapainiketta (M) ja AROMA-painiketta (L) yli 1,5 sekunnin ajan (malleissa, joissa on katkaisin), suodata yhtä kupillista vastaava määrä ja sammuta keitin sitten;

- Huuhtele keitin käyttämällä sitä ainoastaan vedellä vähintään 2 kertaa (2 täyttä säiliötä).
- Tuotteen takuu raukeaa, mikäli yllä mainittua puhdistusta ei suoriteta säännöllisesti.

TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite:	220–240 V-50–60 Hz	
Sähkönkulutus:	ICM16710	1200W
	ICM16210	1000 W
	ICM16731	1200W
Paino:	ICM16	2,3 kg

LAITTEEN HÄVITYS



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

VIKATILANTEET

Näyttö	Kuvaus	Ratkaisu
E1	Veden tason virhe	Täytä vesisäiliö
E2	Aikaviivevirhe	Kalkinpoisto