

SIGURNOSNA UPOZORENJA



Opasnost!

Nepridržavanje ovog upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.

- Priključni kabel ovog uređaja ne smije mijenjati korisnik jer njegova zamjena zahtijeva posebne alate.

U slučaju oštećenja priključnog kabla ili ako kabel treba zamijeniti, obratite se ovlaštenom servisnom centru ili za to kvalificiranom stručnjaku.

- Nikada nemojte uranjati aparat u vodu. To je električni uređaj.
- Kada uređaj nije u uporabi, iskopčajte utikač iz električne mreže i isključite glavni prekidač. Ne ostavljajte uređaj nepotrebno priključen na električnu mrežu.
- Kao i kod drugih električnih uređaja, upotrebljavajte ga oprezno i razumno, posebice u blizini djece.
- Provjerite odgovara li napon mreže onom koji je zapisan na pločici s tehničkim podacima uređaja. Uređaj uvijek mora biti spojen na uzemljenu utičnicu od najmanje 10A. Proizvođač se ne smatra odgovornim za štete uzrokovane neprimjerenim uzemljenjem uređaja.
- U slučaju nekompatibilnosti između utičnice i utikača na uređaju, kvalificirani stručnjak mora zamijeniti utičnicu drugom odgovarajućega tipa.
- Tijekom postupka punjenja spremnika i uklanjanja vrča iz uređaja pazite da ne prolijevate tekućinu po utikaču i kابلu za napajanje.



Opasnost od opeklina!

Nepridržavanje ovog upozorenja može uzrokovati opekline ili oparotine.

- Ovaj uređaj namijenjen je za "pravljenje kave". Budite oprezni kako se ne biste opekli mlazom vruće vode ili pare i uslijed nepravilne uporabe uređaja.
- Tijekom uporabe ne dirajte vruće površine uređaja. Koristite se regulatorima ili ručkama.
- Ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama ili stopalima.
- Ploča ostaje vruća nakon uporabe uređaja.



Oprez!

Nepridržavanje ovog upozorenja može uzrokovati ozljede ili oštećivanje uređaja.

- Proizvođač se ne smatra odgovornim za štetu nastalu neprimjerenom ili pogrešnom uporabom.
- U slučaju nepravilnog rada ili kvara, odmah isključite uređaj tako da iskopčate kabel iz napajanja. Za neophodne popravke obratite se isključivo servisnim centrima ovlašte-

nom od prizvođača i zahtijevajte ugradnju samo originalnih djelova. Nepridržavanje ove upute može ugroziti siguran rad uređaja.

- Ovaj aparat mogu koristiti djeca koja su starija od 8 godina kao također i osobe sa smanjenim psihičkim, fizičkim i senzornim sposobnostima ili ona koja nemaju dovoljno iskustva i znanja ako ih se nadzire te su dobili upute u svezi sa sigurnim korištenjem aparata kao također i ako su razumjeli kakvom se eventualno riziku izlažu.

Djeca se ne smiju igrati s aparatom.

Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje aparata osim u slučaju da su starija od 8 godina te ako ih se nadzire tijekom istih radova. Držite aparat i njegov kabel daleko od doseg djece mlađe od 8 godina.

- Nakon što ste otpakirali uređaj, provjerite sadrži li sve dijelove i jesu li neoštećeni. Ako u to niste potpuno sigurni, nemojte koristiti uređaj i obratite se ovlaštenom stručnjaku.
- Dijelovi ambalaže (plastične vrećice, stiropor itd.) ne smiju se ostaviti na dohvata ruke djeci jer predstavljaju mogući izvor opasnosti.
- Postavite uređaj na radnu plohu na sigurnoj udaljenosti od slavinu, sudopera i izvora topline.
- Nikada ne postavljajte uređaj u prostoriju u kojoj temperatura može biti 0°C ili niža (ako dođe do smrzavanja vode, aparat za kavu može se oštetiti).



Važno:

Ovaj simbol označava važne savjete i informacije.

- Molimo vas da prije uporabe i instalacije uređaja pažljivo pročitate ove upute. Samo na taj način ćete moći postići najbolje rezultate uz maksimalnu sigurnost uporabe.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu. Nije namijenjeno za upotrebu u: kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima; agro-tu-

rizmima; od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim rezidencijalnim okruženjima; okruženjima tipa noćenje i doručak

Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i stoga opasnom.



- Ovaj proizvod je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima koji dolaze u kontaktu s hranom.
- Kad uređaj postavite na radnu površinu, provjerite da između površina uređaja, bočnih strana i stražnje strane ostane prazan prostor od oko 5 cm, te slobodan prostor od najmanje 20 cm iznad aparata za kavu.

OPIS UREĐAJA

- A. Stakleni vrč (samo neki modeli)
- B. Termo vrč (samo neki modeli)
- C. Mjerica
- D. Indikator razine vode
- E. Poklopac
- F. Posuda za punjenje vode
- G. Držač filtra za filter kavu
- H. Trajni filter (ako je predviđen) ili papirnati filter
- I. Ploča (zagrijava se, samo kod modela sa staklenim vrčem)

Modeli s prekidačem:

- L. Tipka AROMA
- M. Tipka On/Stand-By

Elektronički modeli:

- N. Zaslon
- O. /AUTO tipka s kontrolnom lampicom
- P. Tipka Set timer/clock
- Q. Tipka My aroma
- R. Tipka za uklanjanje kamenca
- S. Filter spremnika za vodu

PROGRAMIRANJE SATI (SAMO KOD NEKIH MODELA)

Kada prvi put uključite uređaj sat će pokazati 12:00. Za podešavanje sata držite pritisnutu tipku Timer/clock (P) dulje od 2 s.

Jedan pritisak na Timer/clock tipku (P) povećava vrijednost s korakom od jedne minute, držite pritisnutom za brže pove-

ćavanje vrijednosti. Ako korisnik ne pritisne nijednu tipku za 3 sekunde sat je postavljen i uređaj se postavlja u aktivno stanje.

PROGRAMIRANJE TIMER-A (SAMO KOD NEKIH MODELA)

Ako mjerač vremena nije postavljen, zadana vrijednost je 6:00 minuta.

Za podešavanje timera pritisnite tipku Timer/clock (P).

Kada omogućite način postavljanja mjerača vremena ikona clock se uključuje. Jedan pritisak na tipku Timer/clock (P) povećava vrijednost s korakom od jedne minute, držite pritisnutom za brže povećavanje vrijednosti. Nakon 3 sekunde da korisnik ne pritisne nijednu tipku timer je postavljen i aparat se uključuje u aktivno stanje, a ikona sata se isključuje.

PRIPREMA FILTER KAVE

Važno: prije prve pripreme kave potrebno je oprati sve dijelove i isprati unutrašnjost uređaja tako da zagrijete najmanje dva vrča bez upotrebe mljevene kave.

Otvorite poklopac (E) na vrhu i pomoću vrča ulijte svježu čistu vodu u posudu za punjenje vode (F) (sl. 2) do oznake razine koja odgovara broju šalica kave koje želite pripremiti. Provjerite razinu vode u spremniku pomoću indikatora (D) (sl. 3). Savjetujemo da za doziranje koristite priloženi vrč, pri čemu maksimalni kapacitet vrča odgovara kapacitetu spremnika.

- Stavite trajni filter (H) (ako postoji) u držač filtra (G) (sl. 4). Kod uređaja bez stalnog filtra upotrijebite papirnati filter (veličina 1x4).
- Stavite mljevenu kavu u filter koristeći priloženu mjericu (C) te je ravnomjerno rasporedite (sl. 5). Preporučene količine možete vidjeti u tablici. Koristite srednje mljevenu kavu dobre kvalitete, namijenjenu za aparate za pripremu filter kave.



Preporučene količine:


Br. šalica	Br. mjerica (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2





(*) 1 ravna mjerica = 1 jušna žlica (5 g)





Količine navedene u tablici indikativne su i valja ih prilagoditi ovisno o osobnom ukusu i tipu kave. Nemojte prekoračiti maksimalnu količinu od 10 mjerica. Tip mješavine uvelike utječe na

pripremljenu kavu. Stoga preporučamo da isprobate različite tipove mješavina da biste mogli odrediti koja vam najbolje odgovara.


- **Modeli sa staklenim vrčem (A):** zatvorite poklopac (E) na vrhu aparate i postavite zatvoreni vrč na ploču (sl. 6).
- **Modeli s termo vrčem (B):** prije nego postavite vrč na ploču, provjerite je li poklopac zatvoren (sl. 7).
- **Modeli s elektroničkim upravljanjem:** Okus kave može se optimizirati pritiskom na tipku  My aroma button (Q). Ova funkcija aktivira proces infuzije koja ispušta vodu u filter sporije ili brže. Za aktivaciju te funkcije pritisnite tipku Aroma. Da biste odabrali drugi okus, pritisnite  My aroma button (Q) i možete izabrati između tri različite opcije.

Za pokretanje BREW pritisnite tipku /AUTO (O) (sl. 8). Bijela lampica označava da aparat radi, a na displeju se ispisuje "BREW". Na početku istjecanja kave oglasit će se jedan zvučni signal, a tri zvučna signala označavaju kraj.

	
	Blaga
	Srednja
	Jaka

- **AUTO način rada:** Iz aktivnog načina rada korisnik može aktivirati AUTO način rada dugim pritiskom, duže od 2 sekunde, tipke /AUTO (O) (sl. 8). Uključuje se ikona sata. BREW će započeti u postavljenom vremenu.
- **Modeli s prekidačem:** Pritisnite tipku  On/stand by (M) (sl. 9). Kontrolna lampica na samom prekidaču označava rad aparata za filter kavu. Nakon nekoliko sekundi kava počinje istjecati. Na početku istjecanja kave oglasit će se jedan zvučni signal, a tri zvučna signala označavaju kraj. Okus kave može se optimizirati pritiskom na tipku AROMA (L). Ta funkcija aktivira proces infuzije koja vodu u filter ispušta polakše; budući da se filtrira malo po malo, kava dobiva bolji okus i aromu. Za aktivaciju te funkcije pritisnite tipku Aroma. Da biste omogućili funkciju, pritisnite tipku (uključuje se lampica na samoj tipci). Da biste isključili tu funkciju, ponovno pritisnite istu tipku. Uporaba tipke AROMA savjetuje se ako ne trebate pripremiti cijeli vrč kave.
- **Modeli sa staklenim vrčem:** ako se tipka  On/stand by (M) ostavi pritisnuta nakon istjecanja kave, grijaća ploča održavat će idealnu temperaturu kave. Uređaj se automatski isključuje 40 minuta nakon istjecanja kave. Za isključivanje ploče ponovo pritisnite tipku  On/stand by (M).
- Posve je normalno da tijekom pripreme i istjecanja kave aparat ispušta malo pare.
- Za novi ciklus spremanja kave, isključite aparat pritiskom

na tipku on/off i ponovo pokrenite postupak.

- **Modeli s termo vrčem:** da biste natočili kavu, pritisnite tipku kako je prikazano na sl. 10. Da biste potpuno skinuli poklopac, okrenite poklopac kako je prikazano na sl. 7. Po završetku filtriranja, uređaj se automatski isključuje.
- Za novi ciklus spremanja kave, isključite aparat pritiskom na tipku  On/stand by (M) ponovo pokrenite postupak.

i Važno: ako izvučete vrč prije nego je uređaj završio s proizvodnjom kave, neće se prekinuti proizvodnja kave, nego će se samo blokirati dovod u vrč. U slučaju da želite odmah uliti malo kave, preporučamo da to obavite što brže, kako ne bi došlo do neželjenog curenja.


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


Prije bilo kojeg postupka čišćenja ili održavanja isključite aparat, iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi.




- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti otopine ili abrazivne deterdžente. Dovoljna je meka i vlažna krpa.
- Nikada nemojte uranjati aparat u vodu. To je električni uređaj.
- Filtru spremnika za vodu (S) može se pristupiti putem poklopca (E). Očistite ga po potrebi.

UKLANJANJE KAMENCA

Ako živite u području s tvrdom vodom, s vremenom će se nakupljati kamenaca. Naslage mogu ugroziti dobar rad aparata. Preporuča se provesti postupak uklanjanja kamenca svakih 40 ciklusa rada.

Modeli s elektroničkim upravljanjem: Kad tipka  Descale (R) treperi (sl. 11), (otprilike svakih 40 ciklusa rada) treba provesti postupak uklanjanja kamenca s aparata.

Modeli s prekidačem: Kad tipka AROMA (L) i tipka  On/stand by (M) trepere istovremeno (sl. 12), (otprilike svakih 40 ciklusa rada) treba provesti postupak uklanjanja kamenca s aparata.

- Aparat se automatski resetira nakon uklanjanja kamenca.
- Savjetujemo uporabu posebnih sredstava za skidanje kamenca s aparata za filter kavu dostupnih na tržištu.
- U vrču otopite proizvod vodu uputama na pakiranju sredstva za uklanjanje kamenca;
- Ulijte otopinu u posudu za punjenje vode;
- Postavite vrč na ploču;
- Pritisnite tipku  Descale (R), a zatim pritisnite tipku /AUTO (O) (kod modela s elektroničkim upravljanjem) ili pritisnite istodobno tipku  On/stand by (M) i tipku AROMA (L) dulje od 1,5 s (kod modela s prekidačem), neka iz uređaja isteče jedna šalica vode, a zatim isključite uređaj;

- Isperite ga tako da uređaj najmanje 2 puta uključite smo s vodom (2 puna spremnika vode).
- Jamstvo nije valjano ako se gore opisani postupak čišćenja ne provodi redovito.

TEHNIČKI PODACI

Napon mreže:	220-240V-50-60Hz	
Ulazna snaga:	ICM16710	1200W
	ICM16210	1000W
	ICM16731	1200W
Masa:	ICM16	2,3 kg

ODLAGANJE APARATA



Aparat se ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom, već odnijeti u ovlaštenu centar za odvajanje i recikliranje otpada.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Zaslon	Opis	Rješenje
E1	Pogreška razine vode	Napunite spremnik za vodu
E2	Pogreška isteka vremena	Izvršite uklanjanje kamenca