

SIKKERHETSADVARSLER



Fare!

Manglende overholdelse av dette kan forårsake skader på grunn elektriske støt som kan være livsfarlige.

- Strømledningen til dette apparatet må aldri skiftes ut av brukeren, da en utskifting krever bruk av spesialverktøy.

I tilfelle av skader på ledningen eller hvis den må skiftes ut må du ta kontakt med et reparasjonsverksted som er godkjent av produsenten, dette for å forebygge risiko.

- Legg aldri maskinen i vann. Den er et elektrisk apparat.
- Dra støpselet ut av kontakten og slå av hovedbryteren når apparatet ikke er i bruk. Ikke la apparatet stå koblet til strømmen når det ikke er nødvendig.
- Som for alle elektriske apparater må du utvise sunn fornuft og forsiktighet ved bruk av apparatet, særlig når det er barn til stede.
- Sjekk at nettspenningen samsvarer med den som er angitt på apparatets merkeskilt. Apparatet må bare koples til en stikkontakt med en minimumsstyrke på 10a og utstyrt med et effektivt jordingsystem. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår hvis ikke anlegget er jordat.
- Dersom stikkontakten og støpselet ikke skulle passe sammen, må støpselet byttes ut av en kvalifisert fagperson.
- Under operasjonen med oppfylling av vannbeholderen og uttak av glasskannen fra maskinen, pass på så du ikke heller væske over støpselet og strømkabelen.



Fare for brannskader!

Manglende overholdelse av dette kan være eller er årsaken til brannskader.

- Dette apparatet er laget for å lage kaffe. Pass på at du ikke brenner deg på vannsprut eller damp eller ved uriktig bruk av apparatet.
- Du må ikke berøre de varme overflatene på apparatet under bruk. Bruk brytere og håndtak.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Varmeplaten er gjenstand for restvarme etter at apparatet har vært i bruk.



Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse av dette kan være eller er årsaken til personskafer og skader på apparatet.

- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som kommer av uriktig, upassende eller uansvarlig bruk av apparatet.
- Hvis det oppstår feil eller dårlig funksjon i apparatet, slå det

av ved å dra ut støpselet. For eventuelle reparasjoner må du kun henvende deg til reparasjonsverksteder som er godkjent av produsenten, og be om originale reservedeler. Manglende overholdelse av dette kan sette apparatets sikkerhet i fare.

- Dette apparatet kan anvendes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske og mentale kapasiteter, eller som har manglende erfaring og kjennskap, hvis de overvåkes eller læres opp til å bruke apparatet på en sikker måte og forstår hvilke farer man kan utsettes for. Ikke la barn leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og overvåkes. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn som er mindre enn 8 år.
- Etter at emballasjen er blitt fjernet må du kontrollere at apparatet er helt. Hvis du er i tvil, må du unngå å bruke apparatet, men henvende seg til kvalifiserte fagfolk.
- Emballasjen (plastikkposer, skumplast osv.), må holdes utenfor barns rekkevidde, fordi den kan være farlig.
- Plasser apparatet på en arbeidsbenk, på god avstand fra vannkraner, vasker og varmekilder.
- Apparatet må aldri installeres i et lokale der temperaturen kan synke under 0 °C grader (hvis vannet fryser kan apparatet bli ødelagt).



Merk:

Dette symbolet vil angi råd og informasjon som er viktig for brukeren.

- Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet.
- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet. Det er ikke tiltenkt brukt i personalkjøkken, kontorer, på arbeidsplasser, eller i driftsbygninger. Ei heller av kunder på hoteller, moteller eller andre typer bygninger med romutleie, som f.eks. bed & breakfast. All annen bruk må anses som

upassende og dermed farlig.



- Dette produktet er blitt utviklet i samsvar med bestemmelsene i EU-direktiv nr.1935/2004 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler.
- Etter å ha plassert apparatet på arbeidsbenken, må du kontrollere at det blir igjen rom på cirka 5 cm mellom sideflatene og bakkdelen av apparatet, og minst 20 cm over kaffemaskinen.

BESKRIVELSE AV APPARATET

- A. Glasskanne (kun på enkelte modeller)
- B. Termokanne (kun på enkelte modeller)
- C. Måleskje
- D. Indikator for vannnivå
- E. Lokk
- F. Kammer for påfylling av vann
- G. Filterholder for traktekaffe
- H. Permanent filter (hvis det medfølger) eller papirfilter
- I. Plate (til oppvarming på modeller med glassmugge)

Modeller med bryter:

- L. AROMA-knapp
- M. On/standby-knapp

Elektroniske modeller:

- N. Display
- O. /AUTO-knapp med lys
- P. Stille tidsmåler/klokkeknapp
- Q. My aroma
- R. Avkalking
- S. Filter vannbeholder

STILLE INN KLOKKEN (KUN PÅ ENKELTE MODELLER)

Når apparatet stilles inn for første gang vil klokken vise 12:00. For å stille klokken holder man inne Tidsmåler/klokkeknapp (P) i mer enn 2s. Trykk på knappen Tidsmåler/klokke (P) én gang for å øke minuttene, eller hold knappen inne for å øke tiden hurtigere. Etter 3 sekunders inaktivitet vil klokken være innstilt og apparatet går til aktiv modus.

STILLE INN TIDSMÅLER (KUN PÅ ENKELTE MODELLER)

Hvis tidsmåler ikke er stilt inn er standard tidsverdi 6:00. Still inn tidsmåleren med knappen Tidsmåler/klokke (P). Når modusvalg tidsmåler er aktivert vil klokkeikonet være på. Trykk på Tidsmåler/klokkeknapp (P) én gang for å øke minuttene, eller hold knappen inne for å øke tiden hurtigere. Etter 3 sekunders inaktivitet vil tidsmåler være innstilt, apparatet går til

aktiv modus, og klokken slår seg av.

HVORDAN TILBEREDE TRAKTEKAFFE

i Merk: Første gang du tilbereder kaffe må du vaske alt tilbehøret og skylle de interne kretsene på maskinen ved å lage minst to kaffekanner uten at du bruker malt kaffe.

- Åpne luken (E) i overkant, og bruk muggen til å helle rent og friskt vann ned i påfyllingskammeret (F) (fig.2) inntil nivået som tilsvarer det antallet kaffekopper du ønsker å tilberede. Kontroller vannivået i beholderen ved hjelp av indikatoren (D) (fig. 3) og uansett anbefaler vi å bruke den medfølgende kannen til dosering, da volumet i kannen tilsvarer volumet i beholderen.
- Plasser det permanente filteret (H) (hvis det finnes et slikt) i filterholderen (G) (fig. For de versjonene som ikke har permanent filter, bruk et papirfilter (mål 1x4).
- Fyll malt kaffe i filteret med den medfølgende måleskjeen (C), og jevn ut (fig. Se tabellen for anbefalt mengde. Bruk malt kaffe av god kvalitet, middels malt og pakket for filterkaffemaskiner.

Anbefalt mengde:





Ant. kopper	Ant. måleskjeer (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(*) 1 strøken måleskje = 1 spiseskje (5g)


Mengdene oppgitt i tabellen er veiledende, og tilpasses personlig smak og kaffetype. Du må aldri overstige maksimalnivået på 10 måleskjeer. Kaffeblandingen har mye å si for den kaffen du får. Vi anbefaler derfor at prøver forskjellige kaffetyper, slik at du finner den som passer best til din smak.

- **Modeller med glasskanne (A):** sett på det øvre lokket (E) og plasser muggen på platen (fig. 6).
- **Modeller med termokanne (B):** Før du plasserer kannen på platen må du forsikre deg om at lokket er stengt (fig. 7).
- **Modeller med elektroniske kommandoer:** Kaffesmaken kan forbedres ved å trykke på My aroma (Q). Denne funksjonen aktiverer en traktemetode hvor vannet renner ned i filteret enten langsommere eller hurtigere. Denne type trakting forbedrer både smak og aroma. For å velge en annen smak trykker man på My Aroma (Q) hvor man kan veksle mellom tre forskjellige smaksvalg. For å starte bryggeprosessen trykker man på /AUTO-knappen (O) (fig. 8). Den hvite varsellampen angir at kaffefilteret

er i funksjon, meldingen "BREW" vises i displayet. Apparatet gir fra seg et lydsignal (bip) når kaffen begynner å føres ut, og tre bip når utførelsen er ferdig.

	
	Mild
	Medium
	Sterk

- **AUTO-modus:** I aktivt modus kan brukeren aktivere AUTO-modus ved å holde inne  (O) i mer enn 2 sekunder (fig. 8). Klokkeikonet vil slå seg på. Bryggeprosessen vil starte ved forhåndsinstilt tid.
- **Modeller med bryter:** Trykk på knappen  On/stand-by (M) (fig. 9). Lampen på selve bryteren angir at kaffemaschinen er i funksjon. Kaffen begynner å renne ut etter få sekunder. Apparatet gir fra seg et lydsignal (bip) når kaffen begynner å føres ut, og tre bip når utførelsen er ferdig. Kaffesmaken kan forbedres ved å trykke på tasten AROMA (L). Denne funksjonen aktiverer en traktemetode som slipper vannet langsommere ned i filteret. Denne type trakting forbedrer både smak og aroma. Trykk på aroma-knappen for aktivere denne funksjonen (lyset på knappen slår seg på). For å deaktivere funksjonen trykker du på tasten en gang til. Bruken av AROMA-tasten anbefales hvis du ikke skal tilberede en hel kaffe.
- **Modeller med glasskanne:** Hvis du holder knappen  On/stand-by (M) inne etter at filtreringen er ferdig, vil platen holde kaffen ved ideell temperatur. Apparatet slår seg av automatisk 40 minutter etter at kaffen er ført ut. For å slå av platen trykker man på  On/stand-by (M) nok engang.
- Det er helt normalt at det kommer litt damp fra apparatet mens kaffen tilberedes.
- For å tilberede mer kaffe slår man av apparatet med knappen on/off og starter på nytt.
- **Modeller med kanne:** trykk på knappen som vist i fig. 10 for å helle i kaffe. Vri på lokket som vist i fig. 7 for å løsne det helt. Når traktingen er ferdig vil apparatet slå seg av automatisk.
- For å tilberede mer kaffe slår man av apparatet med knappen  on/stand-by (M) og starter på nytt.

 **Merknad:** Hvis du fjerner kannen før maskinen har fullført syklusen vil man ikke avbryte tilberedelsen, men bare blokkere flyten midlertidig. Hvis du vil helle i litt kaffe straks anbefaler vi at du prøver å gjøre dette så raskt som mulig, for å unngå ubehagelig søling.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD


Før enhver rengjøring eller vedlikehold av maskinen må du slå av

maskinen, trekke ut støpselet og la maskinen avkjøle seg.




- Bruk aldri løsemidler eller slipende vaskemidler til å rengjøre maskinen. En myk og fuktig klut er tilstrekkelig.
- Legg aldri maskinen i vann. Den er et elektrisk apparat.
- Filteret på vannbeholderen (S) kan nås gjennom lokket (E). Rengjøres ved behov.

AVKALKING

Hvis vannet der du bor er hardt, vil det med tiden samle seg opp kalk i maskinen. Disse kalkrestene kan ha negative effekter på apparatfunksjonen. Det anbefales å avkalke maskinen for hver 40. kaffesyklus.

Modeller med elektroniske kommandoer: Når knappen for  Avkalking (R) blinker (fig. 11), (cirka hver 40. syklus) må maskinen avkalles.

Modeller med bryter: NÅR KNAPPEN Aroma (L) og  On/stand-by (M) blinker samtidig (fig. 12), (etter cirka 40 sykluser) må apparatet avkalles.

- Apparatet vil nullstilles automatisk etter avkalkning.
- Avkalkingsmiddel som passer for denne type kaffetraktere er tilgjengelig i vanlig varehandel.
- Vann ut produktet i kannen i henhold til instruksjonene som du finner på pakningen til avkalkingsmiddelet.
- Hell middelet ned i vannbeholderen.
- Sett kannen på varmeplaten.
- Trykk på  Avkalking (R) og deretter  (på modeller med elektroniske kommandoer) eller trykk samtidig på  On/stand by (M) og AROMA (L) i mer enn 1,5 s (på modeller med bryter). Apparatet vil skille ut en mengde tilsvarende én kopp og deretter slå seg av.
- Skyll ved å la apparatet skille ut kun vann minst 2 ganger (2 fulle vannbeholdere).
- Garantien bortfaller hvis rengjøringen beskrevet ovenfor ikke utføres med jevne mellomrom.

TEKNISKE DATA

Nettspenning:	220-240V-50-60Hz	
Strømbehov:	ICM16710	1200W
	ICM16210	1000W
	ICM16731	1200W
Vekt:	ICM16	2,3 kg

FEILFUNKSJONER

Display	Forklaring	Løsning
E1	Feil vannivå	Fyll vannbeholder
E2	Feil tidsavbrudd	Avkalke