

AVERTISMENTE IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Pericol!

Nerespectarea avertismentelor poate duce la leziuni provocate de electrocutare, care pun viața în pericol.

- Cablul de alimentare al acestei mașini nu trebuie să fie înlocuit niciodată de utilizator, deoarece înlocuirea sa necesită folosirea de unelte speciale.

În cazul în care cablul este deteriorat sau necesită înlocuire, adresați-vă Serviciului Clienți De'Longhi astfel încât să se prevină orice risc.

- Nu scufundați niciodată mașina de cafea în apă. Acesta este un aparat electric.
- Deconectați ștecărul de la rețeaua de alimentare și opriți comutatorul principal atunci când mașina nu este în funcțiune. Nu lăsați mașina alimentată în mod inutil.
- Ca și în cazul tuturor aparatelor electrice, utilizați aparatul de cafea cu grijă și bun simț, în special în prezența copiilor.
- Verificați dacă tensiunea rețelei electrice corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date a aparatului. Conectați mașina doar la o priză de curent cu o sarcină minimă de 10A și dotată cu o împământare eficientă. Fabricantul nu poate fi considerat răspunzător pentru eventuale accidente cauzate de faptul că instalația este lipsită de o împământare eficientă.
- În caz de incompatibilitate între priză și ștecărul mașinii, dispuneți înlocuirea prizei cu alta corespunzătoare de către un electrician calificat.
- În timpul operațiunii de umplere a rezervorului și de extragere a carafei din mașină, evitați vărsarea lichidului pe ștecăr sau pe cablul de alimentare.

Pericol de Arsură!

Nerespectarea acestui avertisment poate rezulta în pericol de arsuri.

- Această mașină este concepută pentru a "face cafea". Fiți atenți să nu vă ardeți cu jeturi de apă sau aburi sau prin folosirea necorespunzătoare a mașinii.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți ale mașinii în timpul folosirii acesteia. Utilizați butoanele sau mânerul.
- Nu atingeți mașina cu mâinile sau picioarele ude ori umede.
- După utilizarea mașinii, plita va rămâne fierbinte.

Important!

Nerespectarea acestui avertisment poate duce la leziuni sau la deteriorarea mașinii.

- Fabricantul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de

utilizarea inadecvată, incorectă sau ireponsabilă a mașinii.

- În caz de defecțiuni sau de funcționare defectuoasă deconectați mașina de la sursa de alimentare. Pentru eventuale reparații, adresați-vă exclusiv unui centru de asistență tehnică autorizat de fabricant și solicitați utilizarea de piese de schimb originale. Nerespectarea celor de mai sus poate compromite siguranța mașinii.
- Această mașină poate fi folosită de către copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu experiență și cunoștințe reduse, doar dacă au fost supravegheate sau instruite în mod adecvat privind modul de utilizare în siguranță a mașinii și doar dacă înțeleg riscurile pe care le presupune folosirea mașinii.

Copiii le este interzis să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de către copii fără supraveghere. Nu lăsați mașina și cablul acesteia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.

- După ce ați scos ambalajul, asigurați-vă că mașina este completă și nedeteriorată. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați mașina și adresați-vă exclusiv personalului calificat.
- Elementele ambalajului (saci de plastic, polistiren expandat etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor deoarece constituie posibile surse de pericol.
- Puneți mașina pe un blat de lucru departe de robinete și de apă, chiuvete și surse de căldură.
- Nu instalați niciodată mașina într-un mediu care poate să ajungă la o temperatură mai mică sau egală cu 0°C (dacă apa îngheață, mașina se poate defecta).

Rețineți:

Acest simbol evidențiază recomandări și informații importante pentru utilizator.

- Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a instala și folosi mașina. Doar astfel veți putea obține cele mai bune rezultate și o siguranță maximă pentru utilizator.

- Această mașină este destinată în exclusivitate uzului casnic.

Nu este destinată utilizării în: zone de bucătărie din magazine unde lucrează personal, birouri și alte medii de lucru; ferme; de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; spații de tip cazare cu mic dejun

Orice altă utilizare se va considera improprie și prin urmare periculoasă.



- Această mașină este conformă cu Regulamentul (CE) 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu alimentele.
- După poziționarea aparatului pe suprafața de lucru, lăsați un spațiu de cel puțin 5 cm între suprafețele aparatului și pereții laterali și din spate, și cel puțin 20 cm deasupra aparatului de cafea.

DESCRIEREA MAȘINII

- A. Carafă din sticlă (doar la anumite modele)
- B. Carafă termică (doar la anumite modele)
- C. Măsură
- D. Indicator nivel apă
- E. Capac
- F. Compartiment de umplere cu apă
- G. Suport de filtru pentru cafea filtru
- H. Filtru permanent (dacă este prevăzut) sau filtru hârtie
- I. Plită (se încălzește doar la modelele cu carafă din sticlă)

Modele cu buton:

- L. BUTONaromă
- M. Buton On/stand by

Modele electronice:

- N. Afișaj
- O. /AUTO buton luminos
- P. Buton temporizator/ceas
- Q. Buton My aroma
- R. Buton decalcifiere
- S. Filtru rezervor apă

SETAREA CEASULUI (DOAR LA ANUMITE MODELE)

Când porniți aparatul pentru prima dată, ceasul va afișa ora 12:00. Pentru a seta ceasul, țineți apăsat butonul Temporizator/ceas (P) timp de mai mult de 2 secunde.

O singură apăsare a butonului Temporizator/ceas (P) crește cu un pas de un minut, continuând să apăsați crește cu mai multă viteză. După 3 secunde, dacă utilizatorul nu apasă niciun buton, ceasul este setat și aparatul revine la modul activ.

SETAREA TEMPORIZATORULUI (DOAR LA ANUMITE MODELE)

Dacă temporizatorul nu este setat, temporizatorul implicit este 6:00.

Pentru a configura cronometrul, apăsați butonul Temporizator/ceas (P).

Când este activat modul de configurare al cronometrului, pictograma ceasului va fi activată. O singură apăsare a butonului Temporizator/ceas (P) crește cu un pas de un minut, continuând să apăsați crește cu viteză mai mare. După 3 secunde, dacă utilizatorul nu apasă niciun buton, temporizatorul este setat și mașina revine la modul activ, iar pictograma ceas va arăta off.

CUM SE PREPARĂ CAFEAUA LA FILTRU

Rețineți: prima dată când se utilizează mașina, trebuie să se spele toate accesoriile și să se limpezească circuitele interne ale acesteia făcând cel puțin două carafe de cafea fără a utiliza cafea pre-măcinată.




- Deschideți capacul (E) în partea de sus și utilizați carafa pentru a turna apă rece curată în rezervorul de umplere cu apă (F) (fig. 2) până la nivelul indicat pentru numărul de căni de cafea pe care doriți să le faceți. Verificați nivelul apei din rezervor prin fereastra de nivel (D) (fig.3). Vă recomandăm să utilizați carafa furnizată ca măsură, deoarece capacitatea maximă a carafei și a rezervorului este aceeași.
- Poziționați filtrul permanent (H) (dacă există) în suportul filtrului (G) (fig. 4). Pentru versiunile fără filtru permanent, utilizați filtrul de hârtie (mărimea 1x4).
- Puneți cafeaua pre-măcinată în filtru utilizând măsura (C) din dotare și niveleți-o în mod uniform (fig. 5). Urmați indicațiile din tabel pentru cantitățile recomandate. Utilizați cafea pre-măcinată medie de calitate bună pentru mașina de cafea filtru.





Cantități recomandate:



Nr. de căni	Nr. de măsuri (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(*) 1 măsură rasă = 1 lingură (5g)




Cantitățile indicate în tabel sunt indicative și se adaptează gustului personal și tipului de cafea. Nu depășiți niciodată nivelul maxim de 10 măsuri. Tipul de amestec influențează mult calitatea cafelei pe care o faceți. Așadar ar trebui să încercați mai multe feluri de amestecuri pentru a o identifica pe cea care se pretează mai mult gustului dvs.


- **Modele cu carafă de sticlă (A):** închideți capacul (E) în partea de sus a mașinii și așezați carafa închisă pe plită (fig. 6).
- **Modele cu carafă termică (B):** înainte de a așeza carafa pe plită, asigurați-vă că capacul este închis (fig. 7).
- **Modele cu comenzi electronice:** Gustul cafelei poate fi optimizat apăsând  butonul My aroma (Q). Această funcție activează un proces de filtrare care distribuie apa din filtru mai încet sau mai rapid. Filtrând câte puțin, îmbunătățește savoarea și aroma cafelei. Pentru a selecta un gust diferit, apăsați  butonul My aroma (Q) și puteți alege dintre trei opțiuni diferite. Pentru a porni BREW, apăsați  butonul/AUTO (O) (fig.8). Ledul alb indică faptul că aparatul de cafea funcționează și pe afișaj apare "BREW". Mașina va emite un semnal acustic (beep) o dată cu începerea distribuției, apoi trei semnale acustice pentru a semnală terminarea.

	
	Led
	Mediu
	Puternic

- **Modul automat:** Din modul activ, utilizatorul poate activa modul AUTO cu o apăsare lungă, mai mare de 2 secunde, a  butonului / AUTO (O) (fig.8). Pictograma ceasului se va aprinde. BREW va începe de la cronometrul prestabilit.
- **Modele cu întrerupător:** Apăsați  On/stand de lângă butonul (M) (fig.9). Ledul de pe întrerupător arată că mașina de cafea este în funcțiune. Cafeaua va începe să curgă după câteva secunde. Mașina de cafea va emite un semnal acustic (beep) o dată cu începerea distribuției, apoi trei semnale acustice pentru a semnală terminarea. Gus-

tul cafelei poate fi optimizat apăsând butonul AROMA (L). Această funcție activează un proces de filtrare care eliberează apa în filtru mai încet. Filtrând câte puțin, îmbunătățește savoarea și aroma cafelei. Pentru a activa funcția, apăsați pe tasta aroma (se va aprinde ledul de pe buton). Pentru a dezactiva funcția, reapăsați pe buton. Utilizarea tastei AROMA este recomandată în cazul în care nu trebuie să se prepare toată carafa de cafea.

- **Pentru modelele cu carafă de sticlă:** dacă lăsați  On/stand de lângă butonul (M) apăsat după ce filtrarea s-a terminat, plita va păstra cafeaua la temperatura ideală. Mașina se stinge în mod automat la 40 de minute după distribuirea cafelei. Pentru a opri plita apăsați din nou butonul  On/stand de lângă butonul (M).
- Este foarte normal ca în timpul filtrării cafelei, mașina să emane aburi.
- Pentru un nou ciclu de preparare opriți mașina apăsând butonul On/Off și reporniți.
- **Modele cu cană termică:** pentru a turna cafeaua, apăsați butonul așa cum se arată în fig. 10. Pentru a scoate complet capacul, rotiți capacul, așa cum se arată în fig. 7. După terminarea filtrării, mașina se oprește în mod automat.
- Pentru un nou ciclu de preparare opriți mașina apăsând  butonul On/stand de lângă butonul (M) și reporniți.

 **Vă rugăm să rețineți:** scoțând carafa înainte ca toată cafeaua dorită să fi fost distribuită nu va întrerupe procesul de preparare a cafelei, ci va bloca curgerea acesteia în carafă. Dacă doriți să turnați puțină cafea imediat, ar trebui să o faceți cât mai repede posibil pentru a evita scurgerea de cafea.


CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE

Înainte de a efectua orice operațiune de curățare sau întreținere, închideți mașina, deconectați ștecărul de la priză de curent și lăsați mașina să se răcească.


- Pentru curățarea mașinii nu folosiți solvenți sau detergenți abrazivi. Va fi suficientă o cârpă umedă și moale.
- Nu scufundați niciodată mașina de cafea în apă. Acesta este un aparat electric.
- Veți avea acces la filtrul rezervorului de apă (S) prin intermediul capacului (E). Curățați dacă este necesar.




DECALCIFIERE

Dacă apa din zona dvs. este dură, calcarul se va acumula o dată cu trecerea timpului. Depunerile sale pot compromite buna funcționare a mașinii. Vă recomandăm să decalcificați aparatul de cafea la fiecare 40 de cicluri de preparare a cafelei.

Modele cu comenzi electronice: Atunci  când butonul Descale (R) clipește (fig.11) (aproximativ la fiecare 40 de cicluri),

trebuie să decalcificați aparatul.

Modele cu buton: Când butonul AROMA (L) și  butonul On/stand de lângă butonul (M) clipește simultan (fig. 12), (la aproximativ fiecare 40 de cicluri) va trebui să decalcificați aparatul.

- Aparatul se resetează automat după decalcifiere.
- Pentru decalcifiere, utilizați întotdeauna produse speciale de decalcifiere disponibile în comerț pentru aparatele de cafea filtru.
- Diluați produsul în carafă urmând indicațiile de pe ambalajul decalcifiantului;
- Turnați soluția în compartimentul de umplere cu apă;
- Așezați carafa pe plita de încălzire;
- Apăsăți  butonul Descale (R) și apoi apăsați  butonul / AUTO (O) (la modelele cu comenzi electronice)
sau
apăsăți simultan  On/stand de lângă butonul (M) și butonul AROMA (L) pentru mai mult de 1,5s (la modelele cu buton), filtrați echivalentul unei căni și apoi opriți aparatul;
- Clătiți, lăsând aparatul să funcționeze numai cu apă de cel puțin 2 ori (2 rezervoare complete de apă).
- Nerespectarea curățării conform descrierii de mai sus anulează garanția.

DATE TEHNICE

Tensiune de rețea:	220-240V~50-60Hz	
Puterea absorbită:	ICM16710	1200W
	ICM16210	1000W
	ICM16731	1200W
Masa:	ICM16	2.3 kg

ELIMINAREA MAȘINII



Nu eliminați mașina împreună cu deșeurile menajere, ci predați-o unui centru autorizat de colectare separată și reciclare a deșeurilor.

CONDIȚII DE DEFECTIUNE

Afișaj	Descriere	Soluția
E1	Eroare nivel apă	Umpleți rezervorul cu apă
E2	Eroare pauză	Decalcifiere