

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR



Varning!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli livsfarliga elektriska stötar.

- Du får inte själv byta ut apparatens sladd, eftersom detta ingrepp kräver specialverktyg.

Kontakta De'Longhi Customer Services om de är skadad eller måste bytas ut, för att undvika alla risker.

- Sänk aldrig ned apparaten i vatten. Det är en elektrisk maskin.
- Dra ut kontakten ur eluttaget och slå ifrån huvudströmbrytaren när den inte används. Lämna aldrig apparaten påslagen i onödan.
- Tänk på att kaffebryggaren är en elektrisk apparat och använd den med sunt förnuft och försiktighet, särskilt när det finns små barn i närheten.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på maskinens märkplåt. Apparaten får endast anslutas till eluttag som har en kapacitet på minst 10 A och är ordentligt jordat. Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella olyckor som inträffar till följd av att jordning saknas.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut vägguttaget om det inte passar till apparatens stickpropp.
- Se till att du inte spiller vätskor på stickproppen och sladden när du fyller på vattenbehållaren och tar loss kannan från maskinen.



Risk för brännskador!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli brännskador.

- Denna apparat är konstruerad för "tillagning av kaffe". Var försiktig så att du inte bränner dig på hett vatten eller ånga eller genom att använda apparaten på ett felaktigt sätt.
- Vidrör inte apparatens heta ytor när du använder den. Använd vreden och handtagen.
- Rör inte kaffebryggaren om du har våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Värmeplattan förblir varm en tid efter det att apparaten har använts.



OBS:

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli skador på personer eller apparaten.

- Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning.
- Om maskinen uppvisar fel eller driftsstörningar ska du

stänga av den och dra ut stickproppen ur eluttaget. Kontakta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer och begär att originalreservdelar används. I annat fall kan maskinens säkerhet äventyras.

- Denna apparat får lov att användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer ned nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de noggrant övervakas eller har instruerats om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker som är förbundna med apparatens användning.

Barn får inte leka med apparaten.

Barn får inte rengöra apparaten eller utföra servicearbeten på den utan övervakning. Håll apparaten och dess elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.

- Kontrollera efter att ha tagit bort emballaget att kaffebryggaren är hel och inte är skadad. I tveksamma fall ska apparaten inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Allt emballagematerial (plastpåsar, expanderad polystyren etc.) måste placeras utom räckhåll för barn, eftersom de utgör en säkerhetsrisk.
- Placera apparaten på en arbetsbänk långt från vattenkranar, diskhoar och värmekällor.
- Installera aldrig apparaten på en plats där temperaturen kan sjunka ned till eller under 0 °C (om vattnet fryser kan den skadas).



Anm.:

Denna symbol visar på råd och information som är viktiga för användaren.

- Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.

Den är inte avsedd att användas i personalkök i butiker, kontor och andra arbetsplatser; bondgårdar; av gäster på

hotell, motell och andra typer av lägenhetsmiljöer, miljöer typ bed and breakfast

Alla andra former av användning räknas som felaktiga och därför farliga.



- Denna produkt överensstämmer med förordningen EG Nr.1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
- Efter att ha placerat apparaten på arbetsbänken, se till att det finns ett fritt avstånd på cirka 5 cm på sidorna av och bakom kaffebruggaren och på minst 20 cm ovanför den.

BESKRIVNING AV APPARATEN

- Å. Glaskanna (endast till vissa modeller)
- B. Termoskanna (endast till vissa modeller)
- C. Mått
- D. Indikator för vattennivå
- E. Lock
- F. Vattenbehållare
- G. Filterhållare för bryggkaffe
- H. Permanent filter (om sådant ingår) eller pappersfilter
- I. Platta (värmeplatta endast på modeller med glaskanna)

Modeller med strömbrytare:

- L. AROM knapp
- M. ⏻ På/stand by knapp

Elektroniska modeller:

- N. Display
- O. ⏻ /AUTO belyst knapp
- P. ⌚ Inställning tidur/klocka knapp
- Q. My aroma knapp
- R. Avkalkningsknapp
- S. Filter vattentank

INSTÄLLNING AV KLOCKAN (ENDAST VISSA MODELLER)

När du slår på apparaten för första gången, kommer klockan att visa 12:00. För att ställa in klockan håll Timer/klocka knappen (P) intryckt i över 2s.

Ett enkelt tryck på Timer/klocka knappen (P) ökar med ett steg på en minut, genom att hålla nedtryckt ökar den snabbare. När 3 sekunder förflutit utan att användaren trycker in någon knapp, är klockan inställd och enheten går till aktivt läge.

INSTÄLLNING AV TIMER (ENDAST FÖR VISSA MODELLER)

Om tiduret inte ställs in är standardtiden 6:00.

För att ställa in timern, tryck in Timer/klocka knappen (P).

När timer inställningsläget är aktiverat kommer klock ikonen att vara tänd. Ett enkelt tryck på Timer/klocka knappen (P) ökar med ett steg på en minut, genom att hålla nedtryckt ökar den snabbare. När 3 sekunder förflutit utan att användaren trycker in någon knapp är timern inställd och applikationen går till aktivt läge, klock ikonen slås AV.

ATT LAGA BRYGGKAFFE

Anm.: innan kaffebruggaren används för första gången måste alla tillbehör diskas och maskinen sköljas invändigt genom att du brygger minst två kannor med bara vatten, utan att använda malet kaffe.

- Öppna locket (E) på ovasidan och fyll vattenbehållaren (F) med friskt och rent vatten (fig. 2) med hjälp av kannan upp till nivåmarkeringen för det antal koppar du vill laga. Kontrollera vattennivån i behållaren med hjälp av indikatorn (D) (fig. 3). Eftersom kannan rymmer lika mycket vatten som behållaren är det lämpligt att använda den.
- Placera det permanenta filtret (H) (om närvarande) i filterhållaren (G) (fig. 4). Använd pappersfiltret (storlek 1x4) i modeller utan permanent filter.
- Fyll på malet kaffe i filtret med det medföljande måttet (C) och jämna ut kaffet (fig. 5). Rekommenderade mängder framgår av nedanstående tabeller. Använd malet kaffe av hög kvalitet, med medelgrov malning och förpackat för filterkaffebruggare.

Rekommenderade mängder:



Antal koppar	Antal mått (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2


(*) 1 struket mått = 1 matsked (5 g)





De mängder som anges i tabellen är ungefärliga. Anpassa dem efter din personliga smak och typen av kaffe, men använd aldrig mer än 10 mått. Typen av kaffe har stor betydelse för resultatet. därför bör du prova olika slags kaffe för att hitta det som passar dig bäst.





- **Modeller med glaskanna (A):** stäng locket (E) på ovasidan av apparaten och placera den stängda kannan på


plattan (fig. 6).


- **Modeller med termoskanna (B):** se till att locket är stängt innan du ställer kannan på plattan (fig. 7).
- **Modeller med elektroniska kommandon:** Kaffesmaken kan optimeras genom att trycka in  My aroma knappen (Q). Detta startar en infusionsprocess som innebär att vattnet släpps ut i filtret långsammare eller snabbare. Genom att filtreringen sker i etapper får kaffet bättre smak och arom. För att välja en annan smak, tryck in  My aroma knappen (Q) och du kan skifta mellan tre olika alternativ.

För att starta BRYGGNINGEN tryck in  /AUTO knappen (O) (fig. 8). Den vita kontrollampen visar att kaffebyggaren är på och texten "BREW" visas på displayen. En ljudsignal hörs när utmatningen börjar, och tre ljudsignaler talar om att kaffet är färdigt.

	
	Svagt
	Medium
	Starkt

- **AUTO läge:** Från aktivt läge kan användaren aktivera AUTO läget med ett långt tryck, i över 2 sekunder på  /AUTO knappen (O) (fig. 8). Klock ikonen kommer att tändas. BRYGGNINGEN kommer att starta vid inställd tid på timern.
- **Modeller med strömbrytare:** Tryck in  På/stand by knappen (M) (fig. 9). Kontrollampen på knappen tänds för att visa att kaffebyggaren är i drift. Kaffet börjar matas ut efter några sekunder. En ljudsignal hörs när utmatningen börjar, och tre ljudsignaler talar om att kaffet är färdigt. Du kan optimera smaken på kaffet genom att trycka på AROMA-knappen (L). Detta startar en infusionsprocess som innebär att vattnet släpps ut i filtret långsammare. Genom att filtreringen sker i etapper får kaffet bättre smak och arom. Tryck på AROMA-knappen när du vill aktivera funktionen. (knappens lampa tänds). Tryck på knappen igen för att deaktivera aromfunktionen. Det rekommenderas att du använder AROMA-knappen när du inte vill laga till en hel kannan kaffe.
- **För modeller med glaskanna:** om du lämnar  På/stand by knappen (M) intryckt efter avslutad infusionsprocess, kommer plattan att bibehålla kaffet vid idealisk temperatur. Apparaten stängs av automatiskt 40 minuter efter det att dispenseringen av kaffet avslutats. För att slå av plattan, tryck in  På/stand by knappen (M) igen.
- Det är helt normalt att apparaten avger lite ånga under tiden som kaffet produceras.

- För en ny tillagningscykel slå av apparaten genom att trycka in av/på knappen och starta om .
- **Modeller med termoskanna:** för att hålla kaffet, tryck in knappen som visas i fig. 10. För att ta av locket helt, vrid locket som visas i fig. 7. När infusionsprocessen avslutats, stängs apparaten av automatiskt.
- För en ny tillagningscykel, slå av apparaten, genom att trycka in  På/stand by knappen (M) och starta om .

 **Observera:** om du tar bort kannan innan allt kaffe är färdigt avbryts inte kaffeproduktionen, det är bara kaffeflödet till kannan som upphör. Om du vill hålla upp lite kaffe genast bör du göra det så snabbt som möjligt, för att undvika att kaffet rinner över.


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


Innan något som helst rengörings- eller underhållsarbete utförs på kaffebyggaren ska du stänga av den, dra ur stickproppen och låta maskinen kallna.



- Använd inte lösningsmedel eller medel med slipverkan för rengöring av kaffemaskinen. Det räcker med en fuktig och mjuk trasa.
- Sänk aldrig ned kaffeapparaten i vatten. Det är en elektrisk maskin.
- Du kan komma åt filtret i vattenbehållaren (S) genom locket (E). Rengör det om det behövs.

AVKALKNING


Om du bor i ett område med hårt vatten ansamlas kalk med tiden. Kalkavlagringar kan hindra apparaten att fungera som den ska. Det rekommenderas att du avkalkar kaffeapparaten efter var 40:e tillagningscykel.

Modeller med elektroniska kommandon: När  Avkalkningsknappen (R) blinkar (fig. 11), (ungefär var 40:e cykel) måste du avkalka apparaten.

Modeller med strömbrytare: NÄR A roma knappen (L) och  På/stand by knappen (M) blinkar samtidigt (fig. 12), (ungefär var 40:e cykel) måste du avkalka apparaten.

- Apparaten återställs automatiskt efter avkalkningen.
- Du kan använda de avkalkningsmedel för filterkaffebyggare som finns i handeln.
- Blanda till avkalkningslösningen i kannan enligt anvisningarna på avkalkningsmedlets förpackning.;
- Häll lösningen i vattenbehållaren;
- Ställ kannan på värmeplattan;
- Tryck in  Avkalkningsknappen (R) och tryck sedan in  /AUTO knappen (O) (på modeller med elektroniska kommandon)

eller

tryck samtidigt in  På/stand by knappen (M) och ARO-MA knappen (L) i över 1,5s (för modeller med brytare), laga till motsvarande en kopp och stäng sedan av;

- Skölj genom att låta apparaten gå med endast vatten, minst 2 gånger (2 fulla vattenbehållare).
- Underlåtenhet att utföra den ovan beskrivna rengöringen ogiltiggör garantin .

TEKNISKA DATA

Nätspänning:		220-240V-50-60Hz
Upptagen spänning:	ICM16710	1200W
	ICM16210	1000W
	ICM16731	1200W
Vikt:	ICM16	2.3 kg

BORTSKAFFANDE AV APPARATEN



Apparaten får inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

FEL

Display	Beskrivning	Lösning
E1	Fel vattennivå	Fyll vattenbehållaren
E2	Timeout fel	Avkalkning