

## ADVARSLER OM SIKKERHED



### Fare!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre livsfarlige personskader pga. elektrisk stød.

- Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte maskinens strømledning, idet udskiftningen kræver, at der anvendes specialredskaber.

Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et af fabrikanter autoriseret servicecenter for at undgå enhver form for risiko.

- Maskinen må under ingen omstændigheder sættes ned i vand. Det drejer sig om et elapparat.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og sluk for hovedafbryderen, når apparatet ikke er i brug. Lad ikke maskinen være tilsluttet, hvis den ikke bruges.
- Som ved ethvert elapparat skal man altid anvende sund fornuft og udvise forsigtighed, når man anvender denne maskine, især hvis der er børn til stede.
- Undersøg om elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på maskinens datamærke. Apparatet skal sluttes til en stikkontakt der har en kapacitet på mindst 10a og en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker, som skyldes at der ikke er indrettet nogen jordforbindelse for maskinen.
- Hvis maskinens stik ikke passer til stikkontakten, skal man lade en fagmand erstatte denne med en egnet stikkontakt.
- Mens beholderen fyldes og kanden tages ud af maskinen, skal man passe på ikke at hælde væske på stikket og strømledningen.



### Fare for forbrændinger!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre forbrændinger eller skoldning.

- Denne maskine er beregnet til at "brygge kaffe". Pas på ikke at skolde dig på vand- eller dampstrålerne eller ved forkert anvendelse af maskinen.
- Rør ikke ved maskinens ophedede komponenter under brug. Brug kun håndtagene og knapperne.
- Berør aldrig maskinen med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Pladen forbliver varm efter anvendelse af apparatet.



### Giv agt!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.

- Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaget af u hensigtsmæssig eller forkert brug

samt anvendelse uden omtanke.

- Skulle maskinen vise tegn på fejl eller ikke fungere ordentligt må den ikke bruges. Sluk for apparatet ved at tage stikket ud af stikkontakten. Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et af fabrikanter autoriseret servicecenter og kræve, at der anvendes originale reservedele. Manglende overholdelse af ovenstående anvisninger kan sætte maskinens sikkerhed på spil.
- Dette apparat kan bruges af børn, der mindst er 8 år gamle, og af personer med nedsatte fysiske, sanselige og mentale evner eller uden erfaring eller kendskab til apparatet, udelukkende under overvågning eller efter at have fået instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker måde, og hvis de er i stand til at forstå de mulige risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse er ikke tilladt for børn, med mindre de ikke er på mindst 8 år og under overvågning. Apparatet og den medfølgende ledning skal holdes på afstand fra børn på under 8 år.
- Så snart emballagen er fjernet, bør du undersøge, om maskinen er intakt. Anvend ikke maskinen, hvis du er i tvivl, men henvend dig til en fagmand.
- Emballagens materialer (plastikposer, ekspanderet polystyren osv.) kan være farlige for børn og skal derfor anbringes udenfor deres rækkevidde.
- Anbring maskinen på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner, håndvaske og varmekilder.
- Maskinen må under ingen omstændigheder anbringes på et sted, hvor temperaturen kan komme ned på 0°C eller under frysepunktet (hvis vandet fryser, kan apparatet lide skade).
- Flyt ikke apparatet ved at tage fat i vandstanken (A) (fig.9). Tag fat i det i midtersøjlen eller i bunden (fig.10).



### Bemærk:

Dette symbol angiver et vigtigt råd eller en vigtig oplysning til brugeren.

- Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før kaffemaskinen installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan

man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed.

- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.

Det er ikke beregnet til brug i: lokaler anvendt som køkken for personalet i forretninger, kontorer og andre arbejdsmiljøer; bondegårdsferiehuse; hoteller, moteller og lignende gæstgiverier; udlejningsværelser

Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være u hensigtsmæssig og derfor farlig.



- Dette produkt opfylder EF-forordningen 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
- Når apparatet er blevet anbragt på en arbejdsflade, skal man tjekke, om der er en afstand på cirka 5 cm mellem apparatets overflader og siderne og bagsiden og et frit rum på mindst 20 cm over kaffemaskinen.
- Tilstopning eller ophobning af vand og/eller kaffe i filterholderen kan ske under en eller flere af følgende forhold:
  - brug af for fint malet kaffe
  - brug af to eller flere papirfilter
  - for meget kaffegrums i filteret

## BESKRIVELSE AF APPARATET

- A. Vandpåfyldningsrum
  - B. Plade til opvarmning
  - C. Karaffel til stede/anti-drypfunktions-knap
  - D. Måleske
  - E. Låg
  - F. Optimum kaffebrygningsknap, ECBC-godkendt
  - G. Pour over-bryggeknop
  - H. Glaskanden
  - I. Filterholder til filterkaffe
  - L. Vandstandsindikator
  - M. Papirfilter 1x4
  - N. Filterholderens base
- (\*) Kaffemaskinen bærer European Coffee Brewing Centers (ECBC) godkendelsesmærke. Du skal trykke på knappen F for at kaffemaskinen yder til ECBC-standarden

## Før brug

Første gang der tilberedes kaffe, skal alt tilbehøret vaskes, og maskinens indre kredse skal skylles, idet der brygges 2 kander uden kaffe. Lad vandet løbe igennem og hæld vandet ud. Skyl glaskanden og gentag proceduren så kaffemaskinen rengøres fuldstændigt. Brug altid rent, koldt vand.

## Hvad er vigtigt, når du vælger en kaffemaskine?

- Infusionstemperaturen (92-96°C)
- Trækketiden (4 til 6 minutter)
- Kaffepulver til vandforhold (7,5 gram pr. 125 ml)

De'Longhi Clessidra opfylder disse krav og har opnået certificeringer fra det Europæiske Kaffebrygningscenter (ECBC).

## Højkvalitetsbrygningsfunktion

Takket være en brygningsteknologi med høj præcision giver De'Longhi Clessidra optimalt smagsudtræk og har opnået godkendelse fra European Coffee Brewing Centre (ECBC): brygger filterkaffe ved en præcis temperatur (92°C - 96°C) og infusions-tidskontrol, der giver en perfekt og velsmagende kaffe kop efter kop.

## Pour over-bryggefunktion

De'Longhi Clessidra sikrer, takket være et specielt udviklet brusehoved og automatisk vandstrømningskontrol, en ensartet gennemvædet kaffepulver for en mere intens og aromatisk smag med et enkelt tryk på en knap.

## TILBEREDNING AF FILTERKAFFE

- Fjern låget (E) øverst og hæld frisk, rent vand i påfyldningsrummet (A) (fig.2) ved hjælp af kanden, indtil det når op til niveaugivelsen svarende til det antal kopper kaffe, man ønsker at brygge. Kontroller vandniveauet i tanken ved hjælp af indikatoren (L) (fig. 3). Det anbefales ikke at anvende den medfølgende kande til doseringen.
- Anbring papirfilteret (M) i filterholderen (I) (fig. 4). Brug kun papirfilter 1x4.
- Fyld filtermalet kaffe i filtret med den medleverede måleske (D), og fordel den jævnt (fig. 5). Se de anbefalede mængder på tabellen. Brug højkvalitets, medium filtermalet kaffe til almindelige kaffemaskiner.

## Anbefalede mængder til høj kvalitetsbrygning:

Antal kopper	Antal måleskeer (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(\*) 1 strøgen måleske = 1 måleske (7,5 g)

Mængderne, der er opført på tabellen, er vejledende og skal tilpasses brugerens smag og kaffetyper. Der må under ingen omstændigheder anvendes mere end 10 måleskeer. Kaffeblendingen påvirker resultatet i høj grad. Det anbefales derfor at prøve forskellige slags blandinger for at finde frem til den, der passer bedst til din smag.

**i Bemærk:** når du bruger høj kvalitets-bryggefunktionen er den anbefalede mængde af filtermalet kaffe 60 g pr. liter vand.

- Sæt låget (E) øverst på kaffemaskinen med udluftningshuller placeret som vist på fig. 7-8 og placer den lukkede kande (H) på pladen i en lige stilling (fig. 6). Kontroller, at karaffel til stede/anti-drypfunktions-knappen (C) er trykket ind (se afsnittet Anti-drypfunktion).
- Tryk på knap til brygning af høj kvalitet (F) eller pour over-knappen (G) (fig. 1). Den hvide lampe indikerer, at kaffemaskinen er i funktion. Maskinen udsender et lydssignal (bip), når kaffen begynder at strømme ud og 3 bip for at gøre opmærksom på, at den er færdig.
- Tryk på den valgte knap for at slå funktionen fra. Knap til brygning af høj kvalitet (F) eller pour over (G).
- Det er ganske normalt, at det damper lidt fra maskinen, mens kaffen løber igennem.
- Sluk for kaffemaskinen ved at trykke på knappen til brygning af høj kvalitet (F) eller pour over (G)-knappen og start igen for at starte en ny kaffebrygningscyklus.

**i Bemærk:** Hvis man fjerner kanden, inden maskinen er færdig med at brygge den valgte mængde kaffe, hindrer man ikke brygning af kaffe.

Tag filterholderen af inden du skænker kaffen.

Sæt kanden ind på pladen igen indtil brygningen er færdig.

## Anti-drypfunktion

Kaffemaskine er udstyret med en automatisk anti-drypfunktion, som forhindrer kaffen i at løbe gennem vandpåfyldningsrummet (A), hvis kanden er fjernet fra varmepladen.

## Varmeplade

Hvis du lader knappen til brygning af høj kvalitet (F) eller pour over-knappen (G) være trykket ind efter at kaffen er løbet igen-

nem, vil opvarmningspladen holde kaffen varm på den ideelle temperatur. Funktionen slukker automatisk 40 minutter efter kaffen er løbet igennem. Tryk på knap til brygning af høj kvalitet (F) eller pour over-knappen (G) for at slukke for pladen.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Inden der foretages hvilket som helst rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, skal stikket tages ud af stikkontakten, og maskinen skal køle af.

- Brug aldrig opløsningsmidler eller rengøringsmidler med slibeeffekt til at rengøre maskinen. Det er tilstrækkeligt at anvende en blød, fugtig klud.
- Maskinen må under ingen omstændigheder sættes ned i vand. Det drejer sig om et elapparat.
- Vandpåfyldningsrummet (S) nås gennem låget (E). Rens det om nødvendigt.

## AFKALKNING

Hvis vandet på egnen er hårdt, vil der med tiden samles kalk. Kalksamlingerne kan blive årsag til, at apparatet ikke fungerer korrekt. Maskinen bør derfor afkalkes, hver 25 kaffe-cykluser. Når de to knapper (F) og (G) blinker samtidigt (cirka hver 25 cykluser) skal du afkalke maskinen.

- Maskinen nulstilles automatisk efter afkalkning.
- Foretag afkalkningen vha. de særlige afkalkningsmidler til drip coffee-kaffemaskiner, der fås i handlen.
- Fortynd produktet i kanden ifølge anvisningerne på afkalkningsmidlets pakning;
- Hæld opløsningen i vandpåfyldningsrummet;
- Stil kanden på pladen;

og

Tryk samtidigt på knap til brygning af høj kvalitet (F) og pour over-knappen (G) i mere end 1,5 sek., lad en mængde svarende til en kop løbe igennem og sluk derefter for kaffemaskinen;

- Skyl efter ved at lade apparatet køre mindst 2 gange med vand alene (vandbeholderen skal fyldes helt 2 gange).
- Garantien er ikke gyldig, hvis ovennævnte rengøring ikke foretages regelmæssigt.

## TEKNISKE DATA

netspending:	220-240V-50-60Hz
effektforbrug: ICM17210	1800W
vægt:	2,44 kg

## BORTSKAFFELSE AF APPARATET



Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.