

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

- Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικαθίσταται ποτέ από τον χρήστη γιατί η αντικατάσταση απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων.
- Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ή για την αντικατάστασή του, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή έτσι ώστε να αποφύγετε κάθε πιθανό κίνδυνο.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό. η συσκευή είναι ηλεκτρική.
- Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και κατεβάστε το γενικό διακόπτη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη.
- Όπως και για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, να είσαστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της μηχανής του καφέ, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10A και εφοδιασμένη με κατάλληλη γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα ατυχήματα που οφείλονται στην απουσία γείωσης από την εγκατάσταση.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φως της συσκευής, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.
- Κατά την πλήρωση του δοχείου και την αφαίρεση της κανάτας από τη συσκευή, προσέξτε να μην χύσετε υγρά πάνω στο φως και στο ηλεκτρικό καλώδιο.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

- Η παρούσα συσκευή κατασκευάστηκε για την “παρασκευή καφέ”. Χρησιμοποιείτε προσεκτικά τη συσκευή για να αποφύγετε εγκαύματα από νερό ή ατμό.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής. Χρησιμοποιείτε τους διακόπτες ή τις χειρολαβές.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά πόδια ή χέρια.
- Η θερμαινόμενη βάση παραμένει ζεστή ακόμα και μετά τη χρήση της συσκευής.

Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.

- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και ανεύθυνη χρήση.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την αποσυνδέοντας το φως του ηλεκτρικού καλωδίου. Για ενδεχόμενες επισκευές, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις της De'Longhi και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήσης δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά αν δεν επιτηρούνται. Να φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τα παιδιά κάτω ηλικίας κάτω των 8 ετών.

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και την απουσία βλαβών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανές εστίες κινδύνου.
- Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιφάνεια εργασίας μακριά από βρύσες νερού, νεροχύτες και πηγές θερμότητας.
- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή σε χώρο που μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0°C (αν το νερό παγώσει, η συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβες).
- Μη μετακινείτε τη συσκευή από το γυάλινο δοχείο νερού

(Α) (εικ.9). Πιάστε τη συσκευή από την κεντρική κολόνα ή από τη βάση (εικ.10).

i Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει συμβουλές και πληροφορίες που είναι σημαντικές για το χρήστη.

- Διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνον έτσι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια χρήσης.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Δεν προορίζεται για χρήση σε: κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και άλλων περιβαλλόντων εργασίας, σε φάρμες, από πελάτες σε ξενοδοχείο, μωτέρ και άλλες δομές υποδοχής τύπου bed and breakfast

Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.



- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ Αρ.1935/2004 που αφορά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα διατροφικά προϊόντα.
- Μετά την τοποθέτηση της συσκευής στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος περίπου 5 cm ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, στα πλευρικά τοιχώματα και στο πίσω μέρος και ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 20 cm πάνω από τη μηχανή του καφέ.
- Το βούλωμα ή τα υπολείμματα νερού και/ή καφέ στο φίλτρο μπορεί να συμβεί λόγω των ακόλουθων αιτιών μεμονωμένα ή και συνδυαστικά:
 - χρήση καφέ πολύ λεπτής άλεσης
 - χρήση δύο ή περισσότερων χάρτινων φίλτρων
 - υπερβολική ποσότητα καφέ στο φίλτρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A. Δοχείο πλήρωσης νερού
- B. Θέρμανση βάσης
- C. Παρουσία κανάτας/κουμπί λειτουργίας κατά των σταγόνων
- D. Μεζούρα
- E. Καπάκι
- F. Κουμπί άριστης παρασκευής καφέ, εγκεκριμένο από ECBC
- G. Κουμπί σερβιρίσματος παρασκευής
- H. Γυάλινη κανάτα

I. Θήκη υποδοχής φίλτρου για γαλλικό καφέ

L. Δείκτης στάθμης νερού

M. Χάρτινο φίλτρο

N. Βάση θήκης φίλτρου

(*) Η καφετιέρα φέρει τη σφραγίδα έγκρισης του ευρωπαϊκού φορέα European Coffee Brewing Centre (ECBC). Για να έχει η καφετιέρα επιδόσεις κατά ECBC, θα πρέπει να πατησέτε το κουμπί F

Πριν από τη χρήση

Την πρώτη φορά που θα φτιάξετε καφέ, πρέπει να πλύνετε όλα τα εξαρτήματα και τα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής φτιάχνοντας τουλάχιστον 2 παρασκευές χωρίς καφέ. Αφήστε το νερό να τρέξει και πετάξτε το. Ξεπλύνετε τη γυάλινη κανάτα και επαναλάβετε τη διαδικασία ώστε να πλύνετε την καφετιέρα. Να χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό, κρύο νερό.

Τι είναι σημαντικό κατά την επιλογή μιας καφετιέρας

- Θερμοκρασία έγχυσης (92-96°C)
- Χρόνος κορεσμού (4 ως 6 λεπτά)
- Αναλογία καφέ με νερό (7,5 gr ανά 125 ml)

Η καφετιέρα De'Longhi Clessidra πληροί όλες τις προϋποθέσεις και διαθέτει πιστοποίηση του φορέα European Coffee Brewing Center (ECBC).

Υψηλή ποιότητα παρασκευής καφέ

Χάρη στην υψηλή τεχνολογία ακριβείας παρασκευής καφέ, η De'Longhi Clessidra προσφέρει εξαιρετική γεύση και έχει αποκτήσει την έγκριση του φορέα European Coffee Brewing Centre (ECBC): παρασκευή καφέ φίλτρου με θερμοκρασία ακριβείας (92°C - 96°C) έλεγχο χρόνου έγχυσης για έναν άριστο και γευστικό καφέ σε κάθε φλιτζάνι.

Λειτουργία σερβιρίσματος παρασκευής

Η De'Longhi Clessidra χάρη στην ειδικά σχεδιασμένη κεφαλή και τον αυτόματο έλεγχο ροής εξασφαλίζει ομοιομορφη παροχή καφέ για πιο έντονο και αρωματικό αποτέλεσμα με το πάτημα ενός κουμπιού.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΦΕ

- Αφαιρέστε το καπάκι (E) στο πάνω μέρος και χρησιμοποιήστε την κανάτα για να ρίξετε καθαρό κρύο νερό στην υποδοχή πλήρωσης νερού (A) (εικ. 2) μέχρι το σημείο που υποδεικνύεται για τον αριθμό φλιτζανιών καφέ που θέλετε να φτιάξετε. Ελέγξτε τη στάθμη νερού στο δοχείο από τη θυρίδα στάθμης (L) (εικ. 3). Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται την κανάτα για μέτρηση.

- Τοποθετήστε το χάρτινο φίλτρο (M) στη θήκη του φίλτρου (I) (εικ. 4). Χρησιμοποιήστε μόνο χάρτινο φίλτρο 1x4.
- Τοποθετήστε τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο χρησιμοποιώντας τη μεζούρα (D) και απλώστε ομοιόμορφα (εικ. 5). Ανατρέξτε στον πίνακα για τις συνιστώμενες ποσότητες. Χρησιμοποιήστε καφέ υψηλής ποιότητας, μεσαίου αλέσματος για τις καφετιέρες γαλλικού.

Συνιστώμενες ποσότητα για υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα:

Αρ.φλιτζανιών	Αρ. μεζουρών (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(*) 1 επίπεδο μέτρησης = 1 κουταλάκι μέτρησης (7,5 g)

Οι ποσότητες που αναγράφονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές και πρέπει να ρυθμίζονται ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις και το είδος του καφέ. ποτέ μην ξεπερνάτε τη μέγιστη στάθμη των 10 μεζουρών. Το είδος του χαρμιού επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, συνιστάται να δοκιμάσετε διάφορες ποιότητες καφέ ώστε να βρείτε εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στις προτιμήσεις σας.

i Σημείωση: κατά τη χρήση της λειτουργίας υψηλής ποιότητας παρασκευής, η συνιστώμενη ποσότητα του αλεσμένου καφέ είναι 60 g ανά λίτρο νερού.

- Αντικαταστήστε το καπάκι (E) το πάνω μέρος της συσκευής με τις οπές να έχουν τοποθετηθεί όπως φαίνεται στην εικ.7-8 και τοποθετήστε την κλειστή κανάτα (H) στη βάση σε ίσια θέση (εικ. 6). Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί κανάτας/λειτουργία κατά των σταγόνων (C) είναι πατημένο (δείτε παράγραφο λειτουργία κατά των σταγόνων).
- Πατήστε το κουμπί παρασκευής υψηλής ποιότητας (F) ή το κουμπί σερβιρίσματος (G) (εικ. 1). Η λευκή ενδεικτική λυχνία δείχνει ότι η καφετιέρα λειτουργεί. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) στην αρχή της παροχής, ενώ εκπέμπει τρία μπιπ επισημαίνοντας το τέλος.
- Για να σβήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί παρασκευής υψηλής ποιότητας (F) ή το σερβίρισμα (G).
- Είναι αναμενόμενο η συσκευή να ελευθερώνει λίγο ατμό ενώ τρέχει ο καφές.
- Για νέο κύκλο παρασκευής, σβήστε τη συσκευή από το κουμπί παρασκευής υψηλής ποιότητας (F) ή το κουμπί σερβιρίσματος (G) και ξεκινήστε και πάλι.

i Σημείωση: η αφαίρεση της κανάτας πριν την ολοκλή-

ρωση της παρασκευής του καφέ που ζητήθηκε, διακόπτει την παρασκευή του καφέ.

Πριν σερβίρετε τον καφέ, αφαιρέστε τη θήκη του φίλτρου.

Τοποθετήστε ξανά την κανάτα στη βάση μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής.

Λειτουργία κατά των σταγόνων

Αυτή η καφετιέρα έχει μία αυτόματη λειτουργία κατά των σταγόνων και αποτρέπει τον καφέ από να τρέξει και να γεμίσει το μέρος (A) αν η γυάλινη κανάτα έχει αφαιρεθεί από τη βάση.

Διατηρήστε τη βάση καθαρή

Αν αφήσετε πατημένο το κουμπί παρασκευής υψηλής ποιότητας (F) ή το κουμπί σερβιρίσματος (G) αφού ολοκληρωθεί η παρασκευή, η βάση θα διατηρήσει τον καφέ σε ιδανική θερμοκρασία. Η λειτουργία σβήνει αυτόματα μετά από 40 λεπτά από την ολοκλήρωση της παρασκευής του καφέ.

Για να σβήσετε τη βάση, πατήστε το κουμπί παρασκευής υψηλής ποιότητας (F) ή το κουμπί σερβιρίσματος (G) .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, σβήστε τη μηχανή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει.

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό. η συσκευή είναι ηλεκτρική.
- Μπορείτε να γεμίσετε νερό το δοχείο (A) από το καπάκι (E). Εν ανάγκη καθαρίστε το.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Αν το νερό στην περιοχή σας είναι σκληρό, σχηματίζονται άλατα με την πάροδο του χρόνου. Τα άλατα μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Συνιστάται να αφαιρείτε την καφετιέρα κάθε 25 κύκλους καφέ.

Όταν τα δύο κουμπιά (F) και (G) αναβοσβήνουν ταυτόχρονα (περίπου κάθε 25 κύκλους) θα πρέπει να αφαιρώσετε τη συσκευή.

- Η συσκευή κάνει αυτόματη επαναφορά μετά την αφαιλάτωση.
- Για την αφαιλάτωση χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα για μηχανές γαλλικού καφέ που θα βρείτε στην αγορά.
- Αραιώστε μέσα στην κανάτα το προϊόν ακολουθώντας τις οδηγίες πάνω στη συσκευασία του
- Αδειάστε το διάλυμα στην υποδοχή πλήρωσης νερού
- Τοποθετήστε την κανάτα πάνω στη βάση

και

πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί παρασκευής υψηλής ποιότητας

τητας (F) και το κουμπί σερβιρίσματος (G) για περισσότερα από 1,5s παρασκευάστε ένα φλιτζάνι και στη συνέχεια σβήστε τη συσκευή

- Ξεβγάλετε αφήνοντας τη συσκευή να λειτουργήσει μόνο με νερό τουλάχιστον 2 φορές (2 γεμάτα δοχεία νερού).
- Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση δικτύου:	220-240V-50-60Hz
Κατανάλωση: ICM17210	1800W
Βάρος:	2,44 kg

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.