



عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جانی ناشی از برق‌گرفتگی را در پی داشته باشد.

سیم برق دستگاه نباید توسط کاربر تعویض گردد زیرا این کار نیاز به استفاده از ابزارهای خاص دارد.

چنانچه سیم برق آسیب دیده یا نیاز به تعویض دارد، برای پیشگیری از هر گونه خطری، با نمایندگی مجاز «دلونگی» (De'Longhi) تماس بگیرید.

از فرو بردن قهوه ساز در آب اکیداً خودداری کنید. این دستگاه یک وسیله برقی است.

هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌شود، کلید اصلی آن را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید. از روشن گذاشتن غیر ضروری دستگاه خودداری نمایید.

مثل همه وسایل برقی دیگر، از قهوه ساز، به ویژه در حضور کودکان، با دقت و به نحوی منطقی استفاده کنید.

بررسی و اطمینان حاصل کنید که ولتاژ پریز برق با ولتاژ مشخص شده روی برچسب مشخصات دستگاه همخوان داشته باشد. دستگاه را فقط به یک پریز دارای اتصال زمین مناسب با درجه بندی حداقل ۱۰ آمپر وصل کنید. شرکت سازنده هیچ گونه مسئولیتی را در قبال سوانح ناشی از نبود اتصال زمین مناسب بر عهده نمی‌گیرد.

چنانچه پریز برق متناسب با دوشاخه دستگاه نباشد، از یک تکنسین برق ماهر بخواهید دوشاخه را تعویض کند.

هنگام پر کردن مخزن و بیرون آوردن پارچ شیشه‌ای از دستگاه، دقت کنید که آب روی دوشاخه یا سیم برق نریزد.



عدم رعایت این هشدار می‌تواند به سوختگی منجر شود.

این دستگاه به منظور «تهیه قهوه» طراحی و ساخته شده است. احتیاط کنید بر اثر پاشیدن آب جوش یا بخار یا با به دلیل استفاده نامناسب از دستگاه، دچار سوختگی نشوید.

هنگام استفاده از دستگاه، سطوح داغ را لمس نکنید. از دسته‌ها یا دستگیره‌ها استفاده کنید.

هیچگاه دستگاه را با دست یا پای خیس لمس نکنید.

صفحه بعد از استفاده از دستگاه، داغ باقی می‌ماند.



عدم رعایت این هشدار ممکن است به آسیب دیدن یا خرابی دستگاه منجر شود.

شرکت سازنده هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آسیب‌های ناشی از استفاده نامناسب، نادرست یا غیر مسئولانه از دستگاه بر عهده نمی‌گیرد.

در صورت خرابی یا نقص در کارکرد دستگاه، دو شاخه آن را از پریز بکشید. چنانچه دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط با نمایندگی مجاز «دلونگی» (De'Longhi) تماس بگیرید و درخواست کنید فقط از قطعات اصلی استفاده شود. عدم رعایت این نکته مهم می‌تواند ایمنی دستگاه را به خطر اندازد.

کودکان ۸ سال به بالا و اشخاصی که دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این محصول برخوردار نیستند فقط در صورتی می‌توانند از این وسیله استفاده کنند که شخصی که مسئول ایمنی آنها است بر کار آنها نظارت کند یا درباره استفاده از دستگاه به نحو ایمن و درک خطرات احتمالی به آنها آموزش داده باشد.

کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

تمیزکاری و تعمیر و نگهداری از سوی کاربر نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام شود. دستگاه و کابل برق را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال نگه دارید.

بعد از باز کردن بسته بندی، اطمینان حاصل کنید که دستگاه سالم و کامل است. اگر شک دارید، از دستگاه استفاده نکنید و فقط با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.

مواد بسته بندی (اعمر از کیسه های پلاستیکی، فوم پلی استیرن، و غیره) باید دور از دسترس کودکان نگه داشته شوند، زیرا این مواد ایمنی آنها را به مخاطره می‌اندازد.

دستگاه را روی سطحی قرار دهید که دور از شیر آب، سینک ظرفشویی، و منابع حرارتی باشد.

هیچگاه دستگاه را در محیطی های قرار ندهید که دمای آنها ممکن است به ۰ درجه سانتیگراد یا پایین تر برسد (زیرا اگر آب یخ بزند، ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود).

برای جابجایی محصول، مخزن شیشه‌ای آب (A) را نگه‌دارید (تصویر ۹)، آن را از قسمت ستون یا پایه دستگاه بگیرید (تصویر ۱۰).

### ⓘ لطفأً توجه کنید:

این نماد نشانه توصیه‌ها و اطلاعات مهم برای کاربر است.

این دفترچه راهنما را قبل از نصب دستگاه و استفاده از آن، به دقت مطالعه کنید. مطالعه دقیق دفترچه تنها روش ممکن برای تضمین بهترین عملکرد دستگاه و حداکثر ایمنی کاربر است.

این دستگاه فقط برای کاربرد خانگی طراحی شده است.

موارد استفاده نامناسب: در محل آشپزخانه کارکنان فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های کاری؛ مزرعه‌ها؛ استفاده مشتریان در هتل‌ها، هتل‌ها و سایر محیط‌های اقامتی؛ محیط‌های مسافرخانه‌ای.

## هرگونه کاربرد دیگری نادرست و بنابراین خطرناک

محسوب می‌گردد.



**عملکرد دم کردن با کیفیت بالا**  
De'Longhi Clessidra، به لطف فناوری دم کردن با کیفیت بالا، بالاترین میزان عصاره قهوه را می‌گیرد و گواهی «ECBC» را دریافت کرده است؛ دم کردن قهوه صاف شده با دمای دقیق (۹۲°C - ۹۶°C) و کنترل زمان دم کردن، برای تهیه یک فنجان قهوه تمام عیار و خوش طعم، یکی پس از دیگری.

### عملکرد ریزش

De'Longhi Clessidra، به لطف سر دوشی با طراحی خاص و کنترل خودکار جریان آب، تهیه پودر قهوه ای با اشباع یکنواخت برای طعمی قوی‌تر و دلچسب‌تر، تنها با لمس یک دکمه را تضمین می‌کند.

### نحوه تهیه قهوه صاف شده

- در (E) بالا را بیرون بیاورید و از پارچ برای ریختن آب سرد و تمیز به داخل محفظه مخزن آب (A) (تصویر ۲) تا میزان تعیین شده و متناسب با تعداد فنجان قهوه هایی که می‌خواهید تهیه کنید، استفاده نمایید. میزان آب موجود در مخزن را از طریق دریچه مخزن (L) (شکل ۳) بررسی کنید. توصیه می‌شود از پارچ برای پیمانه استفاده نکنید.
- صافی کاغذی (M) را در قاب صافی (I) قرار دهید (تصویر ۴). فقط از صافی کاغذی ۱x۴ استفاده کنید.
- قهوه آسیاب و صاف شده را با استفاده از پیمانه (D) ارائه شده در دستگاه قرار دهید و سطح آن را یکنواخت کنید (تصویر ۵). برای مشاهده مقادیر توصیه شده، به جدول مراجعه کنید. از قهوه با کیفیت بالا، و صاف شده متوسط برای قهوه سازهای صافی دار استفاده کنید.

### مقدار توصیه شده برای دم کردن با کیفیت بالا:

تعداد فنجان ها	تعداد پیمانه ها (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(\*) ۱ پیمانه سر صاف = ۱ قاشق اندازه‌گیری (۷,۵ گرم)

مقادیر ارائه شده در این جدول صرفاً جنبه راهنمایی دارند؛ به هر حال، مقدار قهوه مورد استفاده ممکن است بسته به ذائقه شخصی افراد متفاوت باشد. هیچگاه از حداکثر مقدار ۱۰ پیمانه تجاوز نکنید. نوع مخلوط تأثیری فراوان بر قهوه مورد نظر شما دارد. بنابراین، باید انواع مختلف قهوه را امتحان و بهترین نوع آن که متناسب با ذائقه شما است را انتخاب کنید.



**لطفاً توجه داشته باشید:** هنگام استفاده از عملکرد دم کردن با کیفیت بالا، مقدار توصیه شده قهوه آسیاب و صاف شده ۶۰ گرم در یک لیتر آب است.

- در (E) بالای دستگاه را در حالی که روزه‌ها طبق تصویر ۷ و ۸ است در جای خود قرار دهید و پارچ در بسته (H) را صاف بر روی صفحه قرار دهید (تصویر ۶). مطمئن شوید که دکمه وجود پارچ/عملکرد ضد چکه (C) فشار داده شود (بند عملکرد ضد چکه را ببینید).

- این دستگاه مطابق با قوانین EC ۲۰۰۴/۱۹۳۵ درباره مواد و اشیا که در تماس با مواد غذایی هستند طراحی و ساخته شده است.
- بعد از قرار دادن دستگاه در محل مورد نظر، بین سطوح دستگاه و دیوارهای جانبی و پشتی حداقل ۵ سانتی متر فاصله بگذارید. لازم است بالای دستگاه قهوه ساز هر حداقل ۲۰ سانتی متر فضای خالی تعبیه شود.
- انسداد و انباشته شدن آب و/یا قهوه در قاب صافی ممکن است در هر یک از شرایط زیر با ترکیبی از این شرایط رخ دهد:

- استفاده از قهوه آسیاب شده بیش از اندازه نرم
- استفاده از دو یا چند صافی کاغذی
- انباشته شدن تفاله قهوه در صافی

### شرح دستگاه

- A. مخزن آب
- B. گرم شدن صفحه
- C. دکمه وجود پارچ/عملکرد ضد چکه
- D. پیمانه
- E. در
- F. دکمه دم کردن بپهنه قهوه، مورد تأیید ECBC
- G. دکمه ریزش
- H. پارچ شیشه ای
- G. قاب صافی برای قهوه صاف شده
- L. نشاگر سطح آب
- M. صافی کاغذی ۱x۴
- N. پایه قاب صافی
- (\*) این قهوه دم کن دارای برجسب تأییدیه مرکز اروپایی دم کردن قهوه (ECBC) است. برای اینکه قهوه دم کن مطابق با استاندارد ECBC عمل کند، باید دکمه F را فشار دهید

### قبل از استفاده

اولین بار که از دستگاه استفاده می‌شود، باید تمامی قطعات و مدارهای داخلی با ۲ بار استفاده بدون قهوه، شسته شوند. اجازه دهید آب در دستگاه گردش کنید و آن را تخلیه کنید. پارچ شیشه ای را بشویید و این کار را تکرار کنید تا قهوه ساز کاملاً تمیز شود. همیشه از آب تمیز و خنک استفاده کنید.

### هنگام انتخاب «قهوه دم کن» چه چیزی مهم است؟

- دمای نوشیدنی دم کرده (۹۲-۹۶°C)
- زمان اشباع (۴ تا ۶ دقیقه)
- نسبت پودر قهوه به آب (۷,۵ گرم در ۱۲۵ میلی‌لیتر)
- De'Longhi Clessidra از این الزامات برخوردار است و گواهی‌های مرکز اروپایی تهیه قهوه (ECBC) را کسب کرده است.

- دکمه دم کردن با کیفیت بالا (F) یا دکمه ریزش (G) را فشار دهید (تصویر ۱). چراغ سفید نشان می‌دهد که قهوه ساز در حال کار است. دستگاه با شروع تحویل یک بیپ و با پایان آن سه بار صدای بیپ می‌دهد.
  - برای خاموش کردن این عملکرد، دکمه انتخابی دکمه دم کردن با کیفیت بالا (F) یا ریزش (G) را فشار دهید.
  - کاملاً طبیعی است که دستگاه در حین رد شدن قهوه از صافی بخار کند.
  - برای شروع دوباره دم کردن قهوه، دستگاه را با فشار دادن دکمه دم کردن با کیفیت بالا (F) یا دکمه ریزش (G) خاموش کرده و دوباره راه اندازی کنید.
- i** **لطفاً توجه داشته باشید:** بیرون آوردن پارچ قبل از تحویل همه قهوه درخواستی، تهیه قهوه را متوقف نمی‌کند. قبل از ریختن قهوه، قاب صافی را بیرون بیاورید. پارچ را در صفحه قرار دهید تا چرخه دم کردن قهوه تمام شود.

### اطلاعات فنی

ولتاژ برق:	۲۲۰-۲۴۰ ولت-۵۰-۶۰ هرتز
برق ورودی:	ICM1V210 ۱۸۰۰ وات
وزن:	۴۴/۲ کیلوگرم

### دفع دستگاه

نباید دستگاه را همراه با زباله های خانگی دفع کرد، بلکه باید آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت زباله تحویل داد.



### عملکرد ضد چکه

این قهوه ساز دارای عملکرد خودکار ضد چکه است که اگر پارچ شیشه ای از صفحه گرم کننده بیرون آورده شود، مانع ورود قهوه به مخزن آب (A) می‌شود.

### صفحه گرم نگهداری

اگر دکمه دم کردن با کیفیت بالا (F) یا دکمه ریزش (G) را پس از اتمام تصفیه، فشار داده شده رها کنید، این صفحه، قهوه را در دمای ایده آل نگه می‌دارد. این عملکرد ۴۰ دقیقه پس از پایان تحویل قهوه، خاموش می‌شود.

برای خاموش کردن این صفحه، دکمه دم کردن با کیفیت بالا (F) یا دکمه ریزش (G) را فشار دهید.

### تمیزکاری، تعمیر و نگهداری

قبل از انجام هرگونه عملیات تمیزکاری یا نگهداری، دستگاه را خاموش کنید، دوشاخه آن را از پریز بکشید و اجازه دهید خنک شود.

- هنگام تمیز کردن قهوه ساز، از حلال ها یا مواد پاک کننده ساینده استفاده نکنید. یک پارچه نرم و نمدار کافی است.
- از فرو بردن قهوه ساز در آب اکیداً خودداری کنید. این دستگاه یک وسیله برقی است.
- به مخزن آب (A) از طریق در (E) آن می‌توان دسترسی یافت. در صورت لزوم، آن را تمیز کنید.

### رسوب‌زدایی

- اگر آب منطقه شما سنگین است، با گذشت زمان، دستگاه رسوب می‌گیرد. این رسوبات ممکن است بر کارکرد صحیح دستگاه تأثیر سوء داشته باشند. توصیه می‌شود بعد از هر ۲۵ بار تهیه قهوه، دستگاه را رسوب زدایی کنید. هنگامی که دو دکمه (F) و (G) همزمان چشمک می‌زنند، (حدود هر ۲۵ چرخه)، باید دستگاه را رسوب‌زدایی کنید.
- دستگاه پس از رسوب‌زدایی، به طور خودکار بازنشانی می‌شود.