

## SIKKERHETSADVARSLER



### Fare!

Manglende overholdelse av dette kan forårsake skader på grunn elektriske støt som kan være livsfarlige.

- Strømledningen til dette apparatet må aldri skiftes ut av brukeren, da en utskifting krever bruk av spesialverktøy.

I tilfelle av skader på ledningen eller hvis den må skiftes ut må du ta kontakt med et reparasjonsverksted som er godkjent av produsenten, dette for å forebygge risiko.

- Legg aldri maskinen i vann. Den er et elektrisk apparat.
- Dra støpselet ut av kontakten og slå av hovedbryteren når apparatet ikke er i bruk. Ikke la apparatet stå koblet til strømmen når det ikke er nødvendig.
- Som for alle elektriske apparater må du utvise sunn fornuft og forsiktighet ved bruk av apparatet, særlig når det er barn til stede.
- Sjekk at nettspenningen samsvarer med den som er angitt på apparatets merkeskilt. Apparatet må bare koples til en stikkontakt med en minimumsstyrke på 10a og utstyrt med et effektivt jordingsystem. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som oppstår hvis ikke anlegget er jordat.
- Dersom stikkkontakten og støpslet ikke skulle passe sammen, må støpslet byttes ut av en kvalifisert fagperson.
- Under operasjonen med oppfylling av vannbeholderen og uttak av glasskannen fra maskinen, pass på så du ikke heller væske over støpselet og strømkabelen.



### Fare for brannskader!

Manglende overholdelse av dette kan være eller er årsaken til brannskader.

- Dette apparatet er laget for å lage kaffe. Pass på at du ikke brenner deg på vannsprut eller damp eller ved uriktig bruk av apparatet.
- Du må ikke berøre de varme overflatene på apparatet under bruk. Bruk brytere og håndtak.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Varmeplaten er gjenstand for restvarme etter at apparatet har vært i bruk.



### Vær oppmerksom!

Manglende overholdelse av dette kan være eller er årsaken til personskader og skader på apparatet.

- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som kommer av uriktig, upassende eller uansvarlig bruk av ap-

paratet.

- Hvis det oppstår feil eller dårlig funksjon i apparatet, slå det av ved å dra ut støpselet. For eventuelle reparasjoner må du kun henvende deg til reparasjonsverksteder som er godkjent av produsenten, og be om originale reservedeler. Manglende overholdelse av dette kan sette apparatets sikkerhet i fare.

- Dette apparatet kan anvendes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske og mentale kapasiteter, eller som har manglende erfaring og kjennskap, hvis de overvåkes eller læres opp til å bruke apparatet på en sikker måte og forstår hvilke farer man kan utsettes for.

Ikke la barn leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og overvåkes. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn som er mindre enn 8 år.

- Etter at emballasjen er blitt fjernet må du kontrollere at apparatet er helt. Hvis du er i tvil, må du unngå å bruke apparatet, men henvende seg til kvalifiserte fagfolk.
- Emballasjen (plastikkposer, skumplast osv.), må holdes utenfor barns rekkevidde, fordi den kan være farlig.
- Plasser apparatet på en arbeidsbenk, på god avstand fra vannkraner, vasker og varmekilder.
- Apparatet må aldri installeres i et lokale der temperaturen kan synke under 0 °C grader (hvis vannet fryser kan apparatet bli ødelagt).
- Ikke ta tak i glasstanken (A) (fig. 9) når apparatet skal flyttes. Ta heller tak i kolonnen eller sokkelen på selve apparatet (fig. 10).



### Merk:

Dette symbolet vil angi råd og informasjon som er viktig for brukeren.

- Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet.
- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet.

Det er ikke tiltenkt brukt i personalkjøkken, kontorer, på arbeidsplasser, eller i driftsbygninger. Ei heller av kunder på hoteller, moteller eller andre typer bygninger med romutleie, som f.eks. bed & breakfast.

All annen bruk må anses som upassende og dermed farlig.



- Dette produktet er blitt utviklet i samsvar med bestemmelsene i EU-direktiv nr.1935/2004 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler.
- Etter å ha plassert apparatet på arbeidsbenken, må du kontrollere at det blir igjen rom på cirka 5 cm mellom sideflatene og bakkdelen av apparatet, og minst 20 cm over kaffemaskinen.
- Hvis det hopper seg opp vann og/eller kaffe i filteret kan dette ha en eller flere av de følgende årsaker:
  - bruk av for finmalt kaffepulver
  - bruk av to eller flere kaffefiltre
  - overdreven pulvermengde i filter

## BESKRIVELSE AV APPARATET

- A. Vannpåfyllingskammer
- B. Varmeplate
- C. Kanne/antidryppfunksjon
- D. Måleskje
- E. Lokk
- F. Optimal kaffebrygg valgknapp, ECBC-godkjent
- G. Jevn traktefunksjon
- H. Glasskanne
- I. Filterholder for traktekaffe
- L. Nivåindikator vann
- M. Papirfilter 1x4
- N. Filterholderkopp

(\*) Bryggeenheten er godkjent av ECBC (European Coffee Brewing Centre). For at bryggeren skal kunne brukes i henhold til ECBC-standarden må man anvende F-knappen

### Før bruk

Første gang apparatet tas i bruk må alt tilbehør og alle interne rørkreter skylles ved å foreta to bryggesykluser uten kaffe i maskinen. La vannet renne ned i en beholder og hell deretter ut skyllevannet. Skyll kannen og gjenta prosedyren slik at kaffemaskinen er helt ren. Bruk alltid rent og kaldt vann.

### Hva er viktig ved vag av kaffetrakter?

- Infusjonstemperatur (92-96°C)
- Trakketid (4 to 6 minutter)
- Kaffepulver/vann-forhold (7,5 gram per 125 ml)

De'Longhi Clessidra samsvarer med disse kravene, og er derfor et produkt som er sertifisert av European Coffee Brewing Center (ECBC).

### Høykvalitets bryggefunksjon

Takket være sin høypresisjons bryggeteknologi gir De'Longhi Clessidra en optimal smaksopplevelse, og har derfor gjort seg fortjent til egen godkjenning hos European Coffee Brewing Center (ECBC). Maskinen brygger filterkaffe ved en nøyaktig temperatur (92°C - 96°C) og med forhåndsinnstilt trakketid, slik at du oppnår en perfekt og smakfull kaffe, kopp etter kopp.

### Jevn traktefunksjon

De'Longhi Clessidra er utstyrt med et spesiallaget dysehode med integrert styring av vannflyt. Med denne løsningen oppnår man en jevnere kaffetraktning, og en mer intens og aromatisk smak, ved hjelp av et lite tastetrykk.

## HVORDAN TILBEREDE TRAKTEKAFFE

- Ta av luken (E) i overkant. Bruk muggen til å helle rent og friskt vann ned i påfyllingskammeret (A) (fig.2), inntil nivået som tilsvarer det antallet kaffekopper du ønsker å tilberede. Kontroller vannnivået i beholderen ved hjelp av indikatoren (L) (fig. 3). Det er ikke anbefalt å anvende den medfølgende kannen som målekar.
- Sett papirfilteret (M) inn i filterholderen (I) (fig. 4). Bruk utelukkende 1x4 papirfilter
- Hell pulver ned i filteret med den medfølgende skjeen (D) og fordel det jevnt utover (fig. 5). Se tabellen for anbefalt mengde. Bruk medium filtermalt traktekaffe av høy kvalitet.

### Anbefalte mengder for høykvalitets kaffebrygging.

Ant. kopper	Ant. måleskjeer (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(\*) 1 nivå = 1 måleskje (7.5 g)

Mengdene oppgitt i tabellen er veiledende, og tilpasses person-

lig smak og kaffetype. Du må aldri overstige maksimalnivået på 10 måleskjeer. Kaffeblandingen har mye å si for den kaffen du får. Vi anbefaler derfor at prøver forskjellige kaffetyper, slik at du finner den som passer best til din smak.

**i Merk:** når man bruker funksjonen for høykvalitetsbrygging anbefales det å hele i 60 g pulver per liter vann.

- Sett på plass lokket (E) på toppen av apparatet med ristene plassert som vist i fig. 7-8, og sett deretter kannen (H) på platen i rett posisjon (fig. 6). Se til at kanne/antidrypp-funksjon (C) er blitt trykket ned (se paragraf om antidryppfunksjon).
- Trykk på knappen for Høykvalitets kaffe (F) eller Jevn traktefunksjon (G) (fig. 1). Den hvite lampen viser at kaffemaskinen er i drift. Apparatet gir fra seg et lydsignal (bip) når kaffen begynner å føres ut, og tre bip når utførselen er ferdig.
- For å slå av funksjonen må man trykke på knappen for Høykvalitets kaffe (F) eller Jevn traktefunksjon (G).
- Det er helt normalt at det kommer litt damp fra apparatet mens kaffen tilberedes.
- Hvis det ønskes en ny bryggesyklus må man trykke på knappen for Høykvalitetskaffe (F) eller Jevn traktefunksjon (G) og deretter starte apparatet på nytt.

**i Merk:** Hvis man tar ut kannen før all kaffen er blitt traktet vil apparatet stanse opp.

Ta vekk filterkoppene før man heller kaffe.

Sett på plass kannen til traktesyklusen er ferdig.

## Antidryppfunksjon

Denne kaffemaskinen har en automatisk antidryppfunksjon. Denne funksjonen gjør at kaffen ikke renner gjennom kammeret for vannpåfylling (A) de ganger glasskannen er blitt fjernet fra varmeplaten.

## Hold-varm funksjon

Hvis en av knappene Høykvalitetskaffe (F) eller Jevn traktefunksjon (G) forblir trykket inn etter at syklusen er ferdig, vil platen holde kaffedrikken ved en ideell temperatur. Funksjonen vil slå seg av automatisk etter 40 minutter.

For å slå av platen må man trykke på knappen for Høykvalitetskaffe (F) eller Jevn traktefunksjon (G).

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før enhver rengjøring eller vedlikehold av maskinen må du slå av maskinen, trekke ut støpselet og la maskinen avkjøle seg.

- Bruk aldri løsemidler eller slipende vaskemidler til å rengjøre maskinen. En myk og fuktig klut er tilstrekkelig.
- Legg aldri maskinen i vann. Den er et elektrisk apparat.

- Kammer for vannpåfylling (A) kan nås gjennom lokket (E). Rengjøres ved behov.

## AVKALKING

Hvis vannet der du bor er hardt, vil det med tiden samle seg opp kalk i maskinen. Disse kalkrestene kan ha negative effekter på apparatfunksjonen. Det anbefales å avkalkke maskinen for hver 25. kaffesyklus.

Når de to knappene (F) og (G) blinker samtidig (cirka hver 25 syklus) må apparatet avkalkes.

- Apparatet vil nullstilles automatisk etter avkalkning.
- Avkalkingsmiddel som passer for denne type kaffetraktere er tilgjengelig i vanlig varehandel.
- Vann ut produktet i kannen i henhold til instruksjonene som du finner på pakningen til avkalkingsmiddelet.
- Hell middelet ned i vannbeholderen.
- Sett kannen på varmeplaten.

og

trykk samtidig på Høykvalitetskaffe (F) og Jevn traktefunksjon (G) i mer enn 1,5 sekunder for å skille ut mengden for én kopp, og slå deretter av apparatet.

- Skyll ved å la apparatet skille ut kun vann minst 2 ganger (2 fulle vannbeholdere).
- Garantien bortfaller hvis rengjøringen beskrevet ovenfor ikke utføres med jevne mellomrom.

## TEKNISKE DATA

Nettspenning:	220-240V-50-60Hz
Strømbehov: ICM17210	1800W
Vekt:	2,44 kg