

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA



Nevarno!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za poškodbe zaradi električnega udara, kar je nevarno za življenje.

- Uporabnik aparata nikoli ne sme sam menjavati priključne vrvice, ker je za to potrebno posebno orodje.

V primeru, da se priključna vrstica poškoduje, se za zamenjavo obrnite izključno na pooblaščen servisni center, da se na ta način izognete vsakemu tveganju.

- Aparata nikoli ne potaplajte v vodo. To je električna naprava.
- Ko aparat ne uporabljate, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice in izklopite glavno stikalo na samem aparatu. Aparat ne puščajte po nepotrebem pod napetostjo.
- Kot z vsemi električnimi napravami, je za uporabo potrebna dobra mera razumnosti in previdnosti, predvsem v prisotnosti otrok.
- Preverite, da napetost električnega omrežja ustreza vrednosti, ki je navedena na tablici s podatki aparata. Aparat priključite samo v električno vtičnico z zmogljivostjo najmanj 10 A in ki je ustrezno učinkovito ozemljena. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne nezgode, do katerih lahko pride zaradi nepravilne ozemljitve napeljave.
- Če vtičnica in vtič aparata nista skladna, naj vam strokovno usposobljena oseba zamenja vtičnico z drugo ustrezne vrste.
- Med polnjenjem rezervoarja in odstranjevanjem steklenege vrča iz aparata pazite, da s tekočino ne polijete vtiča ali napajalnega kabla.



Nevarnost za opekline!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za lažje ali hujše opekline.

- Ta aparat je namenjen za "pripravo kave". Pazite, da se ne opečete z brizganjem vode ali pare oziroma z neprimerno uporabo aparata.
- Med uporabo se ne dotikajte vročih delov aparata. Uporabljajte samo gumbe ali ročaje.
- Aparata se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami in nogami.
- Po uporabi aparata je plošča še vedno vroča.



Pozor!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za osebne poškodbe ali okvare aparata.

- Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne, napačne ali nerazumne uporabe

aparata.

- V primeru okvare ali nepravilnosti v delovanju, aparat izklopite in izvlecite vtič napajalnega kabla. Za vsa potrebna popravila se obrnite izključno na enega od naših pooblaščenih servisnih centrov in tam zahtevajte, da vam dele v okvari nadomestijo z originalnimi nadomestnimi deli. Neupoštevanje zgoraj navedenega lahko poslabša varnost aparata.
- Otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma s premalo izkušnjami ali znanja lahko to napravo uporabljajo samo, če jih pri tem nadzoruje oseba, zadolžena za njihovo varnost, ali so poučeni o varni uporabi naprave in razumejo tveganja, ki jih ta uporaba vključuje.

Otroci naj se z napravo ne igrajo.

Naprave na smejo čistiti in na njej izvajati vzdrževalne posege otroci, če niso pod nadzorom. Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

- Ko odstranite embalažo, preverite, ali je aparat v brezhibnem stanju in brez poškodb. V primeru dvoma aparat ne uporabljajte, temveč se obrnite na strokovno usposobljeno osebo.
- Dele embalaže (plastične vrečke, stiropor in drugo) nikoli ne puščajte na doseg otrokom, ker predstavljajo potencialen vir nevarnosti.
- Aparat postavite na delovno površino stran od in vodovodnih pip, umivalnikov in virov toplote.
- Aparat ne nameščajte v prostore, kjer je temperatura nižja ali enaka 0°C (če voda zamrzne, se aparat lahko poškoduje).
- Pri premikanju kavnega aparata ne prijemajte steklene posode z vodo (A) (slika 9) z roko. Z obema rokama primite za steber aparata ali podstavek (slika 10).



Prosimo, upoštevajte:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Pred namestitvijo in uporabo aparata pozorno preberite

to knjižico z navodili. Samo na ta način boste dosegali naj-
boljše rezultate in največjo varnost pri uporabi.

- Ta aparat je namenjen izključno za upo-
rabo v gospodinjstvu. Ni namenjen tudi
za uporabo v: prostorih, namenjenih
za kuhinjo za osebje trgovin, pisarn in
drugih delovnih območjih, v kmečkih tu-
rizmih, hotelih, motelih ali drugih spre-
jemnih strukturah in oddajanju sob

Vsaka drugačna uporaba se smatra za
neprimerno in s tem za nevarno.



- Ta izdelek je skladen z Uredbo ES 1935/2004 o ma-
terialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.
- Po postavitvi aparata na delovno površino preverite, da
med površino aparata in površinami ob straneh ter za
aparatom ostane vsaj 5 cm prostora, nad kavnim aparatom
mora biti vsaj 20 cm praznega prostora.
- Zamašitev in povratek vode in/ali kave v držalo filtra se
lahko zgodi po katerem koli ali kombinaciji naslednjih oko-
liščin:
 - uporabe preveč fino mlete kave
 - uporabe dveh ali več papirnih filtrov
 - preveč mlete kave v filtru

OPIS APARATA

- A. Posoda za vodo
 - B. Grelna plošča
 - C. Gumb prisotnosti vrča/funkcije preprečevanja kapljanja
 - D. Merica
 - E. Pokrov
 - F. Gumb za pripravo optimalne kave, certifikat ECBC
 - G. Gumb za pripravo s prelitjem
 - H. Steklen vrč
 - I. Nosilec filtra za pripravo kave
 - L. Indikator nivoja vode
 - M. Papirnat filter 1x4
 - N. Podstavek držala filtra
- (*) Aparat za filter kavo ima znak certifikata European Coffee
Brewing Centre (ECBC). Da bo aparat za filter kavo bo delo-
val po standardu ECB, morate pritisniti gumb F

Pred uporabo

Ob prvi uporabi aparata je treba dobro oprati ves pribor in not-

ranje obtoke ter opraviti 2 točenji brez kave. Pustite, da se voda
pretaka in nato izteče. Operite steklen vrč in ponovite postopek,
da kavni aparat popolnoma očistite. Vedno uporabite čisto, hla-
dno vodo.

Kaj je pomembno pri izbiri kavnega aparata?

- Temperatura infuzije (92-96°C)
 - Čas nasičenosti (4 do 6 minut)
 - Razmerje kave v prahu z vodo (7,5 gramov za 125 ml)
- De'Longhi Clessidra izpolnjuje te zahteve in je pridobila certifi-
kat European Coffee Brewing Center (ECBC).

Funkcija visoke kakovosti priprave

S tehnologijo visoke natančnosti priprave aparat De'Longhi
Clessidra zagotavlja najboljšo ekstrakcijo okusa in je pridobila
odobritev evropskega centra za pripravo kave (ECBC): prelivni
filter kave z natančno temperaturo (92°C - 96°C) in nadzoro-
vanim časom infuzije, za odlično in okusno kavo, skodelice za
skodelico.

Funkcija infuzije s prelitjem

Zahvaljujoč posebno oblikovanemu cedilu in samodejnemu
nadzoru pretoka vode, De'Longhi Clessidra s pritiskom na gumb
zagotavlja enakomerno nasičenost kave v prahu za bolj intenzi-
ven in aromatičen okus.

PRIPRAVA FILTER KAVE

- Odstranite pokrov (E) na vrhu in z vrčem napolnite svežo
čisto vodo v posodo za vodo (A) (slika 2) do oznake nivoja,
ki se nanaša na število skodelic kave, ki jih želite pripraviti.
Preverite nivo vode v posodi skozi okence nivoja (L) (slika
3). Uporaba vrča namesto merice ni priporočljiva.
- Namestite papirnat filter (M) v držalo filtra (I) (slika 4).
Uporabljajte le papirnat filter 1x4.
- Vstavite mleto kavo v filter, uporabite priloženo merico (D)
in enakomerno poravnajte (slika 5). Priporočene količine so
navedene v preglednici. Z aparatom za filter kavo uporabi-
te srednje mleto visoko kakovostno kavo.

Priporočene količine za visoko kakovostno infuzijo:

| Št. skodelic | Št. meric (*) |
|--------------|---------------|
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 6 | 6 |
| 4 | 4 |
| 2 | 2 |

(*) 1 zvrhana merica = 1 merilna žlica (7.5 g)

V preglednici navedene količine so približne in jih je treba prilagoditi po osebnem okusu in vrsti kave. Nikoli ne naložite več kot 10 meric. Vrsta kavne mešanice ima precejšen vpliv na kakovost skuhanе kave. Priporočamo vam, da preizkusite različne vrste mešanice in odkrijete tisto, ki je najbližja vašemu okusu.

i **Prosimo, upoštevajte:** za pripravo s funkcijo visoko kakovostne infuzije znaša priporočena količina filter kave 60 g za liter vode.

- Zamenjajte pokrov (E) na vrhu aparata z zračniki, postavljenimi kot je prikazano na slikah 7-8 in postavite zaprt vrč (H) na ploščo v ravnem položaju (slika 6). Prepričajte se, da je pritisnjen gumb (C) prisotnosti vrča/za preprečitev kapljanja (glejte odstavek funkcije proti kapljanju).
- Pritisnite gumb visoko kakovostne infuzije (F) ali gumb za prelivanje (G) (slika 1). Bela lučka označuje, da kavni aparat deluje. Ob začetku točenja aparat odda zvočni signal, ko pa se priprava kave zaključi, odda tri zvočne signale.
- Za izklop funkcije pritisnite izbrani gumb, gumb visoko kakovostne infuzije (F) ali prelivanje (G).
- Povsem običajno je, da med iztekanjem kave iz aparata izhaja tudi para.
- Za nov cikel infuzije izklopite aparat s pritiskom na gumb visoko kakovostne infuzije (F) ali gumb za prelivanje (G) in znova zaženite.

i **Prosimo, upoštevajte:** z odstranitvijo vrča, preden se natoči vsa zahtevana kava, se priprava kave prekine. Pred prelivanjem kave odstranite držalo filtra. Zamenjajte vrč na plošči, dokler se cikel ne zaključi.

Funkcija proti kapljanju

Ta kavni aparat je opremljen s samodejno funkcijo proti kapljanju, ki preprečuje pretok kave skozi vsebnik za vodo (A), če je bil stekleni vrč odstranjen z grelne plošče.

Ohranjanje tople plošče

Če pustite pritisnjen gumb visoko kakovostne infuzije (F) ali gumb za prelivanje (G) po končanem precejanju, bo plošča ohranjala idealno temperaturo kave. Funkcija se samodejno izklopi 40 minut po končani pripravi.

Za izklop plošče pritisnite gumb visoko kakovostne infuzije (F) ali gumb za prelivanje (G).

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred vsakim postopkom čiščenja ali vzdrževanja aparat izklopite, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice in pustite, da se aparat dodobra ohladi.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistilnih sredstev. Vlažna in mehka krpa namreč povsem

zadostuje.

- Aparata nikoli ne potaplajte v vodo. To je električna naprava.
- Prostor za nalivanje vode (A) je dosegljiv prek pokrova (E). Očistite, ko je potrebno.

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Če je tekoča voda v vašem gospodinjstvu trda, se bo v aparatu sčasoma nabral vodni kamen. Obloge slednjega lahko poslabšajo delovanje aparata. Priporočljivo je, da odstranjevanje vodnega kamna opravite po vsakih 25 cikli delovanja.

Ko dva gumba, (F) in (G), sočasno utripata (približno vsakih 25 ciklov), je iz aparata treba odstraniti vodni kamen.

- Aparat se samodejno ponastavi po odstranjevanju vodnega kamna.
- Za odstranjevanje vodnega kamna iz kavnih aparatov uporabite posebna sredstva, ki jih dobite v prosti prodaji.
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna raztopite v vrču, v skladu z navodili na samem ovitku;
- Raztopino nalijte v prostor za polnjenje z vodo;
- Vrč namestite na grelno ploščo;

in

sočasno pritisnite gumb visoko kakovostne infuzije (F) in gumb za prelivanje (G) za dlje od 1,5 s, natočite za eno skodelico in nato izklopite aparat;

- Z vodo izplaknite aparat tako, da ga pustite delovati vsaj 2 cikla (2 polni posodi vode).
- Če zgoraj opisano čiščenje niste pravilno opravili, garancija preneha veljati.

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Omrežna napetost: | 220-240V-50/-60Hz |
| Priključna moč: ICM17210 | 1800W |
| Teža: | 2,44 kg |

ODSTRANITEV APARATA



Ne odstranjujte aparata skupaj z gospodinjstvi odpadki, temveč ga odnesite na pooblaščen center za zbiranje in recikliranje.