

## VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR



### Varning!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli livsfarliga elektriska stötar.

- Du får inte själva byta ut apparatens sladd, eftersom detta ingrepp kräver specialverktyg.

**Kontakta De'Longhi Customer Services om de är skadad eller måste bytas ut, för att undvika alla risker.**

- Sänk aldrig ned apparaten i vatten. Det är en elektrisk maskin.
- Dra ut kontakten ur eluttaget och slå ifrån huvudströmbrytaren när den inte används. Lämna aldrig apparaten påslagen i onödan.
- Tänk på att kaffebryggaren är en elektrisk apparat och använd den med sunt förnuft och försiktighet, särskilt när det finns små barn i närheten.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på maskinens märkplåt. Apparaten får endast anslutas till eluttag som har en kapacitet på minst 10 A och är ordentligt jordat. Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella olyckor som inträffar till följd av att jordning saknas.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut vägguttaget om det inte passar till apparatens stickpropp.
- Se till att du inte spiller vätskor på stickproppen och sladden när du fyller på vattenbehållaren och tar loss kannan från maskinen.



### Risk för brännskador!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli brännskador.

- Denna apparat är konstruerad för "tillagning av kaffe". Var försiktig så att du inte bränner dig på hett vatten eller ånga eller genom att använda apparaten på ett felaktigt sätt.
- Vidrör inte apparatens heta ytor när du använder den. Använd vreden och handtagen.
- Rör inte kaffebryggaren om du har våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Värmeplattan förblir varm en tid efter det att apparaten har använts.



### OBS!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli skador på personer eller apparaten.

- Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning.
- Om maskinen uppvisar fel eller driftsstörningar ska du

stänga av den och dra ut stickproppen ur eluttaget. Kontakta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer och begär att originalreservdelar används. I annat fall kan maskinens säkerhet äventyras.

- Denna apparat får lov att användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de noggrant övervakas eller har instruerats om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker som är förbundna med apparatens användning.

**Barn får inte leka med apparaten.**

**Barn får inte rengöra apparaten eller utföra servicearbeten på den utan övervakning. Håll apparaten och dess elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.**

- Kontrollera efter att ha tagit bort emballaget att kaffebryggaren är hel och inte är skadad. I tveksamma fall ska apparaten inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Allt emballagematerial (plastpåsar, expanderad polystyren etc.) måste placeras utom räckhåll för barn, eftersom de utgör en säkerhetsrisk.
- Placera apparaten på en arbetsbänk långt från vattenkranar, diskhoar och värmekällor.
- Installera aldrig apparaten på en plats där temperaturen kan sjunka ned till eller under 0 °C (om vattnet fryser kan den skadas).
- Flytta inte apparaten genom att gripa den i vattentanken i glas (A) (Fig.9). Fatta apparaten genom att gripa den centrala kroppen och vasen (Fig.10).



### Notera:

Denna symbol visar på råd och information som är viktiga för användaren.

- Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.  
Den är inte avsedd att användas i per-

sonalkök i butiker, kontor och andra arbetsplatser; bondgårdar; av gäster på hotell, motell och andra typer av lägenhetsmiljöer, miljöer typ bed and breakfast

Alla andra former av användning räknas som felaktiga och därför farliga.



- Denna produkt överensstämmer med förordningen EG Nr.1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
- Efter att ha placerat apparaten på arbetsbänken, se till att det finns ett fritt avstånd på cirka 5 cm på sidorna av och bakom kaffebyggaren och på minst 20 cm ovanför den.
- Igentäppning och uppdämning av vatten och/eller kaffe i filterhållaren kan ske under någon av kombinationerna av följande förhållanden:
  - användning av finmalet kaffe
  - användning av två eller flera pappersfilter
  - för mycket kaffesump i filtret

## BESKRIVNING AV APPARATEN

- A. Vattenpåfyllningsdel
- B. Plattan värms upp
- C. Närvaro av knappen för karaff/droppfri funktion
- D. Mätning
- E. Lock
- F. Optimum kaffebyggings knapp, ECBC godkänd
- G. Knapp för överbyggning
- H. Glaskanna
- I. Filterhållare för kaffedropp
- L. Vattennivåindikator
- M. Pappersfilter 1x4
- N. Filterhållarbas

(\*) Kaffebyggaren bär sigill för godkännande från European Coffee Brewing Centre (ECBC). För att byggaren ska motsvara ECBC standarden måste du trycka in F knappen

## Före användning

Första gången apparaten används, måste alla tillbehör och invändiga kretsar diskas genom att två brygningar görs utan kaffe. Låt vattnet rinna igenom och håll ut vattnet. Skölj glaskannan och upprepa proceduren för att rengöra kaffeapparaten helt. Använd alltid rent, kallt vatten.

## Vad är viktigt när du väljer en kaffebyggare?

- Infusionstemperatur (92-96°C)
- Mätningstid (4-6 minuter)
- Portion kaffepulver jämfört med vatten (7,5 gram per 125 ml)

De'Longhi Clessidra uppfyller dessa krav och har erhållit certifikationer från European Coffee Brewing Center (ECBC).

## Bryggfunktion med hög kvalitet

Tack vare en tillagningsteknologi med hög precision tillhandahåller De' Longhi Clessidra en utmärkts smakupplevelse och har erhållit godkännande från European Coffee Brewing Centre (ECBC): brygger filterkaffe med exakt temperatur (92°C - 96°C) och kontroll av infusionstiden för ett perfekt och smakligt kaffe, kopp efter kopp .

## Bryggfunktion med upphällning

De'Longhi Clessidra försäkras tack vare en specifikt designad bryggenhet och automatisk vattenflödeskontroll, försäkras ett jämt mättat kaffepulver för mer intensiv och aromatisk smak när du trycker på en knapp.

## ATT LAGA BRYGGKAFFE

- Ta bort locket (E) upptill och använd kannan för att hålla rent kallt vatten i vattentanken (A) (fig. 2) upp till den nivå som indikeras med antalet kaffekoppar du önskar göra. Kontrollera vattennivån i tanken genom nivåfönstret (L) (fig. 3). Du rekommenderas inte att använda den medföljande muggen som mått.
- Placera pappersfiltret (M) i filterhållaren (I) (fig. 4). Använd endast pappersfilter på 1x4.
- Placera det malda filterkaffet i filtret med måttet (D) som medföljer och jämna nivån (fig. 5). Rekommenderade mängder framgår av nedanstående tabeller. Använd malt filterkaffe av hög kvalitet eller medium för att göra bryggkaffe.

## Rekommenderade mängder för högkvalitetsbrygning:

Antal koppar	Antal mått (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(\*) 1 nivp mått = 1 matsked (7.5 g)

De mängder som anges i tabellen är ungefärliga. Anpassa dem efter din personliga smak och typen av kaffe, men använd aldrig mer än 10 mått. Typen av kaffe har stor betydelse för resultatet. därför bör du prova olika slags kaffe för att hitta det som passar dig bäst.

**i Notera:** när du använder funktionen för högkvalitetsbrygning, är den rekommenderade mängden malt kaffe 60 g per liter vatten.

- Sätt tillbaka locket (E) överst på apparaten med fläktarna riktade som fig. 7-8 visar och placera den stängda kannan (H) rakt på plattan (fig. 6). Se till att knappen för närvaro av kanna/antidropp funktionen (C) är intryckt (se avsnittet om antidroppfunktionen).
- Tryck på knappen för högkvalitetsbrygning (F) eller knappen för upphällning (G) (fig. 1). Det vita ljuset indikerar att kaffeapparaten är i drift. En ljudsignal hörs när utmatningen börjar, och tre ljudsignaler talar om att kaffet är färdigt.
- Tryck på vald knapp för att stänga av funktionen Högkvalitetsbrygning (F) eller upphällning (G).
- Det är helt normalt att apparaten avger lite ånga under tiden som kaffet produceras.
- För en ny bryggingscykel stäng av funktionen genom att trycka på knappen Högkvalitetsbrygning (F) eller upphällning (G) och starta om .

**i Notera:** om kannan tas bort innan allt kaffe som begärts har levererats, avbryter kaffebrygningen. Innan kaffet hålls upp, ta bort filterhållaren. Sätt tillbaka kannan på plattan tills bryggingscykeln har avslutats.

## Antidroppfunktion

Denna kaffeapparat har en automatisk antidroppfunktion som förhindrar att kaffe rinner genom vattenbehållaren (A), om glaskannan har tagits bort från värmeplattan.

## Håll plattan varm

Om du släpper knappen för Högkvalitetsbrygning (F) eller för upphällning (G) som tryckts in efter perkuleringen har avslutats, håller kaffet plattan vid idealisk temperatur. Funktionen stängs automatiskt av 40 minuter efter att kaffet dispenserats.

För att stänga av plattan tryck på knappen för Högkvalitetsbrygning (F) eller för upphällning (G) .

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Innan något som helst rengörings- eller underhållsarbete utförs på kaffebryggaren ska du stänga av den, dra ur stickproppen och låta maskinen kallna.

- Använd inte lösningsmedel eller medel med slipverkan för rengöring av kaffemaskinen. Det räcker med en fuktig och mjuk trasa.
- Sänk aldrig ned kaffeapparaten i vatten. Det är en elektrisk maskin.
- Vattentanken (A) kan nås genom locket (E). Rengör det om det behövs.

## AVKALKNING

Om du bor i ett område med hårt vatten ansamlas kalk med tiden. Kalkavlagringar kan hindra apparaten att fungera som den ska. Det rekommenderas att du avkalkar kaffeapparaten efter var 25:e tillagningscykel.

När två knappar (F) och (G) blinkar samtidigt, (ungefär varje 25 cykler) måste apparaten avkalkas.

- Apparaten återställs automatiskt efter avkalkningen.
- Du kan använda de avkalkningsmedel för filterkaffebryggare som finns i handeln.
- Blanda till avkalkningslösningen i kannan enligt anvisningarna på avkalkningsmedlets förpackning,;
- Häll lösningen i vattenbehållaren;
- Ställ kannan på värmeplattan;  
och

Tryck samtidigt på knappen för Högkvalitetsbrygning (F) och håll (G) i mer än 1,5s perkulat motsvarande en kopp och stäng sedan av apparaten;

- Skölj genom att låta apparaten gå med endast vatten, minst 2 gånger (2 fulla vattenbehållare).
- Underlåtenhet att utföra den ovan beskrivna rengöringen ogiltiggör garantin.

## TEKNISKA DATA

Nätspänning:	220-240V-50-60Hz
Upptagen spänning: ICM17210	1800W
Vikt:	2,44 kg

## BORTSKAFFANDE AV APPARATEN



Apparaten får inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.