

GÜVENLİK UYARILARI



Tehlike!

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, elektrik çarpmasından kaynaklanan yaşamı tehdit eden yaralanmayla sonuçlanabilir.

- Bu cihazın elektrik kablosu, değişim için özel aletler gerektirdiğinden asla kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir.

Kablonun hasar görmesi durumunda veya değişimi için her türlü risk oluşumunu önlemek üzere yalnızca üretici tarafından izinli Yetkili Hizmet Servisine başvurun.

- Makineyi asla suya daldırmayın. Bu elektrikli bir cihazdır.
- Cihaz kullanılmadığında fişini elektrik hattından çıkarın ve cihazı kapatın. Cihazı gereksiz yere elektrikte bırakmayın.
- Tüm elektrikli cihazlar gibi, özellikle küçük çocukların bulunması durumunda, cihazın kullanımı konusunda sağduyulu ve ihtiyatlı olun.
- Şebeke elektrik geriliminin cihazın veri plakasında belirtilen ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın. Üretici, tesisatın toprak hat yetersizliğine bağlı olası kazalardan sorumlu tutulamaz.
- Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk durumunda, prizi uygun olan başka bir tip priz ile kalifiye bir personele değiştirin.
- Su haznesini boşaltma işlemi sırasında ve cam sürühiyi makineden çıkarırken, fişin ve kablounun üzerine sıvı dökülmemesi için dikkat edin.



Yanma Tehlikesi!

Cihazın denetimsiz bırakılması yanma veya yangılara neden olabilir veya olur.

- Bu cihaz "kahve yapmak" için üretilmiştir. Makineden çıkan su veya buhar, ya da makinenin uygunsuz kullanılması ile kendinizi yakmamaya dikkat edin.
- Kullanım sırasında cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın. Tutma yerlerini ve kulplarını kullanın.
- Cihaza elleriniz veya ayaklarınız ıslak veya nemli iken dokunmayın.
- Isıtma yüzeyi cihaz kullanıldıktan sonra kalan ısı nedeniyle sıcak olur.



Dikkat!

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Üretici uygunsuz, hatalı ve mantıksız kullanımlardan kaynaklanabilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Cihazın arızalanması veya hatalı çalışması durumunda

elektrik kablosunu prizden çekerek cihazı kapatın. Onarım gerektirirse, yalnızca De'Longhi Müşteri Hizmetleriyle bağlantı kurun ve orijinal yedek parçaların kullanılmasını isteyin. Yukarıda belirtilenlere uygun hareket edilmemesi, cihazın güvenliğini tehlikeye atar.

- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye sahip veya deneyim ve bilgisizden yoksun kişiler tarafından, dikkatle gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve olası risklerle ilgili bilgilendirilmeleri kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihazın temizlik ve bakımı, 8 yaşından küçük veya gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu, 8 yaşının altındaki çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

- Ambalajından çıkardıktan sonra, cihazın bütünlüğünden emin olun. Herhangi bir şüphe durumunda, cihazı kullanmayın ve profesyonel anlamda kalifiye bir personele danışın.
- Ambalaj bileşenleri (plastik torbalar, polistirol destekler, vs.) tehlike teşkil ettiklerinden çocukların erişebilecekları yerlerde bırakılmamalıdır.
- Cihazı su muslukları, lavabolar ve ısı kaynaklarının uzağında düz bir çalışma zeminine yerleştirin.
- Cihazı asla 0°C veya daha düşük sıcaklıklara ulaşabilen ortamlara kurmayın (eğer su donarsa cihaz hasar görebilir).
- Cihazı taşımak için cam su tankından tutmayın (A) (Şek. 9). Cihazı merkez kolonundan veya tabanından tutun (Şek. 10).



Lütfen unutmayın:

Bu simge, kullanıcı için önemli önerileri ve bilgileri işaret etmektedir.

- Bu talimat kitapçığını cihazın kurulum ve kullanımından önce dikkatle okuyun. En güvenli kullanımı ve en iyi sonuçları yalnızca bu şekilde elde edebilirsiniz.

- Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöneliktir.

Şuralarda kullanılması amaçlanmamıştır.

tır: dükkanlar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları, çiftlik evleri, oteller, moteller ve diğer konaklama tipi ortamlarda müşteriler tarafından, yarım pansiyon tipi ortamlar Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir.



- Bu cihaz, gıda maddeleriyle temas eden malzemeler ve eşyalarla ilgili 1935/2004 sayılı AT Yönetmeliğine uygundur.
- Cihazı tezgah üzerine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında yaklaşık 5 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üzerinde en az 20 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Filtrelikte su ve/veya kahvenin tıkanması ve geri gitmesi aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı varken gerçekleşebilir:
 - Çok ince çekilmiş kahve kullanılması
 - İki veya daha fazla kağıt filtre kullanılması
 - Filtrede çok fazla çekilmiş kahve olması

CİHAZIN TANITIMI

- A. Su doldurma haznesi
- B. Isıtma plakası
- C. Sürahi var/damlama önleme fonksiyonu düğmesi
- D. Ölçek
- E. Kapak
- F. Optimum kahve demleme düğmesi, ECBC onaylı
- G. Üstten dökerek demleme düğmesi
- H. Cam sürahi
- I. Demleme kahve için filtrelik
- L. Su seviyesi göstergesi
- M. Kağıt filtre 1x4
- N. Filtrelik tabanı

(* Demleme makinesi Avrupa Kahve Demleme Merkezi'nin (ECBC) Onay Mührünü taşımaktadır. Demleme makinesinin ECBC standardını karşılayabilmesi için F düğmesine basmanız gerekir

Kullanmadan önce

Cihaz ilk defa kullanıldığında tüm aksesuarları ve iç devreleri kahvesiz 2 demleme işlemi yapılarak yıkanmalıdır. Suyun içinden akmasına izin verin ve suyu dökün. Cam sürahiyi durulayın ve kahve makinesini tamamen temizlemek için işlemi tekrarlayın. Daima temiz, soğuk su kullanın.

Bir kahve demleme makinesi seçerken en önemli noktalar nelerdir?

- İnfüzyon sıcaklığı (92-96°C)
 - Doymunluk süresi (4 ila 6 dakika)
 - Çekilmiş kahve ile suyun oranı (125 ml su için 7,5 gram)
- De'Longhi Clessidra bu gereksinimleri karşılar ve Avrupa Kahve Demleme Merkezi'nin (ECBC) sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

Yüksek kalitede demleme fonksiyonu

Yüksek hassasiyetteki demleme teknolojisi sayesinde De'Longhi Clessidra aromanın en uygun düzeyde çıkarılmasını sağlar ve Avrupa Kahve Demleme Merkezi'nin (ECBC) onayını almaya hak kazanmıştır: her fincanda mükemmel ve lezzetli kahve elde edebilmek için filtre kahve hassas bir sıcaklık aralığında (92°C - 96°C) demlenir ve infüzyon süresi kontrol altındadır.

Üstten dökerek demleme fonksiyonu

De'Longhi Clessidra özel olarak tasarlanmış duş başlığı ve otomatik su akışı denetimi sayesinde yalnızca bir düğmeye basarak daha yoğun ve aromalı bir lezzet elde etmek için eşit doymunluğa sahip çekilmiş kahve elde edilmesini sağlar.

FİLTRE KAHVE NASIL HAZIRLANIR

- Kapağı (E) üstüden kaldırın, sürahiyi kullanarak temiz ve taze suyu doldurma boşluğundan (A) hazırlanmak istenen kahve sayısını belirten seviye çizgisine kadar doldurun (Şek. 2). haznedeki su seviyesini seviye göstergesinden kontrol edin (L) (Şek. 3). Bir önlem olarak temin edilen sürahiyi kullanmanız tavsiye edilmez.
- Kağıt filtreyi (M) filtreliğe (I) yerleştirin (Şek. 4). Yalnızca 1x4 kağıt filtre kullanın.
- Filtrelenmek üzere çekilmiş kahveyi ürüne birlikte gelen ölçüğü (D) kullanarak filtreye koyun ve üstünü eşit şekilde düzeltin (Şek. 5). Önerilen miktarlar için tabloyu referans alın. Yüksek kalitede, damlatmalı kahve makinelerine özel orta düzey filtrelenmek üzere çekilmiş kahve kullanın.

Yüksek kalitede demleme için önerilen miktarlar:

Fincan Adedi	Ölçek adedi (*)
10	10
8	8
6	6
4	4
2	2

(*) 1 seviye ölçüğü = 1 ölçüm kaşığı (7,5 g)

Tabloda belirtilenler yaklaşık miktarlardır, kişisel tercihe ve kahve tipine göre ayarlanmalıdır. 10 ölçeklik maksimum seviyeyi asla aşmayın. Karışım elde edilen kahve üzerinde etkilidir. Bu yüzden kendi zevkinize en uygun olanı bulmak için farklı karışımları denemeniz önerilir.

i Lütfen unutmayın: Yüksek kalitede demleme fonksiyonunu kullanırken önerilen filtrelenebilir çelik kahve miktarı bir litre su başına 60 g'dır.

- Havalandırma açıklıkları Şek. 7-8'de gösterildiği gibi gelecek şekilde kapağı (E) cihazın üstünden geri yerine yerleştirin ve kapalı haldeki sürahiyi (H) plakanın üzerine düz konumda yerleştirin (Şek. 6). Sürahi var/damlama önleme fonksiyonu düğmesinin (C) basılı olduğundan emin olun (Damlama önleme fonksiyonu paragrafına bakın).
- Yüksek kalitede demleme (F) veya üstten dökme (G) düğmesine basın (Şek. 1). Beyaz ışık kahve makinesinin çalışmakta olduğunu gösterir. Kahve demlenmeye başladığında cihaz sesli bir sinyal (bip) verir, demleme işlemi sonlandığında da üç bip ile uyarır.
- Bu fonksiyonu kapatmak için seçtiğiniz düğmeye, Yüksek kalitede demleme (F) veya üstten dökme (G) düğmesine basın.
- Kahve süzdürülürken cihazdan dışarı buhar çıkması son derece normaldir.
- Yeni bir demleme işlemi yapmak için Yüksek kalitede demleme (F) veya üstten dökme (G) düğmesine basarak cihazı kapatın, yeniden başlatın.

i Lütfen unutmayın: İstenilen kahvenin tamamı verilmeden sürahinin çıkarılması kahve hazırlama işlemini durdurmaz. Kahveyi dökmeden önce filtrelili çıkarın.

Demleme işlemi sona erene kadar filtrelili plakaya yerleştirin.

Damlama önleme fonksiyonu

Bu kahve makinesinde, cam sürahinin ısıtma plakasından kaldırılması halinde su doldurma haznesinden (A) kahve akmasını önleyen bir otomatik damlama önleme fonksiyonu mevcuttur.

Sıcak tutma plakası

Süzdürme işlemi sona erdikten sonra yüksek kalitede demleme (F) veya üstten dökme (G) düğmesini basılı halde bırakırsanız, kahve plaka tarafından ideal sıcaklıkta tutulacaktır. Bu fonksiyon kahve hazırlama işlemi sona erdikten 40 dakika sonra kendiliğinden kapanır.

Plakayı kapatmak için Yüksek kalitede demleme (F) veya üstten dökme (G) düğmesine basın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Her türlü temizlik ve bakım işleminden önce makineyi kapatın,

fişini çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar kullanmayın. Nemli ve yumuşak bir bez yeterli olacaktır.
- Makineyi asla suya daldırmayın. Bu elektrikli bir cihazdır.
- Su doldurma haznesine (A) kapaktan (E) erişim sağlayabilirsiniz. Gerektiğinde temizleyin.

KİREÇ ÇÖZME

Eğer bölgenizdeki su sert ise, zaman içinde kireç birikimi oluşacaktır. Kireç çöktürücü cihazın iyi çalışmasını engelleyebilir. Her 25 çalışma çevriminden sonra kireç çözme işleminin uygulanması önerilir.

İki düğme (F) ve (G) aynı anda yanıp sönerse (yaklaşık her 25 işlemden bir) cihazda kireç çözme işlemi yapmanız gerekir.

- Cihaz kireç çözme işlemi sonrasında otomatik olarak sıfırlanır.
- Kireç çözme işlemi piyasadaki temin edilebilen filtre kahve makinelerine uygun çözücülerle gerçekleştirilir.
- Kireç çözücünün paketi üzerinde yer alan yönlendirmeleri izleyerek ürünü sürahi içinde seyreltin;
- Çözeltiliyi su doldurma boşluğundan doldurun;
- Sürahiyi ısıtma yüzeyinin üzerine yerleştirin;

ve

- Yüksek kalitede demleme (F) ve üstten dökme (G) düğmelerine aynı anda 1,5 sn'den uzun süre basarak bir fincan eşdeğer oranda süzdürme yapıp, ardından cihazı kapatın;
- Cihazı çalıştırarak sadece su ile en azından 2 kez çalkalayın (2 dolu su haznesi).
- Yukarıda açıklanan temizlik düzenli bir şekilde uygulanmadığında garanti geçerliliğini kaybeder.

TEKNİK ÖZELLİKLER

şebeke gerilimi:	220-240V-50-60Hz
Çekilen güç: ICM17210	1800W
ağırlık:	2,44 kg