

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

### Bezpečnostné upozornenia



#### **Nebezpečenstvo!**

Nedodržanie upozornení môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Zabráňte rozliatiu na konektor.



#### **Pozor!**

Nedodržanie upozornení môže byť alebo je príčinou úrazov alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený iba na prevarenie vody. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nezodpovedným používaním a/alebo opravami vykonanými nekvalifikovanými osobami.
- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Smie sa používať aj v priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, v zariadeniach určených pre agroturistiku, v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích štruktúrach, ako aj v izbách určených na prenájom. Kópia tohto návodu musí byť vždy k dispozícii koncovému používateľovi a pracovníkom povereným vykonávaním údržby.
- Tento spotrebič smú používať aj deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o možných nebezpečenstvách pri jeho používaní.  
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať

používateľ, nesmú robiť deti, s výnimkou, že majú viac ako 8 rokov a sú pod dohľadom. Spotrebič a prívodný elektrický kábel nenechávajú v dosahu detí, ak ich vek nedosiahol 8 rokov.

- Prívodný elektrický kábel tohto spotrebiča nesmie nikdy vymieňať používateľ, pretože pri výmene sa musia použiť špeciálne nástroje. V prípade poškodenia kábla alebo kvôli jeho výmene sa obráťte na výrobcu autorizované servisné stredisko.
- Varnú kanvicu používajte s dodávanou elektrickou základňou (a opačne).
- Nepoužívajte varnú kanvicu na naklonenom povrchu.
- Nepoužívajte kanvicu ak je teleso úlne ponorené.
- Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia nepoužívajte alkalické čistiace prostriedky pri čistení, používajte mäkkú handričku a jemný čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte kanvicu v nadmorskej výške nad 2000 m.
- Pri čistení spotrebiča dodržte postup uvedený v príslušnom odseku.



#### **Nebezpečenstvo popálenia!!**

Pri nedodržaní sa môžu vyskytnúť ohrozenia zdravia a popáleniny.

- Počas varenia neodstraňujte veko.
- Ak by ste kanvicu preplnili, voda by sa pri zovretí mohla preliať.
- Povrch vykurovacieho článku je vystavený zvyškovému teplu po použití.



#### **Poznámka:**

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Počas prevádzky varnú kanvicu neprenášajte.



### **Nebezpečenstvo!**

Nedodržanie upozornení môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Aby sa predišlo riziku zasiahnutia elektrickým prúdom, neponárajte do vody ani do inej kvapaliny elektrické časti, základňu so zástrčkou ani kanvicu. Nepoužívajte v kúpeľni ani v blízkosti žiadneho zdroja vody. Nepoužívajte vonku.
- Keď spotrebič nepoužívate alebo pred jeho čistením vytriahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete. Pred čistením nechajte varnú kanvicu vychladnúť.
- Nikdy ju nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
- Do varnej kanvice nekladajte žiadne predmety.
- Použitie príslušenstva, ktoré neodporučil výrobca, môže spôsobiť požiar, elektrický skrat alebo úrazy osôb.



### **Pozor!**

Nedodržanie upozornení môže byť alebo je príčinou úrazov alebo poškodenia spotrebiča.

- Pri nalievaní vody dávajte pozor a kanvicu príliš nenakláňajte. Voda by mohla vniknúť do mechanizmu na zapínanie.
- Pri používaní spotrebiča v blízkosti detí je potrebný starostlivý dohľad.
- Varnú kanvicu nepoužívajte, keď sú poškodené jej elektrické časti alebo elektrická zástrčka, keď varná kanvica nefunguje správne alebo je pokazená. Keď bude potrebné opraviť kanvicu alebo vymeniť niektorý z dielov, odneste ju do servisného strediska, aby ste predišli akémukolvek nebezpečenstvu.



### **Nebezpečenstvo popálenia!!**

Pri nedodržaní sa môžu vyskytnúť ohrozenia zdravia a popáleniny.

- Nedotýkajte sa horúceho povrchu kanvice ani jej veka. Používajte držadlo a rukoväťe.
- Voda v kanvici sa udrží horúca aj dlho po zovretí, preto dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Odporúčame vám neklásť kanvicu blízko okraja pracovného stola a v dosahu detí.
- Dávajte pozor, aby elektrické časti varnej kanvice nepresahovali cez okraj pracovného stola, pracovnej plochy.
- Vyhýbajte sa kontaktu s parou, ktorá vychádza z nálevky pri nalievaní vody a z veka a nálevky pri plnení.
- Varnú kanvicu, elektrickú základňu a elektrické časti nikdy nekladte v blízkosti horúcich povrchov, sporákov alebo varičov.



### **Poznámka:**

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Pred naplnením varnej kanvice ju snímte zo základne.
- Varnú kanvicu nepoužívajte na iné účely ako zovretie vody.
- Spoločnosť De'Longhi odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nesprávneho používania spotrebiča alebo pri nedodržaní týchto pokynov.
- Nepoužívajte varnú kanvicu bez veka a bez filtra. (Varná kanvica by sa nemusela vypnúť).
- Pred zapnutím varnej kanvice skontrolujte jej správnu polohu na základni.



Materiál a príslušenstvo určené pre kontakt s potravinami vyhovujú požiadavkám nariadenia európskej Rady (ES) č. 1935/2004.

### **Likvidácia spotrebiča**



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

### **OPIS**

- A** Vyberateľný filter
- B** Vyberateľné veko
- C** Telo varnej kanvice
- D** Tlačidlo na zapnutie/vypnutie
- E** 360° elektrická základňa s možnosťou navinutia kábla
- F** Zástrčka

### **POUŽITIE**

#### **Pred použitím**

- Odstráňte obal varnej kanvice a elektrickej základne.
- Nikdy nenechávajte deti, aby sa hrali s plastovými sáčkami - nebezpečenstvo udusenía.
- Odstráňte všetky etikety z vonkajšieho ocelového povrchu. Použitie/Bezpečnostné predpisy.
- Vyberte filter (obr.1) a umyte ho vodou (obr.2). Pozrite „Vybratie filtra na vodný kameň“.
- Varnú kanvicu naplňte vodou až po maximálnu výšku hladiny (MAX) a dajte ju zovrieť.
- Vodu vylejte a varnú kanvicu vypláchnite studenou vodou. Zopakujte tento postup trikrát, aby ste odstránili všetky zvyšky z výroby a pod.
- Po vypláchnutí varnej kanvice do nej opäť vložte filter (obr.3).

## Používanie varnej kanvice

Pomocou špeciálnej elektrickej základne a stredného konektora môžete na ňu varnú kanvicu položiť v ľubovoľnom uhle a otočenú ktorýmkoľvek smerom.

- Z navijaka základne vytiahnite elektrický prívodný kábel v dĺžke potrebnej na dosiahnutie zásuvky, ktorú chcete použiť (obr.4)
- Elektrický napájací kábel nenechávajte previsať cez okraj stola a nedovoľte aby sa dotýkal horúcich povrchov (príklad: horná časť B).

## Naplnenie

- Pred naplnením varnej kanvice ju snímte zo základne.
- Snímte veko a varnú kanvicu naplňte vodou do železnej výšky hladiny. **Do kanvice vlejte vždy viac ako 0,3 litra vody**, aby ste predišli tomu, že počas používania vyvrú všetka voda; takého nesprávne použitia skráti životnosť spotrebiča. **Do kanvice nelejte viac ako 1,7 litra vody** (až po hladinu MAX).

**V prípade nadmerného naplnenia kanvice hrozí nebezpečenstvo, že voda pri zovretí vyvrú a spôsobí popálenie.**

## Zapnutie

- Zástrčku vsuňte do sieťovej zásuvky
  - Položte varnú kanvicu na elektrickú základňu
  - Stlačením tlačidla vypínača ON/OFF (obr.5) zapnete varnú kanvicu.
  - Zapne sa svetelná kontrolka.
  - Varná kanvica sa vypne automaticky po zovretí vody (tlačidlo vypínača ON/OFF sa prepne a kontrolka zhasne).
  - Aby ste varnú kanvicu vypili skôr, ako zovrie voda, prepnite vypínač do polohy OFF alebo jednoducho snímte varnú kanvicu zo svojej základne.
- Spotrebič sa vypne a tlačidlo vypínača sa automaticky prepne do polohy OFF.

## Nalievanie

- Snímte varnú kanvicu zo svojej základne a opatrne nalejte vodu. Varnú kanvicu nenakláňajte prudko ani príliš.
  - Po zobrazení varnej kanvice zo základne by ste mohli na hornom povrchu základne vidieť vlhkosť.
- Vodná para uniká malým otvorom na spodnej časti varnej kanvice. Skondenovaná voda na základni je preto úplne normálny jav, nemusíte sa znepokojovať.



**Poznámka:** po každom použití vyprázdňte obsah varnej kanvice. Ak ste varnú kanvicu nepoužívali dlhšie ako dva dni, vypláchnite ju vodou. S cieľom zníženia spotreby elektrickej

energie a znížovania plytvania vodou používajte iba toľko vody, koľko skutočne potrebujete.

## BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

### 1) Tlačidlo automatického vypínača ON/OFF:

Táto varná kanvica má k dispozícii tlačidlo vypínača ON/OFF, ktoré umožňuje automatické vypnutie spotrebiča po zovretí vody. Skôr, ako dáte znovu zovrieť vodu, počkajte približne jednu minútu. Nepokúšajte sa pridržať tlačidlo vypínača ON/OFF v polohe ON ani regulovať mechanizmus.

### 2) Bezpečnostné prerušenie varu:

Ak zapnete varnú kanvicu, v ktorej je iba málo vody alebo je dokonca bez vody, bezpečnostný systém, ktorým je varná kanvica vybavená, preruší elektrické napájanie. V takom prípade odpojte varnú kanvicu od elektrickej siete a nechajte ju vychladnúť, až potom ju naplňte studenou vodou (v opačnom prípade by sa spotrebič mohol poškodiť).

### 3) Varná kanvica sa vypne automaticky, ak ju necháte zapnutú (ON) na svojej základni.

## ÚDRŽBA

### Čistenie varnej kanvice

- Pred čistením nechajte spotrebič úplne vychladnúť a odpojte ho od elektrickej siete
- Varnú kanvicu ani jej základňu neponárajte do vody.
- Aby ste ochránili vzácnu povrchovú úpravu spotrebiča, používajte na jeho čistenie iba utierku navlhčenú vo vode.
- NEPOUŽÍVAJTE drôtenky, horľavé kvapaliny ani bieliace, či korozívne prípravky.
- Skontrolujte, či sú konektory a zástrčky suché.

### Usadeniny vodného kameňa

Pri ohreve vody sa minerály, ktoré obsahuje, zrážajú, čím sa voda zakalí.

Keď spozorujete tvorbu vrstvy na vode a pri čistení filtra spozorujete na stenách a na častiach varnej kanvice vodný kameň, odvápnite varnú kanvicu a filter.

### Filter proti vodnému kameňu

Táto varná kanvica má k dispozícii filter proti vodnému kameňu, ktorý bráni tomu, že sa častičky vápenatých minerálov nalejú do nápojov. Filter sa dá vybrať a umyť. Filter treba vybrať a vyčistiť ihneď potom, ako spozorujete usadeniny alebo keď spozorujete, že sa voda ťažšie nalieva.

### Vybratie filtra proti vodnému kameňu

- Varnú kanvicu nechajte úplne vychladnúť
- Spotrebič odpojte od elektrickej siete
- Skontrolujte, či máte čisté ruky, bez zvyškov mydla, krému

- alebo iných prípravkov, ktoré by mohli znečistiť vodu.
- Vyprázdňte varnú kanvicu a vyberte filter (obr.1).
- Opláchnite ho pod tečúcou vodou, pričom použite kefku s jemnými štetinami (obr.2).
- Filter vložte späť (obr.3). **Nebezpečenstvo udusenia filtrom. Nenechávajte ho po očistení bez dozoru.**

### Čistenie varnej kanvice a filtra

Je veľmi dôležité pravidelne čistiť a odstraňovať usadeniny vodného kameňa, aby sa udržala správna účinnosť spotrebiča. Predchádzajte nadmernému usadzovaniu vodného kameňa, pretože to môže narušiť správne fungovanie spotrebiča.

- Používajte odvápnovací prostriedok určený pre varné kanvice (odporúčame odvápnovače na báze kyseliny citrónovej). Keď sa vodný kameň začína usadzovať na ohrevnom článku, kúpte vhodný prípravok na odstraňovanie vodného kameňa a odstráňte usadeniny podľa pokynov dodaných spolu s prípravkom.
- Po odstránení vodného kameňa nechajte vo varnej kanvici niekoľkokrát zovrieť čerstvú vodu a dôkladne ju opláchnite, aby sa úplne odstránili všetky zvyšky odstraňovača vodného kameňa, ktoré by mohli poškodiť spotrebič. Tento postup zopakujte aspoň trikrát.
- V prípade, že treba odstrániť vodný kameň z filtra, vyberte ho a ponorte do roztoku toho istého odstraňovača vodného kameňa.
- Pred opätovným použitím varnej kanvice skontrolujte, či sú elektrické časti úplne suché.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie

Pozrite výrobný štítok  
s technickými údajmi

Príkon

“