

## ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

### Предупреждения относно безопасността



#### **Опасност!**

Неспазването на знака може да доведе до застрашаващи живота увреждания вследствие на токов удар.

- Да се избягва разливане върху конектора.



#### **Внимание!**

Неспазването на знака може да причини или причинява наранявания или повреди на уреда.

- Уредът е предназначен единствено за варене на вода. Всякаква друга употреба се счита за неприсъща и следователно за опасна. Производителят не носи никаква отговорност за евентуални щети, причинени от неподходяща, неприсъща или безотговорна употреба на уреда и/или за ремонти, извършени от неупълномощен персонал.
- Този уред е предназначен единствено за битова употреба. Предвиден е и за употреба в помещения, пригодени за кухня за персонала в магазини, офиси и други работни зони, структури за агротуризм, хотели, мотели и други комплекси за настаняване, стаи за гости. Екземпляр от това ръководство трябва винаги да е на разположение на крайния потребител и на персонала по поддръжката.
- Този уред може да се използва и от деца на възраст над 8 години включително, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит и познания, при условие че са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и са запознати с рисковете при употребата му. Не позволявайте на децата да играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и не са под постоянно наблюдение. Уредът и кабелът му да се държат на места, недостъпни за деца под 8-годишна възраст.
- Захранващият кабел на този уред не трябва да се подменя от ползвателя, тъй като тази операция изисква използването на специални инструменти. При повреда на кабела се обръщайте единствено към сервизен център, оторизиран от производителя.
- Използвайте каната единствено с доставената електрическа основа (и обратно).
- Да не се използва електрическата кана върху наклонена повърхност.
- Не работете с каната, ако елементът не е напълно потопен.
- За предотвратяване на повреда на уреда, не използвайте алкални почистващи препарати, почиствайте само с мека кърпа и мек почистващ препарат.
- Не използвайте уреда на надморска височина над 2000 м.
- За почистване на уреда вижте съответния раздел.



#### **Опасност от изгаряне!!**

Неспазването на знака може да причини изгаряния или опарвания.

- Не отваряйте капака по време на кипене.

- При прекомерно напълване на каната врялата вода може да изкипи навън.
- Повърхността на нагриващия елемент е подложена на остатъчна топлина след употреба.



### **Забележка:**

С този символ се обозначават съвети и информация, важни за потребителя.

- Не местете никога каната, когато е включена.



### **Опасност!**

Неспазването на знака може да доведе до застрашаващи живота увреждания вследствие на токов удар.

- За да избегнете риска от злополуки с електрически ток, не потапяйте електрическите части, основата с щепсела или каната във вода или други течности. Да не се използва в баня или в близост до източници на вода. Да не се използва на открито.
- Извадете щепсела от електрическия контакт, когато уредът не се използва и преди да го почистите. Оставете каната да изстине, преди да пристъпите към почистване.
- Да не се използва с мокри ръце.
- Не поставяйте нищо във вътрешността на каната. Употребата на неуказани от производителя принадлежности може да предизвика пожар, токов удар или наранявания.



### **Внимание!**

Неспазването на знака може да причини или причинява наранявания или повреди на уреда.

- Внимавайте при сипване да не наклоните прекалено каната. Водата може да проникне в механизма за включване.
- Необходимо е внимателно наблюдение, в случай че уредът се използва в близост до деца.
- Да не се използва каната в случай на повреда на електрическите части или на щепсела, при неизправна работа на каната или при повреди по нея. За да избегнете всякаква опасност, при необходимост от ремонт или подмяна на части занесете уреда в оторизиран сервизен център.



### **Опасност от изгаряне!!**

Неспазването на знака може да причини изгаряния или опарвания.

- Не докосвайте горещите части, като корпуса или капака на електрическата кана. Използвайте дръжки и кухненски ръкохватки.
- Водата в каната се съхранява гореща дълго време и след варенето, което може да доведе до риск от изгаряне. Препоръчително е да държите каната далеч от краищата на плота и на недостъпно за деца място.
- Внимавайте електрическите части на каната да не стърчат извън масата или кухненския плот.
- Избягвайте контакта с парата, която излиза от чучура при наливане както и с тази, която излиза от капака и чучура при напълване.
- Не доближавайте каната, електрическата основа и електрическите части до горещи повърхности, готварски плотове или котлони.



### **Забележка:**

С този символ се обозначават съвети и информация, важни за потребителя.


- Преди да напълните каната, свалете я от основата.
- Не използвайте каната за употреба, различна от подгриването на вода.
- De'Longhi не носи никаква отговорност в случай на неприсъща употреба на уреда или при неспазване на тези указания.
- Не използвайте каната без капак и филтър (каната може да не се изключи).
- Разположете каната правилно в основата, преди да я включите.



Материалите и принадлежностите, които са в контакт с хранителните продукти съответстват на изискванията на Регламент (ЕО) 1935/2004.

### **Изхвърляне на уреда**



Уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, а да се предаде в оторизиран пункт за  разделно събиране.

### **ОПИСАНИЕ**

- A** Свалящ се филтър
- B** Свалящ се капак
- C** Корпус на каната
- D** Светлинен индикатор за включване
- E** Въртяща се на 360° електрическа основа с механизъм за прибиране на кабела
- F** Щепсел
- G** Бутон за включване/изключване
- H** Индикатор за нивото на водата

## УПОТРЕБА

### Преди употреба

- Свалете обвивката на каната и на електрическата основа.
- Не оставяйте децата да си играят с пластмасовите пликосе, за да се избегне опасност от задушаване.
- Свалете всички етикети от външната стоманена повърхност.
- Свалете филтъра (фиг.1) и го измийте с вода (фиг.2). Виж "Отстраняване на котления камък от филтъра".
- Напълнете каната с вода до максимално нивото (MAX) и я включете да кипне.
- Изхвърлете водата и изплакнете каната със студена вода. Направете това три пъти, за да отстраните всички остатъци от изработването ѝ и др.
- След като изплакнете каната, сложете отново филтъра (фиг.3).

### Употреба

Със специалната електрическа основа и централен захранващ кабел можете да сложите каната върху основата под всякакъв ъгъл и от всяко положение.

- Изтеглете кабела от основата за навиване и регулирайте дължината, за да достигнете щепсела, който ще се използва (фиг.4).
- Захранващият кабел не трябва да се оставя да виси от края на масата, както и да не се допуска влизането му в контакт с горещи повърхности (например горната част В).

### Пълнене

- Преди да пълните, свалете каната от основата ѝ.
  - Свалете капака и напълнете каната до желаното ниво.
- Пълнете винаги повече от 0,3 литра вода**, за да не остава каната без вода по време на употреба. Неправилната употреба в този смисъл ограничава живота на уреда.
- Не пълнете повече от 1,7 литра вода** (до МАКСИМАЛНО ниво). **В случай на прекомерно пълнене има опасност водата да изкипи отън и да причини изгаряне.**

### Включване

- Включете щепсела в контакта.
- Поставете каната на електрическата основа.
- Натиснете надолу бутона ON/OFF (фиг.5), за да включите каната.
- Светва светлинният индикатор.
- Каната се изключва автоматично, когато водата

закипи (бутонът за включване ON/OFF превключва и светлинният индикатор угасва).

- За да изключите каната, преди да закипи водата, преместете бутона за включване на положение OFF или свалете каната от основата. Уредът се изключва и бутонът за включване се връща автоматично на положение OFF.

### Сиване

- Свалете каната от електрическата основа и изсипете бавно водата. Не наклонявайте каната изведнъж и прекомерно.
- Когато каната се сваля от основата, можете да видите влага по горната повърхност на основата. Парата излиза през малък отвор, разположен в долната част на каната. Кондензатът по основата е напълно нормален и не трябва да ви притеснява.



**Забележка:** изпразвайте каната след всяка употреба; изплаквайте каната с вода, ако не е била използвана повече от два дни. За да се намали консумацията на енергия и разхищението на вода, използвайте толкова вода, колкото действително Ви е необходима.

## УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### 1) Бутон за автоматично включване ON/OFF

Тази кана има бутон за включване ON/OFF, който позволява автоматично изключване, когато водата е достигнала кипене. Преди повторна употреба изчакайте около минута. Не опитвайте да държите бутона за включване ON/OFF на положение ON или да регулирате механизма.

### 2) Изключване за безопасност

Ако каната бъде включена с много малко вода или направо без вода, тя е защитена от система за безопасност, която ще прекъсне електрическото захранване.

В подобни случаи изключете каната от електрическата мрежа и изчакайте да изстине, преди отново да я напълните със студена вода (в противен случай уредът може да се повреди).

- 3) Каната ще се изключи автоматично, ако е оставена включена (ON) върху основата.

## ПОДДРЪЖКА

### Почистване на каната

- Преди да пристъпите към почистване, оставете уреда да изстине напълно и го изключете от електрическото захранване

- Не потапяйте каната или основата във вода.
- За да запазите непроменено висококачественото покритие на уреда, препоръчително е да почиствате външната страна на каната с влажна кърпа и вода.
- НЕ използвайте метални гъби, запалими течности, препарати за отстраняване на петна или корозивни агенти.
- Внимавайте електрическите връзки да останат сухи.

### Котлен камък

Когато водата се подгръва, минералите, които се съдържат в нея се втвърдяват, като я правят млечна.

Когато забележите, че по повърхността на водата се образува слой, а при почистване на филтъра откриете варовикови отлагания по стените или другите части, трябва да пристъпите към отстраняване на котления камък от каната и филтъра.

### Филтър за варовика

Каната има филтър за варовика, който не позволява на варовиковите частици да попаднат в напитките. Филтърът може да се свали и измие.

Филтърът трябва да се извади и почисти веднага, след като забележите отлагания, или в случай че се затруднява сипването на водата.

### Отстраняване на котления камък от филтъра

- Оставете каната да изстине напълно
- Изключете уреда от електрическата мрежа
- Уверете се, че ръцете ви са чисти и без остатъци от сапун, крем или други продукти, които могат да замърсят водата.
- Изпразнете каната и свалете филтъра (фиг.1).
- Изплакнете с течаша вода, като го изчетквате с мека четка (фиг.2).
- Поставете отново филтъра (фиг.3). **Филтърът може да представлява опасност от задушаване; не го оставяйте без надзор след почистване.**

### Почистване на каната и филтъра

Редовно да почистване и премахване на котления камък е много важно за поддържане добрата работа на уреда. Прекомерното отлагане на варовик може да застраши изправната работа на уреда и затова трябва да се избягва.

- Използвайте препарат за почистване на котлен камък, подходящ за кани (препоръчва се да е на основата на лимонена киселина). Когато варовикът започне да се отлага по нагревателя, закупете подходящ препарат за почистване на котлен камък и отстранете

отлаганията, като следвате инструкциите, приложени към препарата.

- След като отстраните котления камък, кипнете неколккратно прясна вода в уреда и изплакнете, за да отстраните напълно всички остатъци от препарата за почистване на котлен камък, които могат да повредят уреда. Повторете операцията поне три пъти.
- В случай че филтърът също трябва да се почисти от котлен камък, свалете го и го потопете в същия почистващ противоваровиков разтвор.
- Преди да включите отново каната, проверете дали всички електрически части са напълно сухи.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение	Вж. табелката с характеристиките
Консумирана мощност	"