

FONTOS TUDNIVALÓK

Fontos biztonsági tudnivalók



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.

- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a csatlakozóra.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza vagy okozhatja.

- A készülék kizárólag vízfóralásra készült. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes. A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen, hibás vagy nem rendeltetésszerű használatból és/vagy nem feljogosított személy által végzett javításokból származó károkért.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Használható üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségekben, falusi szálláshelyeken, szállodákban, motelekben vagy egyéb vendégfogadó helyeken, magánszálláshelyeken. Ennek a kézikönyvnek mindig a végső felhasználó és a karbantartó személyzet rendelkezésére kell állnia.
- A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismerettel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha valaki ügyel a testi épségükre és megtanítja őket a készülék biztonságos használatára, és tisztában vannak a készülék használatával járó veszélyekkel. A gyerekek ne használják játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem

végezhetik, kivéve ha 8 évnél idősebbek és valaki felügyel rájuk. A készüléket és a hálózati tápkábelt tartsa távol a 8 év alatti gyermekektől.

- A készülék hálózati tápkábelét a felhasználó sosem cserélheti ki, mert ahhoz különleges szerszámokra van szükség.
- A kábel sérülése esetén a kábelcseré elvégzése céljából kizárólag csak egy gyártó által feljogosított márkaszervizhez forduljon.
- A vízfóralót csak a gyártó által szállított elektromos talprésszel együtt használja (és fordítva).
- Gyermekek közelében csak állandó felügyelet mellett használható a készülék.
- Ne használja a kannát, hacsak az elem nincs teljesen bemelegítve.
- A készülék sérülésének elkerülésére a tisztításhoz ne használjon lúgos szereket. Csak puha rongyot és enyhe mosószert használjon.
- Ne használja a készüléket 2000 méter feletti magasságon.
- A készülék tisztításához nézze meg az erről szóló részt.



Égési sérülések veszélye!

Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.

- Fóralás közben ne vegye le a kanna fedelét.
- Túltöltés esetén a forró víz kifolyhat a fóralóból.
- A fűtőellenállás felülete használat után ki van téve a maradék hőnek.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

- Működés közben sose mozgassa a forralót.



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.

- Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készülék elektromos részeit, a villásdugót tartalmazó talprészt vagy az egész forralót ne mártsa vízbe vagy egyéb folyadékba.

Ne használja a forralót a fürdőszobában vagy más vízforrás közelében. Ne használja a szabadban.

- Húzza ki a villásdugót az elektromos csatlakozóljzathoz a készülék tisztítása előtt vagy ha nem használja a forralót. A tisztítás megkezdése előtt hagyja lehűlni a készüléket.
- Ne fogja meg a készüléket vizes kézzel.
- Ne tegyen semmit a forralóba. A gyártó által nem jelzett tartozékok alkalmazása tüzet, áramütést vagy sérüléseket okozhat.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék károsodását okozza vagy okozhatja.

- A víz kitöltése közben ügyeljen, hogy ne döntse meg túlságosan a forralót. Ekkor ugyanis víz kerülhet a kapcsolószervezetbe.
- Ferde támasztófelületen ne használja a forralót.
- Sose használja a vízfóralót az elektromos részek, a csatlakozódugó sérülése, a készülék rossz működése vagy meghibásodása esetén.

A veszélyek elkerülése érdekében és az esetleges javítások vagy alkatrészcsere elvégzésére vigye a készüléket egy feljogosított márkaszervizbe.



Égési sérülések veszélye!!

Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.

- Ne érjen a készülék forró részeihez, mint pl. a kannatest vagy a fedél.

Használja a fogantyúkat és a gombokat.

- A vízfóralót belsejében a víz a felforrás után még hosszú ideig forró marad, ami vigyázatlanság esetén égési sérüléseket okozhat.

A forralót tanácsos a munkalap peremétől és gyermekektől távol tartani.

- Fordítson figyelmet arra, hogy a forraló elektromos részei ne álljanak ki és a hálózati vezeték ne lógjon le a munkafelületről.

- Vigyázzon, hogy ne érintkezzen a felfóralt víz kiöntésekor a kanna csőréből, vagy a vízzel való feltöltés során a fedélből

és a csőről kiáramló gőzzel.

- Tartsa távol a forralót, az elektromos talprészt és a készülék elektromos részeit a meleg felületektől, a főzőlaptól vagy a tűzhelytől.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

- A vízzel való feltöltés előtt vegye le a forralót a talprészről.
- A vízfóralót vízfóraláson kívül ne használja más célokra.
- A De'Longhi a készülék helytelen használatával vagy jelen utasítások betartásával elmulasztásával kapcsolatos bármilyen felelősséget elhárít.
- Ne használja a forralót fedél és szűrő nélkül (a forraló lehet, hogy nem kapcsolódik ki).
- A vízfóralót bekapcsolás előtt megfelelő helyzetben állítsa a talprészre.



Az élelmiszerekkel rendeltetészerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004/EK rendelet előírásainak.

A készülék ártalmatlanítása és hulladékkezelés



A leselejtezett készüléket nem szabad a lakosság hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

LEÍRÁS

- A** Kivehető szűrő
- B** Levehető fedél
- C** Kannatest
- D** Bekapcsolást jelző ellenőrző lámpa
- E** 360° talprész kábelcsévével
- F** Villásdugó
- G** BE/KI kapcsológomb
- H** Vízsztíjzélő

HASZNÁLAT

Használat előtt

- Vegye le a forraló és az elektromos talprész csomagolását.
- A fulladásveszély elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a gyerekek a műanyagzacskókkal játszanak.
- Vegyen le a forraló acélból készült külső felületén található bármilyen címkét. Használat/Biztonsági előírások
- Vegye ki a szűrőt (1. ábra) és mossa el vízzel (2. ábra).
Lásd „Vízköszűrő kivétele”.
- Töltsön a vízfóralóba a maximális szintig (MAX) vizet, és forralja fel.
- Öntse ki a kannából a forró vizet, majd hideg vízzel öblítse

ki. Végezze el kétszer ezt a műveletet a gyártásból, stb. származó esetleges szennyeződések eltávolítására.

- A forraló kiöblítése után tegye vissza a helyére a szűrőt (3. ábra).

A vízforraló használata

A speciális kiképzésű elektromos talprész és a központi állású csatlakozó lehetővé teszi, hogy a forraló bármilyen szögben és bármilyen helyzetben a talprészre illeszthető legyen.

- Húzza ki a talprész kábelcsévéelőjéből a vezetéket olyan hosszúságra, hogy elérje azt a csatlakozóaljzatot, amelyet használni kíván (4. ábra).
- Ne hagyja lelőgni a tápkábelt az asztal széléről, és ne érjen hozzá meleg felületekhez (például: a felső rész **B**).

A vízforraló feltöltése

- Feltöltés előtt vegye le a talprészről a forralót.
 - Vegye le a fedelet és töltsen fel a forralót a kívánt vízszintig.
- Mindig legalább 0,3 liter vizet töltsön a forralóba.** Ez a vízmennyiség biztosítja, hogy a forraló használat közben sem maradjon szárazon. Nem megfelelő vízmennyiség használata lerövidíti a készülék élettartamát.

Ne töltsen fel több mint 1,7 liter vízzel (csak a MAX szintig töltsen). **A forraló túltöltése esetén fennáll annak veszélye, hogy a forrásban levő víz kifolyik a kannából és égési sérüléseket okoz.**

Bekapcsolás

- Illesse a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba.
- Tegye a forralót az elektromos talprészre.
- Húzza le az ON/OFF (BE/KI) kapcsológombot (5. ábra) a vízforraló bekapcsolásához.
- Ekkor felfgyullad az ellenőrző lámpa.
- Amikor a víz felforr, a forraló automatikusan kikapcsol (az ON/OFF (BE/KI) kapcsológomb felkattan és az ellenőrző lámpa elalszik).
- A forraló víz felforrása előtti kikapcsolásához mozdítsa el a kapcsológombot az OFF (KI) állásba vagy egyszerűen vegye le a forralót a talprészről. A készülék kikapcsol és a kapcsológomb automatikusan visszatér az OFF (KI) állásba.

A víz kitöltése

- Vegye le a forralót az elektromos talprészről és óvatosan öntse ki belőle a vizet. Ne döntse meg hirtelen vagy túlzottan a kannát.
- A vízforraló talprészről való levételekor lehet, hogy nedvesnek találja a talprész felső felületét. A vízgőz a forraló alsó részén található kis nyíláson keresztül távozik a készülékből. A talprészen lecsapódott gőz teljesen

normális, nincs ok aggodalomra.



Megjegyzés: mindig ürtse ki a forralót, miután használta. Öblítse át a forralót vízzel, ha nem használta több mint két napon át. Az energiafogyasztás és a vízpazarlás csökkentése érdekében csak annyi vizet használjon, amennyire ténylegesen szükség van.

BIZTONSÁGI EGYSÉGEK

1) Automatikus ON/OFF (BE/KI) kapcsológomb:

Ez a forraló egy olyan ON/OFF (BE/KI) kapcsológombbal rendelkezik, amely a víz felforrásakor automatikusan kikapcsol. A vízforralás megismétlése előtt kb. egy percet kell várni. Ne próbálja meg az ON/OFF (BE/KI) kapcsológombot ON (BE) állásban tartani vagy a kapcsológomb szerkezetét átállítani.

2) Biztonsági kikapcsolás:

Ha a forralót túl kevés vízzel vagy esetleg víz nélkül kapcsolják be, egy biztonsági szerkezet megszakítja a készülék elektromos energiellátását.

Ilyen esetben kapcsolja le a forralót az elektromos hálózatról és hagyja lehűlni mielőtt feltöltené hideg vízzel (ellenkező esetben károsodhat a készülék).

- 3) A bekapcsolt (ON/BE) állásban lévő forraló talprészről való felemeléskor a készülék automatikusan kikapcsol.

KARBANTARTÁS

A vízforraló tisztítása

- A tisztítás elkezdése előtt a készüléket hagyja teljesen lehűlni és kapcsolja le az elektromos hálózatról.
- Ne merítse vízbe a forralót vagy a talprészt.
- A készülék igényes burkolatának védelméhez javasoljuk, hogy a vízforraló külsejét nedves ronggyal és vízzel mossa le.
- NE használjon fémszálas szivacsokat, gyúlékony folyadékokat, folteltávolító szereket vagy maró hatású tisztítószerkeket.
- Győződjön meg, hogy a csatlakozók és a csatlakozóaljzatok szárazok maradnak.

Lerakódások

A víz melegítésekor a vízben oldott ásványi anyagok megszilárdulnak és a vizet opálössá teszik. Amikor a víz felületén filmréteg képződését észleli és a szűrő tisztításakor a kanna falán vagy alkotórészein vízkőlerakódást észlel, vízkömentesítse a vízforralót és a szűrőt.

Vízköszűrő

Ez a vízforraló egy vízköszűrővel van ellátva, amely

megakadályozza, hogy a vízkő (kalcium-karbonát) részecskék a forralóból kiöntött vízzel készített italokba kerüljenek. A szűrőt ki lehet venni a forralóból és el lehet mosni. Lerakódások észlelése vagy a forraló kiöntőkapacitásának lecsökkenése esetén a szűrőt ki kell venni és el kell mosni.

A vízkőszűrő kivétele

- Hagyja teljesen lehűlni a vízforralót.
- Kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Győződjön meg, hogy tiszta a keze és nem maradt rajta szappan vagy egyéb termék, ami beszennyezheti a vizet.
- Űrítse ki a forralót és vegye ki a szűrőt (1. ábra).
- Öblítse el folyóvíz alatt és egy puha sörtéjű kefe segítségével tisztítsa meg (2. ábra).
- Tegye vissza a helyére a szűrőt (3. ábra). **A szűrő fulladásveszélyt okozhat, ne hagyja őrizetlenül, miután megtisztította.**

A vízforraló és a szűrő tisztítása

A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében nagyon fontos a szűrő rendszeres tisztítása és a vízkő eltávolítása. Ha túl sok vízkő gyűlik össze, károsan befolyásolhatja a készülék működését, ezért el kell kerülni.

- Használjon egy vízforralóhoz való vízkőmentesítőt (javasoljuk egy citromsav alapú termék használatát). Amikor vízkő kezd lerakódni a fűtőellenálláson szerezzen be egy megfelelő vízkőoldó szert, és a vízkőoldóhoz mellékelt használati utasítást követve végezze el a vízkőoldást.
- A vízkőoldás befejezése után több alkalommal melegítsen friss vizet a forralóval, majd alaposan öblítse ki annak érdekében, hogy eltávolítsa a vízkőoldó szer maradványait, melyek károsíthatják a készüléket. Ismétlje meg ezt a műveletet legalább háromszor.
- Ha szükség lenne a szűrő lerakódott vízkőtől való megtisztítására, vegye ki a szűrőt a készülékből és mártsa bele a már elkészített vízkőoldó szerves oldatba.
- Mielőtt bekapcsolná a vízforralót győződjön meg, hogy a készülék elektromos részei teljesen szárazak.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség

Lásd műszaki adattábla

Felvett teljesítmény

“